


# ASSEMBLY, MAINTENANCE, & **USER MANUAL**

MODEL #SAK160.1



## **WARNING**

Read all precautions and instructions in this manual before using this equipment. Save this manual for future reference. User weight limit 275 lbs.

**SKYWALKER**  
  
**TRAMPOLINES**  
Skywalker Holdings LLC  
P.O. Box 574, Brigham City, UT 84302

# TABLE OF CONTENTS

---

Part List.....	3
Part Identification.....	4-5
Exploded Drawing-Basketball hoop.....	5
Exploded Drawing-Ladder & Wind stake.....	6
Assembly.....	7-11
Limited Warranty.....	12



## STOP EVERYTHING YOU'RE DOING AND REGISTER YOUR PRODUCT

Find our warranty registration online by typing in: [www.skywalkertrampolines.com/registration/](http://www.skywalkertrampolines.com/registration/)

You'll need to have the following information handy:

- Name
- Address
- Phone number
- Date of purchase
- Email address
- Model number
- Serial number
- Retailer the product was purchased from

## BEFORE YOU BEGIN

Thanks for choosing Skywalker Trampolines! We're just as excited as you are to help your family live an active (but most importantly **FUN**) lifestyle. This model is one of our favorites, and we're confident you'll love it too. To make things easier for you, we've listed important information that you (and your little outdoor adventurers) need to know. Make sure you brush up on the warnings, instructions, assembly, maintenance, and use of your new product because there will be a pop quiz at the end (Okay, not **REALLY**, but if you're still reading this, props to you! You're awesome).

### **WARNING**

Ladders allow young children to climb onto the trampoline. Trampolines are not for children under 6 years of age. Do not use ladder if children under 6 are nearby. Remove ladder when trampoline is not in use, to prevent unauthorized use.

### **WARNING**

Properly secure the trampoline when not in use. Protect it against unauthorized use. If a trampoline ladder is used, the supervisor should remove it from the trampoline when leaving the area to prevent unsupervised access by children under 6 years of age.

### **IMPORTANT**

Trampoline/enclosures and game attachments are susceptible to winds.

### **WARNING**

CHOKING HAZARD- Small parts not for children under 3 years.

### **WARNING**

Adult assembly required.

# PART LIST

---

Key No.	Qty.	Description
1	2	Curved Ladder Rails
2	2	Ladder Step
3	4	M6x40mm Bolt
4	2	M6x33mm Bolt
5	4	M6 Washer
6	6	M6 Nut
7	1	Lower Frame Base
8	1	Backboard
9	1	Rim with net
10	2	Cinch with cord
11	1	Basketball
12	2	Plastic strip
13	4	Wind stake
14	1	Screw Driver
15	1	Wrench

## ORDERING REPLACEMENT PARTS

We get it, sometimes things happen, but the fun shouldn't stop just because you need a new bolt or screw. To order replacement parts, check out our website [www.skywalkertrampolines.com](http://www.skywalkertrampolines.com) or call our toll-free Customer Care Hotline at **1-866-603-Jump (5867)**, Monday - Thursday 8 a.m. to 5 p.m., Friday 8 a.m. to 3 p.m. (excluding holidays).








Our customer service team will ask you a few questions to get the replacement part sent out as soon as possible. We're not trying to complicate your life, we promise.

When calling, make sure to have the following information ready:


- The model # of the product (see the front cover of this manual)
- The key # and description of the part (see the part list above)
- The quantity needed (only you know the answer to that one!)

# PART IDENTIFICATION


Before you begin, take a look at the drawings below to make sure you have all the parts. The numbers in the squares to the left (key numbers) will help you identify the parts during assembly.




# PART IDENTIFICATION



# EXPLODED DRAWING - Basketball hoop



# EXPLODED DRAWING - Ladder & Wind stake




# ASSEMBLY - Ladder

## STEP 1




**1** Curved Ladder Rails (x2)




**2** Ladder Step (x1)


Lay the two curved ladder rails **(1)** on a clear area. Place one of the ladder steps **(2)** onto the bottom of each ladder rail. Slide the step up until the top bolt holes of the rail and step line up. (Make sure the checkered pattern of the step is facing up.)



## STEP 2





**3** M6x40mm Bolt (x2)




**6** M6 Nut (x2)

Insert the M6x40 mm bolt **(3)** through the ladder step and ladder rail. Tighten an M6 nut **(6)** on the back of each bolt.



# ASSEMBLY - Ladder


## STEP 3



**2** Ladder Step (x1)





**3** M6x40mm Bolt (x2)




**6** M6 Nut (x2)


Repeat steps 1 & 2 to assemble the second ladder step.



## STEP 4



**7** Lower Frame Base (x1)



**4** M6x33 Bolt (x2)





**5** M6 Washer (x4)



**6** M6 Nut (x2)

With the assembled top portion of the ladder, place the lower frame base (7) onto the ladder rails making sure to align the bolt holes. Insert the M6x33 mm bolt (4) with a M6 washer (5) on either side of the frame. Secure with an M6 nut (6) on each side.




# ASSEMBLY - Basketball hoop

## STEP 5


Assure that all bolts and end caps are tight and secure.

To place the ladder on the trampoline, simply lift the spring pad and hook the top of the ladder to the trampoline frame.

The assembly of your trampoline accessory ladder is now complete. Enjoy!



## STEP 6



**8** Backboard (x1)




**9** Rim with net (x1)





**12** Plastic Strip (x2)

Begin by inserting the Plastic strips **(12)** into the sleeves on back of the Backboard **(8)**.

Then attach the Rim **(9)** to the backboard **(8)** with the provided velcro.




Please note don't attach rim on this small area



# ASSEMBLY - Basketball hoop

## STEP 7

Next, place the velcro strips on top and bottom of the rim (9) on both sides to secure in place.




## STEP 8



**10** Cinch with cord (x2)


Then, attach the cinch with cord (10) to the back corners of the backboard. Push in the end of the cinch to open the hole in the middle, thread the cord through, and pull the cord to make it tight.



## STEP 9

Using a ladder, place each end of cords **(10)** onto two pole caps. Push in the end of the cinch and pull the cord to make it tight.

**Note:** You may have to pull the velcro and fasten it to the rim more tightly in order to make the basketball hoop hang upright.




## STEP 10




**13** Wind stakes (x4)

To place the wind stakes **(13)**, set one over the top of the trampoline leg where it sits on the ground. The wind stake should straddle the trampoline leg with the points facing down. Push or pound the wind stake firmly into the ground. Take care that they do not create a tripping hazard. All four wind stakes should be used for best results.



## STEP 11

Congratulations on setting up your new accessory kit! So here comes the real question... are you satisfied with this product? If you are, go ahead and write a review on the retailer's site you bought it from. We'd really appreciate it... and if we could, we'd give you a gold star. Are you completely frustrated and have some choice words for us? Contact us directly! We're not trying to ruin your life, we promise. And we'll do everything we can to make it right again. See contact info on page 2-3.



# LIMITED WARRANTY

---

Skywalker Holdings, LLC warrants its products to be free from defects in material and workmanship under normal use and service conditions. **The steel frame is warranted for three (3) years after the date of purchase. All other parts are warranted for one (1) year after the date of purchase.** Warranty coverage extends only to the original retail purchaser from the date of original purchase. This warranty is only valid concerning products used for residential use. Products used for commercial use, such as schools and daycares, will not be covered.

## WHAT IS NOT COVERED?



**Weather Damage:** The warranty does not cover damage due to the effects or acts of nature, such as earthquakes, wind, hurricanes, tornadoes, lightning, rain, fire, snow, excessive heat and cold conditions and/or sun damage. During the winter months the soft materials will need to be removed and stored in a dry place out of the snow. If left unprotected in the winter months, some components may become damaged, voiding this warranty.



**Fading and Rust:** Our products are fully galvanized and/or powder-coated. We do not warrant against rust or corrosion. Some areas may have higher air salt content, higher humidity, heavier rain and heavier snow. We do not warrant against fading. We suggests customers use a UV protectant to extend the life of the product.



**Loss or damage to Product Due to:** caused by shipping, abuse, misuse, improper/abnormal usage or unauthorized repairs are not covered by this warranty and may also void the warranty.



**Unauthorized Replacement Parts:** he warranty will become void if any defects or damages are associated with the use of unauthorized replacement parts. All replacement parts must be obtained from an authorized retailer.



**Assembly Service:** The warranty does not cover acts or omissions provided by a third-party assembly service. It is the customer's responsibility to check all boxes and confirm all components are included and in their proper condition before installation occurs.

## INSPECTION AND REPLACEMENT PARTS:

1. Your product should be inspected upon unpacking and set up and thereafter on a regular basis. Worn, damaged or broken parts should be replaced immediately and before each use.
2. Call the Skywalker Holdings Customer Service Department at 1-866-603-5867 to file a warranty claim. Be prepared to provide the following information: name, shipping address, a copy of your original sales receipt, a brief description of the problem and cause, product model number and serial number. We may also ask for photos of the damaged/defective parts.
3. Customer service will review your claim and contact you with further instruction.

**NOTE:** All requested information must be provided in order to review your warranty claim.

To order replacement parts for your product please visit [www.skywalkertrampolines.com](http://www.skywalkertrampolines.com)

Skywalker Holdings, LLC, PO Box 574, Brigham City, UT 84302 USA.

Printed in China © 2020 Skywalker Holdings, LLC


**NOTE:** Skywalker Holdings, LLC is not responsible or liable for indirect, special or consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the product or other damages with respect to any economic loss, loss of property, loss of revenue or profits, loss of enjoyment or use, cost of removal, installation or other consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, the above limitation may not apply to you.

The warranty extended hereunder is in lieu of all other warranties and any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in its scope and duration to the terms set forth herein. Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts. Accordingly, the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary state to state or country to country.

This warranty is valid only in the country the product was purchased.

# ASSEMBLAGE, ENTRETIEN ET MANUEL DE L'UTILISATEUR

N° DE MODÈLE SAK160.1



## AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les précautions et les instructions de ce manuel avant d'utiliser cet équipement. Conservez ce manuel pour référence ultérieure. La limite de poids de l'utilisateur est de 125 kg (275 lb).

**SKYWALKER**  
  
**TRAMPOLINES**  
Skywalker Holdings LLC  
P.O. Box 574, Brigham City, UT 84302

# TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces.....	3
Identification des pièces.....	4-5
Dessin éclaté - Panier de basketball.....	5
Dessin éclaté - Échelle et pieux pour le vent.....	6
Assemblage.....	7-11
Garantie limitée.....	12



## ARRÊTEZ TOUT CE QUE VOUS FAITES ET ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

Vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne à l'adresse : [www.skywalkertrampolines.com/registration/](http://www.skywalkertrampolines.com/registration/)

Vous devrez avoir l'information suivante sous la main :

- Nom
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Date d'achat
- Adresse de courrier électronique
- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Nom du détaillant duquel vous avez acheté le produit

## AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi Skywalker Trampolines! Nous sommes très heureux de vous aider à procurer un style de vie actif à votre famille (mais surtout un style de vie **AMUSANT**). Ce modèle est l'un de nos préférés et nous sommes certains que vous allez l'adorer. Pour vous faciliter la tâche, nous avons indiqué l'information importante que vous (et vos petits aventuriers du plein air) devez savoir. Assurez-vous de bien lire les avertissements, les instructions, la section d'assemblage et d'entretien et d'utilisation de votre nouveau produit parce qu'il y aura un questionnaire rapide à la fin! (En fait, il n'y aura pas **VRAIMENT** de questionnaire, mais comme vous continuez à lire c'est parfait! Vous faites un excellent travail).



## AVERTISSEMENT

Les échelles permettent aux jeunes enfants de monter sur la trampoline.  
Les trampolines ne sont pas conçues pour les enfants de moins de 6 ans.  
N'utilisez pas l'échelle en présence d'enfants de moins de 6 ans.  
Enlevez l'échelle lorsque vous n'utilisez pas la trampoline pour empêcher l'utilisation non autorisée.



## AVERTISSEMENT

Sécurisez adéquatement la trampoline lorsque vous ne l'utilisez pas.  
Protégez-la contre les utilisations non autorisées.  
Si l'échelle de trampoline est utilisée, le superviseur devra la retirer de la trampoline lorsqu'il quitte l'aire de jeu pour empêcher l'accès non supervisé par les enfants de moins de 6 ans.



## IMPORTANT

La trampoline, l'enceinte et les pièces de jeux sont sensibles au vent.



## AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Les petites pièces ne sont pas recommandées pour les enfants de moins de 3 ans.

# LISTE DES PIÈCES

Numéro de la légende	Qté	Description
1	2	Rampes d'échelle courbées
2	2	Marche d'échelle
3	4	Boulon M6x40mm
4	2	Boulon M6x33mm
5	4	Rondelle M6
6	6	Écrou M6
7	1	Base d'armature inférieure
8	1	Panneau
9	1	Anneau avec filet
10	2	Sangle avec corde
11	1	Basketball
12	2	Languette de plastique
13	4	Pieux pour le vent
14	1	Tournevis
15	1	Clé

## COMMANDER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

Nous le savons... des imprévues peuvent parfois se produire. Mais, l'amusement ne devrait pas s'arrêter simplement parce que vous avez besoin d'une nouvelle vis. Pour commander des pièces de remplacement, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse [www.skywalkertrampolines.com](http://www.skywalkertrampolines.com) ou appelez notre ligne sans frais d'assistance à la clientèle au **1-866-603-Jump (5867)**, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h heure normale des Rocheuses (à l'exception des jours fériés).








Notre équipe du service à la clientèle vous posera quelques questions de manière à pouvoir vous envoyer la pièce de remplacement le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas là pour compliquer les choses, c'est une promesse.

Lorsque vous appelez, assurez-vous d'avoir les informations suivantes sous la main :


- Le numéro de modèle du produit (voir la couverture de ce manuel)
- Le numéro de pièce et sa description (voir la liste des pièces ci-dessus)
- La quantité requise (vous êtes le seul à connaître la réponse à cette question!)

# IDENTIFICATION DES PIÈCES


Avant de commencer, regardez les dessins ci-dessous afin de vous assurer que vous avez toutes les pièces. Les numéros dans les carrés à gauche (numéros de code) vous aideront à identifier les pièces pendant l'assemblage.

 <p><b>1</b> Rampes d'échelle courbées (x2)</p>	 <p><b>2</b> Marche d'échelle (x2)</p>	 <p><b>3</b> Boulon M6x40mm (x4)</p>
 <p><b>4</b> Boulon M6x33mm (x2)</p>	 <p><b>5</b> Rondelle M6 (x4)</p>	 <p><b>6</b> Écrou M6 (x6)</p>
 <p><b>7</b> Base d'armature inférieure (x1)</p>	 <p><b>8</b> Panneau (x1)</p>	 <p><b>9</b> Anneau avec filet (x1)</p>
 <p><b>10</b> Sangle avec corde (x2)</p>	 <p><b>11</b> Ballon de basketball (x1)</p>	 <p><b>12</b> Languette de plastique (x2)</p>

# IDENTIFICATION DES PIÈCES



 <p><b>13</b> Pieux pour le vent (x4)</p>	 <p><b>14</b> Tournevis (x1)</p>	 <p><b>15</b> Clé (x1)</p>
--	---	---

# DESSIN EXPLOSERÉ - Panier de basketball



# DESSIN EXPLOSÉ - Échelle et pieux pour le vent


# ASSEMBLAGE - Échelle



## ÉTAPE 1




**1** Rampes d'échelle courbées (x2)




**2** Marche d'échelle (x1)


Déposez les deux rampes d'échelle courbées (1) dans un endroit non encombré. Placez l'une des marches d'échelle (2) dans le bas de chacune des rampes d'échelle. Glissez la marche vers le haut jusqu'à ce que les trous de boulon supérieur de la rampe et les trous dans la marche soient alignés. [Assurez-vous que le motif en damier de la marche soit orienté vers l'avant.]



## ÉTAPE 2




**3** Boulon M6x40mm (x2)




**6** Écrou M6 (x2)

Insérez le boulon M6x40 (3) à travers la marche et la rampe de l'échelle. Serrez un écrou M6 (6) sur chaque boulon.




# ASSEMBLAGE - Échelle


## ÉTAPE 3




Répétez les étapes 1 et 2 pour assembler la deuxième marche d'échelle.



## ÉTAPE 4



Placez la partie inférieure de l'armature de l'échelle sous la partie supérieure de l'échelle assemblée (7) en vous assurant d'aligner les trous de boulon. Insérez un M6x33 boulon (4) avec une rondelle A M6 (5) de chaque côté de l'armature de l'échelle. Serrez avec un écrou M6 (6) de chaque côté.




8

# ASSEMBLAGE - Panier de basketball

## ÉTAPE 5

Assurez-vous que tous les boulons et capuchons d'extrémité sont serrés solidement. Pour placer l'échelle sur la trampoline, levez simplement le coussin de protection des ressorts et accrochez le haut de l'échelle à l'armature de la trampoline. L'assemblage de votre échelle est maintenant complété. Amusez-vous bien!




## ÉTAPE 6



Commencez par insérer les languettes de plastique (12) dans les manchons de l'arrière du panneau (8).

Attachez ensuite l'anneau (9) au panneau (8) à l'aide du velcro fourni à cet effet.




9

# ASSEMBLAGE - Panier de basketball

## ÉTAPE 7

Placez ensuite la languette de velcro sur le dessus et le bas de l'anneau **(9)** des deux côtés pour le fixer en place.




## ÉTAPE 8



**10** Sangle avec corde (x2)


Attachez ensuite la sangle avec corde **(10)** aux coins arrière du panneau. Poussez l'extrémité de la sangle pour ouvrir le trou dans le milieu, acheminez le cordon à travers celui-ci et tirez le cordon pour le serrer.



## ÉTAPE 9

En utilisant une échelle, placez chaque énoncé des cordons **(10)** sur les deux capuchons de poteau. Poussez l'extrémité de la sangle et tirez sur le cordon pour le serrer.

**Remarque :** Il est possible que vous deviez tirer sur le velcro et le serrer davantage sur l'anneau afin de maintenir le panier de basketball à la verticale.




## ÉTAPE 10




**13** Pieux pour le vent (x4)

Pour placer les pieux pour le vent **(13)**, placez-le par-dessus la patte de la trampoline aux endroits où elles reposent au sol. Le pieu pour le vent devrait chevaucher la patte de la trampoline avec les pointes vers le bas. Poussez ou martelez fermement les pieux pour le vent dans le sol. Assurez-vous qu'ils ne sont pas installés de façon à provoquer des trébuchements. Les quatre pieux pour le vent devraient être utilisés pour de meilleurs résultats.



## ÉTAPE 11

Félicitations pour avoir configuré votre nouvel ensemble d'accessoires! Alors, passons aux vraies questions... Êtes-vous satisfait avec ce produit? Si c'est le cas, allez écrire une évaluation sur le site du détaillant duquel vous avez acheté la trampoline. Nous souhaitons réellement avoir des nouvelles... et si nous pouvions, on vous donnerait une étoile. Êtes-vous totalement frustré et vous avez quelques « bons » mots à nous dire? Communiquez avec nous directement! Nous ne sommes pas là pour compliquer les choses, c'est une promesse. Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous satisfaire à nouveau. Consultez les coordonnées à la page 2 et 3.



# GARANTIE LIMITÉE

Skywalker Holdings, LLC garantit que ses produits sont libres de défauts de fabrication ou de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale et selon les conditions de service. **Le cadre en acier est garanti pendant trois (3) ans après la date de l'achat. Les autres pièces sont garanties pendant un (1) an après la date de l'achat.** La couverture de la garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial à partir de la date d'achat. Cette garantie est valide uniquement pour les produits concernés, lorsqu'utilisés dans un cadre résidentiel. Les produits utilisés pour une utilisation commerciale, comme les écoles et les garderies, ne seront pas couverts.

### QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?



**Domage provoqué par les intempéries** : La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par les effets ou des actes de la nature, comme des tremblements de terre, des vents, des ouragans, des tornades, des éclairs, de la pluie, du feu, de la neige, une chaleur excessive et des températures froides et/ou l'endommagement par le soleil. Pendant les mois d'hiver, les matières souples doivent être enlevées et stockées dans un endroit sec, là où il n'y a pas de neige. Si vous ne les protégez pas pendant les mois d'hiver, certains composants peuvent s'endommager ce qui annulera la garantie.



**Dégradation des couleurs et rouille** : Nos produits sont entièrement galvanisés et/ou thermoplaqués. Nous n'offrons aucune garantie contre la rouille ou la corrosion. Certaines régions peuvent présenter des conditions d'environnement plus salin, contenant un plus haut taux d'humidité, avec plus de pluie ou de neige. Nous n'offrons aucune garantie contre la dégradation des couleurs. Nous suggérons aux clients d'utiliser un protecteur UV pour prolonger la vie du produit.



**La perte ou les dommages du produit survenant pendant la livraison** ou provoqués par une utilisation inappropriée, un usage inadéquat ou anormal ou des réparations qui n'ont pas été effectuées par un représentant autorisé ne sont pas couverts par la garantie et peuvent annuler la garantie.



**Pièces de remplacement non autorisées** : La garantie peut être annulée si des défauts ou des dommages sont associés à l'utilisation de pièces de remplacement non autorisées. Toutes les pièces de remplacement doivent être obtenues auprès d'un détaillant agréé.



**Service d'assemblage** : La garantie ne couvre pas les travaux ou les omissions lorsque le service d'assemblage est offert par un tiers. Le client est responsable de vérifier que toutes les composantes sont présentes et incluses dans les boîtes et qu'elles sont en bonnes conditions avant l'installation.

### INSPECTION ET PIÈCES DE REMPLACEMENT :

1. Votre produit doit être inspecté lors du déballage et de l'installation, puis sur une base régulière. Les pièces endommagées, usées ou brisées doivent être remplacées immédiatement et avant d'utiliser la trampoline à nouveau.
2. Appelez le service à la clientèle de Skywalker Holdings au 1-866-603-5867 pour faire une réclamation en vertu de la garantie. Préparer les informations suivantes pour répondre aux questions du représentant : nom, adresse d'expédition, une copie de votre reçu d'achat, une brève description du problème et de la cause, le numéro de modèle du produit et le numéro de série. Nous pourrions aussi demander des photos des pièces endommagées ou défectueuses.
3. Le service à la clientèle examinera votre réclamation et vous contactera pour vous donner d'autres instructions.

**REMARQUE** : Toute l'information demandée doit être donnée de manière à évaluer votre réclamation de garantie.

Pour commander des pièces de remplacement pour votre produit, veuillez visiter [www.skywalkertrampolines.com](http://www.skywalkertrampolines.com)

Skywalker Holdings, LLC, PO Box 574, Brigham City, UT 84302 États-Unis.

Imprimé en Chine © 2020 Skywalker Holdings, LLC

**REMARQUE :** Skywalker Holdings, LLC n'est pas responsable des dommages indirects, particuliers ou consécutifs provenant ou liés à l'utilisation ou la performance du produit ou autres dommages liés à des pertes économiques, des pertes de propriété, des pertes de revenus ou de profits, des pertes de jouissance ou d'utilisation, les coûts liés à l'enlèvement, l'installation ou autres dommages consécutifs. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. En conséquence, il est possible que les limitations mentionnées précédemment ne s'appliquent pas à vous.

La garantie énoncée dans la présente remplace toute garantie et toute garantie implicite de qualité marchande ou d'aptitude à une utilisation particulière se limite à la portée et à la durée des modalités définies dans la présente. Certains États ou pays ne permettent pas de déterminer une échéance aux garanties implicites. En conséquence, il est possible que les limitations mentionnées précédemment ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous disposez également d'autres droits qui varient d'un État ou d'un pays à l'autre.

Cette garantie est valide uniquement dans le pays où le produit a été acheté.