



KAWA



User Manual for KAWA Dash Cam D6



KAWA AUTO

KAWA AUTO 



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store






E-mail: support@kawa-in.com



Website: www.kawa-in.com

Ürün Görünümü



1. LED

2. MIC

3. Tutucu

4. Tutma Düğmesi

5. Hoparlör

6. Micro SD Kart Yuvası

7. USB Portu

8. Kamera

9. Isıya dayanıklı yapışkan kağıt


Not: Kullanım kılavuzunda gösterilen ürün, aksesuarlar, arayüz sadece referans amaçlıdır. Ürünün güncellenmesi nedeniyle, cihazınız şematik diyagramlardan biraz farklı olabilir. Lütfen cihazınıza göz atın.

Ürün Kurulumu

1. Anti-statik Film Kurulumu


Anti-statik filmi şekilde gösterilen noktalı alanda ön cama takın. Lütfen anti-statik filmi takmak için ön cam üzerinde pürüzsüz ve temiz bir alan (kenarlar dışında) seçin.

Kurulumdan önce kurulum alanını silin ve kurulum sırasında anti-statik film ile ön cam arasındaki hava kabarcıklarını tamamen sıkıştırın.




2. Mikro SD Kartı Takma

Mikro SD kartı, temas tarafı aşağı gelecek şekilde, bir "tık" sesi duyuncaya kadar Mikro SD kart yuvasına takın.




3. Araç Kamerasının Montajı

Tutucunun tabanındaki ısıya dayanıklı yapışkan kağıttan koruyucu filmi çıkarın ve araç kamerasını antistatik filmin kesikli kutusuna takın. Isıya dayanıklı yapışkan kağıt ile antistatik film arasında sıkı bir uyum sağlamak için lütfen tutucunun tabanına elle bastırın.



4. Kabloları Düzenleyin ve Güç Çıkışlarına Bağlayın

Şekilde gösterildiği gibi, güç kablolarını ön camın üst kısmı, A sütunu ve yardımcı sürücü koltuğunun saklama kutusu boyunca çakmaklığın yakınına yönlendirin, araç şarj cihazına bağlayın ve ardından çakmaklığı takın.



Not: Çakmaklığın yeri araçtan araca değişebilir ve yukarıdaki şekil sadece referans içindir.

Düğme Fonksiyonları

Farklı işlevler elde etmek için güç düğmesine aşağıdaki sürelerde basabilir/tıklayabilirsiniz.

Durum	İşlem	Fonksiyon
Cihaz Kapalı (güç kaynağı bağlı)	Güç düğmesine 3 saniye boyunca basın	Araç kamerasını açmak için

Durum	İşlem	Fonksiyon
Cihaz Açık	Güç düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun	Araç kamerasını kapatmak için
	Güç düğmesine tıklayın	Wi-Fi'yi açmak/kapatmak için
	Güç düğmesine çift tıklayın	Ses kaydını açmak/kapatmak için
	Güç düğmesine 3 kez tıklayın	Micro SD kartı formatlamak için
	Güç düğmesine 5 kez tıklayın	Fabrika ayarlarına döndürmek için
	Güç düğmesine basın ve 10 saniye basılı tutun	Araç kamerasını sıfırlamak ve yeniden başlatmak için
Bir yetkilendirme talebi alındığında	Güç düğmesine tıklayın	Yetki vermek için

LED Fonksiyonları

Araç kamerası açıksa, LED durumu ilgili işlevi gösterecektir.

Durum	Fonksiyon
Sabit yeşil ışık yanıyorsa	Normal kayıt
Sabit mavi ışık yanıyorsa	Kayıt modunda değil
Sabit kırmızı ışık yanıyorsa	Kayıt hatası
Yeşil renkte hızla yanıp sönüyorsa	Acil durum videosu kaydedin
Mavi renkte hızla yanıp sönüyorsa	Süreç aşaması görevleri
Yavaş bir şekilde yanıp sönüyorsa	Wi-Fi etkin.

Hızlı konfigürasyon

1. Uygulamayı indirin

Aşağıdaki QR kodunu taratarak KAWA AUTO uygulamasını indirin. (Uygulamayı, araç kamerası tarafından kaydedilen gerçek zamanlı videoyu izlemek, araç kamerasının kurulum açısını ayarlamak ve kaydedilen videoları görüntülemek/indirmek için kullanabilirsiniz.)



KAWA AUTO

KAWA AUTO



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

2. Uygulamaya ekleme

KAWA AUTO Uygulamasını açın, sağ üst köşedeki "+" işaretine tıklayın, "KAWA Dash Cam D6" öğesini seçin ve çalıştırmak için uygulamadaki talimatları izleyin.

*Araç kamerasını uygulamaya ekleme işlemi sırasında, telefonun araç kamerasının erişim noktasına bağlanması gerekir.

• Lütfen telefonunuzu araç kamerasının erişim noktasına bağlayın (araç kamerasının erişim noktasının açık olduğundan emin olun), başka bir telefonun erişim noktasına veya evinizin WiFi'na bağlanmayın.

• Erişim Noktasının Adı: KAWA_D6_XXXX (veya ürün etiketinde belirtildiği gibi) Başlangıç Şifresi: 12345678

• Araç kamerasının erişim noktasına bağlanmak için, telefonunuzun işletim sistemi Android5.0 veya iOS8.0 ve üzeri olmalıdır.

• VPN etkinse, lütfen araç kamerasına bağlanmadan önce VPN'i devre dışı bırakın.

Temel Parametreler

Ürün Adı: Araç Kamerası

Model: D6


Güç Kaynağı: Çakmaklık

Marka Adı: KAWA

Giriş: 5V=1.5A

Görüntü Çözünürlüğü: 2560*1440


Kutu İçeriği




KAWA Araç Kamerası D6



Kullanım Kılavuzu



Araç Şarj Cihazı



Anti-Statik Film

Güç Kaynağı Kullanım Kılavuzu

- Araç kamerası, güç kaynağı olarak araç çakmaklığını kullanır. Sabit bir güç kaynağı sağlamak için lütfen orijinal araç şarj cihazınızı ve güç kablosunu kullanın. Üretici, araç çakmaklığı dışında herhangi bir güç kaynağı kullanmanızdan, orijinal olmayan bir araç şarj cihazı veya güç kablosu kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir hatadan sorumlu tutulamaz.
- Bazı araçlar motor durduktan sonra da çakmaklığa güç vermeye devam eder. Araç kamerasının uzun süre çalışması araç aküsünde aşırı güç kaybına neden olabilir. Park modu işlevi etkin değilse, aracı durdurduktan sonra lütfen araç kamerasını manuel olarak kapatın veya araç şarj cihazını araçtan çıkartın. Aracı bir dahaki sefere çalıştırdıktan sonra araç kamerasını manuel olarak açmanız gerekecektir. Üretici, araç kamerasını manuel olarak kapatmamanızdan kaynaklanan herhangi bir hatadan sorumlu tutulamaz.
- Motor kapatıldıktan sonra çakmaklığa hala güç sağlayan araçlar için, park modu işlevi etkinse ve araç uzun süre park edilmek üzereyse, araç aküsünün gereksiz güç kaybını önlemek için lütfen araç şarj cihazını araçtan çıkartın.

Micro SD Kart Kullanım Talimatları

- Araç kamerası standart Micro SD kartı destekler. Lütfen C10 (Class 10) veya üzeri veri hızına sahip 16GB~128GB Micro SD kart kullanın.
- Araç kamerasını kullanmadan önce lütfen uygun bir Micro SD kart takın.
- Micro SD kartın varsayılan dosya bölüm formatı araç kamerasının formatından farklı olabilir. Mikro SD kart ilk kez takıldığında, lütfen kullanmadan önce araç kamerasında biçimlendirin, bu işlem Mikro SD karttaki tüm dosyaları silecektir. Lütfen önemli verileri önceden başka bir cihaza yedekleyin.
- Uzun süreli kullanımdan sonra okuma/yazma hızının düşmesini önlemek için, araç kamerasındaki Micro SD kartın ayda bir kez biçimlendirilmesi önerilir.
- Tekrar tekrar üzerine yazdıktan sonra, Micro SD kart hasar görebilir veya daha düşük hızda yazabilir, bu da video ve görüntü dosyalarını kaydetme yeteneğini etkileyecektir. Böyle bir durumda lütfen Micro SD kartı derhal değiştirin. Üretici, Micro SD kartın neden olduğu herhangi bir arızadan sorumlu tutulamaz.
- Lütfen güvenilir ve yüksek kaliteli bir Micro SD kart kullanın. Düşük kaliteli bir Micro SD kart için, gerçek okuma/yazma hızı ile nominal hız arasında ve gerçek depolama kapasitesi ile nominal kapasite arasında fark olabilir. Üretici, düşük kaliteli bir Micro SD kartın neden olduğu herhangi bir video kaybı veya arızadan sorumlu tutulamaz.
- Kaydedilen videoya veya Micro SD karta zarar vermemek için, lütfen araç kamerası açıldıktan sonra Micro SD kartı takmayın veya çıkarmayın.

Güvenlik Talimatları

Lütfen bu ürünü yasalara izin verdiği ölçüde kullanın.

Bazı ülkelerin, eyaletlerin veya illerin yasaları bu ürünün aracınıza takılmasını ve kullanılmasını yasaklayabilir veya kısıtlayabilir. Lütfen bu ürünün kullanımı, kurulumu ve çalıştırılmasıyla ilgili yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyun. Yolcu gizliliği de dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara, kurallara, düzenlemelere ve yönetmeliklere uymak ve bu ürünün kurulumunun veya kullanımının yasak olduğu herhangi bir yerde bu ürünü kullanmamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Kurulumdan Önce Alınacak Önlemler

• Doğru kurulumu sağlamak için, lütfen verilen aksesuarları belirtilen şekilde kullanın. Tedarik edilmeyen veya uyumsuz aksesuarlar kullanırsanız, bu ürünün iç parçalarına zarar verebilir veya gevşeyerek bu ürünün düşmesine neden olabilirler.

- Bu ürünü aşağıdaki gibi sıcak veya nemli bir yere KURMAYIN:
-Isıtıcı, hava menfezleri veya klima menfezlerinin yakınına; veya
-Yağmura maruz kalabilecek yerler, örneğin araç kapısının yanı.



- Bu ürünün sürücünün görüşünü engelleyecek, hava yastıkları ve dörtlü flaşör dahil olmak üzere aracın herhangi bir işletim sisteminin veya güvenlik işlevinin performansını tehlikeye atacak veya sürücünün aracı güvenli bir şekilde kullanma becerisini tehlikeye atacak yerlere MONTE ETMEYİN.
- Bu ürünü, hava yastıklarından birinin açılabilceği gösterge panelinin, araç kapısının veya direğin önüne veya yanlarına MONTE ETMEYİN. Ürün anzasını ve kişisel yaralanmaları önlemek için lütfen ön hava yastığının açılma alanı için aracınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Notlar

- Bu ürün, aracınızın etrafında olup bitenleri kaydetmeye yönelik bir sürüş destek ürünüdür, güvenli sürüşe yardımcı olmak için tasarlanmamıştır. Üretici, ürün anzası, bilgi kaybı veya bu ürünün kullanıcı işlemleri nedeniyle meydana gelen herhangi bir sürüş kazasından (ve bundan kaynaklanan kayıplardan) sorumlu tutulamaz.
- Araç koşullarındaki, sürüş alışkanlıklarındaki veya sürüş ortamındaki farklılıklar nedeniyle, bu ürünün bazı işlevleri belirli koşullar altında düzgün çalışmayabilir. Elektrik kesintisi, normal sıcaklık/nem dışında kullanım, çarpışma veya Micro SD kart hasarı gibi faktörler video kaydının başarısız olmasına neden olabilir. Bu ürün, tüm videoların her koşulda tamamen kaydedilebileceğini garanti etmez. Bu ürün tarafından kaydedilen sürüş videoları yalnızca referans amaçlıdır.
- Ürünü, elektronik aksamına zarar verebilecek güçlü manyetik alanlardan uzak tutun.
- Bu ürün araç kazalarının görüntüsünü kaydedebilir ve saklayabilir, ancak tüm kazaların görüntüsünü kaydetmeyi garanti etmez. Küçük çarpışma kazaları çarpışma sensörünü etkinleştiremez, bu nedenle görüntüler özel bir klasöre kaydedilmeyebilir.
- Bu ürün su damlalarına veya sıçramalarına temas etmemelidir. Arızayı önlemek için lütfen kuru tutun.
- Bu ürünü 65°C'den yüksek veya -20°C'den düşük sıcaklıklarda KULLANMAYIN.

- Bu ürün uzun süre bořta kalırsa, pil gücü tükenebilir ve ürün bir sonraki sefer açıldığında sistem saatini manuel olarak ayarlamamız gerekebilir.
- Ürünün hasar görmesini, anızalanmasını veya çalışmamasını önlemek için bu ürünü řiddetli řoklara veya titreřimlere maruz BIRAKMAYIN.
- Bu ürünü temizlemek için kimyasal çözücüler veya deterjanlar KULLANMAYIN.

Garanti: 24 Ay Garantilidir.

Üretici firma: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

E-posta: support@kawa-in.com

Web sitesi: www.kawa-in.com

Adres: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG

İthalatçı Firma: MAXİTEKNO BİLİřİM ELEKTRONİK TİCARET LİTED řİRKETİ

E-posta: info@maxitekno.com

Website: www.maxitekno.com

Adres: Murat Çeřme Mahallesi, E-5 Londra Asfaltı No:122/A Büyükçekmece/İstanbul, TÜRKİYE