


FLXIBLE POLYCOTTON HEXAGON TARP

フレキシブル ポリコットン ヘキサタープ

取扱説明書



品番 : fph-tarp

保証について

180
日間保証

万が一、初期不良または自然故障があった場合は、製品が到着して180日以内であれば、返金・交換の保証対象となります。保証期間を過ぎてしまった場合のご対応は致しかねますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

〈店舗で購入されたお客様〉

ご購入された販売店へご連絡ください。

〈インターネット等で購入されたお客様〉

注文番号 と 店舗名 を控え

ご購入された販売店へご連絡ください。



発売元:株式会社そうまファクトリー

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビルディング10F

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、読み終えられた取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意

取扱説明書及び注意に関する全ての内容をお読みになりご使用ください。

⚠ 誤った取り扱いで起こった全ての事故・損害・怪我に対して、弊社は一切責任を負いかねます。ご了承ください。

- 本製品を本来の目的以外で使用しないでください。
- 本製品を使用する際は、安定した平坦な場所で使用してください。
- 異常気象（台風・暴風雨・落雷等）異常気象の際は危険ですので本製品の使用はお避けください。
- 本製品は、河原の中洲や崖下等の増水、落石の危険のある場所に設置しないでください。
- 風が強い時は設置を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故や本体破損の原因となります。
- 設置は2人以上で行ってください。無理な設置はボールの破損や本体破れの原因となります。
- 設置や撤収の際は、グローブを着用し安全に行ってください。
- 石や木の枝等、本製品を傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除いて整地し設置してください。
- 焚火のそばなど火があたる可能性や火の粉がかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- 本製品の素材は、使用頻度に関わらず、湿度、温度、日光などの環境要因により徐々に劣化します。
- 設置する場所によって付属のペグが使用できない場合があります。予め行かれる場所の地面の状態を確認してください。
- 本製品を組み立てる際に、手や指を挟まないようご注意ください。
- 本製品を風雨が当たる屋外に長期間放置しないでください。劣化の原因となります。
- 激しく衝撃を与えるような使用はしないでください。
- 設置や収納の際は必ず大人の方が行き、お子様には触れさせないでください。
- お子様が使用する際は、保護者様の監視、指導のもと使用してください。
- 使用前には必ず点検を行ってください。老朽化や損傷、変形などがある、または疑わしい場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品において発生した事故、損害などの責任は一切負いかねます。ご了承ください。
- 使用後は汚れをよく落とし乾燥させてから、収納、保管してください。（※濡れていたり汚れているまま保管すると、カビの発生、臭い、色移りなど、劣化を早めます。）


製品仕様

※仕様は予告なく変更になる場合があります。

サイズ(約)	収納時:520×350×350mm 展開時:4200×4100mm ロープ:4m
重量(約)	4.8kg
素材	タープ:ポリコットン(35%コットン、65%ポリエステル)
生産国	中国

梱包品

※組み立てる前に梱包品が全て揃っているかご確認ください。



※ボールは付属していません。別売となります。

組み立て例

※正しい手順で行ってください。

- 1 梱包品を確認したら、平らな場所を選んで、タープ本体を地面に広げます。
- 2 ボール(別売)をタープ中心の延長線上に配置し、ボールの先端部分をタープ左右の鳩目に差し込みます。その次に、ロープの端をループ状に結び、ボール先端に2本ずつ引っ掛けておきます。
- 3 ボールの長さと同じ位置に、ロープの長さを調節し、ボールを中心として、イラストのように角度をつけた場所にペグを打ち込みます。
- 4 ボールが真っ直ぐ立つように、片側ずつロープの長さを調節します。反対側も同様に立てます。2本とも立ったら、タープがピンと張るようにロープを調節します。

