


INSTRUCTIONS FOR USE





2 People




2 Hours




INSTRUCTIONS FOR USE



INSTRUCTIONS FOR USE



WIND RESISTANCE



- * EN: The Xmas tree is stable for inside use. For outside use (the tree has a wind resistance up to 62 mph) with no option to fix it to the ground we do recommend 4 weights of a minimum 800 kilos (for Xmas tree of 21') The weights and the anchoring have to be adapted to the ground conditions.
- * FR: Le sapin est auto-stable pour un usage intérieur. Pour une utilisation extérieure (vent jusqu'à 100 km/h) sans possibilité d'ancre au sol, nous recommandons à titre informatif 4 charges de minimum 800kg (sapin de 6,4m). Il convient d'adapter l'ancre ou les charges aux conditions du terrain.
- * NL: De kerstboom is autonoom stabiel voor binnen gebruik. Voor buitengebruik (wind tot 100 km/u) zonder mogelijkheid van verankering in de grond raden wij 4 gewichten aan van minimum 800 kg (voor een kerstboom van 6,4M). De gewichten en/of verankeringen moeten aangepast worden aan de omgevingsomstandigheden.
- * DE: Der Weihnachtsbaum ist stabil für die innen Anwendung. Für die Anwendung draußen, ohne Möglichkeit der Fixierung auf dem Grund (Wind bis zu 100 Km/S) empfehlen wir Ihnen 4 Gewichte von Minimum 800 Kilo (für einen Weihnachtsbaum von 6,4M). Die Gewichte müssen dem Stand des Bodens angepasst werden.
- * ES: El árbol de Navidad es estable para uso interior. Para uso exterior (viento hasta 100km/h) sin posibilidad de fijarlo al suelo, recomendamos a título informativo 4 pesos de mínimo 800 kilos (para árbol de 6,4M). Los pesos y el anclaje se deben adaptar a las condiciones del suelo.