




**LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES**

(Note : Certaines parties peuvent être différentes de l'image mais les réglages sont identiques.)

<p>① Vérin pneumatique</p>	<p>⑤ Accoudoirs</p>	<p>⑨ Dossier</p>
<p>② Base</p>	<p>⑥ Vis accoudoirs</p>	<p>⑩ Appui-tête</p>
<p>③ Roues x 5</p>	<p>⑦ Clé Allen</p>	<p>⑪ Vis</p>
<p>④ Assise</p>	<p>⑧ Type B – vis noires</p>	


**ETAPE 1 :**

- insérer les roues sous la base
- insérer le vérin au centre de la base




**ETAPE 2 :**

- insérer l'assise sur le vérin




**ETAPE 3 :**

- insérer les accoudoirs dans l'assise
- fixer les accoudoirs en serrant les vis à l'aide de la clé Allen




**ETAPE 4 :**

- insérer le dossier pré-assemblé sur l'assise
- fixer le dossier en serrant les vis à l'aide de la clé Allen




**ETAPE 5 :**

- insérer le repose-tête sur le dossier




**1) Réglage de la hauteur et inclinaison de l'appui-tête**




**2) Réglage du support de l'appui-tête**




**3) Réglage des accoudoirs**  
Appuyer sur le bouton situé sous l'accoudoir pour régler la hauteur




**4) Réglage de la hauteur du support lombaire**




**5) Réglage de la hauteur du siège**  
Appuyer sur le 2e bouton situé sous le siège à gauche.




**6) Réglage de la hauteur du dossier**




**7) Réglage de la profondeur siège**  
Appuyer sur le bouton sous le siège à droite afin de permettre le glissement de l'assise.



**8) Réglage de la dureté du retour**  
Tourner la manette sous le siège pour régler la dureté du retour. 



**9) Réglage de l'inclinaison**  
Le bouton sous le siège à gauche permet d'ajuster et de verrouiller l'inclinaison du dossier. 4 crans de positions sont disponibles.



**10) Utilisation du repose-pieds**  
-sortir le repose-pieds en le tirant.  
-basculer le repose-pieds vers l'avant.

