



**invento**

LUXURY ESSENTIAL

“Zefiro”

**MANUALE UTENTE**   
DIFFUSORE DA TAVOLO TOUCH LCD



# MANUALE UTENTE

## DIFFUSORE DA TAVOLO TOUCH LCD



Leggere attentamente prima dell'uso e conservare in un luogo appropriato.

Assicurarsi di rimuovere la bottiglia degli olii essenziali prima del trasporto, onde evitare perdite e danni all'apparecchio.

Assicurarsi che l'apparecchio sia in posizione verticale, che non ci siano perdite e non verso il basso, onde evitare danni all'apparecchio o ad una delle sue parti.

Si prega di non utilizzare cavi di alimentazione rotti e assicurarsi che l'alimentazione sia adatta alla macchina onde evitare che ciò possa causare un incendio.

Si prega di non aprire la macchina da soli, in caso di problemi, si prega di contattarci prontamente.



Dimensioni	Ø110 - H: 285 mm
Peso	1,65 Kg
Potenza	5W
Voltaggio	12V <small>scorrente continua</small>
Rumorosità	<38 dBA
volume di azione	300 m <sup>3</sup>
capacità bottiglia olii essenziali	120 ml
colori disponibili	nero, silver



## **COLLEGARE L'ADATTATORE ALL'ALIMENTAZIONE:**

Collegare l'adattatore alla macchina, quindi inserire la spina dell'adattatore nella presa di corrente da 110-240 V.

Quando l'alimentazione sarà collegata, la spia lampeggerà, quindi il display LCD indicherà l'ora attuale e lo stato di funzionamento della macchina. È possibile avviare l'impostazione.

La macchina bloccherà automaticamente lo schermo se non viene eseguita alcuna operazione per 30 secondi. Quando lo schermo è bloccato nessun pulsante funziona, premere [SET] per 3 secondi, quindi lo schermo sarà sbloccato e la macchina inizierà a funzionare correttamente. Ora è possibile avviare l'impostazione.

## **AGGIUNTA E IL CAMBIO DELL'OLIO ESSENZIALE:**

La prima volta che si utilizza la macchina, far aderire bene la bottiglia dell'olio essenziale prima di collegare l'alimentazione, impostare il timer e regolare la concentrazione dell'aroma.

Se è necessario aggiungere o cambiare l'olio essenziale interrompere l'alimentazione. Quindi aprire la macchina, ruotare la bottiglia vuota in senso antiorario per estrarla, rimettere in posizione la bottiglia dell'olio essenziale ruotandola in senso orario ed assicurarsi che sia ben stretta. Quindi collegare di nuovo l'alimentazione.

## **IMPOSTAZIONE DEL TIMER:**

La macchina può essere impostata per 4 gruppi di periodi di lavoro differenti, può anche essere impostata per lavorare in giorni lavorativi diversi da Dal lunedì alla domenica a seconda della diversa richiesta. (per esempio si può impostare un periodo di lavoro a giorni alterni: in funzione il lunedì, mercoledì, venerdì; spenta il martedì, giovedì, sabato)

[MODE]: Regola diverse funzioni, inclusa quella dell'ora locale; 4 diversi gruppi di periodi di lavoro; Intervallo di lavoro/pausa; concentrazione dell'aroma.

***Premere [MODE] per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.***

[SET] Avvio del programma Impostazioni tramite impostazione flessibile, inclusa la data e l'ora, la concentrazione dell'aroma. Quindi, premere [SET] + [UP] per 10 secondi per bloccare / sbloccare l'impostazione precedente.

Premere [UP/DOWN] per regolare la funzione, come per esempio regolare l'ora, regolare la concentrazione dell'aroma, regolare i periodi di lavoro in relazioni ai giorni lavorativi.

### **IMPOSTAZIONE ORA DI SISTEMA:**

Imposta l'ora visualizzata in modo che corrisponda all'ora effettiva corrente. Premere [SET] per regolare l'ora. Premere il display LCD sull'icona "ore", l'icona lampeggerà, quindi premere [UP/DOWN] per regolare l'ora. Premere [SET] una seconda volta. Regolazione dell'ora terminata.

L'icona dei minuti lampeggerà, quindi premere [UP/DOWN] per regolare i minuti. Premere [SET] una terza volta. Regolazione dei minuti terminata.

La data indicata lampeggerà, premere [UP/DOWN] per regolare la data corrente, infine premere [SET] alla quarta volta, l'impostazione di tutte le funzioni è terminata.

### **IMPOSTAZIONE DEL PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA:**

La prima volta che si preme [MODE], il display LCD mostrerà [EVENT 1 ON], questo indica l'ORA DI INIZIO del primo gruppo. Quindi, premere [SET] per eseguire l'impostazione del programma, premere [UP/DOWN] per regolare le ore, i minuti e il gruppo di periodo di lavoro desiderato.

La seconda volta che si preme [MODE], il display LCD mostrerà [EVENT 1 OFF], che indica invece l'ORA DI FINE del primo gruppo. Premere quindi [SET] per entrare nell'interfaccia delle impostazioni. Premere [UP/DOWN] per regolare ore e minuti.

La terza volta che si preme [MODE], il display LCD mostrerà [SCENT WORK PAUSE], che indica le IMPOSTAZIONI DELLA CONCENTRAZIONE DI AROMA del primo gruppo. Premere [UP/DOWN] per regolare la concentrazione di aroma.

La concentrazione si regola con un incremento/decremento del 5% (per esempio 5% - 10% - 15%...), il valore massimo è 95%, il minimo è 5%.

Il valore di 5% di concentrazione significa che la macchina lavora per 10 secondi ed è ferma per 190 secondi; il valore di 10% significa che la macchina lavora per 20 secondi ed è ferma per 180 secondi;

Il valore massimo (95%) significa che la macchina lavora per 190 secondi ed è ferma per 10 secondi. A questo livello di concentrazione di aroma, il consumo dell'olio essenziale è di 6ml/h. È possibile controllare il consumo di olio essenziale per ogni scatto di percentuale di concentrazione di aroma.

È possibile continuare ad impostare i periodi di lavoro della macchina premendo [MODE] e continuando ad impostare i 4 gruppi di periodi di lavoro con il metodo sopra indicato.

### **RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE**

Nello stato di visualizzazione normale, premere a lungo [MODE] per 10 secondi per ripristinare impostazioni di fabbrica.

Avviso: quando si imposta il periodo di lavoro, bisogna considerare che l'orario di accensione deve essere sempre anteriore rispetto all'orario di spegnimento.

### **MANUTENZIONE DELLA MACCHINA**

Se la macchina non viene utilizzata da molto tempo, aggiungere alcool industriale al 95% nella bottiglia dell'olio essenziale, per pulire l'ugello dell'atomizzatore e le altre parti interne dell'apparecchio.

Operazione specifica: aggiungere alcool industriale al 95% nella bottiglia dell'olio essenziale vuota, accendere la macchina e farla lavorare per 10/15 minuti, quindi spegnere la macchina, svitare la bottiglia e versare l'alcool svuotandola, infine riavvitare la bottiglia con l'olio essenziale all'apparecchio.

Suggerimenti: assicurarsi di pulire la macchina una volta al mese o ogni 2 mesi utilizzando il parametro di concentrazione di aroma al 95%.

Se la macchina non viene utilizzata da molto tempo, continuare ad utilizzare l'alcool in aggiunta all'olio essenziale per uno o due mesi.

## **GARANZIA:**

Entro 12 mesi dalla data di acquisto, la garanzia è offerta a tutte le macchine qualificate. Durante la garanzia, offriremo servizi di riparazione e i ricambi gratuitamente.

Il certificato di garanzia e la fattura di acquisto sono necessari se richiesto il servizio post vendita. Si prega di contattarci in caso di problemi occorsi durante il periodo di garanzia.

Quanto segue non è coperto dal servizio di garanzia gratuito:

- Danni e problemi causati da incidenti e incendi.
- Uso improprio ed operazioni sbagliato.
- Macchina riparata da personale non qualificato che danneggia alcune parti.
- Danneggiato durante il trasporto.
- Mancanza di scheda di garanzia.
- Se la macchina è utilizzata senza una corretta pulizia per molto tempo
- Macchine e ricambi non provenienti dal produttore.
- Macchine non ottenute dai canali ufficiali.

Restituire le macchine senza autorizzazione del produttore



## CERTIFICATO DI GARANZIA

Gentile Utente, leggi attentamente le istruzioni prima dell'installazione, conservare il manuale utente per consultarlo in qualsiasi momento.

### GARANZIA: 1 ANNO

Dopo 1 anno, si prega gentilmente di comprare i pezzi di ricambio per le riparazioni. Siamo a disposizione per l'assistenza in qualsiasi momento e per qualsiasi problema. Si prega di controllare attentamente il certificato di garanzia. Si prega di stampare la fattura di acquisto ed allegarla al presente certificato.

CERTIFICATO DI PRODOTTO	
Certificato Di Qualità	POCE200324074RCE
Risultato Dell'ispezione	CONFORME CE
Ente Certificatore	Poce Technology Co.,Ltd.

#### ASSISTENZA POST VENDITA (interventi fuori garanzia)

Data di acquisto		n° codice a barre	
registro riparazioni/ assistenza			
Data di riparazione	Oggetto dell'intervento	Azienda manutentrica	il Tecnico

Importato da: Fabio Cantatore - Conversano (BA) - Puglia - Italy

Made extra U.E.



“Zefiro”

**MANUALE UTENTE**   
DIFFUSORE DA TAVOLO TOUCH LCD



Importato da: Fabio Cantatore, Via F. Guicciardini, 46 - 70014 - Conversano (BA) - Puglia - Italy

Made extra U.E.

INVENTO - Fabio Cantatore - Via F. Guicciardini, 46 - 70014 - Conversano (BA) - Puglia - Italy  
P. Iva: 06578860725 - T: +39 346 425 1805 @: info.invento.it@gmail.com