



# CMACEWHEEL AL26

## Mountain Bike Elettrica Manuale



- Grazie per acquistare questo prodotto.
- Leggi e usi le istruzioni attentamente prima di usare la bici elettrica.  
Inoltre, la garanzia deve essere conservata correttamente dopo la lettura.
- Se le specifiche del prodotto cambiano dopo, non ti informiamo.
- Tieni che alcune immagini e contenuti potrebbero essere differenti con la ebike reale.

# Catalogare

<b>Parametri Del Prodotto</b> .....	<b>1</b>
<b>Accessori Della E-bike</b> .....	<b>3</b>
<b>Metodo della Installazione</b> .....	<b>5</b>
<b>Taglia Del Prodotto</b> .....	<b>8</b>
<b>Caricatore e Batteria</b> .....	<b>9</b>
<b>Controllo Prima Della Guida</b> .....	<b>9</b>
<b>Domande &amp; Risposte</b> .....	<b>10</b>
<b>Scheda Di Garanzia</b> .....	<b>11</b>

# Parametri del Prodotto

<b>Modello</b>	<b>AL26</b>
<b>Visualizzazione del misuratore</b>	<b>Misuratore LCD a colori</b>
<b>Materiale del telaio</b>	<b>Legia di alluminio</b>
<b>Colore</b>	<b>/</b>
<b>Voltaggio della batteria</b>	<b>48V</b>
<b>Coppia del motore</b>	<b>60N.m</b>
<b>Livello della velocità</b>	<b>5 Livello</b>
<b>Ingranaggi</b>	<b>8s</b>
<b>Modalità di guida</b>	<b>1. Modalità elettrica pura</b>
	<b>2. Modalità ciclismo (senza elettricità)</b>
	<b>3. Modalità pedalata assistita</b>
<b>Pneumatico</b>	<b>ChaoYang 26 * 3.0</b>
<b>Freno</b>	<b>Freno a disco con olio idraulico</b>
<b>Ammortizzatore</b>	<b>Sospensione forcella anteriore bloccabile &amp; Ammortizzatore centralmente</b>
<b>Grado massimo di arrampicata</b>	<b>30°</b>
<b>Velocità massima</b>	<b>25km/h (può sbloccare 40-45km/h)</b>
<b>Carico massimo</b>	<b>150kg</b>
<b>Carico massimo del sedile posteriore</b>	<b>50kg</b>
<b>Altezza adatta</b>	<b>165 - 200cm</b>
<b>Parafango</b>	<b>Parafango anteriore e posteriore</b>
<b>Livello impermeabile</b>	<b>IP65 impermeabile, utilizzabile sotto la pioggia)</b>
<b>Peso netto della bici elettrica</b>	<b>31.8kg</b>
<b>Peso della batteria</b>	<b>4.5kg</b>
<b>Peso lordo</b>	<b>41.9kg</b>
<b>Dimensioni della bici elettrica</b>	<b>192×69×112cm</b>
<b>Dimensioni pieghevoli</b>	<b>/</b>

<b>Dimensioni del pacchetto</b>	<b>155×24×84cm</b>
<b>Pacchetto accessori in regalo</b>	<b>1*Borsa degli attrezzi</b>
	<b>1*Strumento di riparazione pneumatici</b>
	<b>1*Pompa per pneumatici</b>
	<b>1*Kit di strumenti multifunzione</b>
	<b>1*Supporto per telefono</b>
	<b>1*Caricatore</b>

# Accessori Della E-bike



Borsa



Strumento di riparazione pneumatici



Pompa per pneumatici



Strumento



Chiave inglese



Assale anteriore



Pedali



Supporto del telefono



Caricatore



Lo stile delle parti potrebbe essere diverso a causa di lotti di produzione.



## Installazione del Manubrio



### Passo 01

Rimuove le quattro viti



### Passo 02

Porta fuori



### Passo 03

Metti le viti e allineale



### Passo 04

Utilizza gli strumenti per stringerle



### Passo 05

Utilizza gli strumenti per stringerle



### Passo 06

Confermare che l'installazione è completata

## Installazione Dei Pedali



### Passo 01

Installa il pedale sinistro con uno strumento



### Passo 02

Installa il pedale destro con uno strumento



### Finito

Conferma l'installazione

# Installazione Della Ruota Anteriore



**Passo 01**  
Fissa le pastiglie dei freni e  
serrare altre sei viti



**Passo 02**  
Rimuove le 6 viti



**Passo 03**  
Rimuove lo strumento fisso



**Passo 04**  
Conferma la posizione  
della fessura del disco che  
è stata inserita. Inserisci lo  
strumento nel cerchio.




**Passo 05**  
Fissare la ruota  
anteriore e serrarla



**Passo 06**  
Assicurati di stringerla e  
preme verso sinistra per  
fissarla.


# Installazione Di Lampada & Parafango



**Passo 01**  
Rimuove la vite




**Passo 02**  
Inserisci la staffa del faro



**Passo 03**  
Allinea e installa il  
parafango anteriore



**Passo 04**  
Utilizza gli strumenti per  
fissare i fari e i parafanghi  
anteriori




**Passo 05**  
Allinea e serrare il cavo  
di collegamento della  
lampada anteriore



**Passo 06**  
Rimuove la vite



**Passo 07**  
Allinea il parafango  
anteriore con entrambi.



**Passo 08**  
Posizionare su i lati  
della forcella anteriore  
e installarlo



**Passo 09**  
Assicurarsi che le viti su  
entrambi i lati del  
parafango siano installate

## Come estrarre la batteria



### Passo 01

Apri il blocco della batteria con la chiave.



### Passo 02

Solleva la batteria con altra mano contemporaneamente.



### Passo 03

Estrai la batteria.

## Taglia Del Prodotto



# Caricatore e Batteria

## Informazioni su caricatore

Si prega di effettuare la ricarica in un luogo che soddisfi le seguenti condizioni.

- luogo con buon vento e bassa umidità
- luogo non esposto alla luce solare diretta o alla pioggia
- luogo non esposto all'acqua
- luogo in cui la temperatura interna è compresa tra 15 e 25 °C
- luogo che i neonati e gli animali domestici non possano toccare.

## Informazioni su batteria

(1) La batteria non è completamente carica quando lascia la fabbrica, utilizzarla direttamente e caricarla dopo l'uso.

(2) A seconda dell'ambiente e delle condizioni della batteria, potrebbe non essere caricata o la visualizzazione della spia del caricatore potrebbe non essere normalmente ridotta. In questo caso, percorri qualche chilometro e poi riprova a caricare.

(3) Il caricabatterie e la batteria si surriscaldano durante la ricarica, ma questo non è un problema.



Si prega di non perdere le chiavi, c'è solo un paio di chiavi per ogni batteria ed è unica.



Una volta completata la ricarica, scollega il caricabatterie. Rimanere connessi può ridurre la durata della batteria o del caricatore.

# Controllo Prima Della Guida

 - Assicurati di effettuare il controllo prima di guidare. Se durante il controllo viene rilevata qualsiasi anomalia, verificarla immediatamente presso l'officina di manutenzione.

 - Se continui a utilizzare un raggio rotto, gli altri raggi saranno tesi e la loro durata sarà ridotta. Se si rompe, smetti di usarlo immediatamente

 - Se si verifica una forte caduta o un impatto sulla parte anteriore, non utilizza questo prodotto, anche se sembra sicuro e non danneggiato.

 - Si prega di interrompere l'uso se il deragliatore posteriore è piegato.

# Domande e Risposte

Q: Come accendere la luce?

A: Preme a lungo il pulsante di accensione per accendere prima il display, quindi preme brevemente il pulsante della luce per accendere/spengere le luci.

Q: Posso fare una copia della chiave?

A: Certo, forniremo 2 chiavi nella borsa originale e potresti copiarle come riserva.

Q: Questa bici può essere utilizzata come una bici normale senza l'assistenza del motore?

A: sì, questa ebike ha 3 modalità di guida, che sono Ebike, pedalata assistita e bici normale.

Se non si accendono il display e l'alimentazione elettrica, è possibile pedalare come una normale bicicletta..

Q: Posso guidare sotto la pioggia?

A: Questa bici elettrica può essere guidata sotto la pioggia, tutti i materiali sono impermeabile, ma non ti consigliamo di farlo spesso e suggeriamo di asciugare la bici dopo la corsa in una giornata piovosa.

Q: Perché i pneumatici hanno segni di guida?

A: Gli pneumatici confezionati che riceverai potrebbero presentare segni di guida, che vengono lasciati in fabbrica quando ciascun ebike viene ispezionata.

Q: La batteria è rimovibile?

A: sì, la batteria può essere rimossa dall'ebike. usa le chiavi per sbloccarla, puoi caricare la batteria nella bici elettrica o caricarla da sola in modo conveniente.

## Scheda di Garanzia

<b>Parti</b>	<b>Garanzia</b>
Telaio, forcella anteriore	12 mesi
Motore	12 mesi
Controllore, strumento	12 mesi
Batteria/caricatore	6 mesi
Booster/interruttore/acceleratore Maniglia/faro/maniglia del freno/fanale posteriore/borsa del sedile/freno dell'olio	1 mese
Pneumatici/supporti per telefoni/sedili posteriori/parafanghi/cestini/pedali e altri piccoli accessori	7 giorni
<p><b>Se non si tratta di un problema di qualità, si prega di pagare gli accessori a carico del cliente.</b></p>	