

stf®

KUBE FEST

BAFLE 8" INALÁMBRICO
CON ARO LED RGB

ST-S01683

GRACIAS POR ADQUIRIR
EL BAFLE KUBE FEST DE
CONEXIÓN INALÁMBRICA
DE STF®.



Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio, que seas el alma de la fiesta y pongas el ambiente en cada reunión que organices o a cada fiesta que te inviten.

Nuestros pilares principales son la funcionalidad, comodidad y calidad, mismos que te garantizan una experiencia completa.

Ahora sí, súbele y a disfrutar con STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Entrada auxiliar 3.5 mm / Función de memoria micro SD-USB / Función True Wireless (TWS)

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bafle inalámbrico.....1 pieza
- 02.** Cable de carga.....1 pieza
- 03.** Cable de audio auxiliar 3.5 mm.....1 pieza
- 04.** Control remoto.....1 pieza
- 05.** Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. PERILLA DE VOLUMEN
2. CAMBIO DE FUNCIÓN
3. ENCENDIDO / APAGADO
4. ENCENDER / APAGAR ILUMINACIÓN
5. CANCIÓN ANTERIOR
6. REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
7. CANCIÓN SIGUIENTE
8. ENTRADA DE MEMORIA USB
9. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
10. ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3 MM
11. ENTRADA DE MICRO USB
12. ENTRADA DE MEMORIA MICROSD

DIAGRAMA DE CONTROL

1. ENCENDIDO / APAGADO
2. REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
3. ECUALIZADOR PARA MÚSICA
4. TECLADO NUMÉRICO
5. CAMBIO DE FUNCIÓN
6. SILENCIO
7. REGRESAR CANCIÓN
8. SIGUIENTE CANCIÓN
9. BAJAR VOLUMEN
10. SUBIR VOLUMEN
11. REPETIR CANCIÓN EN BUCLE
12. CAMBIO DE MODO DE ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5

Alcance inalámbrico: 10 m

Potencia: 26 W RMS

Diámetro del altavoz: 8" (20,32 cm)

Impedancia: 4 ohm

Batería: 3 000 mAh

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Entrada de carga: micro USB

Tiempo de reproducción: 4 h

Entrada de memoria: micro SD, USB

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm

Entrada de micrófono: 6.3 mm

Función TWS: Si

Iluminación LED: Si

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bafle ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga micro USB (incluido en el empaque).

03. Deja que el bafle se cargue completamente antes de empezar a usarlo nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja en la parte trasera del bafle y cuando esté completamente cargada, la luz roja se apagará

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

Encendido y apagado

Para encender o apagar el bafle sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender el bafle, presiona durante 3 segundos el botón de encendido / apagado y escucharás un sonido indicando que encendió.

02. Para apagar el bafle, presiona durante 3 segundos el botón de encendido / apagado.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende el bafle presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre del bafle para sincronizar KUBE FEST.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que el bafle quede sincronizado con el equipo, este se mantendrá conectado así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón

04. Para subir el volumen, gira la perilla de volumen maestro en sentido de las manecillas del reloj.

05. Para bajar el volumen, gira la perilla de volumen maestro en sentido contrario de las manecillas del reloj.

Entrada auxiliar 3.5 mm

Enciende el bafle presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado, escucharás un sonido indicando que encendió, presiona el botón de cambio de función **MODE** hasta que escuches la función de audio auxiliar.

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

02. Para subir el volumen, gira la perilla de volumen maestro en sentido de las manecillas del reloj.

03. Para bajar el volumen, gira la perilla de volumen maestro en sentido contrario de las manecillas del reloj.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de memoria micro SD / USB

Enciende el bafle presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado, escucharás un sonido indicando que encendió, inserta una memoria micro SD o USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en el bafle.

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón

04. Para subir el volumen, gira la perilla de volumen maestro en sentido de las manecillas del reloj.

05. Para bajar el volumen, gira la perilla de volumen maestro en sentido contrario de las manecillas del reloj.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Función True Wireless (TWS)

Enciende ambos bafles presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

01. Presiona el botón reproducir/ pausar durante 5 segundos, en ambos bafles.

02. En la pantalla indicadora de ambas bocinas se mostrará

03. Las bocinas se conectarán automáticamente entre ellas.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO. ES IMPORTANTE NO TENER CONECTADO TU SMARTPHONE O DISPOSITIVO MÓVIL AL REALIZAR ESTA OPERACIÓN.

INDICACIONES SOBRE EL BAFLE

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará al bafle.

02. No lo expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenlo alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través del bafle.

07. No desmanteles el bafle ni intentes repararlo en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarlo en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarlo.

MARCAS COMERCIALES

STF® y sus logotipos aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx