

stf®

EDGE

BARRA DE AUDIO 2.1

ST-S58228

GRACIAS POR ADQUIRIR
TU BARRA DE AUDIO 2.1
EDGE DE STF®.

Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso esperamos que vayas a donde vayas, siempre lleves tu música en compañía de STF®

LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.



01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Conexiones de audio

04.
Especificaciones

05.
Instrucciones de uso
Encendido y apagado / Sincronización /
Reproducción de audio / Función de
memoria USB / Entrada auxiliar

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Barra de audio.....1 pieza
- 02.** Subwoofer.....1 pieza
- 03.** Adaptador de corriente.....1 pieza
- 04.** Cable 3.5 mm - RCA.....1 pieza
- 05.** Control remoto.....1 pieza
- 06.** Manual de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO / MODO
2. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/ PAUSA / SILENCIO ►►
3. BOTÓN DE SIGUIENTE CANCIÓN / SUBIR VOLUMEN ►► / VOL +
4. BOTÓN DE ANTERIOR CANCIÓN / BAJAR VOLUMEN ◀◀ / VOL -
5. PUERTO PARA MEMORIA USB
6. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
7. CONECTOR PARA SUBWOOFER
8. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
9. PANEL FRONTAL DE VISUALIZACIÓN
BT: REPRODUCCIÓN DESDE CONEXIÓN INALÁMBRICA
LINE: REPRODUCCIONES DESDE AUXILIAR
USB: REPRODUCCIÓN DESDE MEMORIA USB

1. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
2. BOTÓN DE SILENCIAR VOLUMEN
3. BOTÓN DE ECUALIZACIÓN
4. DISMINUIR VOLUMEN -
5. SUBIR VOLUMEN +
6. BOTÓN DE ANTERIOR CANCIÓN ◀◀
7. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN / PAUSA ►►
8. BOTÓN DE SIGUIENTE CANCIÓN ►►
9. BOTÓN DE REPETIR
10. BOTÓN DE MODO

Instalación de batería

El control remoto incluye una batería (CR2025) para su funcionamiento, antes de comenzar a usarlo, verifica que el plástico que protege la batería sea removido.


01. Para reemplazar la batería, presiona y desliza hacia afuera el compartimento de la batería.
02. Reemplaza la batería, insertándola con la polaridad positiva hacia arriba.
03. Inserta el compartimento de la batería en el control remoto y desliza hacia adentro.



CONEXIONES DE AUDIO

Conexión del Subwoofer


Conecta al cable la bocina Subwoofer a la conexión asignada que se encuentra en panel posterior de la barra de audio 2.1.



Conexión a TV

Puedes conectar tu barra de audio 2.1, a tu TV usando el cable de audio 3.5 mm-RCA (incluido en el empaque).

01. Conecta el extremo del cable que tiene la punta de audio 3.5 mm al conector que se encuentra en el panel posterior de la barra de audio 2.1.
02. Conecta el otro extremo del cable que tiene las dos puntas RCA a las salidas RCA de tu TV.
03. Así podrás escuchar el audio reproducido en tu TV, a través de tu barra de audio 2.1.



NOTA: ASEGÚRATE QUE LOS CONECTORES DE TV SEAN SALIDAS DE AUDIO Y NO ENTRADAS DE AUDIO, DE LO CONTRARIO EL AUDIO NO SE ESCUCHARÁ EN TU BARRA DE AUDIO 2.1.

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida de la bocina: 2 x 2" (5.08 cm), 1 x 4" (10.16 cm)

Impedancia: 4 Ohm

Potencia: 30 W

Alimentación: 15 Vcc 2 A

Conector: USB (memoria) / 3.5 mm (aux)

Alcance inalámbrico: 10 m

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido y apagado

01. Conecta el eliminador de voltaje en la entrada de alimentación que se encuentra en la parte posterior de la barra de audio 2.1.

02. Conecta el adaptador de voltaje a una salida de red eléctrica.

03. Enciende o apaga la barra de audio presionando el botón de encendido / apagado que se encuentra en el panel lateral o desde tu control remoto.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu barra de audio presionando el botón de encendido / apagado.

02. Presiona el botón de Modo para cambiar

al modo de conexión inalámbrica, posteriormente el panel de visualización mostrará las letras "bt".

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.

03. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar STF EDGE.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

04. Una vez la barra de audio quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado para seleccionar una canción.

02. Para cambiar a la siguiente canción, mantén presionado el botón ►► / VOL+.

03. Para cambiar a la anterior canción, mantén presionado el botón ◀◀ / VOL-.

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón ►► .

05. Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón ►► / VOL+.

06. Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón ◀◀ / VOL-.

07. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la barra de audio 2.1.

Función de memoria USB

01. Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente del panel lateral de la barra de audio 2.1.

02. Presiona el botón de Modo para cambiar al modo de memoria USB, posteriormente el panel frontal de visualización mostrará las letras "USB", indicando que la memoria USB esta lista para usarse.

03. Para cambiar a la siguiente canción mantén presionado el botón ►► / VOL+.

04. Para cambiar a la anterior canción mantén presionado el botón ◀◀ / VOL-.

05. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón ►► .

06. Para subir el volumen de la bocina , presiona

una vez el botón ►► / VOL+.

07. Para bajar el volumen de la bocina, presiona una vez el botón ◀◀ / VOL-.

Entrada Auxiliar

01. Inserta un extremo del cable auxiliar 3.5 mm en el puerto correspondiente del panel posterior de la barra de audio.

02. Inserta el otro extremo del cable RCA o 3.5 mm en el puerto correspondiente del dispositivo donde se conectará.

03. Presiona el botón de Modo para cambiar al modo auxiliar, posteriormente el indicador LED en el panel frontal de visualización se mostrará las letras "LINE", indicando que la entrada auxiliar esta lista para usarse.

04. Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón ►► / VOL+.

05. Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón ◀◀ / VOL-.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR PUEDE CONECTARSE A LA TV MEDIANTE UN CABLE DE AUDIO CON CONECTORES 3.5 MM- RCA Y TAMBIÉN A UN DISPOSITIVO DE AUDIO, MEDIANTE UN CABLE DE AUDIO CON CONECTORES DE 3.5 MM A 3.5 MM, EN ESTE MODO NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

INDICACIONES SOBRE LA BARRA DE AUDIO

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la barra de audio.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo, humedad o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos de conexión inalámbrica de otras marcas o versiones.

05. La tecnología de conexión inalámbrica en este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmantela la barra de audio ni intentes repararla en caso de daño, comunícate al centro de soporte técnico autorizado.

08. Evita usarla en ambientes de condiciones que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual apliquen la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx .