

stf.

**FLOW**  
**SPORT**

AUDÍFONO IN EAR  
BT INALÁMBRICO

GRACIAS POR ADQUIRIR LOS  
AUDÍFONOS BT INALÁMBRICOS  
FLOW SPORT DE STF.



Nuestros ingenieros han desarrollado cuidadosamente este producto para brindarte la experiencia más completa en diseño y fidelidad de audio en tu día a día.

Lee por favor detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, inclusive si ya estás familiarizado con otros productos similares.

stf.

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

Carga de batería / Sincronización  
Indicadores LED / Reproducción  
de audio / Control de llamadas

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

**01.**  
Audífono BT inalámbrico.....1

**02.**  
Cable USB - micro USB.....1

**03.**  
Manual de usuario.....1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN MULTIFUNCIÓN
2. BOTÓN SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) +
3. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR)-
4. PUERTO DE CARGA MICRO USB.
5. INDICADOR LED
6. MICRÓFONO

## ESPECIFICACIONES

Medida bocina: 10 mm

Rango de respuesta bocina:  
20 Hz - 20 kHz

Impedancia bocina: 32 Ω

Sensibilidad bocina: 115 dB

Versión de BT inalámbrica: 5.0

Rango de respuesta inalámbrica:  
10 m

Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 90 mAh

Voltaje de operación: 3.7 Vcc

Tiempo de uso: 3 h

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo.

**02.** La carga de la batería de los audífonos se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora para cargarlos.

*NOTA: TE RECOMENDAMOS USAR EL CABLE INCLUIDO EN EL EMPAQUE PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS EN LA BATERÍA.*

**03.** Deja que se carguen completamente antes de empezar a usarlos.

*NOTA: LA CARGA INICIAL DEBE SER DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS. EL INDICADOR LED ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS CARGA Y SE APAGARÁ CUANDO ESTÉN CARGADOS COMPLETAMENTE.*

### Sincronizar con dispositivos BT inalámbricos

**01.** Enciende tus audífonos presionando por 3 segundos el botón multifunción hasta que aparezca el indicador LED en luz azul y rojo parpadeando simultáneamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA SINCRONIZACIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITAR OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA CONEXIÓN.*

**02.** En tu dispositivo entra a configuración BT inalámbrica y elige el nombre del dispositivo para sincronizar (FLOW STF).

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez el dispositivo quede sincronizado con tus audífonos, éstos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies tu dispositivo.

*NOTA: SI NO PUEDE ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Indicadores LED

**01.** Las funciones de reproducir / pausar / altavoz / sincronizar se representan con los siguientes colores del LED:

ESTATUS	INDICADOR
Encendido	Luz azul parpadeante
Cargando	Luz roja
Carga completa	Luz apagada
Sincronizando dispositivo	Luz azul, roja parpadeante

### Reproducción de audio

**01.** Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado para seleccionar una canción.

**02.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa el botón multifunción de tus audífonos.

**03.** Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón +

**04.** Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón -

**05.** Para subir el volumen de los audífonos mantén presionado el botón +

**06.** Para bajar el volumen de los audífonos mantén presionado el botón -

**07.** El audio reproducido (incluyendo llamadas) se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de los audífonos.

### Control de llamadas

**01.** Para aceptar una llamada, presiona el botón multifunción o utiliza los botones del teléfono conectado.

**02.** Para finalizar la llamada, presiona el botón multifunción o utiliza los botones del teléfono conectado.

**03.** Para volver a realizar una llamada al último número registrado oprime dos veces el botón multifunción.

## PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE AUDIFONOS

• Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

• Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean y no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

• Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas.

• La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

• Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

*IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.*

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STP® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

### Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu audífono presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al: 01 33 8995 2505

y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

### Dirección

Colonias 221, Piso 2,  
Colonia Americana C.P. 44 160,  
Guadalajara, Jalisco, México.