

billboard
CARBONO
UNIVERSE

BAFLE PORTÁTIL INALÁMBRICA
CON PROYECTOR

BB-S77262

GRACIAS POR ELEGIR LA
BOCINA CARBONO UNIVERSE
DE CONEXIÓN INALÁMBRICA
DE BILLBOARD®.



Este producto ha sido creado por un equipo de ingenieros expertos en audio, comprometidos en brindarte la mejor experiencia musical en cualquier momento y lugar.

Nuestros principios fundamentales son la funcionalidad, comodidad y calidad, los cuales te aseguran una experiencia completa y satisfactoria.

NOTA: TE PEDIMOS POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSO SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.

billboard

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de la bocina

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Función True Wireless (TWS) / Cambio de ecualización-cambio de función / Reproducción de audio / Función de memoria USB-micro SD / Entrada de audio auxiliar 3.5 mm / Sincronización con la App / Advertencia de uso


05.
Garantía

06.
Contacto


CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Cable de carga.....1 pieza
- 03.** Cable auxiliar 3.5 mm.....1 pieza
- 04.** Guía rápida.....1 pieza

DIAGRAMA DE LA BARRA



- 1. PROYECTOR DE IMÁGENES
- 2. BAJAR VOLUMEN/CANCIÓN ANTERIOR
- 3. SUBIR VOLUMEN/CANCIÓN SIGUIENTE
- 4. REPRODUCIR/ PAUSAR CANCIÓN
- 5. CAMBIO DE ECUALIZACIÓN/ CAMBIO DE FUNCIÓN
- 6. CAMBIO DE ILUMINACIÓN



- 7. BOTÓN SINCRONIZACIÓN TWS
- 8. ENCENDIDO/ APAGADO
- 9. ENTRADA DE MICRÓFONO
- 10. ENTRADA DE MEMORIA USB
- 11. ENTRADA DE CARGA TIPO C
- 12. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM

ESPECIFICACIONES

Alcance inalámbrico: 10 m

Conexión inalámbrica: 5.3

Rango de frecuencia: 180 Hz - 20 kHz

Diámetro del altavoz: 2.5" (6.35 cm) x 2

Impedancia: 4 ohm

Presión sonora (dB SPL): 100 dB SPL

Alimentación: 5 Vcc 1A

Entrada de carga: Tipo C

Capacidad de la batería: 4 400 mAh

Tiempo de reproducción: 8 h

Entrada de memoria: USB

Micrófono: Si

Conexión inalámbrica TWS: Si

Potencia de salida: 30 W

Radio FM: No

Entrada de audio auxiliar: TRS 3.5 mm

Tipo de iluminación: LED/RGB

Otras características: Función de proyector de ambientación

INSTRUCCIONES DE USO

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica


01. Tu bocina ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarlo por primera vez.

02.

La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que la bocina se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja y cuando esté completamente cargada, la luz se apagará.

01. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre del baffle para sincronizar: **CARBONO UNIVERSE**
NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000



02. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, este se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)
NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Función True Wireless (TWS)

Enciende la bocina presionando el botón de encendido / apagado durante 3 segundos. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

01. Presiona el botón de sincronización TWS en cualquiera de las bocinas.

02. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

03. Realiza los pasos de sincronización inalámbrica de manera habitual.

NOTA: NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO. ES IMPORTANTE NO TENER CONECTADO TU SMARTPHONE O DISPOSITIVO MÓVIL AL REALIZAR ESTA OPERACIÓN.

Cambio de ecualización/ cambio de función

01. Presiona una vez el botón de cambio de ecualización/ cambio de función para intercambiar entre los 3 modos de ecualización.

02. Mantén presionado el botón cambio de ecualización/ cambio de función durante 2 segundos para intercambiar las funciones modo inalámbrico/ memoria USB/ audio auxiliar 3.5mm.

Reproducción de audio

Enciende la bocina presionando el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para adelantar la canción, mantén presionado el botón +

02. Para regresar la canción, mantén presionado el botón -

03. Para reproducir o pausar una canción presiona una vez el botón de reproducir/pausar ▶

04. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +

05. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -

Función de memoria USB/micro SD

Enciende la bocina presionando el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente (ubicados en la parte inferior de la bocina) y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para adelantar la canción, mantén presionado el botón +

02. Para regresar la canción, mantén presionado el botón -

03. Para reproducir o pausar una canción presiona una vez el botón de reproducir/pausar ▶

04. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +

05. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

Enciende la bocina presionando el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, inalámbrica se activará automáticamente.

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

02. Conecta el otro extremo del cable de audio en tu smartphone/tableta/computadora/ laptop, etc.

03. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +

04. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Sincronización con la App

Descarga la aplicación ZOOM LIFE (disponible para iOS y Android) en tu smartphone escaneando el código QR que se muestra en esta guía de usuario.

Android:




iOS:



Una vez instalada la aplicación en tu smartphone será necesario sincronizar tu bocina **Carbono Universe**

01. Abre la aplicación y despliega la opción de lista de dispositivos que se muestra en la barra de menú.



02. En la lista de dispositivos, busca tu bocina como: Carbono Universe BLE, y selecciónala para establecer la conexión.

03. En la pestaña de LUZ, podrás seleccionar entre los diferentes colores del proyector de luz, elige el estilo de movimiento y acciona la luz láser.



04. En la pestaña de ESCENA podrás elegir entre las 4 escenas de proyección de luz predeterminadas.



05. En la pestaña de MÚSICA podrás adelantar o regresar la canción, subir y bajar el volumen o reproducir y pausar la canción.

06. Intercambia la función de la bocina.

07. Cambia entre dos tipos de ecualización, normal y con bajos realzados.



08. En la pestaña de MICRÓFONO, podrás controlar el nivel de ganancia de entrada y el nivel de efecto de reverberación.



09. En la pestaña de TEMPORIZADOR, podrás programar el tiempo de encendido de la iluminación láser y el encendido del proyector de imágenes.



INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx