

billboard

NOTIVE

AUDÍFONOS TWS INALÁMBRICOS
CON CANCELACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL

BB-E78565
BB-E78572
BB-E78589

GRACIAS POR ADQUIRIR
LOS AUDÍFONOS
NATIVE ENC DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE
BILLBOARD®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una experiencia única y plena de sonido.

Queremos ser parte de tus momentos especiales y acompañarte en tus espacios preferidos para que disfrutes de tu música con la calidad, comodidad y funcionalidad que solo Billboard® tiene para ti.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

billboard

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Encendido y apagado
Sincronización con dispositivos inalámbricos /
Reproducción de audio / Control de llamadas

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Audífonos.....1 par
- 02.** Estuche de carga.....1 pieza
- 03.** Cable de carga.....1 pieza
- 04.** Almohadillas extras.....3 pares
- 05.** Guía rápida.....1 pieza

billboard

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN TÁCTIL MULTIFUNCIÓN
2. MICRÓFONOS
3. LED INDICADOR DE ENCENDIDO
4. LED INDICADOR DE AUDÍFONOS
5. ESTUCHE DE CARGA

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 8 mm

Rango de frecuencia: 20 Hz / 20 kHz

Impedancia: 32

Presión sonora (dB SPL): 103 dB SPL

Entrada de carga: Tipo C

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de la batería

audífono: 40 mAh

Capacidad de la batería del estuche: 300 mAh

Tiempo de uso: 6 h

Micrófono: Si (Función ENC)

Protección IP: IPX4 resistente a salpicaduras

Modo Gaming: Si

Latencia baja: 55 ms

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender los audífonos, retira los audífonos del estuche de carga o presiona durante 3 segundos el botón táctil multifunción y escucharás un sonido indicando que encendió.

02. Para apagar los audífonos, presiona durante 3 segundos el botón táctil multifunción y escucharás un sonido indicando que se apagaron, o mételos en el estuche de carga.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende los audífonos retirándolos del estuche de carga o presionando durante 3 segundos el botón táctil multifunción.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar **NATIVE TWS**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con la unidad, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.



Reproducción de audio

Reproducir / Pausar canción
Presiona una vez

Subir volumen
Presiona 2 veces

Bajar volumen
Presiona 2 veces

Canción siguiente
Presiona durante 2 segundos

Canción anterior
Presiona durante 2 segundos

Control de llamadas

Reproducir o finalizar llamada
Presiona 2 veces

Rechazar llamada
Presiona durante 2 segundos

INDICACIONES SOBRE EL USO DE LOS AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos, en caso de daño comunícalo con el centro de soporte técnico autorizado.

10. Evita usarlos en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícalo vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx .