




USER MANUAL

SUPER POWER TURBOFAN **V2.01**

Office Website: www.euki.cn

EN

DE



IT

FR

ES


PRODUCT OVERVIEW	01
PRODUCT LIST	02
INSTRUCTION	02
PRODUCT PARAMETERS	04
MAINTENANCE	05
ATTENTION	05
REACH US	07

PRODUCT OVERVIEW




- ① Air inlet
- ② Air outlet
- ③ Power (Power On/Off and speed switch)
- ④ Start
- ⑤ Speed indicator
- ⑥ Charging port
- ⑦ Battery indicator


PRODUCT LIST



Device



brush set



Cable

INSTRUCTION

1. POWER ON/OFF

Long press the power button to turn the machine on and off, and enter standby mode after turning it on.



Scan the code to access instructional videos.

2. START BLOWING

Manual mode: Press and hold the start button to start the device blowing, and release the start button to stop (third gear).

Automatic mode: Click the motor to rotate, click to stop rotation, click to start only the first and second gears, and cannot start the third gear.

3. GEAR SHIFT

After turning on, click the power button to switch gears in sequence (default to three gears when turning on).

- First gear: Soft wind
- Second gear: Violent wind
- Third gear: Super violent wind

4. CHARGING

The product supports fast charging chargers but is not allowed to be charging during using.

5. BATTERY INDICATOR LIGHT

Charging: The indicator lights flash sequentially (based on the battery level)

Full charge: all 4 indicator lights are on

Low battery: 4 indicator lights flashing

Battery: 4 lights on 100%, 3 lights on 75%, 2 lights on 50%, 1 light on 25%

6. INTELLIGENT PROTECTION FUNCTION

The product will automatically shut down when there is no operation after 3 minutes of standby.

PRODUCT PARAMETERS

Product Name	Super Power Turbo Fan
Product model	X3
Motor	150000RPM(180g/6.34 oz)
Battery capacity	2×3000mAh
Working voltage	6-8.4V
Theoretical endurance	100 minutes (first gear)
Product size	143 × 93 × 39 mm
Product weight	315g

MAINTENANCE

- Please store this product out of reach of children and pets.
- Please store in a dry environment. Do not place this product in high temperature or in the car for exposure to sunlight.
- Do not overcharge or discharge the battery, otherwise it will cause damage to the battery cell.
- Please regularly remove any attachments from the hair dryer and suction port.
- Do not use nails or sharp objects to press or rub the suction and blowing ports to avoid damaging the product.
- Do not use alcohol, nail polish remover, or detergent to clean this product, as this may cause malfunction, breakage, or fading.

ATTENTION

To reduce the risk of malfunction, electric shock, injury, fire, death, and equipment or property damage, please be sure to follow the following safety precautions.

1. CHARGING CABLE

1. The charging cable is damaged

Do not use when heating, as it may cause burns, electric shock or fire due to short circuits.

2. Do not unplug or insert charging wires when your hands are wet, as this may cause electric shock and injury.

3. Do not damage, modify, forcefully bend, pull, twist the charging line, or place heavy objects or squeeze the charging line during charging, otherwise it may cause electric shock or fire due to short circuits.

4. If the charging cable is damaged, it is necessary to replace it to avoid danger.

2. USAGE AND STORAGE

1. Do not block or insert foreign objects into the suction and blowing ports during operation, as this may damage the product.

2. Do not immerse this product in water.

3. Do not use this product in damp environments. Please keep this product dry.

4. Do not use with wet hands.

5. Do not use it near petroleum gas or other flammable materials (such as volatile agent, paint thinner, spray, etc.), otherwise it may cause explosion or fire due to short circuit.

6. Do not leave the product with the power on, as it may cause a fire due to a short circuit.

7. Do not store in a highly humid area.



8. Do not store in the contact area of children and infants

9. Do not use this product near bathtubs, showers, washbasins, or other utensils that hold water.

10. Do not use the air inlet close to your hair to avoid it being sucked into the fan.


VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	44
LISTA DE PRODUCTOS	45
INSTRUCCIONES	45
PARÁMETROS DEL PRODUCTO	47
MANTENIMIENTO	48
ATENCIÓN	48
CONTÁCTANOS	51

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO




- ① Entrada de aire
- ② Salida de aire
- ③ Alimentación (Interruptor de encendido/apagado y interruptor de velocidad)
- ④ Inicio
- ⑤ Indicador de velocidad
- ⑥ Puerto de carga
- ⑦ Indicador de batería


LISTA DE PRODUCTOS



Dispositivo



Juego de cepillos



Cable

INSTRUCCIONES

1. ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender y apagar la máquina, y entre en modo de espera después de encenderla.

2. INICIO DEL SOPLADO

Modo manual: presione y mantenga presionado el botón de inicio para iniciar el soplado del dispositivo, y suéltelo para detenerlo (tercera marcha).

Modo automático: Haga clic en el motor para que gire, haga clic para detener la rotación, haga clic para iniciar solo la primera y segunda marcha, y no se puede iniciar la tercera marcha.



Escanea el código para acceder a los videos instructivos.

3. CAMBIO DE MARCHA

Después de encender, haga clic en el botón de encendido para cambiar las marchas en secuencia (predeterminado a tres marchas al encender).

Primera marcha: Viento suave

Segunda marcha: Viento violento

Tercera marcha: Viento súper violento

4. CARGA

El producto admite cargadores de carga rápida, pero no se permite la carga durante el uso.

5. LUZ INDICADORA DE BATERÍA

Cargando: Las luces indicadoras parpadean secuencialmente (según el nivel de batería)

Carga completa: todas las luces indicadoras están encendidas

Batería baja: las 4 luces indicadoras parpadean

Batería: 4 luces encendidas al 100%, 3 luces encendidas al 75%, 2 luces encendidas al 50%, 1 luz encendida al 25%

6. FUNCIÓN DE PROTECCIÓN INTELIGENTE

El producto se apagará automáticamente si no hay operación después de 3 minutos de espera.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Ventilador Turbo de Súper Potencia
Modelo del Producto	X3
Motor	150000RPM(180g/6.34 oz)
Capacidad de la Batería	2×3000mAh
Voltaje de Trabajo	6-8.4V
Duración Teórica	100 minutos (primera marcha)
Tamaño del Producto	143 × 93 × 39 mm
Peso del Producto	315g

MANTENIMIENTO

- Por favor, guarde este producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Por favor, guárdelo en un ambiente seco. No coloque este producto en lugares de alta temperatura o en el automóvil para su exposición directa al sol.
- No sobrecargue ni descargue demasiado la batería, de lo contrario se dañará la célula de la batería.
- Por favor, retire regularmente cualquier accesorio del secador de cabello y el puerto de succión.
- No utilice uñas u objetos afilados para presionar o frotar los puertos de succión y soplado para evitar dañar el producto.
- No utilice alcohol, quitaesmalte o detergente para limpiar este producto, ya que esto podría causar mal funcionamiento, rotura o desvanecimiento.

ATENCIÓN

Para reducir el riesgo de mal funcionamiento, descargas eléctricas, lesiones, incendios, muerte y daños en equipos o propiedades, asegúrese de seguir las siguientes precauciones de seguridad.

1. CÂBLE DE CHARGE

1. Le câble de charge est endommagé

Ne pas l'utiliser en cas de chauffage, car cela pourrait causer des brûlures, des chocs électriques ou des incendies en raison de courts-circuits.

2. No desenchufe ni inserte cables de carga cuando sus manos estén mojadas, ya que esto puede causar descargas eléctricas y lesiones.
3. No dañe, modifique, doble con fuerza, tire, retuerza la línea de carga o coloque objetos pesados encima o apriete la línea de carga durante la carga, ya que esto puede causar descargas eléctricas o incendios debido a cortocircuitos.
4. Si el cable de carga está dañado, es necesario reemplazarlo para evitar peligros.

2. USO Y ALMACENAMIENTO

1. No bloquee ni inserte objetos extraños en los puertos de succión y soplado durante el funcionamiento, ya que podría dañar el producto.
2. No sumerja este producto en agua.
3. No utilice este producto en ambientes húmedos. Mantenga este producto seco.
4. No lo utilice con las manos mojadas.
5. No lo utilice cerca de gas licuado de petróleo u otros materiales inflamables (como agentes volátiles, diluyentes, aerosoles, etc.), de lo contrario puede provocar una explosión o un incendio debido a un cortocircuito.
6. No deje el producto encendido, ya que esto podría causar un incendio debido a un cortocircuito.
7. No lo guarde en un área altamente húmeda.
8. No almacenar en la zona de contacto de niños y bebés.
9. No utilice este producto cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros utensilios que contengan agua.
10. No utilice la entrada de aire cerca de su cabello para evitar que sea aspirado por el ventilador.

3.EXCEPCIÓN O FALLO

Cuando ocurra una anomalía o mal funcionamiento, si no hay flujo de aire, paradas frecuentes, enrojecimiento interno o humo, por favor, detenga inmediatamente el uso de este producto en este caso, el uso de este producto puede causar lesiones o provocar un incendio debido a un cortocircuito.

Recordatorio: Las ilustraciones de productos, accesorios y otros elementos en el manual son diagramas esquemáticos solo para referencia. Debido a las actualizaciones y mejoras del producto, puede haber ligeras diferencias entre el producto real y el diagrama esquemático. Consulte el producto real para mayor precisión.