



flt-tvs-001 Panasonic (ビエラ) 対応表

| サイズ | 型番 | 対応 |
|-------|-------------|----|
| 32インチ | TH-32G300 | ○ |
| 32インチ | TH-32ES500 | × |
| 32インチ | TH-32A300 | ○ |
| 32インチ | TH-32A320 | × |
| 32インチ | TH-32A305 | ○ |
| 32インチ | TH-32C300 | ○ |
| 32インチ | TH-32D300 | ○ |
| 32インチ | TH-32E300 | × |
| 32インチ | TH-32F300 | ○ |
| 32インチ | TH-32H300 | × |
| 32インチ | TH-32J300 | ○ |
| 32インチ | TH-L32C2 | ○ |
| 32インチ | TH-L32C3 | ○ |
| 32インチ | TH-L32D2 | × |
| 32インチ | TH-L32G2 | ○ |
| 32インチ | TH-L32R1 | ○ |
| 32インチ | TH-L32RB3 | × |
| 32インチ | TH-L32R2B | × |
| 32インチ | TH-L32X1 | × |
| 32インチ | TH-L32X22-K | ○ |
| 32インチ | TH-L32X3 | ○ |
| 32インチ | TH-L32X6HT | ○ |
| 32インチ | TH-32D305 | × |
| 32インチ | TH-32LX70 | ○ |
| 32インチ | TH-32LX80-H | ○ |
| 32インチ | TH-L32X33 | × |
| 37インチ | TH-L37D2 | × |
| 37インチ | TH-L37D22 | × |
| 37インチ | TH-L37R3 | ○ |
| 37インチ | TH-37PX80A | ○ |
| 37インチ | TH-L37G1 | ○ |
| 37インチ | TH-L37G2 | ○ |
| 37インチ | TH-L37R1 | ○ |
| 37インチ | TH-L37R2 | × |
| 37インチ | TH-L37R2B | × |

| | | |
|-------|------------|---|
| 37インチ | TH-L37S2 | ○ |
| 39インチ | TH-39A300 | ○ |
| 39インチ | TH-39A305 | ○ |
| 39インチ | TH-L39C60 | |
| 40インチ | TH-40DX600 | × |
| 40インチ | TH-40CX700 | × |
| 40インチ | TH-40JX750 | ○ |
| 42インチ | TH-P42G1 | × |
| 42インチ | TH-P42R1 | ○ |
| 42インチ | TH-P42R2 | × |
| 42インチ | TH-P42S2 | × |
| 42インチ | TH-42C300 | ○ |
| 42インチ | TH-42E60 | × |
| 42インチ | TH-L42E60 | × |
| 42インチ | TH-L42DT60 | ○ |
| 42インチ | TH-L42FT60 | ○ |
| 42インチ | TH-L42G3 | × |
| 42インチ | TH-42AS600 | ○ |
| 42インチ | TH-P42VT3 | × |
| 42インチ | TH-P42GT3 | × |
| 42インチ | TH-P42GT5 | ○ |
| 43インチ | TH-43CS650 | ○ |
| 43インチ | TH-43DX750 | ○ |
| 43インチ | TH-43EX600 | ○ |
| 43インチ | TH-43EX750 | ○ |
| 43インチ | TH-43GX500 | ○ |
| 43インチ | TH-43GX750 | ○ |
| 43インチ | TH-43GX755 | × |
| 43インチ | TH-43GX850 | ○ |
| 43インチ | TH-43GX855 | × |
| 43インチ | TH-43JX850 | ○ |
| 43インチ | TH-43GR770 | × |
| 43インチ | TH-43FX600 | ○ |
| 43インチ | TH-43HX850 | ○ |
| 43インチ | TH-43D300 | ○ |
| 43インチ | TH-43D305 | ○ |
| 43インチ | TH-43LF1 | × |
| 46インチ | TH-P46R1 | ○ |
| 46インチ | TH-P46R2 | × |

| | | |
|-------|-------------|---|
| 46インチ | TH-P46V1 | ○ |
| 47インチ | TH-L47DT5 | × |
| 48インチ | TH-48JZ1000 | ○ |
| 49インチ | TH-49CS650 | ○ |
| 49インチ | TH-49D300 | ○ |
| 49インチ | TH-49E300 | ○ |
| 49インチ | TH-49CX800 | ○ |
| 49インチ | TH-49DX750 | ○ |
| 49インチ | TH-49DX850 | × |
| 49インチ | TH-49FX600 | ○ |
| 49インチ | TH-49EX750 | ○ |
| 49インチ | TH-49EX850 | ○ |
| 49インチ | TH-49FX600 | ○ |
| 49インチ | TH-49FX750 | ○ |
| 49インチ | TH-49GX500 | ○ |
| 49インチ | TH-49GX755 | ○ |
| 49インチ | TH-49GX850 | × |
| 49インチ | TH-49GX855 | ○ |
| 49インチ | TH-49GR770 | × |
| 49インチ | TH-49JX850 | ○ |
| 49インチ | TH-49HX850 | ○ |
| 50インチ | TH-P50R2 | × |
| 50インチ | TH-P50G1 | × |
| 50インチ | TH-P50G2 | × |
| 50インチ | TH-P50VT2 | |
| 50インチ | TH-P50VT5 | × |
| 50インチ | TH-50AS630 | ○ |
| 50インチ | TH-L50C65 | ○ |
| 50インチ | TH-L50E60 | × |
| 50インチ | TH-50JX750 | ○ |
| 55インチ | TH-L55DT60 | ○ |
| 55インチ | TH-L55WT5 | ○ |
| 55インチ | TH-P55GT60 | × |
| 55インチ | TH-55CX700 | ○ |
| 55インチ | TH-55EX850 | × |
| 55インチ | TH-55FX600 | ○ |
| 55インチ | TH-55HX900 | ○ |
| 55インチ | TH-55JX950 | ○ |
| 55インチ | TH-55CS600 | ○ |

| | | |
|-------|--------------|---|
| 55インチ | TH-55AS650 | ○ |
| 55インチ | TH-55EZ950 | × |
| 55インチ | TH-P55GT5 | × |
| 55インチ | TH-55GX755 | ○ |
| 55インチ | TH-55GX850 | × |
| 55インチ | TH-55GX855 | ○ |
| 55インチ | TH-55HX750 | ○ |
| 55インチ | TH-55EX750 | ○ |
| 55インチ | TH-55HX950 | ○ |
| 55インチ | TH55FZ1000 | ○ |
| 55インチ | TH-55GZ1000 | × |
| 55インチ | TH-55GZ1800 | × |
| 55インチ | TH-55GZ2000 | × |
| 55インチ | TH-55JZ2000 | ○ |
| 55インチ | TH-55HZ1000 | × |
| 55インチ | TH-55HZ2000 | × |
| 58インチ | TH-58JX750 | × |
| 58インチ | TH-58AX800F | × |
| 60インチ | TH-60DX850 | × |
| 60インチ | THE-60CX800N | × |