


Wat is de juiste maat BIA BED voor jouw hond?



Om het juiste BIA BED voor jouw hond te kiezen meet je de **schofthoogte (=H)** van je hond.

Dit is de afstand in centimeters vanaf de grond tot aan de top van de schouders. Meet vervolgens de **lengte (=L)** van je hond vanaf de punt van de snuit tot aan de plaats waar de staart begint. De staart meet je dus niet mee. Kijk in de tabel bij de juiste H en L welke maat BIA BED je nodig hebt.

Onderstaande tabel in is cm.

	L = <30	L = 30 - 45	L = 45-55	L = 55 - 75	L = 75 - 85	L = >85-105
H = < 30	45 x 45	60 x 50	70 x 60	85 x 70	100 x 80	120 x 100
H = 30 - 35	70 x 60	60 x 50	70 x 60	85 x 70	100 x 80	120 x 100
H = 35 - 45	85 x 70	70 x 60	85 x 70	85 x 70	100 x 80	120 x 100
H = 45 - 55	100 x 80	85 x 70	100 x 80	100 x 80	100 x 80	120 x 100
H = >65- 85	120 x 100	120 x 100	120 x 100	120 x 100	120 x 100	120 x 100