

xdobo

Vibe



— MANUAL —



1 / Warning

- * Do not use any fast charger or PD charger or GaN charger or quick charger exceed 5V-2A output.
- * XODOBO Vibe is IPX6 waterproof. Do not expose XODOBO Vibe to water while charging.
- * As doing so may result in permanent damage to the speaker or power source.

2 / What is TWS?

TWS means true wireless stereo. Let's say two Bluetooth speaker are able to be paired and playing music synchronously.




How to pair your device?

- 1: Please make sure these two speaker to be paired disconnect from your bluetooth device before you turn them on . Then please turn on two speakers.
- 2: Select either speaker. Press  for 3s to enter TWS status.
- 3: When successfully paired, there is sound "TWS paired"
- 4: Find "XODOBO Vibe" on your device, select it and connect.
- 5: In the mode of TWS function, Press  for 3s to disconnet.

Vibe

Quick Start Guide



3 / Function key

Key	Operation	Instruction
	Short press	Turn on / switch lights
	Long press	Turn off lights
+	Short press	Volume up
	Long press	Next Track
	Short press	Mode change:BT/TF/AUX
	Long press	On / Off
-	Short press	Volume down
	Long press	Previous track
	Short press	1.Play / Stop 2.Answer calls/Hang up 3.Quick double click to dial the last number
	Long press	1.Disconnected / reject answering 2.press 3s to enter TWS mode

Vibe

Quick Start Guide







4/ Overview



Vibe

Quick Start Guide

5/LED indication

Status	LED indication	
 Pairing mode	Blue light	Fast blinking
 Bluetooth connected	Blue light	blinking
 TF card/Aux play	Blue light	blinking
 Charging	Red light	On
 Full Charged	Red light	Off
 TWS mode	Blue light	On

6/Bluetooth pairing

When speaker is powered on, the blue LED will blink. Find "XDOBO Vibe" on your device and select to pair.

7/Dynamic RGB light

Up to 10 modes with different lighting effects.

8 / Specifications

- Bluetooth version: 5.0
- Output Power: 50W RMS
- Frequency response: 20hz-16kHz
- Signal-to-noise ratio: 65dB
- Battery type: 3.7V / 6600mAh
- Battery charge time: About 4 hours
- Input Power: Type-c 5V / 2A
- Music playing time: Up to 12 hours
(varies by volume level and audio content)
- Dimensions(L×H×W): 224×94×94(mm) / 8.8"×3.7"×3.7"
- Weight: 840 g / 1.9 lbs

9 / Performance optimization

*The speaker usage time will vary depending on the volume and song.

*Playing loudest and playing heavy bass songs will speed up battery consumption.

(1) When the Vibe is tuned to the maximum sound, it will protect the speaker components, including the optimization of battery durability and playback time.

(2) That is, in order to play longer and reduce battery consumption, the balance of the tone will be adjusted appropriately, including the adjustment of the bass, treble and vocal parts.

(3) Therefore, the loudest and medium-volume heavy bass levels are different.

*XDOBO recommends that the Vibe be adjusted to a medium volume for listening, this will maintain the best sound and battery performance.

xdobo

Vibe



— 说明书 —

1 / 警告

*喜多宝Vibe具有6级防水。不要把插口暴露在水中充电。


*不能使用任何种类超过5V-2A的快充，如PD快充，手机快充头，高通快充，氮化镓快充等。这些充电头的电压不能被主板识别和兼容。

*以上两种操作，如果执行下去会损坏喇叭或烧坏电路

2 / TWS串联功能

TWS的意思是两台音箱无线串联，形成环绕立体音。
怎么配对？

1:请确保这两个配对的扬声器在打开之前与您的蓝牙设备断开连接。然后请打开两个扬声器。




2:选择任一扬声器。长按  3秒进入TWS状态。

3:配对成功后有声音“TWS paired”

4:在您的设备上找到“XDOBO Vibe”，选择它并连接。

5:在TWS功能模式下，长按  3秒断开连接。


3 / 按键功能

按键	操作	功能说明
	短按	打开/调节灯光
	长按	关闭灯光
+	短按	音量增大
	长按	下一首歌曲
	短按	播放模式转换:蓝牙/TF卡/音频
	长按	音箱关机/开机
-	短按	音量减小
	长按	上一首歌曲
	短按	1.音乐播放状态下，短按可以播放/暂停音乐； 2.在来电的状态时，短按可以接通电话； 3.在已接听电话时，短按可以挂断电话； 4.快速双击回拨手机最后拨出的电话。
	长按	1.在来电的状态下:长按可以拒绝电话/断开蓝牙连接； 2.长按3s可以进入TWS配对模式。

Vibe

Quick Start Guide







4 / 概述



Vibe

Quick Start Guide

5 / 指示灯

音箱状态	指示灯状态	
 音箱连接中	蓝灯	快速闪烁
 音箱连接成功	蓝灯	闪烁
 TF卡/音频播放	蓝灯	闪烁
 充电中	红灯	长亮
 充满电	红灯	熄灭
 TWS串联状态中	蓝灯	长亮

6 / 蓝牙连接

音箱打开，蓝灯会闪烁。

在你的设备上找到“XDOBO Vibe”蓝牙名字，然后选择配对。

7 / 动态RGB灯

多达10种不同灯光效果的模式。

8 / 参数

- 蓝牙版本：5.0
- 输出功率：50W RMS
- 有效频宽：20hz-16kHz
- 输出声压水平：65dB
- 电池规格：3.7V / 6600mAh
- 充电时间：约4小时
- 输入电源：Type-c 5V / 2A
- 播放时间：大于12小时（根据音量大小有所不同）
- 尺寸：(长×宽)224×94×94(mm)/8.8"×3.7"×3.7"
- 重量：840克 / 1.9磅

9 / 性能优化

*音箱使用时间会根据音量和歌曲的不同而有所不同。

*最大声播放和播放重低音歌曲将会加快电量的消耗。

*喜多宝Vibe调到最大音时，会对音箱部件做出保护，包括对电池的耐久性和播放时间的优化。即为了播放时间更长，降低电池的损耗，会适当地调整音色的均衡，包括低音，高音和人声部分的调整。因此，最大声和中等音量的重低音程度有所不同。

*喜多宝建议把Vibe调到中等音量聆听，这样做将会保持最佳音色和电量性能。

xdobo

Vibe



— MANUEL —

Vibe

Quick Start Guide

1 / Attention

* N'utilisez pas de chargeur rapide ou de chargeur PD ou de chargeur GaN ou de chargeur rapide dépassant la sortie 5V-2A.

* XODOBO Vibe est étanche IPX6. N'exposez pas le XODOBO Vibe à l'eau pendant le chargement.

* Cela pourrait endommager de manière permanente l'enceinte ou la source d'alimentation.

2 / Qu'est-ce que TWS ?

TWS signifie véritable stéréo sans fil. Disons que deux haut-parleurs Bluetooth peuvent être couplés et jouer de la musique de manière synchrone.


Comment appairer votre appareil ?

1: veuillez vous assurer que ces deux haut-parleurs à jumeler se déconnectent de votre appareil Bluetooth avant de les allumer. Ensuite, veuillez allumer deux haut-parleurs.

2: Sélectionnez l'un des haut-parleurs. Appuyez sur  pendant 3 secondes pour entrer dans l'état TWS.

3: Une fois jumelé avec succès, il y a le son "TWS jumelé"




4: Recherchez « XODOBO Vibe » sur votre appareil, sélectionnez-le et connectez-vous.

5: en mode de fonction TWS, appuyez sur  pendant 3 secondes pour vous déconnecter.

Vibe

Quick Start Guide


3 / Clé de fonction

Clé	Opération	Instruction
	Appui court	Allumer/allumer les lumières
	Appui long	Éteindre les lumières
+	Appui court	Monter le son
	Appui long	Piste suivante
	Appui court	Changement de mode : BT/TF/AUX
	Long press	Allumé éteint
-	Appui court	Baisser le volume
	Appui long	Piste précédente
	Appui court	1.Jouer / Arrêter 2.Répondre aux appels/ Raccrocher 3.Double-cliquez rapidement pour composer le dernier numéro
	Appui long	1.Déconnecté/rejeter la réponse 2.appuyez sur 3s pour entrer en mode TWS

Vibe

Quick Start Guide

4/Aperçu



Vibe

Quick Start Guide

5 / LED d'indication

Statut	LED d'indication	
 Mode d'appariement	Lumière bleue	Clignotement rapide
 Bluetooth connecté	Lumière bleue	clignotant
 Carte TF/jeu Aux	Lumière bleue	clignotant
 Mise en charge	lumière rouge	Au
 Complètement chargé	lumière rouge	Désactivé
 Mode TWS	Lumière bleue	Au

6 / Couplage Bluetooth

Lorsque le haut-parleur est allumé, la LED bleue clignote. Recherchez « XDOBO Vibe » sur votre appareil et sélectionnez-le pour le jumeler.

7 / Lumière RVB dynamique

Jusqu'à 10 modes avec différents effets d'éclairage.

8 / Caractéristiques

- Version Bluetooth : 5.0
- Puissance de sortie : 50W RMS
- Réponse en fréquence : 20hz-16kHz
- Rapport signal/bruit : 65dB
- Type de batterie : 3.7 V/6 600 mAh
- Temps de charge de la batterie : environ 4 heures
- Puissance d'entrée : Type-c 5 V/2 A
- Temps de lecture de musique : jusqu'à 12 heures (varie selon le niveau de volume et le contenu audio)
- Dimensions (L×H×W): 224×94×94(mm)/8.8"×3.7"×3.7"
- Poids : 840 g / 1.9 lb

9 / Optimisation des performances

*La durée d'utilisation du haut-parleur varie en fonction du volume et de la chanson.

* Jouer le plus fort et jouer des chansons de basse lourde accélérera la consommation de la batterie.

(1) Lorsque le Vibe est réglé sur le son maximum, il protège les composants du haut-parleur, y compris l'optimisation de la durabilité de la batterie et du temps de lecture.

(2) C'est-à-dire que pour jouer plus longtemps et réduire la consommation de la batterie, la balance de la tonalité sera ajustée de manière appropriée, y compris le réglage des basses, des aigus et des parties vocales.

(3) Par conséquent, les niveaux de basses lourdes les plus forts et à volume moyen sont différents.

*XDOBO recommande que le Vibe soit réglé à un volume moyen pour l'écoute, cela maintiendra les meilleures performances sonores et de batterie.

xdobo

Vibe



— MANUAL —

1 / Advertencia

- * No utilice ningún cargador rápido o cargador PD o cargador de GaN o cargador rápido que exceda la salida de 5V-2A.
- * XODOBO Vibe es resistente al agua IPX6. No exponga XODOBO Vibe al agua durante la carga.
- * Si lo hace, puede provocar daños permanentes en el altavoz o la fuente de alimentación.


2 / ¿Qué es TWS?

TWS significa verdadero estéreo inalámbrico.

Supongamos que se pueden emparejar dos altavoces Bluetooth y reproducir música de forma sincrónica.

¿Cómo emparejar tu dispositivo?

1: asegúrese de que estos dos altavoces que se van a emparejar se desconecten de su dispositivo bluetooth antes de encenderlos. Luego, encienda dos altavoces.




2: seleccione cualquiera de los altavoces. Presione  durante 3 segundos para ingresar al estado TWS.

3: cuando se empareja correctamente, hay un sonido "TWS emparejado"

4: Busque "XODOBO Vibe" en su dispositivo, selecciónelo y conéctese.

5: En el modo de función TWS, presione  durante 3 segundos para desconectarse.



3 / Tecla de función

Clave	Operación	Instrucción
	Pulsación corta	Encender / encender luces
	Pulsación larga	Apaga las luces
+	Pulsación corta	Sube el volumen
	Pulsación larga	Siguiente pista
	Pulsación corta	Cambio de modo: BT/TF/AUX
	Pulsación larga	Encendido apagado
-	Pulsación corta	Bajar volumen
	Pulsación larga	Pista anterior
	Pulsación corta	1.Reproducir / Detener 2.Responder llamadas/colgar 3.Haga doble clic rápido para marcar el último número
	Pulsación larga	1.Desconectado / rechazar contestar 2.Presione 3s para ingresar al modo TWS







Vibe

Quick Start Guide

4 Descripción general



5/Indicación LED

Estado	Indicación LED	
 Modo de emparejamiento	Luz azul	Parpadeo rápido
 Bluetooth conectado	Luz azul	parpadeo
 Tarjeta TF / juego auxiliar	Luz azul	parpadeo
 Cargando	luz roja	En
 Completamente cargado	luz roja	Apagado
 Modo TWS	Luz azul	En

6/Emparejamiento bluetooth

Cuando el altavoz está encendido, el LED azul parpadeará. Busque "XDOBO Vibe" en su dispositivo y seleccione para emparejar.

7/Luz RGB dinámica

Hasta 10 modos con diferentes efectos de iluminación.

8 / Especificaciones

- Versión de Bluetooth: 5.0
- Potencia de salida: 50 W RMS
- Respuesta de frecuencia: 20 hz-16 kHz
- Relación señal-ruido: 65dB
- Tipo de batería: 3.7 V / 6600 mAh
- Tiempo de carga de la batería: aproximadamente 4 horas.
- Energía de entrada: Tipo-c 5V / 2A
- Tiempo de reproducción de música: hasta 12 horas.
(varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
- Dimensiones(L×H×W):224×94×94 (mm)/8.8"×3.7"×3.7"
- Peso: 840 g / 1,9 libras

9 / Optimización del rendimiento

* El tiempo de uso del altavoz variará según el volumen y la canción.

* Tocar más alto y tocar canciones de bajo pesado acelerará el consumo de batería.

(1) Cuando el Vibe está sintonizado al máximo de sonido, protegerá los componentes del altavoz, incluida la optimización de la duración de la batería y el tiempo de reproducción.

(2) Es decir, para tocar durante más tiempo y reducir el consumo de batería, el balance del tono se ajustará adecuadamente, incluido el ajuste de las partes de graves, agudos y vocales.

(3) Por lo tanto, los niveles de graves pesados más altos y de volumen medio son diferentes.

* XDOBO recomienda que Vibe se ajuste a un volumen medio para escuchar, esto mantendrá el mejor sonido y rendimiento de la batería.

xdobo

Vibe



— HANDBUCH —

1 / Warnung

* Verwenden Sie kein Schnellladegerät oder PD-Ladegerät oder GaN-Ladegerät oder Schnellladegerät mit einer Leistung von mehr als 5 V-2 A.

* XODOBO Vibe ist IPX6 wasserdicht. Setzen Sie den XODOBO Vibe während des Ladevorgangs keinem Wasser aus.


* Dies kann zu dauerhaften Schäden am Lautsprecher oder an der Stromquelle führen.

2 / Was ist TWS?

TWS bedeutet echtes drahtloses Stereo. Nehmen wir an, zwei Bluetooth-Lautsprecher können gekoppelt werden und synchron Musik abspielen.


Wie koppeln Sie Ihr Gerät?

1: Bitte stellen Sie sicher, dass diese beiden zu koppelnden Lautsprecher von Ihrem Bluetooth-Gerät getrennt werden, bevor Sie sie einschalten. Dann schalten Sie bitte zwei Lautsprecher ein.




2: Wählen Sie einen der Lautsprecher aus. Drücken Sie  für 3 Sekunden, um den TWS-Status einzugeben.

3: Bei erfolgreicher Kopplung ertönt der Ton „TWS gekoppelt“

4: Suchen Sie „XODOBO Vibe“ auf Ihrem Gerät, wählen Sie es aus und stellen Sie eine Verbindung her.

5: Drücken Sie im Modus der TWS-Funktion  3 Sekunden lang, um die Verbindung zu trennen.



3 / Funktionstaste

Schlüssel	Operation	Anweisung
	Kurz drücken	Licht ein-/ausschalten
	Lange drücken	Lichtausmachen
+	Kurz drücken	Lautstärke erhöhen
	Lange drücken	Nächster Titel
	Kurz drücken	Moduswechsel: BT/TF/AUX
	Lange drücken	An aus
-	Kurz drücken	Lautstärke runter
	Lange drücken	Vorheriges Lied
	Kurz drücken	1.Spielen / Stoppen 2.Anrufe annehmen/auflegen 3.Quick Doppelklick, um die letzte Nummer zu wählen
	Lange drücken	1.Getrennt /Antwort ablehnen 2.Drücken Sie 3s, um den TWS-Modus aufzurufen



Vibe

Quick Start Guide

4 / Überblick



5 / LED-Anzeige

Status	LED-Anzeige	
 Verbindungsmodus	Blaues Licht	Schnelles Blinken
 Bluetooth verbunden	Blaues Licht	blinkend
 TF-Karte/Aux-Play	Blaues Licht	blinkend
 Aufladen	Rotlicht	Auf
 Voll aufgeladen	Rotlicht	aus
 TWS-Modus	Blaues Licht	Auf

6 / Bluetooth-Kopplung

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, blinkt die blaue LED.

Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach „XDOBO Vibe“ und wählen Sie das Pairing aus.

7 / Dynamisches RGB-Licht

Bis zu 10 Modi mit unterschiedlichen Lichteffekten.

8 / Spezifikationen

- Bluetooth-Version: 5.0
- Ausgangsleistung: 50W RMS
- Frequenzgang: 20hz-16kHz
- Signal-Rausch-Verhältnis: 65dB
- Batterietyp: 3.7 V / 6600 mAh
- Akkuladezeit: Ungefähr 4 Stunden
- Eingangsleistung: Typ-c 5V / 2A
- Musikwiedergabezeit: Bis zu 12 Stunden
(variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
- Abmessungen(L×H×B): 224×94×94 (mm)/8.8"×3.7"×3.7"
- Gewicht: 840 g / 1.9 Pfund

9 / Leistungsoptimierung

*Die Nutzungsdauer der Lautsprecher variiert je nach Lautstärke und Song.

*Das lauteste Spielen und das Spielen von Songs mit starkem Bass beschleunigt den Batterieverbrauch.

(1) Wenn der Vibe auf maximalen Klang eingestellt ist, schützt er die Lautsprecherkomponenten, einschließlich der Optimierung der Batterielebensdauer und der Wiedergabezeit.

(2) Das heißt, um länger zu spielen und den Batterieverbrauch zu reduzieren, wird die Tonbalance entsprechend angepasst, einschließlich der Anpassung der Bässe, Höhen und Gesangsparts.

(3) Daher sind die lautesten und die mittellauten starken Bässe unterschiedlich.

*XDOBO empfiehlt, den Vibe zum Hören auf eine mittlere Lautstärke einzustellen, um den besten Klang und die Akkuleistung zu erhalten.

xdobo

Vibe



— MANUALE —



1/ avvertimento

- * Non utilizzare alcun caricatore rapido o caricatore PD o caricatore GaN o caricatore rapido superiore a 5V-2A di uscita.
- * XODOBO Vibe è impermeabile IPX6. Non esporre XODOBO Vibe all'acqua durante la ricarica.
- * In quanto ciò potrebbe causare danni permanenti all'altoparlante o alla fonte di alimentazione.

2/ Cos'è TWS?

TWS significa vero stereo wireless. Supponiamo che due altoparlanti Bluetooth possano essere associati e riprodurre musica in modo sincrono.




Come accoppiare il tuo dispositivo?

- 1: Assicurati che questi due altoparlanti siano accoppiati, disconnettiti dal tuo dispositivo bluetooth prima di accenderli. Quindi accendi due altoparlanti.
- 2: Seleziona uno dei due altoparlanti. Premere  per 3 secondi per accedere allo stato TWS.
- 3: Una volta accoppiato con successo, viene emesso il suono "TWS accoppiato"
- 4: Trova "XODOBO Vibe" sul tuo dispositivo, selezionalo e connettiti.
- 5: Nella modalità della funzione TWS, premere  per 3 secondi per disconnettersi.

Vibe

Quick Start Guide



3 / Tasto funzione

Chiave	operazione	Istruzione
	Pressione breve	Accendi / cambia le luci
	Premere a lungo	Spegni luci
+	Pressione breve	Volume up
	Premere a lungo	Prossima traccia
	Pressione breve	Cambio modalità: BT/TF/AUX
	Premere a lungo	Acceso spento
-	Pressione breve	Volume basso
	Premere a lungo	Traccia precedente
	Pressione breve	1. Riproduci / Stop 2. Rispondi alle chiamate/ Riaggancia 3. Doppio clic rapido per comporre l'ultimo numero
	Premere a lungo	1. Scollegato / rifiuta di rispondere 2. premere 3 secondi per accedere alla modalità TWS

Vibe

Quick Start Guide

4/Panoramica



5/Indicazione LED

Stato	Indicazione LED	
 Modalità di associazione	Luce blu	Lampeggio veloce
 Bluetooth connesso	Luce blu	lampeggiante
 Scheda TF/riproduzione ausiliaria	Luce blu	lampeggiante
 In carica	luce rossa	Sopra
 Completamente carico	luce rossa	spento
 Modalità TWS	Luce blu	Sopra

6/Associazione Bluetooth

Quando l'altoparlante è acceso, il LED blu lampeggerà. Trova "XDOBO Vibe" sul tuo dispositivo e seleziona per accoppiare.

7/Luce RGB dinamica

Fino a 10 modalità con diversi effetti di luce.

8 / Specifiche

- Versione Bluetooth: 5.0
- Potenza in uscita: 50 W RMS
- Risposta in frequenza: 20hz-16kHz
- Rapporto segnale-rumore: 65dB
- Tipo di batteria: 3.7 V / 6600 mAh
- Tempo di ricarica della batteria: circa 4 ore
- Potenza in ingresso: Tipo-c 5V / 2A
- Tempo di riproduzione della musica: fino a 12 ore
(varia in base al livello del volume e al contenuto audio)
- Dimensioni (L×H×W): 224×94×94 (mm)/8.8"×3.7"×3.7"
- Peso: 840 g/1.9 libbre

9 / Ottimizzazione delle prestazioni

*Il tempo di utilizzo dell'altoparlante varia a seconda del volume e del brano.

*Suonare a volume più alto e riprodurre brani con bassi pesanti accelera il consumo della batteria.

(1) Quando il Vibe è sintonizzato sul suono massimo, proteggerà i componenti dell'altoparlante, inclusa l'ottimizzazione della durata della batteria e del tempo di riproduzione.

(2) Cioè, per suonare più a lungo e ridurre il consumo della batteria, il bilanciamento del tono verrà regolato in modo appropriato, compresa la regolazione delle parti dei bassi, degli alti e della voce.

(3) Pertanto, i livelli dei bassi pesanti più alti e di volume medio sono diversi.

*XDOBO consiglia di regolare il Vibe a un volume medio per l'ascolto, questo manterrà le migliori prestazioni del suono e della batteria.

xdobo

Vibe



— РУКОВОДСТВО —

1 / Предупреждение

* Не используйте какое-либо быстрое зарядное устройство, зарядное устройство PD, зарядное устройство GaN или быстрое зарядное устройство, выходное напряжение которого превышает 5 В-2 А.

* XODOBO Vibe имеет водонепроницаемость IPX6. Не подвергайте XODOBO Vibe воздействию воды во время зарядки.


* Это может привести к необратимому повреждению динамика или источника питания.

2 / Что такое TWS?

TWS означает настоящее беспроводное стерео. Допустим, два динамика Bluetooth могут быть сопряжены и воспроизводить музыку синхронно.


Как подключить ваше устройство?

1: Перед включением убедитесь, что эти два динамика в паре отключены от устройства Bluetooth. Тогда включите, пожалуйста, два динамика.




2: Выберите любой динамик. Нажмите  в течение 3 секунд, чтобы войти в статус TWS.

3: При успешном сопряжении раздается звук «TWS сопряжено».

4: Найдите «XODOBO Vibe» на своем устройстве, выберите его и подключитесь.

5: В режиме функции TWS нажмите  в течение 3 секунд, чтобы отключить соединение.


3 / Функциональная клавиша

Ключ	Операция	Инструкция
	Короткое нажатие	Включить / выключить свет
	Долгое нажатие	Выключить свет
+	Короткое нажатие	Увеличить громкость
	Долгое нажатие	Следующий трек
	Короткое нажатие	Смена режима: BT/TF/AUX
	Долгое нажатие	Вкл выкл
-	Короткое нажатие	Звук тише
	Долгое нажатие	Предыдущий трек
	Короткое нажатие	1. воспроизведение / остановка 2. отвечать на звонки / повесить трубку 3. быстро дважды щелкните, чтобы набрать последний номер
	Долгое нажатие	1. отключен / отказываться от ответа 2. нажмите 3 секунды, чтобы войти в режим TWS

Vibe

Quick Start Guide

4 / Обзор



5 / Светодиодная индикация

Статус	Светодиодная индикация	
 Режим сопряжения	Синий свет	Быстро мигает
 Bluetooth подключен	Синий свет	мигает
 TF карта / Aux play	Синий свет	мигает
 Зарядка	красный свет	На
 Полностью заряжена	красный свет	Выключенный
 Режим TWS	Синий свет	На

6 / Bluetooth-соединение

Когда динамик включен, синий светодиод будет мигать. Найдите «XDOBO Vibe» на своем устройстве и выберите для сопряжения.

7 / Динамический свет RGB

До 10 режимов с различными световыми эффектами.

8 / Характеристики

- Версия Bluetooth: 5.0
- Выходная мощность: 50 Вт RMS
- Частотный диапазон: 20 Гц-16 кГц
- Соотношение сигнал / шум: 65 дБ
- Тип батареи: 3.7 В / 6600 мАч
- Время зарядки аккумулятора: около 4 часов
- Входная мощность: Туре-с 5 В / 2 А
- Время воспроизведения музыки: до 12 часов (зависит от уровня громкости и аудиоконтента)
- Габаритные размеры(Д×В×Ш):
224×94×94(мм)/8.8"×3.7"×3.7"
- Вес: 840 г / 1,9 фунта

9 / Оптимизация производительности

* Время использования динамика зависит от громкости и композиции.

* Играя на максимальной громкости и играя тяжелые басовые песни, вы ускоряете расход заряда батареи.

(1) Когда Vibe настроен на максимальный звук, он защищает компоненты динамика, в том числе оптимизирует срок службы батареи и время воспроизведения.

(2) То есть для того, чтобы играть дольше и снизить расход заряда батареи, баланс тона будет соответствующим образом отрегулирован, включая настройку низких, высоких и вокальных партий.

(3) Таким образом, уровни самых громких и средних басов различаются.

* XDOVO рекомендует настроить Vibe на средний уровень громкости для прослушивания, это позволит сохранить наилучший звук и производительность аккумулятора.

xdobo

Vibe



— マニュアル —

1 / 警告

※5V-2A出力を超える急速充電器、PD充電器、GaN充電器、または急速充電器は使用しないでください。

※XODOBOVibeはIPX6防水です。充電中はXODOBOバイブを水にさらさないでください。

※スピーカーや電源に永久的な損傷を与える可能性があります。

2 / TWSとは何ですか？

TWSは真のワイヤレスステレオを意味します。2つのBluetoothスピーカーをペアリングして、音楽を同期して再生できるとしましょう。

デバイスをペアリングする方法は？

1：電源を入れる前に、ペアリングするこれら2つのスピーカーがBluetoothデバイスから切断されていることを確認してください。次に、2つのスピーカーをオンにしてください。

2：いずれかのスピーカーを選択します。▽ を3秒間押し、TWSステータスに入ります。

3：ペアリングに成功すると、「TWSペアリング」という音がします




4：デバイスで「XODOBOVibe」を見つけ、選択し、接続します。

5：TWS機能のモードで、▽ を3秒間押し、切断します。

Vibe

Quick Start Guide



3 / ファンクションキー

キー	操作	命令
	短押し	ライトをオン/スイッチします
	長押し	明かりを消す
+	短押し	ボリュームアップ
	長押し	次のトラック
	短押し	モード変更：BT / TF / AUX
	長押し	オンオフ
-	短押し	ボリュームダウン
	長押し	前のトラック
	短押し	1.再生/停止 2.電話に出る/電話を切る 3.クイックダブルクリックして最後の番号をダイヤルします
	長押し	1.切断/回答を拒否する 2.3秒を押してTWSモードに入ります

Vibe

Quick Start Guide






4 / 概要概要



Vibe

Quick Start Guide

5 / LED表示

状態	LED表示	
 ペアリングモード	青色光	速い点滅
 Bluetooth接続	青色光	点滅
 TFカード/ Auxプレイ	青色光	点滅
 充電	赤信号	オン
 フル充電済み	赤信号	オフ
 TWSモード	青色光	オン

6 / Bluetoothペアリング

スピーカーの電源がオンになると、青いLEDが点滅します。

デバイスで「XDOBOVibe」を見つけて、ペアリングすることを選択します。

7 / ダイナミックRGBライト

さまざまな照明効果を持つ最大10のモード。

Vibe

Quick Start Guide

8 / 仕様

- Bluetoothバージョン：5.0
- 出力電力：50W RMS
- 周波数応答：20hz-16kHz
- 信号対雑音比：65dB
- バッテリータイプ：3.7V / 6600mAh
- バッテリー充電時間：約4時間
- 入力電力：Type-c 5V / 2A
- 音楽の再生時間：最大12時間
(音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります)
- 寸法(L×H×W)：224×94×94 (mm) / 8.8"×3.7"×3.7"
- 重量：840 g / 1.9 lbs

9 / パフォーマンスの最適化

※スピーカーの使用時間は、音量や曲によって異なります。

※最も大きな音で再生し、重い低音の曲を再生すると、バッテリーの消費が速くなります。

(1) Vibeが最大の音に調整されると、バッテリーの耐久性や再生時間の最適化など、スピーカーコンポーネントが保護されます。

(2) つまり、より長く演奏し、バッテリー消費を減らすために、低音、高音、ボーカルのパートの調整を含め、トーンのバランスが適切に調整されます。

(3) したがって、大音量と中音量の重低音のレベルが異なります。

* XDOBOは、リスニングのためにVibeを中音量に調整することをお勧めします。これにより、最高のサウンドとバッテリーパフォーマンスが維持されます。