

UPORABNIŠKI PRIROČNIK AT500 SMARTWATCH



- 1 AT500 Smartwatch
- 2 Navigacija med funkcijami in navodila za gumbе
- 3 Navigacija med funkcijami
- 4 Upravljanje z gumbi
 - 4.1 Kratek pritisk na stranski gumb
 - 4.2 Daljši pritisk na stranski gumb
- 5 Uporaba ure in polnjenje
 - 5.1 Polnjenje
- 6 Uporaba funkcij
- 7 Ostale nastavitve
 - 7.1 Nastavitve aplikacije
 - 7.2 Sprednja stran ure
- 8 Obvestila
 - 8.1 Omogočanje obvestil
 - 8.2 Oglеd obvestil
- 9 Vadba
- 10 Vreme
- 11 Nastavitve
- 12 Opomnik na stanje ure

- 12.1 Vhodni klic
- 12.2 Opozorila v mirovanju
- 12.3 Obvestila o ciljih
- 12.4 Opozorilo na alarm ure
- 13 Uvod v funkcijo vadbe
- 13.1 Začetek vadbe
- 14 Dnevno vzdrževanje ure
- 15 Previdnostni ukrepi
- 16 Prenos in povezava pametne ure z Da Fit aplikacijo
- 16.1 Povezava pametne ure z Da Fit aplikacijo
- 17 Dokumenti / Viri
- 17.1 Povezana navodila / Viri

Navodila za navigacijo do funkcij in gumbe na zaslonu ure


Ura ima zaslon na upravljanje z dotikom s svetlim barvitim zaslonom in gumbi

Funkcijska navigacija



Po zaslonu se lahko pomikate s podrsanjem levo/desno ali s podrsanjem gor/dol

Privzet prikaz na sprednji strani ure je lahko:

- Podrsajte od vrha navzdol za ogled nastavitev ure.



- Podrsajte od spodaj navzgor za ogled sporočil in ostalih obvestil.



- Podrsajte v levo za ogled hitrega menija, ki vam omogoča, da z enim klikom odprete katero koli funkcijo. Lahko se pomikate po meniju in izberete ikono z belo piko. Izbrana ikona se nato prikaže na sredini, tam pa jo lahko kliknete in dostopate do funkcije

- a) Povlecite desno za ogled korakov, spanja, zdravja (zajem srčnega utripa, SPO2), vremena, zaklopa, predvajalnika, dihanja.
- b) Pri vsaki funkciji si lahko ogledate podrobnosti, ko podrsate navzdol.

TODAY

20000 STEPS
▲2000 ▼20

08H 00M
☀️06H00M 🌙02H00M

00:30:00
🔥2000 ❤️90

HEART RATE



HIGH HEART RATE

WEATHER

20°

TOMORROW

20/23°

PLAYER



GAME

YOUNG BIRD
SCORE: 8000

2048
SCORE: 8000

BREATHE



START

- SPO2

SPO2

98%
▲99% ▼96%

NORMAL SPO2 RANGE

SPO2 < 99%
SPO2 > 96%


SPO2

98%
▲99% ▼96%

NORMAL SPO2 RANGE

SPO2 < 99%
SPO2 > 96%

RECENT DATA



AVERAGE SPO2

98%


Operacije gumbov

Kratek pritisk stranskega gumba

- Za odklepanje zaslona v stanju zaklenjenega zaslona
- Za vrnitev na zaslon sprednje strani ure iz vnosa v meniju prve stopnje v stanju odkleno

Daljši pritisk stranskega gumba

- Za vklop in izklop





Nošenje ure in polnjenje

Priporočljivo je, da uro nosite zmerno tesno zapeto na razdalji dveh prstov od zapestja, da zagotovite pravilno delovanje optičnega merilnika srčnega utripa


Polnjenje

- Za polnjenje ure priključite vhod USB polnilnika ure v polnilnik za mobilni telefon ali računalniški vhod USB.
- Polnilnik postavite na zadnjo stran ure, kot je prikazano na sliki in polnilnik se bo samodejno povezal z magnetom.
- Na zaslonu se prikaže ikona polnjenja, ki prikazuje, da se ura polni.



Uporaba funkcij

Ura ima veliko funkcij, do katerih lahko dostopate tako, da podrsate v levo do menija. Kratek opis funkcij je spodaj:



Ura ima 2 vrsti menija. Eden, ki je privzeto na voljo, kot je prikazano zgoraj, drugi pa je pogled mreže. Po želji lahko uporabnik spremeni vrsto pogleda v nastavitvah.


- **Sporočilo** - Prejeta sporočila lahko preverite tako, da se kliknete to funkcijo.



- **Koraki** - Ura spremlja vse korake, ki jih naredite čez dan. Kliknite na funkcijo, da si ogledate podrobnosti.


- **Spanje** - Ura dnevno spremlja vaš spanec. Kliknite za ogled podrobnosti.






- **Srčni utrip** - Ta funkcija vam omogoča spremljanje srčnega utripa.



- **Vadba** - Ta funkcija omogoča 8 načinov vadbe. Spremljajte svoje cilje pri vadbi z dotikom. Ogledate si lahko naslednje dejavnosti: Tek, hoja, kolesarjenje, preskakovanje, nogomet, košarka, badminton, plavanje.



- **Igra** - Uživajte v igranju iger na vašem zapestju.



- **Spremljanje kisika (SPO2)** - Ta funkcija vam omogoča spremljanje/preverjanje ravni kisika.



- **Vreme** - Lahko preverite trenutno vreme in napoved za naslednji dan, ti podatki se sinhronizirajo iz vaše aplikacije.



- **Kamera** - Uživate v fotografiranju, tako da upravljate kamero iz ure.


- **Glasba** - Zdaj lahko upravljate glasbene funkcije iz ure!



- **Dihanje** - Ta nova funkcija meri vašo aktivnost dihanja.



- **Nastavitve** - Oglejte si druge funkcije s tem zavihkom.



Druge nastavitve

Nastavitve aplikacije

Funkcija samodejnega zaklepanja v vaši aplikaciji vam omogoča, da nastavite čas, ki preteče, preden se ura samodejno zaklene ali izklopi zaslon.

Sprednja stran ure

- **Spremenite sprednjo stran ure:**

Kratko pritisnite zaslon in nato podrsajte v desno, da vstopite v ustrezn način in izberete svojo najljubšo številčnico. Ko izberete številčnico ure, na kratko pritisnite zaslon. Vaša nova številčnica bo shranjena.

- **Spremenite sprednjo stran ure z aplikacijo:**

Kliknite vnos nastavitve Watch Face na strani »Profil« in nato prenesite in sinhronizirajte številčnice ure v Watch Face Store.

Obvestila

Omogočanje obvestil

Med uporabo morate v aplikaciji Da Fit omogočiti ustrezna »opozorila aplikacije« ter ohraniti povezavo med uro in mobilnim telefonom. Če uporabljate napravo iOS, morate pred uporabo seznaniti uro in mobilni telefon preko povezave Bluetooth.

Če uporabljate napravo Android, se prepričajte, da aplikacija lahko teče v ozadju, tako da lahko nenehno komunicira z uro.

Ogled obvestil

Ko ura prejme opozorilo za obvestilo, bo zavibrirala, da vas opomni in samodejno prikaže vsebino obvestila. Če obvestila ne vidite takoj, lahko podrsate navzdol po zaslonu s številčnico ure, da odprete sporočila in preverite obvestilo.

Vadba

Če na zaslonu s številčnico ure podrsate v levo, lahko vidite elemente aplikacije Dejavnosti. Za več informacij pogledajte spodnji razdelek »Uvod v funkcijo vadbe«.

Vreme

Na strani z vremenom si lahko ogledate vreme za ta dan in vremenske informacije za naslednji dan.


Vreme, ki ga prikazuje ura, pridobiva iz mobilnega telefona. Zato morate imeti vklopljen Bluetooth svojega mobilnega telefona, ki ga povežete z uro, da bo vremenska napoved posodobljena.

Ob prejemu vremenskega opozorila bo tudi ura prejela opozorilo. Funkcijo za vremensko opozorilo lahko vklopite na strani »Profil« -> »Pametna ura « -> » Vremenske nastavitve « v aplikaciji Da Fit.

Nastavitve

Na strani z nastavitvami so na voljo elementi nastavitvev za funkcije Štoparica, Alarm, Odštevanje, Svetlost, Vibracija, Teater, Ponastavitev, O aplikaciji, Izklop in QR koda aplikacije.

- **Štoparica:** Zagon štoparice, pavziranje štoparice, označevanje časov in ponastavitev, ko je zaključeno.
- **Alarm:** Ko zazvoni alarm na mobilnem telefonu, bo ura zavibrirala in vas opomnila na alarm.
- **Odštevanje:** Odštevalnik časa vam omogoča štetje časa nazaj in omogoča uporabniku, da si postavi cilje in konča določeno aktivnost pravočasno, zavibrira 3-krat.
- **Vibracija:** Ta funkcija omogoča uporabniku, da vklopi in izklopi vibracije ure.




• **Svetlost:** Svetlost je prikazana s črto in z dotikom črte prilagodite svetlost zaslona.

- **Teater:** To je način, pri katerem se svetlost zmanjša in vibracije ugasnejo.



- **Tovarniška ponastavitev:** To je funkcija za ponastavitev vseh podatkov, za ponastavitev pritisnete in držite gumb na dotik. Za tem boste videli potrditveno pogovorno okno. Po ponastavitvi morate uro pred uporabo ponovno povezati.

- **O aplikaciji:** Različico vdelane programske opreme in naslov Bluetooth ure si lahko ogledate na strani z informacijami.



- **Izklop:** To je funkcija za izklop ure.

- **QR koda aplikacije:** Prikaže QR kodo na zaslonu ure, tako da jo lahko skenirate s kamero mobilnega telefona, da prenesete aplikacijo.



Opomnik o stanju ure **Vhodni klic**

Ko ura prejme dohodne klice, bo zavibrirala, da vas opomni. Prav tako lahko sprejmete ali zavrnete klic.


Opozorila v mirovanju

Ko dolgo sedite, bo ura zavibrirala in vas opomnila, da za nekaj časa vstanete. Pred uporabo te funkcije morate omogočiti opozorila v stanju pripravljenosti tako, da kliknete »Profil« -> »Moje naprave« in v aplikaciji Da Fit vklopite opozorila v stanju pripravljenosti.



Obvestila o ciljih

Ko število korakov doseže nastavljeni cilj, bo ura vibrirala, da vas opomni. Pred uporabo te funkcije morate omogočiti obvestila o ciljih, tako da kliknete »Profil« -> »Moje naprave« in v aplikaciji Da Fit vklopite obvestila o ciljih.



Opozorilo za alarm ure

Ko zazvoni alarm na mobilnem telefonu, bo ura zavibrirala in vas opomnila na alarm. Pred uporabo te funkcije morate omogočiti opozorilo za alarm ure, tako da kliknete »Profil« -> »Moje naprave« in v aplikaciji Da Fit vklopite alarm za uro.




Uvod v funkcijo vadbe

Začetek vadbe

Obstajata dva pristopa za začetek vadbe:

- Izberite vrsto vadbe v načinu vadbe in pritisnite zeleno zastavico, da nastavite cilje;
- Pritisnite na želeno vadbo in začela se bo s prednastavljeno vadbo.

Ura trenutno podpira naslednje načine vadbe: hoja, tek, kolesarjenje, preskakovanje, nogomet, košarka, badminton. Pred začetkom vadbe je priporočljivo preveriti, ali je prostora za shranjevanje na uri dovolj.



Dnevno vzdrževanje ure

1. Priporočljivo je, da uro in pas za uro redno čistite z vlažno krpo in ju pred nošenjem posušite z mehko krpo..
2. Ne uporabljajte detergentov, kot so milo, razkužilo za roke ali pena za kopanje, da preprečite, da bi ostanki kemikalij dražili kožo ali poškodovali napravo.

Previdnostni ukrepi

- Ura je vodoodporna in odporna na prah po standardu IP65, vendar ni primerna za plavanje ali kopanje.
- Ure ne uporabljajte pod vodo. Če je potopljena v vodi, ne uporabljajte zaslona na dotik in ne polnite ure, dokler se popolnoma ne posuši.
- Ura ni odporna na erozivne tekočine, kot so morska voda, kisle in alkalne raztopine ter kemični reagenti. **Poškodbe ali okvare, ki jih povzroči voda, napačna ali nepravilna uporaba, niso zajete v garanciji.**


Prenos in povezava pametne ure z aplikacijo Da Fit

1. Prenesite in namestite aplikacijo Da Fit.
2. Skenirajte QR kodo z mobilnim telefonom za prenos aplikacije.
3. Za IOS sistem izberite APP Store, poiščite Da Fit aplikacijo.

za Android sistem izberite Google Play za prenos in namestitev Da Fit aplikacije. Ali skenirajte QR kodo za prenos.

Opomba: vaš mobilni telefon mora podpirati Android 5.1 ali IOS 8.0 ali več in Bluetooth 4.0 ali več.

Povezava pametne ure z aplikacijo Da Fit



- Kliknite »Dodaj napravo«, da povežete pametno uro.
- Kliknite svojo napravo na seznamu skeniranih naprav.

- Sistem IOS bo prikazal zahtevo za seznanjanje z Bluetooth in lahko kliknete na Bluetooth »Pairing«, da potrdite neposredno povezavo s sistemom Android.
- Povezava je uspešna.

