

Sadržaj

1 Sadržaj pakiranja i specifikacije

1.1 Sadržaj u pakiranju:

1.2 Specifikacije

2 Priručnik za rad

2.1 SIM kartica

2.2 Umetanje SIM kartice

2.3 Aplikacija

2.4 Registracija

2.5 Prijava

2.6 Postavke

2.7 Udaljena kamera

2.8 Pozivanje

2.9 Svjetiljka

2.10 Lokacija

3 Često postavljana pitanja

1. Sadržaj pakiranja i specifikacije

1.1 Sadržaj u pakiranju:

Watch x1

USB Cable x1

Instruction x 1

1.2 Specifikacije

Name: GSM Wireless Kids Smartwatch

Model: G900A


Working Temperature: 0°C-40°C

2 Priručnik za rad

2.1 1. SIM kartica

1): Sat prihvata samo Micro SIM karticu s 2G mrežnom vezom. Ako je vaša SIM kartica prebačena na 3G, 4G ili 5G mrežu, prvo morate ručno prebaciti signal na 2G na svom telefonu. Nakon toga možete staviti SIM karticu u sat.


2): SIM kartica mora imati aktivran prikaz ID pozivatelja i internet pristup.



2.2 Umetanje SIM kartice


2.2.1 Model sa SIM karticom ispod baterije. Provjerite da je sat isključen!

- 1): Način umetanja: otvorite stražnji poklopac, pažljivo podignite bateriju odozdo. Otvorite metalni držač sim kartice (povucite ga udesno za otvaranje, lijevo za zaključavanje nakon umetanja SIM kartice).
- 2): Uključite sat nakon uspješnog umetanja kartice, zatim pričekajte signal i počnite s radom slijedeći sljedeći korak.




2.2.2. Model sa SIM karticom umetnutom sa strane. Provjerite je li sat isključen!

- 1): Način umetanja: otvorite gumeni poklopac, stavite karticu u utor, čip okrenut prema gore. Molimo obratite pozornost na položaj izreza za SIM karticu ovisno o modelu koji ste kupili!



Plavi i Rozi model.



Zeleni, Ljubičasti i Crveni model

- 2): Uključite sat nakon uspješnog umetanja kartice, zatim pričekajte signal i počnite s radom slijedeći sljedeći korak.

2.3 Aplikacija

1): Otvorite kameru telefona i skenirajte QR kod u nastavku, preuzmite ga i instalirajte.
<https://www.myaqsh.com/setracker.html>



2) Ili tražite naziv aplikacije: SeTracker iz Apple storea ili Google Playa da biste je preuzeли i instalirali.

2.4. Registracija

1): Kada je instalacija dovršena, počnite kreirati svoj osobni račun.



- Registracijski kod: ID broj ili registracijski kod, a ne IMEI broj
- Račun: Vaš telefonski broj za praćenje. Korisnički pseudonim: proizvoljno ime
- Lozinka: postavite lozinku u šest brojeva (ne zaboravite)
- Odaberite jezik aplikacije: Odaberite svoju lokaciju

! Ako na stražnjoj strani uređaja nema registracijskog koda, svoj registracijski kod možete pronaći u izborniku sata. Kod će se prikazati kada umetnete valjanu SIM karticu s internetskom vezom.

2.5. Prijava

Nakon registracije, pokušajte se prijaviti.

- Unesite svoj račun i lozinku

2.6. Postavke

Prijavite se i pronađite postavku, kliknite telefonski imenik ili kontakte i spremite brojeve koje trebate. Isto vrijedi i za ostale funkcije.

- Samo brojevi spremjeni u telefonskom imeniku ili kontaktima imaju privilegiju nazvati sat, predlažemo da dodate i prijatelje djece
- Postavite SOS broj (mama/tata/...)
- Trebali biste spremiti brojeve u aplikaciju, a zatim sat može prozvati te brojeve.
- Ne zaboravite kliknuti gumb za spremanje.

2.7. Udaljena kamera

Prijavite se i pronađite R_Camera, kliknite je za snimanje fotografija, frekvencija osvježavanja 30 sekundi. Kliknite fotografije za pojačanje ili rotiranje za 90 stupnjeva, također možete provjeriti datum fotografije.

2.8. Pozivanje

Za pozivanje telefona pomoću sata:

- 1) Klizite po zaslonu kako biste pronašli imenik. Prikazuje brojeve koje ste prethodno spremili u telefonskoj aplikaciji.
- 2) Dugo pritisnite tipku 2 nekoliko sekundi za pozivanje 3 SOS broja jedan po jedan, ako se prvi ili sljedeći ne javi i neće završiti do drugog kruga.
- 3) Kratko pritisnite tipku 2 da biste otkažali poziv.

Za pozivanje sata s telefonom: samo birajte broj sata, kada sat primi poziv, pritisnite tipku 1 ili 3 da odgovorite, pritisnite tipku 2 da biste otkažali poziv.



2.9. Svjetiljka (za modele koji imaju svjetiljku)

Dva načina uključivanja svjetiljke:

1. Kratko pritisnite tipku 1, 2 puta, uključite svjetiljku. Kratko pritisnite tipku 1, isključite je.

2. Klizni zaslon pronađite površinu svjetiljke, možete odabratи Uključeno ili Isključeno.

2.10. Lokacija

- 1): Provjerite ima li sat ugrađenu SIM karticu i ima li signal.
- 2): Otvorite kartu u aplikaciji za telefon, kliknite lokaciju i ona će pokazati položaj sata u stvarnom vremenu.

*Napomena: Ako je sat u zatvorenom prostoru, obično se pozicionira preko LBS-a i odstupanje je neizbjegljivo, što ovisi o udaljenosti između sata i bazne stanice i okolini. Ako ste vani, raspon odstupanja također će biti sužen, ali će i dalje biti nestabilan dok se sat pomije, što je normalno. Što je više mobilnih tornjeva u blizini, lokacija je točnija.

3. Često postavljana pitanja

SIM kartica

- 1: Ima GSM mrežu
- 2: Podržava 2G
- 3: Može prikazati ID pozivatelja

1. Čak i ako ste umetnuli SIM karticu, i dalje nema signala

- 1): Provjerite vrstu i veličinu kartice da vidite je li ispravna, također provjerite ima li kartica 2G mrežu.
- 2): Provjerite karticu da li je ispravno umetnuta. Prvo isključite sat, drugo, umetnite karticu, a zatim ponovno pokrenite.

2. Nema internetske veze

- 1): Ako je vaša SIM kartica prebačena na 3G, 4G ili 5G mrežu, prvo trebate ručno prebaciti signal na 2G na svom telefonu. Nakon toga možete staviti SIM karticu u sat.

3. Kada spremite brojeve, pokazuje da se uređaj ne može spojiti na mrežu.

- 1): Ima li signala nakon umetanja kartice, provjerite i može li sat zvoniti kada primite telefonski poziv.
- 2): Provjerite je li sat uključen ili ne. (prije korištenja aplikacije mora biti uključen)
- 3): Provjerite ima li SIM kartica podatkovni paket i provjerite jeste li platili telefonsku naknadu i je li SIM kartica dostupna za poziv.
- 4): Provjerite odgovara li ID sata ID-u na oznakama ili ne.

5): Ako i dalje ne radi, pošaljite PW,123456, ts# na broj umetnut u sat, tada će vaš telefon primiti poruku s vašeg sata, pošaljite poruku i stražnji poklopac sata svom lokalnom prodavaču , riješit će ovaj problem u najkraćem mogućem roku.

4. Kada nazovete sat, podsjeća vas da je broj koji ste birali zauzet, pokušajte ponovo kasnije.

- 1): Provjerite ima li signala nakon umetanja kartice.
 - 2): Provjerite jeste li pohranili telefonske brojeve u svoju aplikaciju.
 - 3): Provjerite jeste li uključili NE Ometaj u aplikaciji i postavite vrijeme, ako jeste, isključite.
- 5. Vrijeme se ne može automatski ažurirati.**
Kada uspijete umetnuti karticu (mora imati podatke), sat će automatski ažurirati vrijeme, što može potrajati nekoliko minuta. Ako ne, pošaljite PW,123456, NTP poslužitelji,121.4 3.19.219,8089# putem telefona na sat, nakon što telefon dobije odgovor, ponovno pokrenite sat.
- 6. Funkcija pozicioniranja ne radi.**
 - 1): Izađite van i pokušajte ponovo.
 - 2): Jednom kada sat prijeđe u NAČIN SLEEP, prebacit će se u NAČIN ŠTEDNJE ENERGIJE, što znači da je funkcija učitavanja podataka ISKLJUČENA, u ovom trenutku možete osvježiti pozicioniranje i protesti sat da biste ga probudili..

7. Sat ne puni niti se pokreće
Baterija ulazi u način samozaštite, učinite sljedeće korak po korak:
 - 1): Pokušajte s drugim USB kabelom da vidite je li originalni oštećen.
 - 2): Pritisnite tipku POWER na 50 sekundi, a zatim napunite, pokazat će ponovno punjenje na satu nakon 1 minute, u ovom trenutku možete ponovno pokrenuti.
 - 3): Ako i dalje ne radi, sat ima vrijeme oporavka, nakon dva dana nema napajanja, a zatim se puni, trebao bi raditi.

8. Nema glasa na satu ili telefonu.
Provjerite glasnoću + – tijekom poziva. Ako se sat prebaci na max. i dalje nema glasa, zvučnik mora biti oštećen, treba ga popraviti..

9. Sat ne može primiti bilo koji poziv.
Prijavite se kod svog lokalnog operatera za funkciju prikazivanja ID-a pozivatelja.

10. Kada koristite sat za pozivanje, on pokazuje da se ne može povezati
Provjerite GSM signal, prikazuje se na ekranu. Ako nije, možda vam se SIM kartica olabavila, pokušajte ponovno učitati.