

## Vsebina

### 1 Vsebina paketa in specifikacije

#### 1.1 Elementi v paketu:

#### 1.2 Specifikacije

### 2 Navodila za uporabo

#### 2.1 1. Uporaba s SIM kartico

#### 2.2 2. Vstavitev SIM kartice

#### 2.3 3. Prenos aplikacije

#### 2.4 4. Registracija

#### 2.5 5. Prijava

#### 2.6 6. Nastavitve

#### 2.7 7. Oddaljena kamera

#### 2.8 8. Klicanje

#### 2.9 9. Svetilka

#### 2.10 10. Lokacija

### 3 Center za pogosta vprašanja

## 1. Vsebina paketa in specifikacije

### Elementi v paketu:

Ura x1

USB kabel x1

Navodila x 1

### Specifikacije

Ime: GSM Brezžična otroška pametna ura

Model: G900A


Delovna temperatura: 0°C-40°C

### Navodila za uporabo

#### 1. SIM KARTICA

1): Ura deluje samo s kartico Micro SIM z omrežno povezavo 2G. Če vaša kartica SIM deluje na omrežju 3G, 4G ali 5G, morate nastavitve v telefonu najprej ročno spremeniti na 2G. Nato lahko vstavite SIM kartico v uro.

2): Kartica SIM mora imeti aktiven ID klicatelja in dostop do interneta.




## 2. Vstavitve SIM kartice

### 2.1 Model s kartico SIM pod baterijo. Prepričajte se, da je ura izklopljena!

1): Način vstavljanja: odprite zadnji pokrov, previdno dvignite baterijo. Odprite kovinsko držalo kartice SIM (povlecite ga v desno, da se odpre, levo, da se zaklene po vstavitvi kartice SIM).


2): Po uspešni vstavitvi kartice vklopite uro, nato počakajte na signal in začnite ravnati po naslednjih korakih.



### 2.2 Model s SIM kartico vstavljeno ob strani. Prepričajte se, da je ura izklopljena!

1): Način vstavljanja: odprite gumijasti pokrov, vstavite kartico v režo, čip je obrnjen navzgor.

**Bodite pozorni na izreze na kartici SIM, odvisno od modela, ki ste ga kupili!**



**Plavi i Rozi model.**

**Zeleni, Ljubičasti i Crveni model**

2): Po uspešni vstavitvi kartice vklopite uro, nato počakajte na signal in začnite ravnati po naslednjih korakih.

### 3. Prenos aplikacije

1): Odprite kamero telefona in skenirajte spodnjo QR kodo, ter aplikacijo prenesite in namestite.

<https://www.myaqsh.com/setracker.html>



Ali poiščite ime aplikacije: SeTracker v trgovini Apple ali Google Play, da jo prenesete in namestite

### 4. Registracija

1): Ko je namestitev končana, začnite z registracijo svojega osebnega računa.



- Registracijska koda: ID številka ali registracijska koda, ne IMEI številka
- Račun: Vaša telefonska številka za spremljanje, uporabniški vzdevek: otrokovo ime
- Geslo: nastavite geslo iz šestih številk (ne pozabite ga)
- Izberite svojo lokacijo (Evropa in Afrika, Azija in Oceanija, Severna Amerika in Južna Amerika)

**! Če na zadnji strani naprave ni registracijske kode, jo lahko poiščete v meniju ure. Koda se prikaže, ko vstavite veljavno kartico SIM z internetno povezavo.**

### 5. Prijava

Po registraciji se poskusite prijaviti.

- Vnesite svoj račun in geslo

- Izberite jezik aplikacije: izberite svojo lokacijo (Evropa, Afrika, Azija in Oceanija, Severna Amerika in Južna Amerika)

## 6. Nastavitve

1): Prijavite se in poiščite nastavitve, kliknite telefonski imenik ali stike in shranite številke, ki jih potrebujete. Enako velja za druge funkcije.

- Nastavite številke za klic v sili (Mama/ Oče / ...)
- Samo številke, ki so hranjene v telefonskem imeniku ali stikih, imajo dovoljenje, da pokličejo uro, predlagajte tudi dodajanje otrokovih prijateljev.
- Številke morate shraniti v aplikacijo, nato pa lahko ura prikliče te številke.
- Ne pozabite shraniti s klikom na gumb.

## 7. Oddaljena kamera

Prijavite se in poiščite R\_Camera, s klikom delate fotografije, pogostost osveževanja 30 sekund. Kliknite fotografije, da jih povečate ali zavrtite za 90 stopinj, preverite lahko tudi datum fotografije.

## 8. Klicanje

**A:** Klic na telefon z uro:

- 1) Povlecite po zaslonu in poiščite imenik. Prikaže številke, ki ste jih prej shranili v aplikaciji za telefon.
- 2) Za nekaj sekund pritisnite tipko 2 za klic na 3 številke za klic v sili, če iz prve ali druge ni odgovora vse do naslednjega kroga.
- 3) Kratko pritisnite tipko 2, da prekličete klic. **B:** Za klic na uro s telefonom: samo pokličite številko ure, ko ura prejme klic, pritisnite tipko 1 ali 3 za sprejem, pritisnite tipko 2, da prekličete klic.



## 9. Svetilka (za modele s svetilko)

Dva načina za vklop svetilke:

1. Dvakrat kratko pritisnite tipko 1, da vklopite svetilko. Kratko pritisnite tipko 1, da

izklopite svetilko.

2. Podrsajte po zaslonu do podobe svetilke, kliknite nanjo in jo aktivirajte, lahko izberete vklop ali izklop.

## 10. Lokacija

1): Prepričajte se, da ima ura nameščeno kartico SIM in da ima signal.

2): Odprite zemljevid v aplikaciji za telefon, kliknite lokacijo, da bo prikazana lokacija vašega otroka v realnem času.

\*Opomba: Če je ura v zaprtih prostorih, se običajno postavi prek LBS, odstopanje pa je neizogibno, saj je odvisno od razdalje med uro in bazno postajo ter okolice. Če ste na prostem, se bo tudi odstopanje zmanjšalo, vendar bo med premikanjem ure še vedno nestabilno, kar je povsem normalno. Več baznih postaj je v bližini lokacije, natančnejša je.

## POGOSTA VPRAŠANJA

### SIM kartica

1: Omogoča GSM omrežje

2: Ima aktiven internet 2G

3: Lahko prikaže ID klicatelja

#### 1. Tudi po vstavitvi kartice SIM še vedno ni signala

1): Preverite tip in velikost kartice, da se prepričate, da je ustrezna, preverite tudi, če kartica omogoča omrežje 2G.

2): Preverite kartico in se prepričajte, da je pravilno vstavljena. Najprej izklopite uro, nato ponovno vstavite kartico in uro ponovno zaženite.

#### 2. Ni internetne povezave

1): Ura deluje samo s kartico Micro SIM z omrežno povezavo 2G. Če vaša kartica SIM deluje na omrežju 3G, 4G ali 5G, morate nastavitve v telefonu najprej ročno spremeniti na 2G. Nato lahko vstavite SIM kartico v uro.

#### 3. Ko shranjujete številke, vas naprava opozarja, da se ne more povezati z omrežjem.

1): Preverite, če je po vstavitvi kartice prisoten signal in če ura zazvoni ob prejemu telefonskega klica.

2): Preverite, če je ura vklopljena. (pred uporabo aplikacije mora biti ura vklopljena)

3): Prepričajte se, da ima kartica SIM podatkovni paket in se prepričajte, da ste plačali stroške telefona ter da kartica SIM omogoča klic.

4): Preverite, ali se ID ure ujema z ID na oznakah.

5): Če še vedno ne deluje, pošljite PW,123456, ts# na številko, priloženo uri, nato bo vaš telefon prejel sporočilo iz vaše ure. Pošljite sporočilo in zadnji pokrov ure lokalnemu prodajalcu, da reši ta problem kakor hitro bo mogoče.

#### 4. Ko pokličete uro, vas opomni, da je številka, ki ste jo poklicali, zasedena in da poskusite znova pozneje.

1): Preverite, če je po vstavitvi kartice prisoten signal.

- 2): Preverite, ali imate shranjene telefonske številke v aplikaciji.
- 3): Preverite, če ste v aplikaciji vklopili NE MOTI in nastavili uro, v tem primeru preklopite na IZKLOP.

5. **Časa ni mogoče samodejno posodobiti.**

Ko vam uspe vstaviti kartico (mora omogočati podatke), bo ura samodejno posodobila čas, kar lahko traja nekaj minut. Če ne, pošljite PW,123456, NTP servers,121.4 3.19.219,8089# preko telefona na uro. Ko vaš telefon dobi odgovor, ponovno zaženite uro.

6. **Funkcija pozicioniranja ne deluje.**

- 1): Pojdite ven in poskusite znova.
- 2): Ko ura preide v način mirovanja, se preklopi v VARČEVALNI NAČIN, kar pomeni, da je funkcija nalaganja podatkov IZKLOPLJENA, v trenutku lahko osvežite pozicioniranje in pretresite uro, da jo prebudite..

7. **Ure se ne napolni in ne zažene**

Če baterija preide v samozaščitni način, naredite naslednje korake:

- 1): Poskusite z drugim kablom USB in preverite, če je originalni kabel poškodovan.
- 2): Pritisnite tipko POWER za 50 sekund, nato ponovno polnite, na uri se bo po 1 minuti prikazalo ponovno polnjenje, v tem trenutku jo lahko znova zaženete.
- 3): Če še vedno ne deluje, ima ura fazo obnovitve, po dveh dneh brez napajanja jo napolnite, potem bi morala delovati.

8. **Ni zvoka na uri ali telefonu.**

Med klicem preverite glasnost + -. Če uro preklopite na maksimalno glasnost in še vedno ni zvoka, mora biti zvočnik poškodovan in je potrebno popravilo.

9. **Ura lahko sprejme kateri koli klic.**

Pozanimajte se pri lokalnem operaterju glede funkcije prikaza ID klicatelja.

10. **Ko uporabljate uro za klic, sporoča, da ni mogoče vzpostaviti povezave**

Preverite GSM signal, prikazan je na zaslonu. Če signala ni, je morda vaša kartica SIM porabljena, poskusite jo znova napolniti.