

SMART STEEL URA ZA MOŠKE

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

1. Osnovni parametri
2. Prenos aplikacije
3. Funkcije in nastavitve aplikacije
4. Odpravljanje težav
5. Izjava o omejitvi odgovornosti



Long press 5 seconds turn on/off, short press back.

Return button

1. OSNOVNI PARAMETRI

Tip naprave: Pametna ura

Tip baterije: Litijev polimer

Vibracijski motor: Podprto

Sinhronizacijski način: Bluetooth 4.0

Delovna temperatura: -10°C / +50°C

Senzor, Merilnik z nizko porabo


Sistemske zahteve: Android 4.4 ali več; ios 7.1 ali več

2. PRENOS APLIKACIJE

Poiščite "TFit" v trgovini z aplikacijami (Apple store/Google store).

POMEMBNO:

Ko prvič odprete aplikacijo, boste zaproseni za dovoljenje, da omogočite dostop do lokacije telefona, bluetooth in obvestil. Strinjajte se za VSE omenjeno, sicer lahko pride do napak v povezavi. Ura sinhronizira vreme, čas, obvestila aplikacij, klice in sporočila.



Povezava pametne ure

1. Vključite pametno uro: na dolgo pritisnite stranski gumb, za 3-5 sekund
2. Vključite Bluetooth na telefonu in omogočite lokacijske storitve ter se prepričajte, da ura ni povezana z drugimi napravami. Odprite TFit aplikacijo na vašem mobilnem telefonu. Nastavite svoje osebne informacije.
3. Kliknite zavihek "Oprema" in povežite z vašo uro preko bluetooth. Lahko tudi skenirate QR kodo vaše ure za povezavo.

Nasveti za prvo uporabo:

Ob prvi uporabi ure se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.

1. Uro polnite s priloženim polnilnikom. Lahko povežete s katerim koli USB polnilnikom ali prenosnikom. Med polnjenjem se na zaslonu prikaže simbol polnjenja. Če naprave dalj časa ne uporabljate, jo napolnite vsak mesec.
2. Ko je ura povezana s "TFit", bo sinhronizirala čas, datum in vreme.
3. Kako ugasniti napravo: Na sprednji strani ure na dolgo za 5 sekund pritisnite osnovni gumb, nato izberite izklop. Ura se bo z vibriranjem ugasnila.

3. FUNKCIJE IN NASTAVITVE TFIT APLIKACIJE

Osnovni vmesnik / številčnica

Spremenite glavno številčnico: Odprite zavihek »Oprema« in izberite »Izbira številčnic« za dostop do vseh številčnic. Prav tako lahko spremenite številčnico na uri s preprostim dolgim pritiskom na glavni zaslon ure.

Osebni profil


Nastavite osebne podatke, ko se prijavite. To bo pomagalo do boljših meritev.

Obvestila o klicih

Če je funkcija opozarjanja na klic omogočena, bo ura vibrirala in prikazala ime ali številko klicatelja.

Obvestila aplikacije

Če je ta funkcija omogočena, bo ura vibrirala ob sporočilih iz Whatsapp,



Facebook, twitter in podobno.

Alarmi: nastavite alarme.

Potresite za fotografiranje: ta funkcija bo kontrolirala vaš mobilni telefon, ki bo naredil fotografije.

Opomba:

1. Ko uporabljate GPS v športnem načinu, vklopite lokacijske storitve za telefon in napravo, ura uporablja funkcijo GPS telefona
2. Podatki o korakih, spanju, srčnem utripu, krvnem tlaku in nasičenosti s kisikom v krvi bodo iz ure sinhronizirani z aplikacijo. Ustrezne podatke lahko sinhronizirate tako, da povlečete ustrezno stran navzdol. Podrobnejšo analizo informacij in beleženje podatkov si lahko ogledate v aplikaciji.

Vmesnik s funkcijami ure

1. Prikaz ure: na dolgo pritisnite na prikazovalnik ure, da prikaz lahko spremenite v 4 različne številčnice ure.
2. **Podrsajte levo:** Na številčnici ure povlecite v levo za dostop do števca korakov, krvnega tlaka, srčnega utripa, spanja in sporočil.
Podrsajte desno za dostop do vseh športnih načinov.
Podrsajte dol z vrha zaslona za dostop do baterije in hitrih funkcij, kot je svetlost.
Podrsajte navzgor od spodnjega dela zaslona za dostop do menija ure in nastavitev.

4. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Zakaj ura ne sprejme obvestil o sporočilih v sistemu Android?

Ker lahko mobilni telefon Android samodejno počisti aplikacije, ki se običajno ne uporabljajo, bo to lahko povzročilo prekinitev povezave z uro in ne bo več potisnih obvestil.

1. Prepričajte se, da ste vključili obvestila v nastavitvah aplikacije TFit.
2. Prepričajte se, da je sporočilo mogoče prikazati v vrstici za obvestila mobilnega telefona, obvestilo o sporočilu se potisne z branjem obvestil telefona. Ura ne more prejeti obvestila, če je potiskanje obvestil izklopljeno v nastavitvah mobilnega telefona.

Pomni: Nastavitve obvestil poiščite v nastavitvah telefona, vključite WhatsApp, Facebook, Twitter, Phone, SMS.

Zakaj se podatki o krvnem tlaku razlikujejo od sfigmomanometra?

Razliko med podatki pametne ure in sfigmomanometrom določajo številni dejavniki. Merilno mesto sfigmomanometra je pri radialni arteriji, merilno mesto ure pa sta dve glavni veji arteriole. Običajno je razlika med merjenjem krvnega tlaka v aorti in meritvijo v mikro arterijah približno 3~40. zaradi pretoka krvi v arteriji v smeri centrifuge, če uporabljate

pametno uro in sfigmomanometer z istočasnim merjenjem, lahko trak sfigmomanometra povzroči, da je vaš komolec pod pritiskom. Krvni pretok v spodnjo vejo arterije je oviran in povečan je žilni tlak, zaradi česar bo razlika večja.

Zakaj pametne ure ne morem uporabljati v kopeli&toplicah&savni?

Temperatura kopalne vode je relativno visoka, proizvede veliko vodne pare, vodna para pa je plin. Njen molekularni polmer je majhen, zlahka se infiltrira skozi reže okvira ure in ko temperatura pade se bo para ponovno kondenzirala v tekočino. Vodne kapljice lahko zlahka povzročijo kratek stik v uri, poškodujejo vezje in poškodujejo samo uro.

5. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Življenjska doba baterije se razlikuje glede na okolje in način uporabe (časovni zaslon, obvestila). Ta izdelek ni medicinski pripomoček. Ure in njene aplikacije se ne smejo uporabljati za diagnosticiranje, zdravljenje ali preprečevanje bolezni in zdravstvenih težav. najprej se posvetujte s kvalificiranim zdravnikom, če želite spremeniti svoje navade, kot so vadba in spanje.

Naše podjetje si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni in izboljša funkcije, opisane v tem priročniku. Hkrati si pridržujemo tudi pravico do nenehnega posodabljanja izdelka.