

NAVODILA ZA UPORABO SL PAMETNA ZAPESTNA URA NAMESTITEV APLIKACIJE:

Skenirajte QR
kodo ali pojdite v
App
Store/Google
play store in
prenesite
aplikacijo..

Odprite aplikacijo
za kamero na
telefonu in ji
prikažite na kodo
QR. Kliknite povezavo za prenos aplikacije.



Zahteve: iOS 9.0+ / Android 5.0+

KAKO NAPOLNITI?

Naprava se polni preko USB polnilnika, ki je priložen v paketu. Prosimo, da obrnete uro za polnjenje tako, da sta 2 kovinska zatiča na zadnji strani ure obrnjena proti nožicam na polnilniku. Magneti bodo poravnali polnilnik, če je pravilno nameščeno. Ura se bo čez nekaj trenutkov začela polniti.

OSNOVNE FUNKCIJE

VKLOP: Če želite vklopiti pametno uro, pridržite stranski gumb za vsaj tri sekunde.

IZKLOP: Če želite vklopiti pametno uro, pridržite stranski gumb vsaj tri sekunde.

RESET: Odprite zaslon in poiščite ikono

»Več«. Pritisnite ikono in pritisnite YES, da ponastavite uro.


NAVIGACIJA: Na glavnem zaslonu povlecite levo ali desno, da spremenite številčnico ure. Povlecite navzdol za dostop do hitrih funkcij. Povlecite navzgor, da odprete predal za aplikacije. Za vrnitev nazaj povlecite z leve strani zaslona.

OPOMBA: Zaslona se samodejno izklopi po petih sekundah. Če ga želite znova vklopiti, pritisnite stranski gumb. **Če potrebujete pomoč pri drugih funkcijah, se obrnite na prodajalca**

OPOZORILO!

Ne izpostavljajte ure prekomerni temperaturi nad 50°C , vlagi ali temperaturi pod -10°C za dlje časa. Uro lahko uporabljate med špricanjem vode, vendar ni namenjena plavanju, tuširanju itd. Garancija ne krije škode

zaradi vode. Če ima izdelek napake, ga ne uporabljajte.



Izdelka ne smete zavreči med nerazvrščene preostale odpadke, ampak ga je treba odvreči ločeno v

zbiralnike za predelavo in recikliranje.

Narejeno na Kitajskem