

# BEDIENUNGSANLEITUNG SMART-ARMBAND APP-INSTALLATION:

Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zum App-Store/Google play-Store und laden Sie die App herunter.

Öffnen Sie die Handykamera-App und richten Sie sie auf den QR-Code. Klicken Sie, um die App

herunterzuladen.



Systemanforderung: iOS 9.0+ / Android 5.0+

## **WIE LADE ICH AUF?**

Das Gerät wird über einen USB-Stift im Inneren des Armbands aufgeladen. Entfernen Sie das Armband und stecken Sie den Stift direkt in einen Power Brick (nicht im Lieferumfang enthalten) oder in einen anderen USB-Eingang wie an Ihrem Computer.

## **GRUND-FUNKTIONEN**

**EINSCHALTEN:** Um die Smartwatch einzuschalten, halten Sie den unteren Rand des Bildschirms mindestens drei Sekunden lang gedrückt. Die Uhr vibriert zweimal und leuchtet dann auf.

**AUSSCHALTEN:** Drücken Sie unten auf das Zifferblatt und suchen Sie "Mehr". Drücken Sie erneut auf den unteren Rand des Bildschirms, bis Sie das Logo der Einschalttaste sehen.

Halten Sie die Unterseite des Zifferblatts mindestens drei Sekunden lang gedrückt und "Ausschalten" wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**ZURÜCKSETZEN:** Drücken Sie auf den unteren Rand des Zifferblattes und suchen Sie "Mehr". Drücken Sie erneut auf den unteren Bereich, bis Sie den Reset-Bildschirm sehen. Halten Sie den unteren Rand des Zifferblattes gedrückt für mindestens drei Sekunden und die Uhr wird zurückgesetzt.

BITTE BEACHTEN: Der Bildschirm schaltet sich nach fünf Sekunden automatisch aus. Um ihn wieder einzuschalten, drücken Sie auf den unteren Teil des Uhrenbildschirms.

Wenn Sie zur nächsten Funktion wechseln möchten, genügt ein kurzer Druck auf den unteren Teil des Uhrendisplays.

**Benötigen Sie Hilfe wegen der anderen Funktionen, fragen Sie bitte den Händler.**

## **WARNUNG!**

Setzen Sie die Uhr nicht übermäßiger Hitze über 50°C, Feuchtigkeit oder Temperaturen unter -10°C über einen längeren Zeitraum aus.

Die Uhr kann unter Wasserspritzern verwendet werden, ist aber nicht zum

Schwimmen, Duschen usw. geeignet. Die Garantie deckt keine Wasserschäden ab. Wenn das Produkt Mängel aufweist, verwenden Sie es nicht.



recyclet werden kann.

**Das Produkt gehört nicht in den Restmüll sondern sollte gesondert an Stellen abgegeben werden, wo sie entsorgt oder**

Made in China