

# NÁVOD NA POUŽITIE SK SMART NÁRAMOK INŠTALÁCIA APLIKÁCIE:

Naskenujte QR kód alebo prejdite do App Store/Google Play a stiahnite si aplikáciu.

Otvorte fotoaparát v telefóne a nasmerujte ho na QR kód. Kliknutím na odkaz stiahnete aplikáciu.

Požiadavky: iOS 9.0+ / Android 5.0+



## AKO NABÍJAŤ NÁRAMOK?

Zariadenie sa nabíja pomocou USB pinu, umiestneného vo vnútri náramku. Odpojte náramok hodinek a vložte pin priamo do nabíjacieho zariadenia (nie je súčasťou balenia) alebo do akéhokoľvek iného vstupu USB, akým je napríklad počítač.

## ZÁKLADNÉ FUNKCIE

**ZAPNUTIE:** Ak chcete zapnúť inteligentné hodinky, stlačte a podržte spodnú časť obrazovky najmenej po dobu tri sekundy. Hodinky dvakrát zavibrujú a potom sa rozsvietia.

**VYPNÚŤ:** Stlačte spodnú časť ciferníka a prejdite na „More“. Opäť stlačte spodnú časť obrazovky, kým sa nezobrazí logo tlačidla napájania. Stlačte a podržte spodnú

časť ciferníka najmenej po dobu tri sekundy a na obrazovke sa zobrazí „Power down/Vypnúť“.

**RESET:** Stlačte spodnú časť ciferníka a prejdite na „More“. Opäť stlačte spodnú časť, kým sa nezobrazí obrazovka resetovania. Stlačte a podržte spodnú časť ciferníka najmenej po dobu tri sekundy a hodinky zresetujete.


**POZNÁMKA:** Obrazovka sa automaticky vypne po piatich sekundách. Ak ju chcete znova zapnúť, stlačte spodnú časť obrazovky s hodinami.

Ak chcete prepnúť na nasledujúcu funkciu, stačí krátke stlačenie v spodnej časti obrazovky s hodinami.

**Ak potrebujete pomoc s inými funkciami, kontaktujte predajcu.**

## VAROVANIE!

Nevystavujte hodinky dlhodobo nadmernému teplu nad 50°C, vlhkosti alebo teplotám pod -10°C. Hodinky je možné používať pri oprskaní vodou, ale nie sú určené na plávanie, sprchovanie, atď. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vodou. Ak má výrobok chyby, nepoužívajte ho.



recykláciu.

**Výrobok by nemal byť likvidovaný ako netriedený odpad, ale musí byť odoslaný do separovaného zberu na zhodnotenie a**

Vyrobené v Číne