

# NAVODILA ZA UPORABO SL PAMETNA ZAPESTNA URA NAMESTITEV APLIKACIJE:

Skenirajte QR kodo ali pojdite v App Store/Google play store in prenesite aplikacijo.

Odprite aplikacijo za kamero na telefonu in ji prikažite na kodo QR. Kliknite na povezavo za prenos aplikacije.

Zahteve: iOS 9.0+  
/ Android 5.0+



## KAKO NAPOLNITI?

Naprava se polni preko USB polnilnika, ki je priložen v paščku. Odstranite pas za uro in vstavite zatič neposredno v napajanje (ni priloženo) ali kateri koli drug USB vhod, na primer v računalniku.

## OSNOVNE FUNKCIJE

**VKLOP:** Če želite vklopiti pametno uro, pritisnite in držite spodnji del zaslona vsaj tri sekunde. Ura bo dvakrat zavibrirala in nato zasvetila.

**IZKLOP:** Pritisnite spodnji del ure in poiščite "Več". Ponovno pritisnite spodnji del zaslona, dokler ne vidite logotipa gumba za vklop.

Pritisnite in zadržite spodnji del ure vsaj tri sekunde, na zaslonu pa se prikaže napis "Izklop".

RESET: Pritisnite spodnji del ure in poiščite "Več". Ponovno pritisnite spodaj, dokler se ne prikaže zaslon za ponastavitev. Pritisnite in držite spodnji del ure vsaj tri sekunde in uro boste ponastavili.

OPOMBA: Zaslon se samodejno izklopi po petih sekundah. Če ga želite znova vklopiti, pritisnite spodnji del zaslona ure. Če želite preklopiti na naslednjo funkcijo, je dovolj kratek pritisk na spodnji del zaslona ure.

**Če potrebujete pomoč pri drugih funkcijah, se obrnite na prodajalca.**

## WARNING!

Ne izpostavljajte ure prekomerni temperaturi nad  $50^{\circ}\text{C}$ , vlagi ali temperaturi pod  $-10^{\circ}\text{C}$  za dlje časa. Uro lahko uporabljate med špricanjem vode, vendar ni namenjena plavanju, tuširanju itd. Garancija ne krije škode zaradi vode. Če ima izdelek napake, ga ne uporabljajte.



Izdelka ne smete zavreči med nerazvrščene preostale odpadke, ampak ga je treba odvreči ločeno v zbiralnike za predelavo in recikliranje.

Narejeno na Kitajskem