

vsitoo®

VSITOO S3 Smart Mug

User Guide



Works with  
**vsitoo App**

Customer Service Email: [service@vsitoo.vip](mailto:service@vsitoo.vip)


# catalogue

---

<b>English</b> .....	<b>1-8</b>
<b>French</b> .....	<b>9-16</b>
<b>German</b> .....	<b>17-24</b>
<b>Italian</b> .....	<b>25-32</b>
<b>Spanish</b> .....	<b>33-40</b>

# Indruction

---



## Parameter

---

Name : VSITOO Smart Mug

Model : S3

Product weight : 430g

Capacity : 300ml

Color : Black/White

Waterproof Level : IPX7

Liner Material : 304 Stainless Steel

Built-in Battery : 2500mAh

Size : 112X86.5X117mm

## Packing list


---


Smart Mug	X1
BPA Free Lid	X1
Charging Coaster	X1
Power Adapter	X1
User Guide	X1

## usage method

- Power on/Power off



Take a long press on the power button for 3 seconds to turn on, the icon "  " will appear on the LED screen.

Take a long press on the power button for 3 seconds to turn off, the icon "  " will appear on the LED screen.

## APP Connection

---

- Ready to connect:

1. Please make sure that the battery was charged for at least half an hour before first use;
2. Please make sure that the mug is turned on and has enough power;


## • Connection Steps:

1 .Search "vsitoo" in APP store /Google store , download and install app;



2 .Sign up and Log in;

Please choose right Country Code before entering your phone number



You can also use your Email to sign up

3 .Add your mug and built the connection follow the instruction.



Add the device

#### 4. Open the APP to add and connect the mug.



**Step 1 - Add the device**





**Step 2 - Scan the connection**

5.If the heating cup vibrates after the successful connection, the cup can be controlled via the APP.


## • Temperature setting




Press the button  at the bottom of the heating cup to set any temperature within the range of 95 ~149°F as the target temperature, or set the cup to the STOP mode to stop heating. When the target temperature is set, the cup will enter the thermal insulation mode automatically after 3 s. When the cup is heating, the upper left corner  of the screen will rotate continuously; when the rotation stops, the water reaches the target temperature.

## • Status description


Battery life:

When the icon"  " flashes, please put the mug on the charging base in time to charge. When the power is below 20%, the mug will automatically stop heating.

Empty Cup:

The system automatically starts the overheating protection mode when the mug is empty to ensure safety.this icon"  " means the mug is in overheating protection mode.

## • Safety Setting



**Step 1**  
Click the icon "⋮" in the upper right corner

**Step 2**  
Choose Auto Sleep or Overheat Protection

### **Auto Sleep**

You can choose to let the mug go to sleep after 2 hours/4 hours/6 hours, and the mug will stop heating or keep warm when the time is up.

### **Overheat Protection**

If this setting is on, the mug will stop heating when it is empty.

**(To avoid sediment in the cup or the liquid is too thick, it will be mistakenly judged that the empty cup and will enter the anti-dry burning mode.)**



## Attention

---

- Do not put it in the microwave, dishwasher, refrigerator or freezer;
- Do not bump or drop the mug, otherwise the sensor may be damaged, which will affect the measurement accuracy of the mug;
- The waterproof grade of the mug is IPX7, it can be cleaned normally, but please do not soak it in the liquid for an extended period of time;
- Please dry the mug before putting it on the charging base;
- When using a metal spoon, use it carefully to avoid scratching the Mug's liner;
- Please use a metal spoon carefully to avoid scratching the coating on the inner wall;
- Please keep out of the reach of children when the mug is filled with hot drink;
- Do not fill the mug too full with hot drink to avoid burns caused by spillage;
- Do not use steel balls, bleach or other corrosive acid-base solvents to clean the mug;
- Be careful to avoid steam burns when holding the mug or opening the lid.

## PAY ATTENTION!!

---

The following conditions are not covered by the warranty:

- Failure and damage caused by disassembly, modification and repair without authorization;
- Failure or damage caused by incorrect use;
- Failure or damage caused by human factors;
- Warranty period exceeded;
- Product purchased from unauthorized dealers.

# Warranty Policy

---

- The product is guaranteed for one year from the date of purchase.
- You can contact market customer service to exchange for a new replacement or get a refund within the valid return date firstly.
- If your purchase date exceeds the valid return period, please contact us by any of the following methods:
  1. You can submit your request through the Feedback option on the JIMI Pro APP ( You'd better attach order number and your contact information so that we can solve the problem for you further );
  2. You can send an email to our customer service mailbox: [service@vsitoo.com](mailto:service@vsitoo.com). Similarly, you need to describe the problem you encountered in detail and attach your order number and product photos so that we can solve the problem for you better;
  3. You can visit our official website and leave your suggestion and feedback, our customer service staff will reply you as soon as possible.
- Please ensure the integrity of the product and packaging when you send it back.

Official Website : <http://www.vsitoo.com/>

Customer Service Number: 86-0760-87954495

Customer Service Email: [service@vsitoo.vip](mailto:service@vsitoo.vip)


Manufacturer: Guangdong Jimi Youpin Intelligent Technology Co.,LTD

Address: Tongmao Industrial Avenue, xiaolan Town ,Zhongshan City,

Guangdong Province

# Introduction

---



## Paramètres

---

Nom: Mug Intelligent VSITOO

Modèle: S3

Poids du Produit: 430g

Capacité: 300ml

Couleur: Noir/Blanc

Niveau d'Étanchéité: IPX7

Matériau de Doublure: Acier Inoxydable 304

Batterie Intégrée: 2500mAh

Dimensions: 112X86,5X117mm


## Liste de Colisage


---


Mug Intelligent	X1
Couvercle Sans BPA	X1
Sous-Tasse de Charge	X1
Adaptateur Secteur	X1
Guide de l'Utilisateur	X1

# Méthode d'Utilisation

## • Mise Sous Tension/Mise Hors Tension



Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer, l'icône "  " apparaîtra sur l'écran LED.

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre, l'icône "  " apparaîtra sur l'écran LED.

## Connexion APP

---

### • Prêt à Se Connecter:

1. Veuillez vous assurer que la batterie a été chargée pendant au moins une demi-heure avant la première utilisation;
2. Veuillez vous assurer que la tasse est allumée et dispose de suffisamment de puissance;


## • Étapes de Connexion:

1 .Recherchez «vsitoo» dans l'APP store/Google store, téléchargez et installez l'application;



2 .Inscrivez-vous et connectez-vous;

Veuillez choisir le bon Code de Pays avant d'entrer votre numéro de téléphone



Vous pouvez également utiliser votre e-mail pour vous inscrire

3 .Ajoutez votre tasse et établissez la connexion en suivant les instructions;



Ajouter l'appareil

#### 4.Lancez l'APP pour ajouter et connecter la tasse;



#### Étape 1 - Ajouter un appareil





#### Étape 2 - Scanner la connexion

5.La connexion est réussie et le corps de la tasse vibre pour indiquer que la tasse peut être contrôlée via l'APP.


## • Réglage de la Température




Cliquez sur le bouton  en bas de la tasse pour définir une température entre 95 et 149°F comme température cible ou pour définir STOP pour arrêter le chauffage. Une fois que vous avez défini la température cible, la tasse passe automatiquement en mode de maintien au chaud après 3 secondes. Le coin supérieur gauche  de l'écran continue de tourner pendant que la tasse est en service. Lorsqu'elle s'arrête de tourner, la température cible est atteinte.

## • Description de l'État


Vie de la Batterie:

Lorsque l'icône  " clignote, veuillez mettre la tasse sur la base de recharge à temps pour la recharger. Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20%, la tasse cessera automatiquement de chauffer.

Tasse Vide:

Le système démarre automatiquement le mode de protection contre la surchauffe lorsque la tasse est vide pour assurer la sécurité, cette icône  " signifie que la tasse est en mode de protection contre la surchauffe.

## • Réglage de la Sécurité



**Étape 1**  
Cliquez sur l'icône "⋮" dans  
le coin en haut à droite



**Étape 2**  
Choisissez la Mise En Veille  
Automatique ou la Protection  
Contre la Surchauffe

### Mise En Veille Automatique

Vous pouvez choisir de laisser la tasse se mettre en mode veille après 2 heures/ 4 heures/6 heures, et la tasse cessera de chauffer ou de rester au chaud lorsque le temps est écoulé.

### Protection Contre la Surchauffe

Si ce réglage est activé, la tasse cessera de chauffer lorsqu'elle est vide.

**(Pour éviter les dépôts dans la tasse ou le fait que le liquide est trop épais, il sera jugé à tort que la tasse vide et entrera en mode de anti-combustion à sec.)**



## Avertissement

---

- Ne pas mettre au micro-ondes, au lave-vaisselle, au réfrigérateur ou au congélateur;
- Ne cognez pas et ne laissez pas tomber la tasse, sinon le capteur pourrait être endommagé, ce qui affectera la précision de la mesure de la tasse;
- Le niveau d'étanchéité de la tasse est IPX7, elle peut être nettoyée normalement, mais ne la trempez pas dans le liquide pendant une période prolongée;
- Veuillez sécher la tasse avant de la placer sur la base de recharge;
- Lorsque vous utilisez une cuillère en métal, utilisez-la avec précaution pour éviter de rayer la doublure de la tasse;
- Veuillez utiliser une cuillère en métal avec précaution pour éviter de rayer le revêtement sur la paroi intérieure;
- Veuillez tenir hors de portée des enfants lorsque la tasse est remplie de boisson chaude;
- Ne remplissez pas trop la tasse de boisson chaude pour éviter les brûlures causées par le débordement;
- N'utilisez pas de tampon à recurer métallique, d'eau de Javel ou d'autres solvants corrosifs à base d'acide pour nettoyer la tasse;
- Veillez à éviter les brûlures à la vapeur lorsque vous tenez la tasse ou ouvrez le couvercle.

## FAITES ATTENTION!!

---

Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie:

- Défaillance et dommage causé par le démontage, la modification et la réparation sans autorisation;
- Défaillance ou dommage causé par une mauvaise utilisation;
- Défaillance ou dommage causé par des facteurs humains;
- Au-delà de la période de garantie dépassée;
- Produit acheté auprès de revendeurs non autorisés.

# Politique de Garantie

---

- Le produit est garanti un an à compter de la date d'achat.
- Vous pouvez contacter le service à la clientèle du marché pour échanger contre un nouveau remplacement ou obtenir un remboursement dans le délai de retour valide.
- Si votre date d'achat dépasse la période de retour valide, veuillez nous contacter par l'une des méthodes suivantes:
  1. Vous pouvez soumettre votre demande via l'option Feedback sur l'APP JIMI Pro. (Vous feriez mieux de joindre le numéro de commande et vos coordonnées, afin que nous puissions résoudre davantage le problème pour vous);
  2. Vous pouvez envoyer un e-mail à notre boîte aux lettres du service à la clientèle: [service@vsitoo.com](mailto:service@vsitoo.com). De la même manière, vous devez décrire en détail le problème que vous avez rencontré et joindre votre numéro de commande et des photos du produit, afin que nous puissions mieux résoudre le problème pour vous;
  3. Vous pouvez visiter notre site officiel et laisser vos suggestions et commentaires, notre personnel de service à la clientèle vous répondra dans les plus brefs délais.
- Veuillez vous assurer de l'intégrité du produit et de l'emballage lorsque vous le renvoyez.

Site Officiel: <http://www.vsitoo.com/>

Numéro de Téléphone du Service à la Clientèle: 86-0760-87954495


E-mail du Service à la Clientèle: [service@vsitoo.vip](mailto:service@vsitoo.vip)

Fabricant: Guangdong Jimi Youpin Intelligent Technology Co.,LTD

Adresse: Avenue Industrielle de Tongmao, Bourg de Xiaolan, Ville de Zhongshan, Province de Guangdong, Chine

# Einführung

---



## Parameter

---

Name: VSITOO Intelligenter Becher

Modelle: S3

Produktgewicht: 430g

Kapazität: 300ml

Farbe: Schwarz/Weiß

Wasserdichtes Niveau: IPX7

Einlage-Material: Edelstahl 304

Eingebaute Batterie 2500mAh

Größe: 112X86.5X117mm

## Packliste


---


Intelligenter Becher	X1
BPA-freier Deckel	X1
Tablett aufladen	X1
Netzadapter	X1
Benutzerhandbuch	X1

# Verwendungsmethode

## • Einschalten/Ausschalten



Halten Sie die Netztaste zum Einschalten 3 Sekunden lang gedrückt, und das Symbol "  " wird auf dem LED-Bildschirm erscheinen.

Halten Sie die Netztaste zum Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt, und das Symbol "  " wird auf dem LED-Bildschirm erscheinen.

## APP-Verbindung

---

### • Bereit zum Verbinden:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem erstmaligen Gebrauch mindestens eine halbe Stunde aufgeladen wurde;
2. Bitte stellen Sie sicher, dass der Becher eingeschaltet ist und genügend Leistung hat;


## • Verbindungsschritte:

1. Suchen Sie die "vsitoo" in APP Store/Google Store, um die App herunterzuladen und zu installieren;



2. Registrieren und anmelden;

Bitte wählen Sie den richtigen Ländercode aus, bevor Sie Ihre Telefonnummer eingeben



Sie können auch mit Ihrer E-Mail anmelden

3. Fügen Sie Ihren Becher hinzu und stellen Sie die Verbindung nach den Anweisungen her.



Gerät hinzufügen

4.Öffnen Sie die APP, um den Becher hinzuzufügen und zu verbinden.



**Schritt 1 - Gerät hinzufügen**





**Schritt 2 - Scannen zum Verbinden**

5.Verbindung ist erfolgreich und der Becher vibriert, um anzuzeigen, dass der Becher über die APP gesteuert werden kann.

## • Temperatureinstellung




Klicken Sie auf die Schaltfläche  am unteren Rand des Bechers, um eine beliebige Temperatur zwischen 95°C und 149°F als Zieltemperatur einzustellen oder auf STOPP zu setzen, um die Heizung zu stoppen. Wenn Sie die Zieltemperatur eingestellt haben, schaltet der Becher nach 3 Sekunden automatisch in den Warmhaltezustand. Die obere linke Ecke  des Bildschirms dreht sich während der Arbeit weiter; wenn es aufhört, sich zu drehen, bedeutet dies, dass die Zieltemperatur erreicht wurde.

## • Statusbeschreibung


Akkulebensdauer:

Wenn das Symbol "  " blinkt, stellen Sie bitte den Becher rechtzeitig auf die Ladestation.

Wenn die Akkuleistung unter 20% liegt, hört der Becher automatisch auf zu heizen. Das System startet automatisch den Überhitzungsschutzmodus, wenn der Becher leer ist, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Dieses Symbol "  " bedeutet, dass sich der Becher im Überhitzungsschutzmodus befindet.

## • Sicherheitseinstellung



**Schritt 1**  
Drücken Sie das Symbol "⋮"  
in der oberen rechten Ecke

**Schritt 2**  
Wählen Sie AutoSleep oder  
Überhitzungsschutz

### Auto Sleep

Sie können diese Option wählen, damit der Becher nach 2 Stunden/4 Stunden/6 Stunden in den Schlafzustand wechselt und der Becher hört auf zu heizen oder hält warm, wenn die Zeit abgelaufen ist.

### Überhitzungsschutz

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, hört der Becher auf zu heizen, wenn er leer ist.

**(Um Ablagerungen in der Tasse zu vermeiden oder wenn die Flüssigkeit zu dick ist, wird es fälschlicherweise erkennen, dass die Tasse leer ist und es wird in den Anti-Trockene-Verbrennung gewechselt.)**



## Achtung

---

- Stellen Sie das Gerät nicht in die Mikrowelle, die Spülmaschine, den Kühl- oder Gefrierschrank;
- Stoßen Sie den Becher nicht und lassen Sie ihn nicht fallen, da sonst der Sensor beschädigt wird;
- Das wasserdichte Niveau des Bechers ist IPX7, er kann normal gereinigt werden, aber weichen Sie ihn;
- Bitte trocknen Sie den Becher ab, bevor Sie ihn auf die Ladestation stellen;
- Wenn Sie einen Metalllöffel verwenden, verwenden Sie ihn vorsichtig, um ein Verkratzen der Auskleidung des Bechers zu vermeiden;
- Bei Verwendung eines Metalllöffels seien Sie bitte vorsichtig, um die Beschichtung an der Innenwand nicht zu zerkratzen;
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn der Becher mit heißem Getränk gefüllt ist;
- Füllen Sie den Becher nicht zu voll mit heißem Getränk, um Verbrennungen durch Verschütten zu vermeiden;
- Bei der Reinigung des Bechers verwenden Sie keine Stahlkugeln, Bleichmittel oder andere ätzende Lösungsmittel auf Säurebasis;
- Achten Sie darauf, Dampfverbrennungen zu vermeiden, wenn Sie den Becher halten oder den Deckel öffnen.

## ACHTUNG!!

---

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die folgenden Bedingungen:

- Ausfall und Schäden, die durch unbefugte Demontage, Modifikation und Reparatur verursacht wurden;
- Ausfall oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden;
- Ausfälle oder Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht wurden;
- Die Garantiezeit wurde überschritten;
- Das Produkt wurde von nicht autorisierten Händlern gekauft.

# Garantiebestimmungen

---

- Für dieses Produkt besteht eine Garantie für ein Jahr ab Kaufdatum.
- Sie können sich an den Markt-Kundendienst wenden, um einen Umtausch oder eine Rückerstattung innerhalb des gültigen Rückgabedatums zunächst zu erhalten.
- Wenn Ihr Kaufdatum die gültige Rückgabefrist überschreitet, kontaktieren Sie uns bitte mithilfe irgendeiner der folgenden Methode:
  1. Sie können Ihre Anfrage über die Feedback-Option in der JIMI Pro APP einreichen ( Sie sollten besser die Bestellnummer und Ihre Kontaktdaten anhängen, damit wir das Problem für Sie weiter lösen können );
  2. Sie können eine E-Mail an unsere Kundendienst-Mailbox senden: [service@vsitoo.com](mailto:service@vsitoo.com)  
Gleichzeitig müssen Sie das aufgetretene Problem ausführlich beschreiben und Ihre Bestellnummer und Produktfotos anhängen, damit wir das Problem für Sie besser lösen können;
  3. Sie können unsere offizielle Website besuchen und Ihre Vorschläge und Ihr Feedback hinterlassen, unsere Kundendienstmitarbeiter werden sich bei Ihnen so schnell wie möglich anmelden.
- Bitte achten Sie bei der Rücksendung auf die Unversehrtheit des Produkts und der Verpackung.

Offizielle Website: <http://www.vsitoo.com/>

Kundendienstnummer: 86-0760-87954495


Kundendienst-E-Mail: [service@vsitoo.vip](mailto:service@vsitoo.vip)

Hersteller: Guangdong Jimi Youpin Intelligente Technologie GmbH.

Adresse: Tongmao Industrial Avenue, Gemeinde Xiaolan, Stadt Zhongshan,  
Provinz Guangdong

# Descrizione

---



## Dati Tecnici

---

**Nome:** Tazza Intelligente VSITOO

**Modello:** S3

**Peso Prodotto:** 430g

**Capacità:** 300ml

**Colore:** Nero/Bianco

**Grado di Impermeabilità:** IPX7

**Materiale del Rivestimento:** Acciaio inox 304

**Batteria Interna:** 2500mAh

**Dimensioni:** 112X86.5X117mm

## Contenuto della Confezione

---

Tazza Intelligente X1

Coperchio Privo di BPA X1


Base di Ricarica X1

Adattatore di Alimentazione X1

Manuale d'Uso X1

## Modalità di Utilizzo

- **Accendere/Spegnere**



Accendere il prodotto premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, l'icona " **HI** " apparirà sul display LED.

Spegnere il prodotto premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, l'icona " **BYE** " apparirà sul display LED.

## Connessione APP

---

- **Preparazione della connessione:**

1. Assicurarsi che la batteria sia stata caricata per almeno mezz'ora prima del primo utilizzo;
2. Assicurarsi che la tazza sia accesa e abbia una carica sufficiente;


## • Passaggi di Connessione:

1 .Cercare "vsitoo" in APP Store/Google Store, scaricare e installare l'APP;



2 .Registrazione e Accesso;

Scegliere il codice paese corretto prima di inserire il numero di cellulare.



Si può anche registrarsi con l'indirizzo e-mail.

3 .Aggiungere la tazza e creare la connessione seguendo le istruzioni.



Aggiungere il dispositivo

## 5. Aprire l'APP per aggiungere e connettere la tazza.

### Aggiungere dispositivo



### Passo 1: aggiungi il dispositivo

### Connettere il dispositivo





### Passo 2: scansione e accoppiamento

6. In caso di connesso con successo, il corpo della tazza bollitore vibra, indicando che si può controllare la tazza bollitore con l'APP.


## • Impostazione della Temperatura




Fare un clic singolo sul pulsante  in basso della tazza bollitore per impostare una temperatura qualsiasi tra 95~149 °F come la temperatura destinata, o impostarla su STOP per sospendere il riscaldamento. Dopo la impostazione di temperatura destinata, la tazza bollitore entrerà automaticamente nello stato di conservazione del calore dopo 3 secondi. Durante il funzionamento, icona nell'angolo in alto a sinistra dello  schermo ruoterà continuamente, quando l'icona ferma di ruotare significa che è raggiunta la temperatura destinata.

## • Descrizione dello Stato


urata della Batteria:

Quando l'icona "  " lampeggia, posizionare la tazza sulla base di ricarica in tempo per la ricarica. Quando il livello di carica è inferiore al 20%, la tazza smetterà automaticamente di riscaldare.

Tazza Vuota:

Quando la tazza è vuota, il sistema attiva automaticamente la modalità protezione dal surriscaldamento per garantire la sicurezza. L'icona "  " indica che la tazza è in modalità protezione dal surriscaldamento.

## • Safety Setting Impostazione di Sicurezza



**Passaggio 1**  
Toccare l'icona "⋮" nell'angolo  
in alto a destra

**Passaggio 2**  
Scegliere Sospensione Automatica  
o Protezione da Surriscaldamento.

### Sospensione Automatica

Si può scegliere di mettere la tazza in modalità sospensione dopo 2 ore/4 ore/6 ore e la tazza smetterà di riscaldare o inizierà a mantenere caldo allo scadere del tempo.

### Protezione dal Surriscaldamento

Una volta attivata questa impostazione, la tazza smetterà di riscaldare quando è vuota.

**(Per evitare sedimenti nella tazza o il liquido troppo denso, il sistema identificherà erroneamente che la tazza sia vuota e passerà alla modalità anti-bruciatura a secco)**



## Attenzione

---

- Non mettere il prodotto in un forno a microonde, in una lavastoviglie, un frigorifero o un congelatore.
- Non urtare o far cadere la tazza, altrimenti il sensore potrebbe danneggiarsi, il che comprometterà la precisione di misurazione della tazza;
- La tazza ha una resistenza all'acqua di grado IPX7, quindi si può pulirla normalmente, ma non immergerla in liquido per un periodo di tempo prolungato;
- Asciugare la tazza e collocarla sulla base di ricarica;
- Utilizzare il cucchiaino di metallo con attenzione per evitare di graffiare il rivestimento della tazza;
- Utilizzare il cucchiaino di metallo con attenzione per evitare di graffiare il rivestimento interno; sulla parete interna;
- Tenere la tazza fuori dalla portata dei bambini quando la tazza è piena di bevanda calda;
- Per evitare ustioni causate da fuoriuscite, non riempire la tazza troppo con bevande calde;
- Non pulire la tazza utilizzando pagliette d'acciaio, candeggina o altri solventi a base di acido corrosivi;
- Prestare attenzione quando si tiene la tazza o si apre il coperchio per evitare ustioni da vapore.

## ATTENZIONE!!

---

I seguenti casi non sono coperti dalla garanzia:

- Guasti e danni causati da smontaggio, modifica e riparazione senza autorizzazione;
- Guasto o danni causati da un uso improprio;
- Guasto o danni causati da fattori umani;
- Il periodo di garanzia è scaduto;
- Il prodotto è stato acquistato da un rivenditore non autorizzato.

## Politica di Garanzia

---

- Il prodotto è garantito per un anno dalla data di acquisto.
- Si può contattare il Servizio Clienti per una sostituzione o un rimborso entro il periodo di garanzia valido.
- Se il periodo di garanzia è scaduto, si può contattarci con uno dei seguenti metodi:
  1. Si può inviare la richiesta tramite l'opzione Feedback sull'APP JIMI Pro.  
(È meglio allegare il numero d'ordine e le informazioni di contatto in modo che possiamo risolvere ulteriormente il problema);
  2. Si può inviare un'e-mail all'indirizzo e-mail del Servizio Clienti: [service@vsitoo.com](mailto:service@vsitoo.com)  
Anche in questo caso, è necessario descrivere dettagliatamente il problema riscontrato ed allegare il numero d'ordine e le foto del prodotto, in modo che possiamo risolvere meglio il problema;
  3. Si può visitare il nostro sito web ufficiale e lasciare il suggerimento e feedback, il nostro Servizio Clienti risponderà il prima possibile.
- Garantire l'integrità del prodotto e della confezione quando si restituisce.

Sito Ufficiale: <http://www.vsitoo.com/>

Numero del Servizio Clienti: 86-0760-87954495


E-mail del Servizio Clienti: [service@vsitoo.vip](mailto:service@vsitoo.vip)

Costruttore: Guangdong Jimi Youpin Intelligent Technology Co., LTD

Indirizzo: Viale Industriale Tongmao, Città di Xiaolan, Città di Zhongshan,  
Provincia di Guangdong

# Presentación

---



## Parámetros

---

**Nombre:** VSITOO Taza inteligente

**Modelo:** S3

**Peso del producto:** 430 g

**Capacidad:** 300 ml

**Color:** Negro/Blanco

**Nivel de resistencia al agua:** IPX7

**Material de revestimiento:** acero inoxidable 304

**Batería incorporada:** 2500 mAh

**Tamaño:** 112 x 86.5 x 117 mm

## Lista de empaque

---

Taza inteligente	X1
Tapa libre de BPA	X1
Posavasos de recarga	X1
Adaptador de corriente	X1
Manual de usuario	X1

## Modo de empleo

### • Encendido/Apagado



Para encender, presione el botón de encendido por 3 segundos; el icono "HI" aparecerá en la pantalla LED.

Para apagar, presione el botón de encendido por 3 segundos; el icono "BYE" aparecerá en la pantalla LED.

## Conexión a la App

---

### • Listo para conectar :

1. Asegúrese de que la batería haya sido cargada por lo menos por media hora antes del uso;
2. Asegúrese de que la taza esté encendida y tenga suficiente carga;

## • Pasos para la conexión:

1 .Busque "vsitoo" en App Store /Google Store. Descargue e instale la App;



2 .Regístrese e inicie sesión;

Elija el código de su país antes de ingresar su número de teléfono




Para registrarse también puede usar su correo electrónico

3 .Agregue su taza y sincronice la conexión siguiendo las instrucciones;



Agregar el dispositivo

## 5. Abra la App para agregar y conectar la taza;



### Paso 1 - Añadir un dispositivo





### Paso 2 - Escanear para conectar

6. Cuando la conexión se realice correctamente, el tazón vibrará para indicar que se puede controlar a través de la aplicación.


## • Ajuste de la temperatura




Haz clic en el botón  situado en la parte inferior de el tazón para configurar cualquier temperatura entre 95°F y 149°F como temperatura objetivo o configurarlo en STOP para detener el calentamiento. Cuando haya configurado la temperatura objetivo, el tazón pasará automáticamente al estado aislado después de 3 segundos. La esquina superior izquierda  de la pantalla seguirá girando mientras funciona, cuando deje de girar significa que se ha alcanzado la temperatura objetivo.

## • Descripción


Duración de la batería:

Si el icono"  "parpadea, ponga oportunamente la taza en su base para cargarla. Si la energía es menor al 20 %, la taza dejará de calentar automáticamente.

Taza vacía:

Si la taza está vacía, por seguridad, el sistema iniciará el modo de protección de sobrecalentamiento automáticamente. El icono"  " significa que la taza está en este modo de protección.

## • Configuración de seguridad



**Paso 1**  
Presione el icono " ⋮ " en la esquina superior derecha

**Paso 2**  
Seleccione Reposo automático o protección de sobrecalentamiento

### Reposo automático

Puede meter la taza en reposo por 2 horas/4 horas/6 horas. La taza dejará de calentar o mantener caliente cuando se alcance el tiempo establecido.

### Protección contra el sobrecalentamiento

Si esta opción está activada, la taza dejará de calentar cuando esté vacía.

**(Para evitar sedimento en la taza o si el líquido es muy denso, se determinará erróneamente que la taza está vacía y entrará en el modo de antiquemado seco.)**



## Atención

---

- No colocar en el microondas, lavaplatos, refrigerador o congelador;
- No golpear o dejar caer la taza porque puede dañar el sensor, afectando la precisión de medición de la taza;
- El nivel de impermeabilidad de la taza es IPX7. Se puede limpiar normalmente,
- pero sin sumergirla en líquidos por tiempos prolongados;
- Secar la taza antes de colocarla en la base de recarga;
- Para evitar daños al revestimiento, utilice con cuidado las cucharas de metal;
- Si la taza contiene líquidos calientes, manténgala fuera del alcance de los niños;
- Para evitar quemaduras por derrame, no desborde la taza con líquidos calientes;
- No limpie la taza con bolas de acero, cloro u otros solventes ácido-base corrosivos;
- Para evitar quemaduras por vapor, tenga cuidado al sostener la taza o al abrir la tapa.

## ¡ATENCIÓN!!

---

La garantía no cubre las siguientes condiciones:

- Mal funcionamiento o daños causados por desmontar, modificar o reparar sin autorización;
- Mal funcionamiento o daños causados por uso incorrecto;
- Mal funcionamiento o daños causados por factores humanos;
- Periodo de garantía vencido;
- Producto adquirido con distribuidores no autorizados.

# Política de garantía

---

- El producto tiene garantía de un año a partir de la fecha de compra.
- Puede contactar el servicio al cliente para un reemplazo o reembolso dentro de la fecha de devolución válida.
- Si la fecha de compra excede el periodo valido de devolución, contáctenos por alguno de los siguientes medios:
  1. Envíe su solicitud a través de la opción de comentarios en JIMI Pro APP (Adjunte el número de orden y su información de contacto, para agilizar la resolución de su problema);
  2. Envíe un correo electrónico a servicio al cliente: [service@vsitoo.com](mailto:service@vsitoo.com)  
De igual forma, describa su problema detalladamente y adjunte el número de orden y fotos del producto, para ayudar a resolver su problema de mejor forma.
  3. Visite nuestro sitio web oficial y deje una sugerencia o comentario; nuestro servicio al cliente le responderá lo más pronto posible.
- Al devolver el producto, asegure la integridad del producto y de su embalaje.

Sitio web oficial: <http://www.vsitoo.com/>

Número de servicio al cliente: 86-0760-87954495

Email del servicio al cliente: [service@vsitoo.vip](mailto:service@vsitoo.vip)

Fabricante: Guangdong Jimi Youpin Intelligent Technology Co.,LTD

Dirección: Tongmao Industrial Avenue, Xiaolan Town ,Zhongshan City,

Guangdong Province



