

プジョー電動ミル保証書

<input type="checkbox"/>	品番	43179	商品名	プジョー電動ベッパーミル ダマン
<input type="checkbox"/>	品番	43186	商品名	プジョー電動ソルトミル ダマン
<input type="checkbox"/>	品番	2/43179	商品名	プジョー電動ミル ダマンデュオ
お客様	お名前 様			
	〒 様			
	ご住所			
TEL.				
取り扱い販売店 ※修理の際は、取り扱い販売店までご相談ください。 販売店印がない場合はお買い上げのレシートを貼って保管してください。				
保証期間				
ご購入日 年 月 日より				
電気関係部分 1年間保証				

— お客様へ —

本書は所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。販売店印がない場合はお買い上げのレシートを貼って保管してください。保証書は取り扱い説明書に従った正常なご使用により故障した場合、本書記載内容で無償修理を行うことを保証するものです。ご購入日から上記期間内に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

カスタマーサービス

〒105-0003

東京都港区西新橋 3丁目 2 4 番 1 2 号

TBM西新橋ビル5階

コースズ修理受付センター

TEL 03-5443-7885

営業時間：土・日・祝を除く10:00~17:00

無償修理規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な仕様状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をいたします。
- 蓋の内側、カバーの裏側等、仕様上影響のない部分に関しては無償修理の対象外となります。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書を、ご提示の上、お買い上げ販売店へご依頼下さい。ご贈答品、転居等で販売店へご依頼できない場合は、弊社へご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

- 本書のご提示がない場合
- 本書にご購入日・お客様名・販売店が記載のない場合。
- 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障・損傷。
- ご購入後の落下や輸送による故障・損傷。
- 火災、震災、水害その他天災他、指定電池以外の使用による故障・損傷。
- 消耗部品（電池）が磨耗し取替えを要する場合。
- 購入から3ヶ月以上経過後の付属電池、またはご購入電池の液漏れによる故障・損傷。
- 錆や緑青の発生

- 有償修理の送料や保証期間内でも保証の対象外の場合の送料はお客様負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。"This warranty is valid only in Japan."
- 本書は再発行しませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間および条件の元において無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてはご購入先販売店又は弊社へお問い合わせください。

材質・仕様 (生産国・フランス)

材質 ●本体：ABS樹脂、POM樹脂、PCT樹脂、ステンレススチール
●バッテリーユニット：ABS樹脂
●グラインダー部：ベッパー/銅
ソルト/ステンレススチール
●シャフト：ステンレススチール
付属品 単4電池 (1.5V) 6本

お使いになる前に

ご購入後、破損部分などがないか確認してください。メンテナンスはミルのお掃除と電池交換のみです。資格のない方がその他修理や作業を行った結果ご使用者がけがをする恐れがありますのでご注意ください。本書の指示に無い使用や乱用をして起こった事故やけが、故障については製造元・販売元は一切の責任を負いかねます。

ご注意ください

- * 寿命の切れた電池を入れたままにしないでください。
- * 使用期間を過ぎた電池は使用しないでください。
- * 長期間使用しない場合は電池を外して保管してください。
- * 付属電池はお試用のためお早め(3ヶ月以内)に交換をお願いします。
- * 電池交換時は全てを交換してください。
- * 電池は同種類のものを使用してください。
- * 製品の寿命により本体又は電池を捨てる際は、各自自治体の定める分別方法に従って捨ててください。

お手入れ

- * 乾いたやわらかい布で拭いてください。濡れた布や洗剤、アルコールは使用しないでください。
- * 液体に浸したり、食洗機などで洗わないでください。
- * 濡れた手で触らないでください。
- * スイッチを長押しすると、モーターを傷める恐れがあります。スイッチは長押しせずに挽く時は短めにスイッチを押す回数を分けてください。
- * 幼児の手の届かないところで保管してください。
- * 作動中にグラインダー部を指で触ったり物を接触させないでください。
- * 火のそばや熱源のそば、寒冷な場所、湿気の多い所、濡れているところ、屋外には置かないでください。
- * 保管時は立てておいてください(横・逆さま置きは故障の原因となります)。
- * ソルトミルは挽いた塩がギア部回りや内側に付着し固まりやすいので、こまめにブラシや乾いた布で拭き取ってください。

ご使用上の注意

- * 本品は電池で作動します。充電は出来ません。
- * 不適切な使用による故障については保証の対象から除外され、製造元・販売元に責任を負いかねます。
- * 落下や衝撃などを与えて破損・故障した場合は保証の対象外となります。
- * 製品の寿命を短くするほどの過度の使用による故障については保証の対象外となります。

ELECTRIC MILL



プジョー電動ミル
ダマン
取扱説明書 保証書

DAMAN



お買い上げ誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
(本品にベッパーやソルトは含まれておりません。)

輸入発売元
コースズ・アンド・カンパニー・リミテッド
〒105-0014東京都港区芝3-3-10 TEL : 03-5730-1609
http://peugeot-mill.com

電池の入れ方

①

本体下部を持ち、もう一方の手で本体上部を時計回りにまわし、上部▼マークと下部の▲マークを合わせ本体上部を外す。




②



外した本体上部の底にあるバッテリークリップ2箇所を図のように先のとがったペンなどで内側に動かす。

③



ロックが外れたらバッテリーユニットを引き出す。付属のアルカリ単4電池6本を(+)(-)マークに注意しながら装着する。本体上部側面の▼マークとバッテリーユニット▲マークを合わせて戻し入れる。バッテリーユニットを片手で押し込んで固定しながらバッテリーロッククリップを外側に動かし、バッテリーユニットを固定する。

④

本体上部▼マークと本体下部▲マークを合わせ本体上部をはめ反時計回りに▼マークを▲マークまでしっかり回す。



※この時はまりが浅かったり不十分だと上部装着ができなくなる場合がありますので、しっかりはめてください。

ペッパー・ソルトの入れ方


①

本体下部を持ち、もう一方の手で本体上部を時計回りにまわし、上部▼マークと下部の▲マークを合わせ本体上部を外す。



②

図のようにペッパー又はソルトを入れる。
※入れすぎに注意してください。



③

本体上部▼マークと本体下部▲マークを合わせ本体上部をはめ込み、反時計回りに▼マークを▲マークまでしっかり回す。



※この時はまりが浅かったり不十分だと上部装着ができなくなる場合がありますので、しっかりはめてください。

注意事項

* ペッパーミルは、粒の大きさが2~6mmの白・黒・緑胡椒、山椒、花椒、コリアンダーシードに使用できます。ピンクペッパー単独で使用はできません。


* ソルトミルは、粒の大きさが2~4mmのクリスタルソルト・岩塩専用です。海塩は使用できません。ピンクソルトは粒の大きさが大きいものが多いため、推奨していません。

粗さ調節

本体下部のダイヤルを回して好みの粗さにセットができます。粗さは6段階。ダイヤルを回してプジョーロゴマークをダイヤルのセットマークに合わせる。



反時計回り：細挽き
時計回り：粗挽き



a:極細挽き
b:中挽き
c:極粗挽き



本体上部のスイッチを押すとペッパー又はソルトが挽けます。※スイッチを長押しすると、モーターを傷める恐れがあるため、長押ししないでください。挽く時は短めにスイッチを押す回数を分けてください。



ランプはミル動作時に点灯します。購入時にLEDランプは装着されており、交換はできません。

ランプが点灯しない場合：本体上部と下部の接地面にある金属部分が汚れていると点灯しない可能性があります。乾いた布で汚れをふきとってください。

※イラストはイメージ図のため、本製品とは形状が異なっております。