


BERLIN

*The perfect everyday earphones for wireless freedom.
Les parfaits écouteurs au quotidien pour une liberté sans fil.*



Bluetooth™



 **urbanista**

EN

WELCOME TO THE URBANISTA COMMUNITY! #URBANISTALIFE

Thank you for purchasing a pair of Urbanista Berlin Bluetooth earphones. Urbanista is inspired by modern urban environments all around the world. Our products are developed to enhance an active, mobile lifestyle.

THE SIMPLICITY OF BLUETOOTH

With a sleek user-friendly design, Berlin are the ideal everyday Bluetooth® earphones. Their unique hybrid earbuds come with winged GoFit replacements for a more secure fit. Magnetic logo-plates ensure the earphones are easy to wear when not in use and stay within reach as you go about your day. Whether you're commuting, running between meetings, or relaxing during a flight, the Berlin set is a trusted companion. It's easy to use and easy to take along with you. It simply makes your daily life easier.


Instructions

To turn Berlin on, press the logo button for 5 seconds. Berlin will be on and it will go into sync mode.

The LED indicator will constantly shift from red to blue while in sync mode.

Open the Bluetooth settings on your phone and click on “Urbanista Berlin” in “Available devices”. And, voila, you’re connected!

When the two devices are connected, you can start using Berlin to listen to music, or to make phone calls. Once connected, the light will stop shifting from red to blue. A blue light will flash every 10 seconds.



Volume control hands free with Bluetooth unit.

EN

Functions

Volume:	Tap on the + or – buttons
Skip to next track:	Press and hold the + button
Skip to previous track:	Press and hold the – button.
Answer:	Tap on the logo button
Hang up:	Tap on the logo button
On/Off:	Press and hold the logo button for 5 sec.
Activate voice assistant:	Tap twice on the logo button (Siri)

The set has a play time of around 4 hours and a standby time of 100 hours. A full charge takes around 1,5 hours. The blue light is on while charging and it turns off when the battery is full. The Bluetooth® range is of about 10 meters, without obstacles between the two devices.

To charge the battery of the Berlin set, connect the complimentary cable A to the micro USB port, and the USB plug to an energy source such as a computer.

The GoFit silicone earbuds offer a relaxed fit. If you prefer a secure fit, use the complimentary winged GoFit silicone replacements. Change the silicone earplug by gently pulling it over the earbud. To put the silicone plug back on, carefully place it over the earphone using the same motion in reverse.



Clean the earphones gently with a cloth. When removed, the GoFit plugs can be rinsed with soap under running water. Make sure they are dry before putting them back on.

If you need instructions in additional languages, go to:

www.urbanista.com/instructions

All Urbanista headphones are designed and manufactured with your high expectations and best customer experience in mind.

We are devoted to providing the best quality and modern technology, however, as most people realize, electronic products sometimes do have technical difficulties, and sometimes it is due to a manufacturing defect. This is why we offer a one (1) full year replacement warranty, from purchase date, against manufacturer defects on each headphone we sell.

URBANISTA ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Urbanista AB hereby warrants that, under normal use, this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. The replacement warranty is valid only if the original proof of purchase issued to the purchaser, specifying the date of purchase, is presented with the product to be replaced.

How does it work? If you believe this product is defective within the warranty period, carefully repack the unit and return the product to your authorized dealer, with the original proof of purchase. Your authorized dealer will replace the product in the case a defect in manufacture or workmanship is identified. In Case your authorized dealer does not have the corresponding product or color in stock, Urbanista AB will promptly provide you with a new product.

This limited replacement warranty does not apply in cases of abuse or misuse of the product, use contrary to Urbanista AB instructions, ordinary wear and tear, incorrect connection, force majeure or unauthorized repair. Any lawsuit for breach of this limited warranty shall be commenced, if at all, within one (1) year of the date that the claim accrues.

Urbanista AB shall not be liable for special, indirect, incidental or consequential damages resulting from the use or inability to use this product, regardless of the legal theory on which the claim is based.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from country to country. This warranty does not restrict the rights of the consumer mandated under applicable laws.

This product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This product was produced after April 1 2017.

The limited Premium replacement warranty is valid only if the original proof of purchase issued to the purchaser, specifying the date of purchase, is presented with the product to be replaced.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Warnings

- Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age three.
- Set a low volume setting before using the headphones.
- Long-term exposure to loud music or sounds may cause hearing damage. It is best to avoid high volume levels when using these headphones, especially for extended periods.
- Do not use these headphones when operating a motor vehicle, a bicycle, machinery or where your inability to hear outside sounds may present a danger to you or others.

Cautions

- Using these headphones limits your ability to hear noises around you, regardless of listening volume. Please use caution when using these headphones.
- Do not drop, sit on, or allow the headphones to be immersed in water.
- The pads that accompany these headphones may deteriorate over time. Please make sure to use suitable pads on the headphones at all times.

For any questions or concerns contact
info@urbanista.com

For warranty and safety instructions in other languages:
Vous trouvez les restrictions de sécurité et d'autres informations ici:
Usted encontrará las restricciones de seguridad y otra información aquí:

www.urbanista.com/instructions



**WE DESIGN FOR
LIFE IN MOTION**





FR

BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ URBANISTA! #URBANISTA

Nous vous remercions d'avoir acheté les écouteurs Bluetooth Berlin d'Urbanista. Conçu pour améliorer la vie urbaine quotidienne et ce indépendamment de la ville où vous vous situez, Urbanista met au point des produits adaptés aux exigences d'un mode de vie actif et mobile.

LA SIMPLICITÉ DU BLUETOOTH !

Au design épuré, les écouteurs Bluetooth® Berlin sont spécialement conçus pour une utilisation quotidienne. Les embouts peuvent être remplacés par ceux ailés qui offrent un maintien encore plus sûr. Les logos au dos des écouteurs sont magnétiques pour être reliés lorsqu'ils ne sont pas utilisés mais restent à portée de main tout au long de vos journées.

Que vous soyez sur la route vers le bureau, courriez entre deux réunions ou vous détendiez dans le train, Berlin est le compagnon idéal au quotidien. Facile à utiliser et à transporter. Bref, il vous simplifie la vie.

Instructions

Pour allumer Berlin, appuyez sur le bouton-logo pendant 5 secondes. Berlin démarre et passe en mode synchronisation. Le voyant LED clignote alors du rouge au bleu.

Ouvrez le menu des paramètres Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez « Urbanista Berlin ». Et voilà, vous êtes connectés !

Quand les deux appareils sont reliés, vous pouvez commencer à utiliser Berlin pour écouter de la musique ou passer des appels. Une fois la connexion établie, la LED est bleue et clignote toutes les 10 secondes.



Fonction Bluetooth avec contrôle du volume

FR

Fonctions

- Volume:** Appuyez sur les boutons + ou –
- Avancer:** Appuyez sur le bouton + et maintenez-le enfoncé
- Retour:** Appuyez sur le bouton – et maintenez-le enfoncé
- Répondre à un appel:** Appuyez sur le bouton-logo
- Raccrocher un appel:** Appuyez sur le bouton-logo
- Allumer/Éteindre:** Appuyez sur le bouton-logo pendant 5 secondes
- Activer le contrôle vocal: (Siri)** Appuyez deux fois sur le bouton-logo

L'autonomie de la batterie est d'environ 4 heures en mode écoute et de 100 heures en veille. Le temps de charge est d'environ 1,5 heures. Le voyant bleu s'allume lorsque les écouteurs sont en charge et s'éteint lorsque la batterie est rechargée. La portée Bluetooth® est d'environ 10 mètres, sans obstacles entre les deux appareils.

Pour recharger la batterie de Berlin, branchez le câble A fourni avec l'appareil au port micro-USB et le port USB à une source de courant telle qu'un ordinateur.

Les embouts GoFit en silicone vous offrent un maintien souple. Si vous préférez un maintien plus ferme, utilisez les embouts complémentaires à forme ailée. Si vous voulez changer les embouts, veuillez enlever la partie en silicone en la passant délicatement



par-dessus les oreillettes. Pour remettre un embout en place, procéder de la même manière dans le sens inverse.

Nettoyez les écouteurs précautionneusement avec un chiffon. Une fois retirés, les embouts peuvent être nettoyés avec de l'eau savonneuse. Veillez à ce que les embouts soient secs avant d'être remis en place.

Si vous avez besoin d'informations complémentaires dans d'autres langues, merci de suivre ce lien :

www.urbanista.com/instructions

FR

Tous les écouteurs Urbanista sont conçus et fabriqués afin de répondre à vos exigences élevées et vous offrir une expérience utilisateur unique.

Nous nous efforçons de vous offrir la meilleure qualité possible et une technologie moderne, mais comme la plupart des gens s'en sont aperçus, des problèmes techniques pouvant être dus à un défaut de fabrication se posent parfois avec les appareils électroniques. C'est pourquoi nous offrons pour chaque set d'écouteurs une garantie d'une (1) année à compter de la date d'achat pour les défauts de fabrication.

URBANISTA - GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Urbanista AB garantit par la présente que, dans des conditions normales d'utilisation, ce produit sera exempt de défaut matériel et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat. La garantie de remplacement n'est valide que sur présentation du produit défectueux accompagné du reçu original d'achat remis à l'acheteur et sur lequel figure la date d'achat.

Comment fonctionne la garantie? Si vous croyez que ce produit est défectueux pendant la période de garantie, remballez-le soigneusement et retournez-le au revendeur avec le justificatif original d'achat. Votre revendeur agréé remplacera le produit en cas de défaut de fabrication ou d'exécution. Si votre revendeur agréé n'a pas en stock le produit ou le coloris correspondant, Urbanista AB vous fournira rapidement un nouveau produit.

Cette garantie limitée de rechange ne s'applique pas en cas d'abus ou d'usage impropre du produit, d'utilisation contraire aux instructions d'Urbanista AB, dans les cas d'usure et de détérioration normales, de raccordement incorrect, de force majeure ou de réparation non agréée. Toute action en justice pour violation de la présente garantie limitée devra prendre effet dans un délai d'un (1) an à compter de la date à laquelle l'action peut être exercée.

Urbanista AB ne saurait être tenue responsable des dommages particuliers, indirects, fortuits ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser ce produit, quel que soit l'argument juridique sur lequel l'action est basée.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier selon les pays. Cette garantie ne limite pas les droits du consommateur exigés en vertu des lois applicables.

Ce produit ne doit pas être recyclé avec les ordures ménagères. Il sera au contraire remis au point de collecte spécifique à des fins de recyclage de l'équipement électrique et électronique. Ce produit a été fabriqué après le 1^{er} avril 2017.

Cette garantie limitée de remplacement n'est valide que sur présentation du produit défectueux accompagné du justificatif original d'achat remis à l'acheteur et sur lequel figure la date d'achat.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Attention!

- Contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
- Réglez le volume sonore à un faible niveau avant d'utiliser le produit.
- Une exposition prolongée à un volume sonore élevé peut provoquer des troubles auditifs. Il est conseillé d'éviter des niveaux de volume élevé en utilisant ce produit, particulièrement sur des périodes prolongées.
- Ne pas utiliser ce produit en conduisant un véhicule automobile ou un vélo, en travaillant sur des machines ou lorsque votre incapacité à entendre les bruits extérieurs peut présenter un danger pour vous ou pour autrui.

Attention

- L'utilisation de ce produit limite votre capacité à entendre les bruits autour de vous, ce quel que soit le volume d'écoute. Veuillez faire attention en utilisant ce produit.
- Ne le faites pas tomber, ne vous asseyez pas dessus et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Si des oreillettes accompagnent ce produit, sachez qu'elles peuvent se détériorer au fil du temps. Veuillez vous assurer d'utiliser à tout moment des oreillettes appropriées sur le produit.

Pour toute question ou en cas de problème, veuillez contacter
info@urbanista.com

Pour obtenir des instructions relatives à la garantie et la sécurité dans d'autres langues :

Vous trouvez les restrictions de sécurité et d'autres informations ici:

Usted encontrará las restricciones de seguridad y otra información aquí:

<http://www.urbanista.com/instructions>