





DS-707 Masse / Measurements

Sessel / Armchair




Sofa / Sofa




Hocker / Stool




Zwischenelement / Intermediate element




Eckelement links / Corner element left



Eckelement rechts / Corner element right




Abschlusselement links / End element left




Abschlusselement rechts / End element right




Übergangselement zu Hocker rechts / Transitional element to stool right




Übergangselement zu Hocker links / Transitional element to stool left




Abschlusselement links ohne Armteil / End element left without armrest




Abschlusselement rechts ohne Armteil / End element right without armrest



Hocker Abschluss links / Stool end element left



Hocker Zwischenelement / Stool intermediate element



Hocker Abschluss rechts / Stool end element right



Hocker für Sitzrichtungswechsel / Stool for changing the sitting direction

