

Opsætningskabelon for model **71** o
vedr. monteringsvejledning se 04.25

Denne papirkant over bordkant/betjeningside

Hul i loft min $\varnothing 210\text{mm}$ for
flexslange og el-ledninger

For frithængende emfang
placeres center hvor
midt rør ønskes

Model 71's 3 stk. skruer monteres i kryds i
nøglehuller.
Skrues kun i til 7mm fra loft.
(Skruerne fastspændes efter ophængning af
teleskoprør.)
Samtidig med **3 stk.** øvrige skruer skrues fast.