GMT AUTOMATIC

BEDIENUNGSANLEITUNG

ELYSEE

SEIT 1960

DÜSSELDORF / GERMANY



Übersicht

1. Stundenanzeiger
2. Minutenanzeiger
3. Sekundenzeiger
4. Drehbare Lünette
5. 24-Stunden-Zeiger
6. Datum
7. Krone in Normalstellung
8. Krone in erster Position
9. Krone in zweiter Position

GMT AUTOMATIC

Wie man die Uhrzeit einstellt

1.Ziehen Sie die Krone in die zweite Einrastposition heraus.

2.Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und Minutenzeiger einzustellen. Wenn sich das Datum bei der 12/24h Position ändert, ist es 01.00 Uhr morgens
3.Drücken Sie die Krone zurück in die normale Position.

Einstellen der zweiten Zeitzone und Datum

1.Ziehen Sie die Krone in die erste Einrastposition heraus.

2.Drehen Sie die Krone zur Datumseinstellung* nach links.

3.Drehen Sie die Krone nach rechts, um den 24-Stunden-Zeiger einzustellen.

4.Drücken Sie die Krone zurück in die normale Position.

GMT AUTOMATIC

*Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 und 4:00 Uhr ein, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann.

Das Aufziehen der Zugfeder

Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn in die erste Position. Vollständiges Aufziehen durch mindestens 55-maliges Drehen der Krone im Uhrzeigersinn.
Nach leichtem Schütteln beginnt sie sich zu bewegen.

Aufwickeln mit der Wickelmaschine.
Vollständige Aufrollbedingungen

Rotationsgeschwindigkeit
30 U/min

Betriebsdauer
60 min



Wasserdichtigkeit

Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in Position 1 (Normalstellung). Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden!

Anzeige einer zusätzlichen Zeitzone

Mithilfe der drehbaren Lünette und des 24-Stunden-Zeigers, lässt sich eine zusätzliche Zeitzone anzeigen.

Zur Anzeige der zusätzlichen Zeitzone stellen Sie die Lünette in die Ausgangsposition (Dreieck auf 12 Uhr). Berechnen Sie dann in Stunden die Zeitverschiebung zwischen der Referenzzeit und der gewünschten Zeitzone.

Gemäß der Zeitverschiebung drehen Sie die Lünette entsprechend der errechneten Stundenzahl gegen den Uhrzeigersinn. Die Uhrzeit der neuen Zeitzone ist auf der Lünette mit dem 24-Stunden-Zeiger abzulesen, die Minuten werden vom Minutenzeiger angezeigt

GMT AUTOMATIC

Der ELYSEE Kundendienst

Unser engagiertes Team im Kundendienst ist bestrebt, Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an support@elysee-watches.com, und wir werden Ihre Anliegen kompetent und zügig bearbeiten.