



## STORE BATEAU

### COMMENT CHANGER LE CORDON DE CÔTÉ




- ① Dévisser le serre-fil dans lequel passent les cordons.  
Déclipser le serre-fil (ou le sortir du rail en enlevant l'embout).




- ② Changer les cordons de côté :  
Défaire les noeuds des cordons en A et B.  
Enlever les cordons, du serre-fil et des guides, les intervertir :  
passer le cordon le plus long vers A et le plus court vers B.  
Fixer le serre-fil à l'autre extrémité.  
Replacer les cordons dans le serre-fil et les guides, passer dans les anneaux.  
Refaire les noeuds en A et B.


## STORE BATEAU




- ① 1 store, 2 supports, vis de Ø 4mm.




- ② positionnement : mur ou plafond




- ③ à l'aide d'un niveau, marquer les emplacements des vis.




- ④ percer et placer des chevilles adaptées à la nature de votre mur.



- ⑤ visser les supports.



- ⑥ clipser le store



NB. pour déclipser le store :  
appuyer sur la partie basse des supports, sous le store.