


**JADENS**



**PD-A4**

Version:3.0

**INSTRUCTION MANUAL**

## CONTENTS

### English

1. Product Sketch .....	P1
2. Power Indicator Status .....	P1
3. Paper Limiter Usage Method .....	P2
4. Charging Instructions .....	P2
5. Roll Paper Installation Guide .....	P3
6. Fold Paper Installation Guide .....	P4
7. Mobile APP Printing .....	P6
8. Computer Printing .....	P7
9. Clean the Printer Head .....	P8
10. Customer Support .....	P9

### Deutsch

1. Produkt Skizze .....	P10
2. Status der Stromanzeige .....	P10
3. Papierbegrenzer Gebrauchsmethode .....	P11
4. Ladeanweisungen .....	P11
5. Rollenpapier Installationsanleitung .....	P12
6. Faltblatt Installationsanleitung .....	P13
7. Mobile APP Drucken .....	P15
8. Computer Drucken .....	P16
9. Reinigen Sie den Druckkopf .....	P17
10. Kundenservice .....	P18

### Français

1. Croquis du produit .....	P19
2. État de l'indicateur de puissance .....	P19
3. Méthode d'utilisation de la butée de papier .....	P20
4. Instructions de chargement .....	P20
5. Guide d'installation du papier en rouleau .....	P21
6. Guide d'installation du papier plié .....	P22
7. Impression via l'application mobile .....	P24
8. Impression depuis un ordinateur .....	P25
9. Nettoyer la tête d'impression de l'imprimante .....	P26
10. Service client .....	P27

### Español

1. Esquema del producto .....	P28
2. Estado del indicador de encendido .....	P28
3. Método de uso del limitador de papel .....	P29
4. Instrucciones de carga .....	P29
5. Guía de Instalación de Papel en Rollo .....	P30
6. Guía de Instalación de Papel Plegado .....	P31
7. Impresión con Aplicación Móvil .....	P33
8. Impresión desde Computadora .....	P34
9. Limpieza del Cabezal de la Impresora .....	P35
10. Atención al Cliente .....	P36

## 日本語

1. 製品スケッチ	P37
2. 電源インジケータの状態	P37
3. 用紙リミッターの使用法	P38
4. 充電の説明です	P38
5. ロール用紙の取り付けガイド	P39
6. 折り紙の取り付けガイド	P40
7. モバイルアプリでの印刷	P42
8. コンピューターでの印刷	P43
9. プリンターヘッドのクリーニング	P44
10. カスタマーサポート	P45

# US Letter/A4 Printer

## Product Sketch

### ① Power button


- Press and hold 2 seconds to turn on/off.
- Double click the power button to print the QR code to connect the printer with smart phone app.
- Click once to terminate printing.

### ② Paper change button

- Press the buttons at the same time to open cover and exchange paper.

## Power Indicator Status

- Light steady on: Bluetooth connected.
- Light flashing: Bluetooth disconnected.
- Green light on: Normal use status/full charged.
- Red light on: Cover opened/No paper/Over-heat/Charging.
- Yellow light on: Low battery, please charge in time.




### ③ Type-C data cable

- Charged with mobile phone charger or power bank. (Input Power: 5V=2A)
- Connect the printer with computer to print.



## Paper Limiter Usage Method



Adjust the paper limiter to fit your paper width


### 💡 Tips:

Auto Power off: The printer will automatically power off after 20 minutes without operation. You can set the timer in the app.


## Charging Instructions

- 5V = 2A input, recommend to use mobile phone charger for charging.
- Recommend to charge the battery fully before using.
- Please charge it every 3 months if you don't use it for a long time, to avoid the long time natural loss of lithium battery and can not be charged.


## Roll Paper Installation Guide




① Open the cover



② Roll paper direction




③ Load paper




④ Press to close the cover

## Fold Paper Installation Guide (Make sure there is no roll paper in the printer)




① Take out paper



② Loading paper

## Fold Paper Installation Guide (Make sure there is no roll paper in the printer)



③ Tear paper

## Mobile APP Printing

- 1 Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the printer and green light on.
- 2 Download and install [PrintGo] APP in your smart phone.
- 3 Connect your device:  
Option1: Open the App, and search for the connected printer according to the prompts in the App.  
( ⚠ Tips: Don't connect printer in the mobile phone Bluetooth settings.)  
Option2: Open the APP, scan the device connection QR code by printing from printer after double clicking the power button.
- 4 Select and edit the content to be printed in the App, confirm and print.

### App download:

- 1 Search for [PrintGo] on Google Play or AppStore.
- 2 Scan the following QR code to download APP.



## Computer Printing


- ① Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the printer.
- ② Connect the printer to computer with the original type-C data cable.
- ③ Download and install printer driver.
- ④ When printing the required documents, select the printer to print.

### Driver installation:

Visit the website <https://jadens.com/pages/download-video> to download and install printer driver. Driver version may be updated, please see latest info at [support.jadens.com](https://support.jadens.com).

## Clean the Printer Head

- ❶ Please turn off the printer and open the printer cover and take out the paper.
- ❷ Dip a cotton cloth or cotton swab with medical alcohol, and wipe gently along the center to the periphery of the printer head.
- ❸ After cleaning the printer head, do not use the printer immediately. Please wait for 1 to 2 minutes, and then use the printer after the alcohol has completely evaporated.




## Thanks for choosing us!

### Customer Support

Please kindly contact us if you have any trouble or question when installing and using.

 [support@jadens.com](mailto:support@jadens.com)

 1-833-470-2950 (English only)  
at 10am to 10pm EST

 [support.jadens.com](http://support.jadens.com)  
How can we help you today?

Enter your questions here 

Scan the below QR code to talk with us



### Customer Support

Scan or upload this QR code  
using the WhatsApp camera  
to add us

### Extended Warranty

Please contact [warranty@jadens.com](mailto:warranty@jadens.com) to extend the warranty to 3 years with your order No.



# A4 DRUCKER


## Produkt Skizze

### ❶ Power-Taste

- Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang, um ein-/auszuschalten.
- Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um den QR-Code zu drucken, um den Drucker mit der Smartphone-App zu verbinden.
- Einmal klicken, um den Druckvorgang zu beenden.

### ❷ Papierwechsellaste

- Drücken Sie die Tasten gleichzeitig, um die Abdeckung zu öffnen und das Papier auszutauschen.




### ❸ Type-C-Datenkabel

- Mit dem Handy-Ladegerät oder der Powerbank aufladen. (Eingangsleistung: 5V-2A)
- Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer, um zu drucken.

## Status der Stromanzeige

- Licht stabil an: Bluetooth verbunden.
- Licht blinkt: Bluetooth getrennt.
  
- Grünes Licht an: Normaler Benutzungsstatus/Voll aufgeladen.
- Rotes Licht an: Abdeckung geöffnet/Kein Papier/Überhitzung/Laden.
- Gelbes Licht an: Niedriger Batteriestand, bitte rechtzeitig aufladen.

## Papierbegrenzer Gebrauchsmethode



Papierbreite: 57mm bis 216mm  
(2,24 Zoll bis 8,5 Zoll)

Passen Sie den Papierbegrenzer  
an Ihre Papierbreite an

### 💡 **Tipps:**

Automatische Abschaltung: Der Drucker schaltet sich nach 20 Minuten ohne Betrieb automatisch ab. Sie können den Timer in der App einstellen.


## Ladeanweisungen

- 5V-2A Eingang, empfehlen, Handy-Ladegerät zum Laden zu verwenden.
- Empfehlen, den Akku vor Gebrauch vollständig aufzuladen.
- Bitte laden Sie es alle 3 Monate auf, wenn Sie es lange nicht benutzen, um den langen natürlichen Verlust des Lithium-Akkus und die Unmöglichkeit des Aufladens zu vermeiden.


## Rollenpapier Installationsanleitung




**1** Öffnen Sie die Abdeckung



**2** Rollenpapierrichtung




**3** Papier einlegen




**4** Drücken Sie, um die Abdeckung zu schließen

## Faltblatt Installationsanleitung (Stellen Sie sicher, dass kein Rollenpapier im Drucker ist)




① Papier herausnehmen




② Papier laden

## Faltblatt Installationsanleitung (Stellen Sie sicher, dass kein Rollenpapier im Drucker ist)



**3** Papier reißen

## Mobile APP Drucken

- 1 Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um den Drucker einzuschalten und das grüne Licht anzumachen.
- 2 Laden Sie die [PrintGo] APP auf Ihr Smartphone herunter und installieren Sie sie.
- 3 Verbinden Sie Ihr Gerät:  
Option1: Öffnen Sie die App und suchen Sie nach dem verbundenen Drucker gemäß den Anweisungen in der App.  
(  Tipps: Verbinden Sie den Drucker nicht in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons.)  
Option2: Öffnen Sie die APP, scannen Sie den Geräteverbindungs-QR-Code, indem Sie vom Drucker aus drucken, nachdem Sie die Ein-/Aus-Taste doppelt geklickt haben.
- 4 Wählen und bearbeiten Sie den zu druckenden Inhalt in der App, bestätigen und drucken Sie.

### App herunterladen:

- 1 Suchen Sie nach [PrintGo] auf Google Play oder im AppStore.
- 2 Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die APP herunterzuladen.



## Computer Drucken


- 1 Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekundenlang, um den Drucker einzuschalten.
- 2 Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer mit C data cable.dem originalen Type-C-Datenkabel.
- 3 Laden Sie den Druckertreiber herunter und installieren Sie ihn.
- 4 Wenn Sie die erforderlichen Dokumente drucken, wählen Sie den Drucker zum Drucken aus.

### Treiberinstallation:

Besuchen Sie die Website <https://jadens.com/pages/download-video> um den Druckertreiber herunterzuladen und zu installieren. Die Treiberversion kann aktualisiert werden, bitte sehen Sie die neuesten Informationen unter [support.jadens.com](https://support.jadens.com).

## Reinigen Sie den Druckkopf

- 1 Bitte schalten Sie den Drucker aus und öffnen Sie die Druckerabdeckung und nehmen Sie das Papier heraus.
- 2 Tauchen Sie ein Baumwolltuch oder ein Wattestäbchen mit medizinischem Alkohol ein und wischen Sie vorsichtig von der Mitte zur Peripherie des Druckkopfes.
- 3 Nach der Reinigung des Druckkopfes verwenden Sie den Drucker nicht sofort. Bitte warten Sie 1 bis 2 Minuten und verwenden Sie den Drucker erst, nachdem der Alkohol vollständig verdunstet ist.





## Danke, dass Sie uns gewählt haben!

### Kundenservice

Bitte kontaktieren Sie uns freundlich, wenn Sie Probleme oder Fragen bei der Installation und Verwendung haben.

 [support@jadens.com](mailto:support@jadens.com)

 1-833-470-2950 (Nur Englisch)  
von 10 bis 22 Uhr EST

 [support.jadens.com](https://support.jadens.com)  
Wie können wir Ihnen heute helfen?

Geben Sie hier Ihre Fragen ein 

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um mit uns zu sprechen



### Kundenservice

Scannen oder laden Sie diesen QR-Code hoch, indem Sie die WhatsApp-Kamera verwenden, um uns hinzuzufügen

### Erweiterte Garantie

Bitte kontaktieren Sie [warranty@jadens.com](mailto:warranty@jadens.com), um die Garantie mit Ihrer Bestellnummer auf 3 Jahre zu verlängern.

# Imprimante A4


## Croquis du produit

### ❶ Bouton d'alimentation

- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.
- Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour imprimer le code QR afin de connecter l'imprimante à l'application smartphone.
- Cliquez une fois pour arrêter l'impression.

### ❷ Bouton de changement de papier

- Appuyez simultanément sur les boutons pour ouvrir le couvercle et remplacer le papier.




### ❸ Câble de données de type-C

- Chargé avec un chargeur de smartphone ou une batterie externe. (Puissance d'entrée : 5V-2A)
- Connectez l'imprimante à l'ordinateur pour imprimer.

## État de l'indicateur de puissance

- Lumière allumée en continu : Bluetooth connecté.
- Lumière clignotante : Bluetooth déconnecté.
  
- Lumière verte allumée : État d'utilisation normal/chargé à pleine capacité.
- Lumière rouge allumée : Couvercle ouvert/Pas de papier/Surchauffe/En charge.
- Lumière jaune allumée : Batterie faible, veuillez recharger à temps.

## Méthode d'utilisation de la butée de papier



Largeur du papier : de 57 mm à 216 mm  
(2,24 pouces à 8,5 pouces)

Ajustez la butée de papier pour adapter la largeur de votre papier


### Conseils :

Arrêt automatique : L'imprimante s'éteindra automatiquement après 20 minutes d'inactivité. Vous pouvez régler la minuterie dans l'application.


## Instructions de chargement

- Entrée 5V-2A, il est recommandé d'utiliser un chargeur de smartphone pour la charge.
- Il est recommandé de charger complètement la batterie avant utilisation.
- Veuillez la charger tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, pour éviter la perte naturelle à long terme de la batterie au lithium et son incapacité à être chargée.


## Guide d'installation du papier en rouleau




❶ Ouvrez le couvercle



❷ Direction du papier en rouleau




❸ Chargez le papier




❹ Appuyez pour fermer le couvercle

## Guide d'installation du papier plié (Assurez-vous qu'il n'y a pas de papier en rouleau dans l'imprimante)




① Retirez le papier




② Chargement du papier

## Guide d'installation du papier plié (Assurez-vous qu'il n'y a pas de papier en rouleau dans l'imprimante)



**3** Déchirez le papier

## Impression via l'application mobile

- 1 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante, la lumière verte s'allume.
- 2 Téléchargez et installez l'application [PrintGo] sur votre smartphone.
- 3 Connectez votre appareil:  
Option 1 : Ouvrez l'application et recherchez l'imprimante connectée conformément aux indications de l'application.  
(  Conseil : Ne connectez pas l'imprimante dans les paramètres Bluetooth du téléphone mobile.)  
Option 2 : Ouvrez l'application, numérisez le code QR de connexion de l'appareil en imprimant depuis l'imprimante après avoir appuyé deux fois sur le bouton d'alimentation.
- 4 Sélectionnez et éditez le contenu à imprimer dans l'application, confirmez et imprimez.

### Téléchargement de l'application:

- 1 Recherchez [PrintGo] sur Google Play ou l'AppStore.
- 2 Scannez le code QR suivant pour télécharger l'application.



## Impression depuis un ordinateur

- ➊ Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante.
- ➋ Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble de données USB de type C d'origine.
- ➌ Téléchargez et installez le pilote de l'imprimante.
- ➍ Lors de l'impression des documents requis, sélectionnez l'imprimante pour l'impression.


### Installation du pilote :

Visitez le site web <https://jadens.com/pages/download-video> pour télécharger et installer le pilote de l'imprimante. La version du pilote peut être mise à jour, veuillez consulter les informations les plus récentes sur [support.jadens.com](https://support.jadens.com).



## Nettoyer la tête d'impression de l'imprimante

- 1 Veuillez éteindre l'imprimante et ouvrir le capot de l'imprimante pour retirer le papier.
- 2 Imbibez un chiffon en coton ou un coton-tige d'alcool médical et essuyez doucement de manière circulaire, du centre vers la périphérie de la tête d'impression de l'imprimante.
- 3 Après le nettoyage de la tête d'impression de l'imprimante, ne l'utilisez pas immédiatement. Veuillez attendre de 1 à 2 minutes, puis utilisez l'imprimante une fois que l'alcool s'est complètement évaporé.



## Merci de nous avoir choisis!

### Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions lors de l'installation et de l'utilisation.

 [support@jadens.com](mailto:support@jadens.com)

 1-833-470-2950 (Anglais seulement)  
de 10 h à 22 h HNE (Heure Normale de l'Est)

 [support.jadens.com](http://support.jadens.com)  
Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Saisissez vos questions ici 

Scannez le code QR ci-dessous pour discuter avec nous



### Service client

Scannez ou téléchargez ce code QR en utilisant l'appareil photo WhatsApp pour nous ajouter.

### Garantie étendue

Veuillez contacter [warranty@jadens.com](mailto:warranty@jadens.com) pour étendre la garantie à 3 ans avec votre numéro de commande.

# Impresora A4


## Esquema del producto

### 1 Botón de encendido

- Mantenga presionado durante 2 segundos para encender/apagar.
- Haga doble clic en el botón de encendido para imprimir el código QR y conectar la impresora a la aplicación del teléfono inteligente.
- Haga clic una vez para detener la impresión.

### 2 Botón de cambio de papel

- Presione ambos botones al mismo tiempo para abrir la cubierta y cambiar el papel.




### 3 Cable de datos Tipo-C

- Cargado con un cargador de teléfono inteligente o un banco de energía. (Entrada de energía: 5V-2A)
- Conecte la impresora a la computadora para imprimir.

## Estado del indicador de encendido

- Luz encendida constante: Bluetooth conectado.
- Luz parpadeante: Bluetooth desconectado.
- Luz verde encendida: Estado de uso normal/cargado completamente.
- Luz roja encendida: Tapa abierta/Sin papel/Sobrecalentamiento/Cargando.
- Luz amarilla encendida: Batería baja, por favor, cargue a tiempo.

## Método de uso del limitador de papel



Ancho del papel: de 57 mm a 216 mm  
(2.24 pulgadas a 8.5 pulgadas)

Ajuste el limitador de papel para que se adapte al ancho de su papel.

## Instrucciones de carga

- Entrada de 5V-2A, se recomienda utilizar un cargador de teléfono inteligente para la carga.
- Se recomienda cargar completamente la batería antes de usar.
- Por favor, cárguelo cada 3 meses si no lo usa durante mucho tiempo, para evitar la pérdida natural prolongada de la batería de litio y que no se pueda cargar.

### 💡 Consejos:

Apagado automático: La impresora se apagará automáticamente después de 20 minutos sin operación. Puede configurar el temporizador en la aplicación.


## Guía de Instalación de Papel en Rollo




**1** Abra la cubierta



**2** Dirección del rollo de papel




**3** Cargue el papel




**4** Presione para cerrar la cubierta

## Guía de Instalación de Papel Plegado (Asegúrese de que no haya papel en rollo en la impresora)




1 Saque el papel




2 Carga de papel

## Guía de Instalación de Papel Plegado (Asegúrese de que no haya papel en rollo en la impresora)



**3** Desgarre el papel

## Impresión con Aplicación Móvil

- 1 Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la impresora y que la luz verde se encienda.
- 2 Descargue e instale la aplicación [PrintGo] en su teléfono inteligente.
- 3 Conecte su dispositivo:  
Opción 1: Abra la aplicación y busque la impresora conectada siguiendo las indicaciones en la aplicación.  
(  Consejo: No conecte la impresora en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil.)  
Opción 2: Abra la aplicación, escanee el código QR de conexión del dispositivo al imprimir desde la impresora después de presionar el botón de encendido dos veces.
- 4 Seleccione y edite el contenido que desea imprimir en la aplicación, confirme e imprima.

### Descarga de la aplicación:

- 1 Busque [PrintGo] en Google Play o AppStore.
- 2 Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación.





## Impresión desde Computadora


- 1 Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la impresora.
- 2 Conecte la impresora a la computadora con el cable de datos tipo C original.
- 3 Descargue e instale el controlador de la impresora.
- 4 Al imprimir los documentos requeridos, seleccione la impresora para imprimir.

### Instalación del controlador :

Visite el sitio web <https://jadens.com/pages/download-video> para descargar e instalar el controlador de la impresora. La versión del controlador puede estar actualizada; consulte la información más reciente en [support.jadens.com](https://support.jadens.com).

## Limpeza del Cabezal de la Impresora

- 1 Por favor, apague la impresora y abra la cubierta de la misma, luego retire el papel.
- 2 Humedezca un paño de algodón o un hisopo de algodón con alcohol medicinal y limpie suavemente desde el centro hacia la periferia del cabezal de la impresora.
- 3 Después de limpiar el cabezal de la impresora, no utilice la impresora inmediatamente. Espere de 1 a 2 minutos y luego utilice la impresora después de que el alcohol se haya evaporado por completo.



## ¡Gracias por elegirnos!

### Atención al Cliente

Por favor, póngase en contacto con nosotros amablemente si tiene algún problema o pregunta al instalar y usar el producto.



support@jadens.com



1-833-470-2950 (Solo inglés)  
de 10 a. m. a 10 p. m. hora del este (EST)



support.jadens.com  
¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Ingresar tus preguntas aquí



Escanee el código QR de abajo para hablar con nosotros



### Soporte al Cliente

Escanee o cargue este código QR utilizando la cámara de WhatsApp para agregarnos

### Garantía Extendida

Por favor, póngase en contacto con **warranty@jadens.com** para extender la garantía a 3 años con su número de pedido.

# A4プリンター


## 製品スケッチ

### ① 電源ボタン

- 2秒間押し続けて電源を入れたり、切ったりします。
- 電源ボタンを2回クリックしてQRコードを印刷し、プリンターをスマートフォンアプリと接続します。
- 1回クリックして印刷を中止します。

### ② 紙の交換ボタン

- 両方のボタンを同時に押してカバーを開け、用紙を交換します。




### ③ Type-Cデータケーブル

- スマートフォンの充電器またはパワーバンクで充電します (入力電力: 5V-2A)。
- プリンターをコンピュータに接続して印刷します。

## 電源インジケータの状態

- ライトが点灯して安定している場合: Bluetoothが接続されています。
- ライトが点滅している場合: Bluetoothが切断されています。
- 緑色のライトが点灯している場合: 通常の使用状態/充電が完了しています。
- 赤いライトが点灯している場合: カバーが開いています/用紙がない/過熱/充電中です。
- 黄色いライトが点灯している場合: バッテリー残量が少ないため、時間内に充電してください。

## 用紙リミッターの使用法



用紙幅：57mmから216mm  
(2.24インチから8.5インチ)

用紙の幅に合わせて用紙リミッターを調整します。

### 充電の説明です：

- 5V-2Aの入力、充電にはスマートフォンの充電器をお勧めします。
- 使用する前にバッテリーを完全に充電することをお勧めします。
- 長期間使用しない場合は、3ヶ月ごとに充電してください。リチウムバッテリーの長時間の自然放電や充電不能を避けるためです。

### 💡 ヒントです：


自動電源オフ：プリンターは20分間操作がない場合に自動的に電源をオフにします。アプリでタイマーを設定できます。

## ロール用紙の取り付けガイド



同時にボタンを押してカバーを開ける


**①** カバーを開けます



印刷側を上に向ける


**②** ロール用紙の向き

印刷側を上に向ける




用紙の端はプリンターを覆いかぶせる必要があります

**③** 用紙を挿入します




**④** カバーを閉じるために押ししてください

## 折り紙の取り付けガイド (プリンターにロール用紙がないことを確認してください)




① 用紙を取り出します



② 用紙の読み込み

## 折り紙の取り付けガイド (プリンターにロール用紙がないことを確認してください)




③ 用紙を引き裂きます



## モバイルアプリでの印刷

- ① プリンターの電源ボタンを2秒間長押しして電源を入れ、緑色のライトが点灯します。
- ② スマートフォンに [PrintGo] アプリをダウンロードしてインストールします。
- ③ デバイスを接続します:

オプション1: アプリを開き、アプリ内の指示に従って接続プリンターを検索します。

(  ヒント: モバイル電話のBluetooth設定でプリンターを接続しないでください。)

オプション2: アプリを開き、電源ボタンを2回クリックしてプリンターから印刷してデバイス接続QRコードをスキャンします。

- ④ アプリ内で印刷するコンテンツを選択および編集し、確認して印刷します。

### アプリのダウンロード方法:

- ① Google PlayまたはAppStoreで [PrintGo] を検索します。
- ② 以下のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードします。



## コンピューターでの印刷

- ① プリンターの電源ボタンを2秒間長押しして電源を入れます。
- ② オリジナルのType-Cデータケーブルを使用してプリンターをコンピューターに接続します。
- ③ プリンタードライバをダウンロードしてインストールします。
- ④ 必要なドキュメントを印刷する際に、印刷するプリンターを選択します。


### ドライバのインストール:

プリンタードライバをダウンロードおよびインストールするには、ウェブサイト

<https://jadens.com/pages/download-video> にアクセスしてください。ドライバのバージョンは更新される場合がありますので、最新情報は [support.jadens.com](https://support.jadens.com) でご確認ください。

## プリンターヘッドのクリーニング

- ① プリンターの電源を切り、プリンターカバーを開けて用紙を取り出してください。
- ② 医療用アルコールを含ませた綿布または綿棒を使用し、プリンターヘッドの中心から外側に向かって優しく拭いてください。
- ③ プリンターヘッドを清掃したら、すぐにプリンターを使用しないでください。アルコールが完全に蒸発するのを1~2分待ってから、プリンターを使用してください。



## ご選択いただき、ありがとうございます!


### カスタマーサポート

インストールおよび使用時に問題や質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

 [support@jadens.com](mailto:support@jadens.com)

 1-833-470-2950 (英語のみ)  
営業時間: 午前10時から午後10時 EST

 [support.jadens.com](https://support.jadens.com)  
本日、どのようにお手伝いできますか?

ご質問をごちから入力してください 

以下のQRコードをスキャンして、  
お問い合わせください



### カスタマーサポート

WhatsAppカメラを使用して、このQRコードをスキャンまたはアップロードして、私たちが追加してください。

### 拡張保証

保証期間を3年に延長するために、注文番号を添えて [warranty@jadens.com](mailto:warranty@jadens.com) にお問い合わせください。