

**HERVIDOR ELÉCTRICO**  
**MODELO BA-6331RG/NR/BC**




---

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el Hervidor.

## PARTES & PIEZAS



|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1: Cuerpo Hervidor | 5: Tapa superior / Reloj Temperatura |
| 2: Nivel de agua   | 6: Mango                             |
| 3: Filtro          | 7: Interruptor de encendido/apagado  |
| 4: Boquilla        | 8: Base desmontable 360              |

### Datos Técnicos

**Modelo: \*BA-6331**  
**Voltaje: 220V - 50Hz.**  
**Potencia: 1.850W**  
**Capacidad: 1.7 Litros**



\*Detalle por modelo

MODELO BA-6331 RG= Rojo

MODELO BA-6331 BC= Blanco

MODELO BA-6331 NR= Negro



Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal  
Servicio Técnico 2-7732651



## IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### Precauciones Básicas

1. Lea todas las instrucciones y guárdelas para referencia.
2. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. En caso de malfuncionamiento o avería, consulte con el servicio técnico central de Electrón s.a. o un servicio técnico autorizado. Nunca trate de reparar el aparato usted mismo.
4. Después de usar, no tire del cable para detener su funcionamiento. Para desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón.
5. Tampoco manipule el enchufe o artefacto con manos húmedas.
6. Compruebe el cable de alimentación del aparato con regularidad para asegurarse de que no esté dañado. No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado.
7. Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares aplicaciones tales como:
  - Áreas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos laborales
  - Casas rurales
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias.
  - Lugares de hospedaje y de desayuno.
8. Ciertas partes del aparato pueden calentarse. No toque estas partes
9. El aparato necesita espacio para permitir que el calor se disipe, evitando así el riesgo de incendio.
10. Asegúrese de que el aparato dispone de espacio suficiente a su alrededor, y no entra en contacto con material inflamable. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
11. Este aparato no está pensado para ser operado a través de un temporizador externo o sistema de control remoto separado.
12. No utilice este hervidor eléctrico a la intemperie.

**Este producto es sólo para Uso Doméstico.**



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable. El aparato no debe estar cubierto
2. Asegúrese de que el aparato, el cable de alimentación o el enchufe no hagan contacto con fuentes de calor o llamas como tampoco con contacto con el agua.
3. Después de su uso o antes de limpiar el aparato., retire, siempre, el enchufe del tomacorriente.
4. Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la encimera o mesa.
5. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el aparato, cable de alimentación o el enchufe. Nunca sumerja el aparato, el enchufe o el cable de alimentación en agua u otro líquido.
6. No levante el aparato si cae en el agua. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y no utilice más el hervidor.
7. Utilice únicamente la base suministrada con el calentador de agua. Nunca use la base para otros fines.
8. Nunca llene la jarra por encima del nivel 'max'.
9. No encienda el aparato antes de haberlo llenado con agua. Rellene solamente con agua fría.
10. La tapa del hervidor debe permanecer, firmemente cerrada, mientras el aparato está en uso.
11. No abra la tapa cuando el agua todavía está hirviendo.
12. Utilice el aparato sólo para hervir agua. ¡Nunca utilizarla para otros líquidos!
13. Llene la olla jarra con al menos 0,5 litros de agua.
14. Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de su almacenamiento.
15. Este aparato no puede ser utilizado a través de un temporizador externo o por medio de un control remoto.

### Uso

1. Gire la jarra de manera que la boquilla se encuentre lejos de ti.
2. Pulse el botón para abrir la tapa
3. Llene la jarra con la cantidad requerida de agua (al menos 0,5 litros, o un máximo de 1,7 litros). Nunca llene el hervidor de agua sobre el "max". De lo contrario, el agua caliente puede salpicar fuera de la base. Asegúrese de que no se derrame el agua en la base.
4. Suelte el botón para abrir la tapa.
5. Coloque la jarra en la base, e inserte el enchufe en la toma de corriente.

Empuje hacia abajo el interruptor de encendido/apagado. Esta se iluminará. El hervidor está encendido y el agua comenzará a subir de temperatura.

El hervidor se apagará automáticamente, segundos después de que el agua haya hervido.

7. Sostenga el hervidor por el mango y retire de su base, luego, verter el agua.

## LIMPIEZA Y CUIDADOS

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Limpie la jarra con un paño húmedo.
3. Nunca sumerja el aparato en agua.
4. Nunca ponga el aparato en el lavavajillas.
5. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan.

### ATENCIÓN

Nunca utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos u objetos puntiagudos (como cuchillos o cepillos duros) para limpiar el aparato.

Antes de la limpieza, asegúrese de que el aparato no está conectado a la fuente de alimentación y que se haya enfriado.

### Protección sobrecalentamiento

El hervidor de agua jarra está equipado con un sistema anti-sobrecalentamiento. Esta se apagará si hervidor opera sin agua (suficiente).

### Descalcificación

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Llene la jarra con una solución de vinagre al nivel MAX, y llevar a ebullición.
3. Deje la jarra con la solución de vinagre en reposo durante un par de horas.
4. Vacíe la jarra, llenar con agua limpia hasta el nivel MAX, y llevar a ebullición. Vacíe la jarra. Repita este proceso dos veces.
5. Nunca use amoníaco u otros productos para descalcificar el aparato. Estos pueden ser perjudiciales para su salud. Utilice únicamente una solución de vinagre, limón o agentes desincrustantes especiales disponibles en tiendas



Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura.

Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente