

Termo Hervidor Eléctrico

Eco Boil
MODELO BA-6932RG/INX



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones, antes de utilizar el Termo Hervidor

PARTES & PIEZAS




Diagrama varía según modelo; imagen referencial

Datos Técnicos

Modelo: BA-6932 RG/INX
Voltaje: 220V - 50Hz.
Potencia: 750W
Capacidad: 3.1 Litros



ELECTRON
www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal
Servicio Técnico 2-7732651



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. En caso de malfuncionamiento o avería, consulte con el servicio técnico central de Electrón s.a. Nunca trate de reparar el aparato usted mismo.
3. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
4. Este aparato no está pensado ni diseñado, para ser operado a través de un temporizador externo, o sistema de control remoto.
5. Después de usar, no tire del cable para detener su funcionamiento. Para desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón.
6. Tampoco manipule el enchufe o artefacto con manos húmedas.
7. Compruebe el cable de alimentación del aparato con regularidad para asegurarse de que no esté dañado. Ciertas partes del aparato pueden calentarse. No toque estas partes. Si sobrellena o sobrepasa la capacidad del termo, puede ser proyectada agua hirviendo
8. Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares aplicaciones tales como: Áreas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos laborales; Casas rurales; por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias. Lugares de hospedaje y de desayuno.
9. El aparato necesita espacio para permitir que el calor se disipe, evitando así el riesgo de incendio. Asegúrese de que el aparato dispone de espacio suficiente a su alrededor, y no entra en contacto con material inflamable.
10. Si nota que su termo hervidor comienza a hacer un **ruido en la bomba; si el agua cae irregularmente o no cae**; lea la siguiente recomendación: Espere un minuto antes de servir o abra la tapa por unos segundos, así la placa electrónica se enfriará y volverá a funcionar de manera normal. Esto se debe a que la placa electrónica se protege ante el sobrecalentamiento y deja de funcionar correctamente, recuerde darle un minuto de descanso o abrir la tapa para que baje a temperatura de la misma.
11. No utilice este Termo hervidor eléctrico a la intemperie. **Recuerde que para mantener agua caliente, el termo hervidor debe estar siempre conectado**
12. Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares aplicaciones tales como: Áreas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos laborales; Casas rurales; -Por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias; Lugares de hospedaje y de desayuno.

Este producto es sólo para Uso Doméstico



www.electron.cl


Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651




INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
2. El aparato no debe estar cubierto.
3. Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la encimera o mesa.
4. Nunca sumerja el aparato, el enchufe o el cable de alimentación en agua u otro líquido.
5. No levante el aparato si cae en el agua. Retire inmediatamente el enchufe del toma de corriente y no utilice más el termo hervidor.
6. No encienda el aparato antes de haberlo llenado con agua. Rellene solamente con agua fría. El termohervidor para su primer hervor, teniendo en cuenta su función Eco demora un total de 23-27 minutos en hervir; según llenado y voltaje de la residencia.
7. La tapa del termo hervidor debe permanecer, firmemente cerrada, mientras el aparato está en uso.
8. Utilice el aparato sólo para hervir agua.
9. Mantenga el dispensador fuera del alcance de los niños: No permitir a los niños el uso del dispensador sin supervisión.
10. No transporte el dispensador en los brazos, la inclinación o sacudida puede mover y puede causar caída de agua caliente mientras se mantiene la tapa. Esto puede causar daños físicos.
11. No coloque tela o cualquier otra cosa sobre la salida de vapor.
12. Limpie producto solo con un paño húmedo. No use ningún tipo de químico.
13. No raye, dañe, modifique o tire con fuerza el cable de alimentación. No coloque objetos pesados encima de cable de alimentación.



3 Formas de servir Agua



Dispensar agua mediante bombeo manual



Servir agua presionando taza (hacia arriba) contra botón dispensador.




Presionando botón dispensador en panel de control



Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal
Servicio Técnico 2-7732651



(Re) Calentar el Agua




Presione el botón “Hervir”, para que agua vuelva a hervir.

Recalentar un termo hervidor lleno , toma 3-4 min aprox, con una temperatura ambiente de 20 grados.

***Nueva Función “Detener Vapor”:**
Presione 4-5 segundos botón “Hervir/Detener” y podrá detener vapor, si desea agua antes de hervir.
Ideal para infusiones, mate o té .


Conozca su Panel de Control



PRECAUCIÓN

- No permita que los alfileres u otros objetos metálicos entren en contacto con el enchufe del aparato.
- No trate de verter el agua caliente mientras está hirviendo o inmediatamente después de que haya hervido.
- Desconectar el enchufe eléctrico cuando no se está utilizando dispensador durante un largo tiempo.
- Para evitar quemaduras, evite colocar extremidades sobre la salida de vapor.

- Al abrir la tapa, no permita que el vapor de agua entre en contacto con la piel.
- No vierta en el agua por encima de la marca de lleno de agua (si lo hace, el agua caliente se desbordará).
- Cierre siempre la tapa de seguridad hasta escuchar un “click”.
- Cuando se conecta, la luz “encendido y calentar” se ilumina.
- Tiempo requerido de ebullición 26,5 minutos* (aproximadamente)* tiempo diferentes según cantidad de agua.
- Tenga cuidado con el vapor procedente de la **salida trasera de vapor.**




Recuerde

- **No coloque nada sobre salida de vapor.**
- No encender el dispensador cuando está vacío
- No utilice el dispensador en un estante de almacenamiento de cocina o 15cm de una pared o un mueble.
- No use el depósito cerca de una fuente de calor



FORMA DE LLENARLO



CONEXIÓN ELÉCTRICA

LIMPIEZA Y CUIDADOS

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Limpie la jarra con un paño húmedo.
3. Nunca sumerja el aparato en agua.
4. Nunca ponga el aparato en el lavavajillas.
5. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan.

ATENCIÓN


- Nunca utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos u objetos puntiagudos (como cuchillos o cepillos duros) para limpiar el aparato.
- Antes de la limpieza, asegúrese de que el aparato no está conectado a la fuente de alimentación y que se haya enfriado.
- Cuando desee calentar el agua sin hervir, puede apagar su termo hervidor en cualquier momento que desee.
- Nunca intente abrir el aparato o reparar el aparato usted mismo. Esto podría causar una descarga eléctrica.

Protección sobrecalentamiento

El termo hervidor de agua jarra está equipado con un sistema anti sobrecalentamiento. Esta se apagará si hervidor opera sin agua (suficiente).

Limpieza

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Llene la jarra con una solución de vinagre de manzana al nivel MAX.
3. Deje la jarra con la solución en reposo durante un par de horas.
4. Vacíe la jarra, llenar con agua limpia hasta el nivel MAX, y llevar a ebullición. Vacíe la jarra. Repita este proceso dos veces; (**no hierva con vinagre**).
5. Segundo método: Llene el recipiente con agua y el jugo de uno o dos limones o ácido cítrico, hervir el agua, y dejar para conservar el calor durante aproximadamente una hora.
6. Frote con un cepillo de nylon para frotar y enjuagar muy bien.
7. Los puntos rojizo causado por la acción de la sustancia en el agua, no es corrosiva de decoloración o el propio contenedor interior y no es perjudicial para su salud.
8. Nunca use amoníaco u otros productos para descalcificar el aparato. Estos pueden ser perjudiciales para su salud. Utilice únicamente una solución de vinagre, limón o agentes desincrustantes especiales disponibles en tiendas.



Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura. Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente



ELECTRON
www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal
Servicio Técnico 2-7732651

