

## Hervidor Eléctrico

Smart Boil  
MODELO BA-7900



NUEVO DISEÑO  
PANEL TOUCH  
VIDRIO TEMPLADO

---


## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el hervidor.

## PARTES & PIEZAS



1: Boquilla	5: Interruptor de encendido/apagado
2: Tapa superior /apertura	6: Selector de temperatura (tipo de preparación)
3: Mango	7: Vidrio Templado
4: Base	8: Nivel de llenado



40° para Leche  
 70° para Té Verde  
 80° para Mate - Té blanco  
 90° para Té Negro - Café

\*Recuerde: "ON/OFF" = 100° Grados  
 "Keep Warm": de 40° hasta 90° y mantiene por max 3 hrs.

### Datos Técnicos

Modelo: BA-7900  
 Voltaje: 220V - 50Hz.  
 Potencia: 1.850W  
 Capacidad: 2.0 Litros



**ELECTRON**  
 www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal  
 Servicio Técnico 2-7732651



## IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### Precauciones Básicas

1. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. En caso de malfuncionamiento o avería, consulte con el servicio técnico central de Electrón s.a. o un servicio técnico autorizado. Nunca trate de reparar el aparato usted mismo. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
3. Si el hervidor es *sobrellenado* (por sobre capacidad máxima) puede ser que agua hirviendo salga proyectada.
4. Después de usar, no tire del cable para detener su funcionamiento. Para desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón.
5. Tampoco manipule el enchufe o artefacto con manos húmedas.
6. Compruebe el cable de alimentación del aparato con regularidad para asegurarse de que no esté dañado. Ciertas partes del aparato pueden calentarse. No toque estas partes.
7. El aparato necesita espacio para permitir que el calor se disipe, evitando así el riesgo de incendio. Asegúrese de que el aparato dispone de espacio suficiente a su alrededor, y no entra en contacto con material inflamable
8. No utilice este hervidor eléctrico a la intemperie.

Este producto es sólo para Uso Doméstico.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
2. El aparato no debe estar cubierto
3. Asegúrese de que el aparato, el cable de alimentación o el enchufe no hagan contacto con fuentes de calor o llamas como tampoco con contacto con el agua.
4. Después de su uso o antes de limpiar el aparato., retire siempre, el enchufe del toma corriente.
5. Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la encimera o mesa.



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



6. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el aparato, cable de alimentación o el enchufe.
7. Nunca sumerja el aparato, el enchufe o el cable de alimentación en agua u otro líquido.
8. No levante el aparato si cae en el agua. Retire inmediatamente el enchufe del toma de corriente y no utilice más el hervidor.
9. Utilice únicamente la base suministrada con el calentador de agua. Nunca use la base para otros fines.
10. No encienda el aparato antes de haberlo llenado con agua. Rellene solamente con agua fría.
11. La tapa del hervidor debe permanecer, firmemente cerrada, mientras el aparato está en uso.
12. No abra la tapa cuando el agua todavía está hirviendo.
13. Utilice el aparato sólo para hervir agua.
14. Si desea calentar Leche, RECUERDE que la leche al hervir, sube hasta rebalsar !
15. Llene la olla jarra con al menos 0,5 litros de agua.
16. Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de su almacenamiento.
17. Este aparato no puede ser utilizado a través de un temporizador externo o por medio de un control remoto.
18. Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares aplicaciones tales como:
  - Áreas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos laborales
  - Casas rurales
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias.
  - Lugares de hospedaje y de desayuno.

### Uso

1. Gire la jarra de manera que la boquilla se encuentre lejos de usted.
2. Pulse el botón para abrir la tapa.
3. Llene la jarra con la cantidad requerida de agua (al menos 0,5 litros, o un máximo de 2.0 litros). Nunca llene el hervidor de agua sobre el "max". De lo contrario, el agua caliente puede salpicar fuera de la base.
4. Tenga cuidado de cerrar la tapa correctamente antes de encenderlo. De lo contrario, el agua caliente puede desbordarse



## Este hervidor Electrón tiene 3 funciones

1. Función 1: Simple: Agua Hervida.
2. Función 2: Agua hervida + Temperatura constante deseada 40° /70° /80° /90°)
3. Función 3: Keep Warm: Sólo obtener y mantener agua caliente o tibia, pero sin hervir.

### Función 1: Hervir el agua

Ponga el hervidor en la base y el enchufe a la corriente, el hervidor se encuentra bajo modo "stand by". Presione el botón "ON / OFF", escuchará un sonido y la señal luminosa comenzará el proceso de hervido hasta su ebullición.

Después de hervida el agua, el hervidor se apagará y una señal auditiva sonará 3 veces, advirtiendo que su agua ha hervido; para luego cambiar a modo "stand by".

### Función 2: Hervir & Mantener Caliente

Para hervir y mantener caliente, primero, operar la función de ebullición primero (On/Off)



Una vez el agua hervida, presione botón KEEP WARM, para establecer su temperatura deseada y luego mantener caliente.



### Función 3: No hervir - Keep Warm

Ponga el hervidor en la base y el enchufe a la corriente, el hervidor se encuentra bajo modo "stand by". Pulse "Keep Warm" una vez, así el hervidor comenzará el proceso de mantener el calor, pero NO HERVIRÁ. La temperatura inicial es de 90 grados y puede mantener caliente durante 6 horas.

Si presiona una vez más pasará a 80°, luego 70°, 40° y así hasta llegar a Off. Al seleccionar estas funciones (80° a 40°), puede sostenerse durante 4 horas.

Si elige una temperatura para la mantención del calor, el hervidor mantendrá el agua alrededor de esta temperatura, mediante calentamiento, y una vez alcanzada la temperatura, se detendrá.

Nota: Se puede verter el agua sin necesidad de abrir la tapa.

Si desea detener el agua hirviendo o interrumpir brevemente, retire el hervidor de la base.

Este aparato cuenta con un dispositivo de seguridad, que apaga automáticamente el elemento calentador si el aparato está conectado inadvertidamente cuando está vacío, o si se hierve en seco. En este caso, deje que el aparato se enfríe completamente, antes de llenar con agua de nuevo.

## LIMPIEZA Y CUIDADOS

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Limpie la jarra con un paño húmedo.
3. Nunca sumerja el aparato en agua.
4. Nunca ponga el aparato en el lavavajillas.
5. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan.

### ATENCIÓN

Nunca utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos u objetos puntiagudos (como cuchillos o cepillos duros) para limpiar el aparato.

Antes de la limpieza, asegúrese de que el aparato no está conectado a la fuente de alimentación y que se haya enfriado.

Cuando desee calentar el agua sin hervir puede apagar su hervidor en cualquier momento que desee.

Nunca intente abrir el aparato o reparar el aparato usted mismo. Esto podría causar una descarga eléctrica.



[www.electron.cl](http://www.electron.cl)

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



## Protección sobrecalentamiento

El hervidor de agua jarra está equipado con un sistema anti sobrecalentamiento. Esta se apagará si hervidor opera sin agua (suficiente).

## Limpieza

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Llene la jarra con una solución de vinagre al nivel MAX.
3. Deje la jarra con la solución de vinagre en reposo durante un par de horas.
4. Vacíe la jarra, llenar con agua limpia hasta el nivel MAX, y llevar a ebullición. Vacíe la jarra. Repita este proceso dos veces; (**no hierva con vinagre**).
5. Nunca use amoníaco u otros productos para descalcificar el aparato. Estos pueden ser perjudiciales para su salud. Utilice únicamente una solución de vinagre, limón o agentes desincrustantes especiales disponibles en tiendas.



Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura.

Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente

