

## Infusor Hierbas / Té - eléctrico

Smart Boil  
MODELO BA-7001



---

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el Infusor.

## PARTES & PIEZAS



1: Tapa superior /apertura Boquilla	6: Vidrio Templado
2: Mango	7: Nivel de llenado
3: Interruptor (auto/hervido)	8: Base controlador inglés
4: Luz de encendido	9:
5: Percolador infusor	

### Datos Técnicos

**Modelo:** BA-7001  
**Voltaje:** 220V - 50Hz.  
**Potencia:** 600W  
**Capacidad:** 1.2 Litros



  
 www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal  
 Servicio Técnico 2-7732651



## IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### Precauciones Básicas

1. Lea todas las instrucciones y guárdelas para referencia.
2. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. En caso de malfuncionamiento o avería, consulte con el servicio técnico central de Electrón s.a. o un servicio técnico autorizado. Nunca trate de reparar el aparato usted mismo.
4. Después de usar, no tire del cable para detener su funcionamiento. Para desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón.
5. Tampoco manipule el enchufe o artefacto con manos húmedas.
6. Compruebe el cable de alimentación del aparato con regularidad para asegurarse de que no esté dañado. Ciertas partes del aparato pueden calentarse. No toque estas partes. Use siempre el mango.
7. El aparato necesita espacio para permitir que el calor se disipe, evitando así el riesgo de incendio. Asegúrese de que el aparato dispone de espacio suficiente a su alrededor, y no entra en contacto con material inflamable
8. Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares aplicaciones tales como: Áreas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos laborales; Casas rurales; por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias. Lugares de hospedaje y de desayuno.
9. Este aparato no está pensado ni diseñado, para ser operado a través de un temporizador externo, o sistema de control remoto.
10. No utilice este hervidor eléctrico a la intemperie.

**Este producto es sólo para Uso Doméstico.**



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
2. El aparato no debe estar cubierto
3. Asegúrese de que el aparato, el cable de alimentación o el enchufe no hagan contacto con fuentes de calor o llamas como tampoco con contacto con el agua.
4. Después de su uso o antes de limpiar el aparato., retire siempre, el enchufe del tomacorriente.
5. Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la encimera o mesa.
6. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el aparato, cable de alimentación o el enchufe.
7. Nunca sumerja el aparato, el enchufe o el cable de alimentación en agua u otro líquido.
8. No levante el aparato si cae en el agua. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y no utilice más el hervidor.
9. Utilice únicamente la base suministrada con el calentador de agua. Nunca use la base para otros fines.
10. No encienda el aparato antes de haberlo llenado con agua. Rellene solamente con agua fría.
11. La tapa del infusor eléctrico debe permanecer, firmemente cerrada, mientras el aparato está en uso.
12. No abra la tapa cuando el agua todavía está hirviendo.
13. Utilice el aparato sólo para hervir agua.
14. Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de su almacenamiento.

### Uso

1. Gire la jarra de manera que la boquilla se encuentre lejos de usted.
2. Llene la jarra con la cantidad requerida de agua (al menos 0,5 litros, o un máximo de 1.2 litros). Nunca llene sobre el "max".  
De lo contrario, el agua caliente puede salpicar fuera de la base.
3. Tenga cuidado de cerrar la tapa correctamente antes de encenderlo.  
De lo contrario, el agua caliente puede salpicar o desbordarse.



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



## Función Manual & Auto

- Función Manual: el Infusor hierve y no se detiene ni un segundo hasta que el usuario final apaga la corriente.
- Función Automática: después de hervir el agua, dejará de hervir hasta que la temperatura se enfríe y luego vuelva a hervir.

## LIMPIEZA Y CUIDADOS

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Limpie la jarra con un paño húmedo.
3. Nunca sumerja el aparato en agua.
4. Nunca ponga el aparato en el lavavajillas.
5. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan.

### ATENCIÓN

Nunca utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos u objetos puntiagudos (como cuchillos o cepillos duros) para limpiar el aparato.

Antes de la limpieza, asegúrese de que el aparato no está conectado a la fuente de alimentación y que se haya enfriado.

Cuando desee calentar el agua sin hervir puede apagar su hervidor en cualquier momento que desee.

Nunca intente abrir el aparato o reparar el aparato usted mismo. Esto podría causar una descarga eléctrica.



[www.electron.cl](http://www.electron.cl)

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



## Protección sobrecalentamiento

El hervidor de agua jarra está equipado con un sistema anti sobrecalentamiento. Esta se apagará si hervidor opera sin agua (suficiente).

## Limpieza

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Llene la jarra con una solución de jugo de limón o de vinagre de manzana al nivel MAX.
3. Deje la jarra con la solución de vinagre en reposo durante un ½ hora a una hora.
4. Vacíe la jarra, llenar con agua limpia hasta el nivel MAX, y llevar a ebullición. Vacíe la jarra. Repita este proceso dos veces; (**no hierva con vinagre**).
5. Nunca use amoníaco u otros productos para descalcificar el aparato. Estos pueden ser perjudiciales para su salud. Utilice únicamente una solución de vinagre, limón o agentes desincrustantes especiales disponibles en tiendas.



Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura.

Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente

