

KUMA

Wireless WiFi Hotspot Kit

🇬🇧 Easy Set Up Guide

- 🇩🇪 Leitfaden zur einfachen Installation
- 🇫🇷 Guide d'Installation facile
- 🇮🇹 Guida Facile per le impostazioni
- 🇪🇸 Guía de Fácil Configuración
- 🇷🇺 Простой гид по подключению
- 🇹🇷 Kolay Kurulum Kılavuzu

KUMA

01594 888188
www.kuma.co.uk



KUMA



Wireless WiFi Hotspot Kit



Easy Set Up Guide

Please check all the components are included.

Kit Contains:

- 1x Kuma wireless router
- 1x Kuma wireless adapter
- 1x 5 metre USB lead
- 1x Driver CD (not required for kit use)
- 1x Jubilee clip
- 1x Mains power adapter
- 1x 12v car adapter
- 1x Unlocked dongle (3G version only)
- 1x CRC9 Magnetic base antenna (3G version only)
- 1x Ethernet cable
- 1x Kuma helpline card

Please note, the driver CD is not required if you are using the kit. Do not insert this disc into your computer.


This section covers connection to a WiFi signal using the wireless adapter. If you wish to use a 3G Dongle connection skip to page 3.

Slide the cover off of the lower part of the wireless adaptor by pressing the clip with your thumb then sliding downwards and join to the router using the USB lead supplied. Replace the plastic cover.

Screw the small black antenna on to the rear of the router and power up using AC or DC leads supplied. The PWR light should remain solid and the WLAN light should flicker once booting is complete. Please note that the USB light on the router will not come on at this point. It will not come on until the setup is complete and a connection to the internet has been made.


Connect the WiFi on your device (Smartphone/tablet/computer) to the '11N 3G Router AP' signal. At this point no password is required to connect.

Open a browser (Internet Explorer/Chrome etc.) on your device and in the address bar Type **192.168.2.1** and press **'Enter'**.




When prompted type:

User name = **admin** Password = **admin**






Select **'Easy Setup'** and click on the **'USB Wireless Adapter'** button.



Next Click the **'Site Survey'** button in the middle of the screen.




All available connections are now shown in a list.



You can arrange them by signal strength if you wish, or by name, simply by clicking on the headings on the screen. Select the wireless network you wish to connect to using the left hand round radio button, and then click **'Select'**. If the wireless network you are connecting to has a password it will tell the router which type of password is being used in the Security Policy section below, and you simply need to enter the password in the Pass Phrase box at the bottom of the screen, then click **'Next'**.



A saving screen will appear for a minute before you are greeted by your next screen. If you wish to add a password to your Kuma router (recommended), you can do so on the screen below. Select **'Security Mode'** then WPA2-PSK Select the **'AES'** button on the WPA section and enter a password of your choosing between 8 and 63 characters.



The device will re-boot when you click **'Done'**. Don't forget if you have set a password on your router above you will need to enter it to connect your device to the router when it has re-booted.

A full re-boot can take a couple of minutes.

The PWR light will remain on and the WLAN light will go off and come back on again once re-boot is completed.



Please note that while the repeater is rebooting there is a possibility that your device may connect to another internet connection if one is available. Always check that you are connected to the "11n 3G Router AP" once it has restarted.

After re-boot check the USB LED is on and you are connected to the internet. You may need to close and open your browser again to use the internet once the device has re-connected.


Please note this section of the guide only applies if you have a Kuma 3G Kit with dongle.

Do not use the WiFi adapter. Please make sure the router is not powered on at this point. Insert your SIM card (not provided) into the Kuma dongle. (Other dongles will not work as the software in the router is designed to work only with the Kuma dongle).


Plug the dongle into the USB port located on the front of the Router. Screw the small black antenna on to the rear of the router and power up using AC or DC leads supplied. The PWR light should remain solid and the WLAN light should flicker when booting is complete.

Please note that the USB light on the router will not come on at this point. It will not come on until the setup is complete and a connection to the internet has been made.

Connect the WiFi on your device (Smartphone/tablet/computer) to the '11N 3G Router AP' signal. At this point no password is required to connect. Open a browser (Internet Explorer/Chrome etc.) on your device and in the address bar Type **192.168.2.1** and press 'Enter'.




When prompted type:
User name = **admin** Password = **admin**



Then select 'Easy Setup' and click on the '3G dongle' button.



You will be presented with the screen below. Simply add the data for your SIM card in to the fields (see Appendix). If your sim card provider is not listed please contact them for your APN, username and password. Leave the dial code as it is. And press 'Next'.





If you wish to add a password to your Kuma router (recommended), you can do so on the screen below. Select **'Security Mode'** then WPA2-PSK select the **'AES'** button on the WPA section and enter a password of your choosing between 8 and 63 characters.

Wireless Security and Encryption Settings
The Wireless Security and Encryption Settings page allows you to make detailed security configurations to prevent unauthorized access and monitoring.

Select "11n 3G Router_AP" Security Mode WPA2-PSK

WPA
WPA Algorithm TKIP AES AUTO (TKIP/AES)
Pass Phrase ***** 8-63 ASCII or 64 Hexadecimal
Key Renewal Interval 3600 seconds

Access Policy
Policy Disable
Add a station MAC

Previous Done

The device will re-boot when you click **'Done'**. Don't forget if you have set a password at the end, you will need it to connect your device to the router when it has started again.

The router will now re-start. Please note it can take several minutes for the router to re-start and for the dongle and telephone company to authenticate. Once the connection has been made the dongle will show a steady blue (3G) or green (2G) light. **If the light is still flashing after 5 minutes then the dongle has found a signal but the login details are incorrect.**

Please note this router will only work with our dongles.

Please note that while the router is rebooting there is a possibility that your device may connect to another internet connection if one is available. Always check that your devices are connected to the "11n 3G Router AP" once it has restarted.

Stay Connected with our range of 12v products

WiFi Hotspot
Boosters
Antennas &
Aerials
TV Brackets
Chargers
Speakers



Perfect for campers, boaters, caravaners and lorry drivers



KUMA
01594 888188
www.kuma.co.uk

KUMA



WiFi Hotspot Set



Leitfaden zur einfachen Installation

Bitte überprüfen Sie, ob alle Einzelteile im Lieferumfang enthalten sind.

Set beinhaltet:

- 1x Kuma Funk-Router
- 1x Kuma Funk-Adapter
- 1x 5 Meter USB Hauptkabel
- 1x Betriebs-CD (wird für die Nutzung des Sets nicht benötigt)
- 1x Jubiläumsclip
- 1x Hauptstromadapter
- 1x 12v Auto-Adapter
- 1x freigeschalteter Kopierschutzstecker (nur in der 3G Version)
- 1x CRC9 magnetische Basisantenne (nur in der 3G Version)
- 1x Ethernet Kabel
- 1x Kuma Karte für den Kundendienst


Bitte beachten Sie, dass die Treiber-CD für die Nutzung des Sets nicht benötigt wird. Legen Sie die Disk nicht in den Computer ein.

Entfernen Sie das Cover von der Unterseite des Funk-Adapters, indem Sie mit Ihrem Daumen erst auf den Clip pressen und diesen dann nach unten ziehen; verbinden Sie den Adapter dann mit dem beiliegenden USB-Kabel. Entfernen Sie die Plastikabdeckung.

Schrauben Sie die kleine schwarze Antenne auf der Rückseite des Routers fest und schalten Sie den Strom mit Hilfe der beigefügten Gleich-oder Wechselstromanschlüsse an. Das PWR Licht sollte dauerhaft leuchten und das WLAN Licht sollte blinken, sobald der Booting-Vorgang abgeschlossen ist. Bitte denken Sie daran, dass das USB-Licht am Router zu diesem Zeitpunkt nicht aufleuchten wird. Dieses Licht wird während des Setup-Vorgangs nicht leuchten und erst nach erfolgreicher Verbindung zum Internet aufleuchten. Verbinden Sie Ihr Endgerät (Smartphone/Tablet/Computer) mittels WiFi mit dem '11N 3G Router AP' Signal. Zu diesem Zeitpunkt benötigen Sie kein Passwort zur Verbindungsherstellung. Öffnen Sie einen Browser (Internet Explorer/Chrome etc.) auf Ihrem Endgerät, geben Sie **192.168.2.1** in die Adresszeile ein und drücken Sie **'Enter'**.



Geben Sie nach Aufforderung folgende Daten ein: User name (Benutzername) = **admin** Password (Passwort) = **admin**






Wählen Sie **'Easy Setup'** und klicken Sie auf den **'USB Wireless Adapter'** button.



Als nächstes klicken Sie bitte auf den **'Site Survey'** Button auf der Seitenmitte.



Alle verfügbaren Verbindungen werden Ihnen nun in einer Liste angezeigt.




Sie können diese nun, falls Sie möchten, nach Signalstärke sortieren, oder auch nach Namen, indem Sie auf die entsprechende Kopfzeile auf dem Bildschirm klicken.

Wählen Sie das kabellose Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, indem Sie links auf den Auswahlknopf drücken und **'Select'** auswählen.

Falls das kabellose Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, durch ein Passwort geschützt ist, wird dem Router in dem Abschnitt für Sicherheitseinstellungen mitgeteilt, um welche Art von Passwort es sich handelt und Sie können dann das Passwort ganz einfach im Feld für Passwörter am Ende der Seite eingeben, bevor Sie auf **'Next'** klicken.



Falls Sie Ihren Kuma Router mit Hilfe eines Passwortes schützen möchten (empfehlenswert) können Sie dies, wie unten aufgeführt, tun. Wählen Sie den **'Security Mode'** aus und dann **WPA2-PSK**. Klicken Sie auf den **'AES'** Button innerhalb des WPA Abschnitts und geben Sie ein Passwort Ihrer Wahl bestehend aus 8 bis 63 Zeichen ein.



Wenn Sie auf **'Done'** klicken, wird sich das System selbstständig zurücksetzen.

Vergessen Sie nicht, dass Sie das Passwort für Ihren Router erneut eingeben müssen, wenn Sie nach dem Reboot-Vorgang Ihr Gerät erneut mit dem Router verbinden möchten. Der komplette Reboot-Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Das PWR Licht bleibt während dieses Vorganges an und das WLAN Licht wird sich ausschalten und nach dem Reboot-Vorgang selbstständig wieder anschalten.




Bitte beachten Sie, dass es während des Rebootings passieren kann, dass sich Ihr Endgerät mit einer anderen Internetverbindung verbinden kann, falls eine andere Verbindung besteht. Bitte prüfen Sie stets, ob Sie mit dem "11n 3G Router AP" verbunden sind, sobald dieser neugestartet wurde.

Nach dem Reboot überprüfen Sie bitte, ob das USB LED an ist und ob Sie mit dem Internet verbunden sind. Es kann sein, dass Sie Ihren Browser schließen und neustarten müssen, um Ihr Gerät erneut mit dem Internet zu verbinden.


Dieser Abschnitt gilt nur für Kunden, die das Kuma 3G Set mit Kopierschutzstecker verwenden.

Nutzen Sie nicht den WiFi Adapter. Fügen Sie Ihre SIM Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Kuma Kopierschutzstecker ein. (Andere Kopierschutzstecker funktionieren nicht, da die Software des Routers so ausgelegt wurde, dass sie nur mit dem Kuma Kopierschutzstecker kompatibel ist.) Schließen Sie den Stecker über den USB-Anschluss an der Stirnseite des Routers an, wählen Sie 'Easy Setup' und klicken Sie auf den '3G dongle' Button.




Anschließend öffnet sich der unten gezeigte Bildschirm. Geben Sie einfach die Daten Ihrer SIM Karte in die entsprechenden Felder ein (siehe Anhang).

Sollte Ihr Sim Karten Betreiber nicht aufgeführt sein, kontaktieren Sie ihn bitte und lassen sich eine APN, einen Benutzernamen und ein Passwort zuteilen. Verändern Sie nichts am Verbindungscode. Drücken Sie dann auf 'Next'.



Falls Sie Ihren Kuma Router mit Hilfe eines Passwortes schützen möchten (empfehlenswert) können Sie dies, wie unten aufgeführt, tun. Wählen Sie den 'Security Mode' und dann WPA2-PSK aus, klicken Sie auf den 'AES' Button im WPA Abschnitt geben Sie ein Passwort Ihrer Wahl bestehend aus 8 bis 63 Zeichen ein.



Wenn Sie auf 'Done' klicken, wird sich das System selbstständig zurücksetzen. Vergessen Sie nicht, dass Sie das Passwort für Ihren Router erneut eingeben müssen, wenn Sie nach dem Reboot-Vorgang Ihr Gerät erneut mit dem Router verbinden möchten.

Der Router startet nun neu. Bitte denken Sie daran, dass es mehrere Minuten dauern kann, bis der Router neu gestartet und der Kopierschutz-stecker und die Telefongesellschaft autorisiert wurden. Sobald die Verbindung steht, wird der Stecker ein permanentes blaues (3G) oder grünes Licht (2G) zeigen. **Wenn das Licht nach 5 Minuten immer noch blinkt, dann hat der Stecker zwar ein Signal gefunden, aber die Login-Daten sind falsch.**

Bitte beachten Sie, dass dieser Router nur mit unseren Steckern funktioniert.

Bitte beachten Sie, dass es während des Rebootings passieren kann, dass sich Ihr Endgerät mit einer anderen Internetverbindung verbinden kann, falls eine andere Verbindung besteht. Bitte prüfen Sie stets, ob Sie mit dem "11n 3G Router AP" verbunden sind, sobald dieser neugestartet wurde.

KUMA



Kit de Point d'accès WiFi Kuma

Guide d'Installation facile

S'il vous plaît vérifier que Les composants requis sont tous contenus dans le kit :

Le kit contient :

- 1x Routeur sans fil Kuma
- 1x Adaptateur sans fil Kuma
- 1x Un câble USB de 5 mètres
- 1x Le CD des pilotes (n'est pas essentiel pour l'usage du kit)
- 1x Collier de serrage
- 1x Adaptateur secteur
- 1x Adaptateur 12 V pour voiture
- 1x Clef Débloqué (version 3G uniquement)
- 1x Antenne à embase magnétique CRC9 (version 3G uniquement)
- 1x Câble Ethernet
- 1x Carte de Service d'urgence assistance Kuma


S'il vous plaît noter, que le CD du pilote n'est pas nécessaire si vous utilisez le kit. Ne pas insérer ce disque dans votre ordinateur.

Faites glisser le couvercle de la partie inférieure de l'adaptateur sans fil en appuyant sur le Collier de serrage avec le pouce puis en faisant glisser vers le bas et se joindre au routeur en utilisant le câble USB fourni. Remettre le couvercle en plastique.


Vissez la petite antenne noire sur l'arrière du routeur et alimenter le à l'aide des fils CA ou CC fournis. Le voyant PWR devrait rester continu et la lumière WLAN devrait clignoter une fois le démarrage est terminée. S'il vous plaît noter que la lumière USB sur le routeur ne va pas se produire à ce stade. Il ne se produira jusqu'à ce que la configuration soit terminée et une connexion à l'Internet a été établie.

Connectez-vous au WiFi sur votre appareil (Smartphone/tablette/ordinateur) au signal du AP de votre routeur 3G '11N. À ce stade aucun mot de passe est nécessaire pour se connecter.

Ouvrez un navigateur (Internet Explorer/Chrome, etc.) sur votre appareil et saisissez dans la barre d'adresse **192.168.2.1** et appuyez sur '**Enter**'.




Lorsqu'un message vous le demande saisissez :
User name = **admin** Password = **admin**






Sélectionnez **'Easy Setup'** et cliquez sur le bouton **'USB Wireless Adapter'**.



Puis Cliquez sur le bouton **'Site Survey'** au milieu de l'écran.



Toutes les connexions disponibles sont maintenant affichés dans une liste.




Vous pouvez les organiser par la force du signal si vous le souhaitez, ou par Le nom, en cliquant tout simplement sur les titres sur l'écran.

Sélectionnez le réseau sans fil que vous souhaitez connecter à l'aide du bouton radio de la main gauche, puis cliquez sur **'Select'**.

Si le réseau sans fil auquel vous voulez se connecter a un mot de passe, le routeur va vous montrer quel type de mot de passe est utilisé dans la section politique de sécurité ci-dessous, et il suffit que vous saisissez le mot de passe dans la case de la phrase du mot de passe en bas de l'écran, puis cliquez sur **'Next'**.



Si vous souhaitez ajouter un mot de passe à votre routeur Kuma (recommandé), vous pouvez le faire sur l'écran ci-dessous. Sélectionnez **'Security Mode'**, puis WPA2-PSK. Sélectionnez le bouton **'AES'** dans la section WPA et entrez un mot de passe de votre choix entre 8 et 63 caractères.



Le dispositif va redémarrer quand vous allez cliquer sur **'Done'**.

N'oubliez pas si vous avez défini un mot de passe sur votre routeur ci-dessus, car vous devrez le saisir pour connecter votre appareil au routeur quand il a redémarré.

Un redémarrage complet peut prendre quelques minutes. Le voyant PWR reste allumé et le voyant WLAN sera éteint et s'allumera à nouveau une fois le redémarrage est terminé.



S'il vous plaît noter que lorsque le répéteur redémarre il est possible que votre appareil peut se connecter à une autre connexion Internet si l'on est disponible. Toujours vérifier que vous êtes connecté à la "11n 3G Router AP" une fois qu'il a redémarré.

Après le redémarrage vérifiez si le voyant USB est allumé et que vous êtes connecté à l'Internet. Vous devrez peut-être fermer et ouvrir votre navigateur à nouveau pour utiliser l'Internet une fois le dispositif est reconnecté.

S'il vous plaît noter que cette section du guide s'applique uniquement si vous avez un kit Kuma avec une clef 3G.

N'utilisez pas l'adaptateur WiFi. Insérez votre carte SIM (non fourni) dans la clef Kuma. (Autres clefs ne fonctionnera pas tant que le logiciel dans le routeur est conçu pour fonctionner uniquement avec la clef Kuma) Branchez la clef au port USB situé à l'avant du routeur puis sélectionnez 'Easy Setup' et cliquez sur le bouton '3G dongle'.




Il vous sera présenté avec l'écran ci-dessous. Il suffit d'ajouter les données de votre carte SIM dans les champs (voir l'annexe).

Si votre fournisseur de carte SIM ne figure pas s'il vous plaît contactez-les pour votre avoir votre APN, nom d'utilisateur et mot de passe.

Laissez le code de numérotation tel qu'il est. Et appuyez sur 'Next'.



Si vous souhaitez ajouter un mot de passe à votre routeur Kuma (recommandé), vous pouvez le faire sur l'écran ci-dessous. Sélectionnez 'Security Mode' puis WPA2 PSK sélectionner le bouton 'AES' dans la section WPA et entrez un mot de passe de votre choix entre 8 et 63 caractères.



Le dispositif va redémarrer lorsque vous cliquez sur 'Done'. N'oubliez pas si vous avez défini un mot de passe à la fin, vous en aurez besoin pour connecter votre appareil au routeur quand il démarre à nouveau.

Le routeur va maintenant redémarrer. S'il vous plaît noter qu'il peut prendre plusieurs minutes pour le routeur de redémarrer et pour la clef et la société de téléphone pour authentifier. Une fois la connexion a été établie la clef affiche une lumière bleu après 5 minutes, alors la clef a trouvé un signal, mais les détails de la connexion sont incorrects.

S'il vous plaît noter que ce routeur ne fonctionnera qu'avec nos clefs.

S'il vous plaît noter que quand le routeur redémarre il est possible que votre appareil peut se connecter à une autre connexion Internet si l'on est disponible. Toujours vérifier que vos périphériques sont connectés au "AP du Routeur 3G 11n" une fois qu'il a redémarré.

KUMA



Kuma WiFi Hotspot Kit



Guida Facile per le impostazioni

Si prega di verificare la presenza di tutti i componenti.


Il kit contiene:

- 1x Kuma wireless router
- 1x Kuma adattatore wireless
- 1x 5 metri cavo USB
- 1x Driver CD (non richiesto per l'uso del kit)
- 1x Fascetta
- 1x Adattatore di rete
- 1x 12v adattatore auto
- 1x Dondolo sbloccato (solo versione 3G)
- 1x CRC9 base antenna magnetica (solo versione 3G)
- 1x Cavo ethernet
- 1x Kuma carta aiuto in linea

Si prega di notare che, il CD driver non è necessario se si utilizza il kit. Non inserire il disco nel computer.


Far scorrere il coperchio della parte inferiore della scheda di rete wireless premendo il clip con il pollice facendo scorrere verso il basso e collegarla al router tramite il cavo USB fornito. Sostituire il coperchio di plastica.

Fissare la piccola antenna nera al retro del router e accendere utilizzando l'alimentatore AC o DC fornito. La luce PWR dovrebbe rimanere fissa e la spia WLAN dovrebbe lampeggiare una volta che l'accensione è completa. Si prega di notare che la luce USB del router non si accenderà a questo punto. Non si accende fino a quando l'installazione è completa e sia stata fatta una connessione a Internet. Collegare il Wi-Fi sul dispositivo (smartphone/tablet/computer) al segnale '11N 3G Router AP'. A questo punto non è richiesta la password per la connessione. Aprire un browser (Internet Explorer/Chrome, ecc) sul dispositivo e nella barra degli indirizzi digitare **192.168.2.1** e premere **'Enter'**.



Quando richiesto digitare:

User name = **admin** Password = **admin**






Selezionare **'Easy Setup'** e poi selezionare il pulsante **'USB Wireless Adapter'**.



Poi cliccare sul pulsante **'Site Survey'** al centro della schermata.




Tutte le connessioni disponibili verranno mostrate in una lista.



Selezionare la rete wireless a cui si desidera connettersi utilizzando il pulsante di sinistra, e quindi fare clic su **'Select'**. Se la rete wireless a cui ci si connette ha una password vi dirà il router quale tipo di password è in uso nella sezione Security Policy di seguito, e dovrete semplicemente inserire la password nella box della frase di accesso nella parte inferiore dello schermo, quindi fare clic su **'Next'**.



Se si desidera aggiungere una password al router Kuma (consigliato), è possibile farlo sullo schermata di seguito. Selezionare **'Security Mode'** poi WPA2-PSK Selezionare il pulsante **'AES'** sulla sezione WPA e inserire una password di tua scelta scegliere tra 8 e 63 caratteri.



Il dispositivo si riavvierà quando si fa clic su **'Done'**. Non dimenticare, se è stata impostata una password sul router precedentemente è necessario immetterla per collegare il dispositivo al router quando è stato riavviato. Un riavvio completo può prendere un paio di minuti. La luce PWR rimane accesa e la luce WLAN si spegne e si riaccenderà di nuovo una volta completato il riavvio.

È possibile organizzare le connessioni per potenza del segnale, se lo si desidera, oppure per nome, semplicemente cliccando sulle intestazioni sullo schermo.



Si prega di notare che, mentre il ripetitore si riavvia vi è la possibilità che il dispositivo possa connettersi a un altro collegamento a internet se uno è disponibile. Controllare sempre che la connessione a "11n 3G Router AP" una volta riavviato.

Dopo il riavvio controllare se il LED USB è acceso e si è connessi a Internet. Potrebbe essere necessario chiudere e aprire ancora una volta il browser per usare internet una volta che il dispositivo si sia riconnesso.


Si prega di notare che questa sezione della guida si applica solo se si dispone di un kit Kuma con dongle 3G.

Non utilizzare l'adattatore WiFi.
Inserire la scheda SIM (non fornita) nel dongle Kuma. (Altri dongle non funzioneranno il software nel router è stato progettato per funzionare solo con il dongle Kuma)
Collegare il dongle nella porta USB posta sulla parte anteriore del router, quindi selezionare '**Easy Setup**' e fare clic sul pulsante '**3G dongle**'.




Vedrai la seguente schermata. Basta aggiungere i dati per la scheda SIM ai campi (vedi Appendice).

Se il fornitore della carta SIM non è elencato si prega di contattarlo per il nome utente e la password APN.
Lasciare il codice di selezione così com'è.
E premere '**Next**'.



Se si desidera aggiungere una password al router Kuma (consigliato), è possibile farlo sulla seguente schermata. Selezionare '**Security Mode**' poi WPA2- PSK selezionare il pulsante '**AES**' nella sezione WPA e inserire una password di vostra scelta tra 8 e 63 caratteri.



Il dispositivo si riavvierà quando si fa clic su '**Done**'. Non dimenticare, se è stata impostata una password alla fine, ne avrete bisogno quando collegherete il dispositivo al router quando è ripartito.

Il router sarà ripartito. Si prega di notare che il router può richiedere diversi minuti per avviarsi e per l'autenticazione del dongle con la società telefonica. Quando la connessione è stata eseguita il dongle mostrerà una luce blu fissa (3G) o verde (2G). **Se la spia continua a lampeggiare dopo 5 minuti, il dongle ha trovato un segnale, ma il login i dettagli non sono corretti.**

Si prega di notare che questo router funziona solo con i nostri dongle.

Si prega di notare che, mentre il router si riavvia vi è la possibilità che il dispositivo può connettersi a un'altra connessione Internet, se disponibile. Controllare sempre che i dispositivi siano collegati al "11n 3G Router AP" una volta che è stato riavviato.

KUMA



Kit de punto de acceso WiFi Kuma



Guía de Fácil Configuración

Por favor, compruebe que todos los componentes vengan incluidos.

Contenido del kit:

- 1x Enrutador inalámbrico Kuma
- 1x Adaptador inalámbrico Kuma
- 1x cable USB de 5 metros
- 1x Driver en CD (no se requiere para el uso del kit)
- 1 x abrazadera
- 1x Adaptador de corriente principal
- 1x Adaptador para autos de 12v
- 1x Dongle desbloqueado (sólo versión 3G)
- 1X Base magnética de antena CRC9 (sólo versión 3G)
- 1x cable de ethernet
- 1x tarjeta para teléfono de asistencia Kuma

Nota: el CD con los drivers no es necesario si está utilizando el kit. No inserte este disco en su computadora.

Deslice la cubierta de la parte inferior del adaptador inalámbrico presionando el broche con el pulgar, después deslice hacia abajo y conéctelo al enrutador usando el cable USB suministrado. Vuelva a colocar la tapa de plástico.

Atornille la pequeña antena negra a la parte trasera del enrutador y encienda el equipo utilizando los cables AC o DC suministrados. La luz indicadora de encendido (PWR) debería permanecer fija y la luz WLAN debería parpadear una vez completado el arranque. Tenga en cuenta que la luz USB en el enrutador no se encenderá en este momento. No se encenderá hasta que se complete el ajuste y se haya realizado una conexión a internet.


Conectese a la red WiF '11N 3G Router AP' desde su dispositivo (Teléfono inteligente/tableta/computadora). En este punto no se requiere ninguna contraseña para conectarse.

Abra el navegador (Internet Explorer/Chrome etc.) en su dispositivo y en la barra de direcciones teclee **192.168.2.1** y pulse **'Enter'**.




Quando se le solicite escriba:

User name = **admin** Password = **admin**





Seleccione **'Easy Setup'** y haga clic en el botón **'USB Wireless Adapter'**.



A continuación, haga clic en el botón **'Site Survey'** en medio de la pantalla.



Se mostrarán todas las conexiones disponibles en una lista.




Puede organizarlas por intensidad de la señal, o por nombre si lo desea, simplemente haciendo clic sobre los títulos en la pantalla. Seleccione la red inalámbrica a la que desea conectarse utilizando el botón de redondo a la izquierda, y haga clic en **'Select'**.

Si la red inalámbrica a la que se está conectando tiene contraseña, le dirá al enrutador qué tipo de contraseña se está utilizando en la sección de Política de Seguridad, y simplemente necesitará introducir la contraseña en el espacio correspondiente para la clave de acceso (Pass Phrase) en la parte inferior de la pantalla, luego haga clic en **'Next'**.



Si desea agregar una contraseña a su enrutador Kuma (se recomienda), puede hacerlo en la pantalla que aparece a continuación. Seleccione **'Security Mode'**, después WPA2-PSK. Seleccione el botón **'AES'** en la sección WPA e ingrese una contraseña de entre 8 y 63 caracteres.






Tenga en cuenta que mientras se está reiniciando el repetidor, existe la posibilidad de que su dispositivo se conecte a otra red de internet si hay alguna disponible. Siempre compruebe que esté conectado al "11n 3G Router AP" una vez que se haya reiniciado.

Después del reinicio, revise que el LED del USB esté encendido y que esté conectado a internet. Es posible que necesite cerrar y abrir el navegador nuevamente para usar el internet una vez que el dispositivo se haya reconectado.

Tenga en cuenta que esta sección de la guía sólo aplica si tiene un kit 3G con dongle kuma.

No utilice el adaptador de red inalámbrica. Inserte la tarjeta SIM (no incluida) en el dongle Kuma. (Otros dongles no funcionarán ya que el software del enrutador está diseñado para funcionar únicamente con el dongle Kuma) Enchufe el dongle al puerto USB situado en la parte frontal del enrutador y seleccione **'Easy Setup'** y haga clic en el botón **'dongle 3G'**.




Se le presentará la pantalla siguiente. Simplemente ingrese los datos de su tarjeta SIM a los campos correspondientes (ver Apéndice).


Si su proveedor de tarjeta SIM no aparece en la lista, por favor, comuníquese con él y pídale su APN, usuario y contraseña.

Deje el código de marcación como está.

Y después pulse **'Next'**.



Si desea agregar una contraseña a su enrutador Kuma (Recomendado), puede hacerlo en la pantalla que se muestra a continuación. Seleccione **'Security Mode'**, después WPA2-PSK, seleccione el botón **'AES'** en la sección WPA y escriba una contraseña de entre 8 y 63 caracteres.



El aparato se reiniciará cuando de clic en **'Done'**. No lo olvide, si estableció una contraseña al final, la necesitará para conectar su dispositivo al enrutador cuando se haya reiniciado.

El enrutador comenzará a reiniciarse. Tenga en cuenta que puede tomar varios minutos para que se reinicie el enrutador y para que el dongle y la compañía telefónica lo autentifiquen. Una vez que se haya realizado la conexión, el dongle mostrará una luz constante azul (3G) o verde (2G). **Si la luz sigue parpadeando después de 5 minutos, significa que el dongle encontró una señal, pero la información de inicio de sesión es incorrecta.**

Tenga en cuenta que este enrutador sólo funcionará con nuestros dongles.

Tenga en cuenta que mientras se está reiniciando el enrutador, existe la posibilidad de que su dispositivo se conecte a otra red de internet si hay alguna disponible. Siempre compruebe que esté conectado a "11n 3G Router AP" una vez que se haya reiniciado

KUMA



Набор Kuma WiFi Hotspot



Простой гид по подключению

Пожалуйста, проверьте, что все компоненты подключены.

Набор включает:

- 1x Беспроводной маршрутизатор Kuma
- 1x Беспроводной адаптер Kuma
- 1x 5-метровый провод USB
- 1x CD-драйвер (не требуется для использования комплекта)
- 1x Юбилейный клип
- 1x Сетевой адаптер питания
- 1x 12v автомобильный адаптер
- 1x Разблокированный ключ (только 3G версия)
- 1x CRC9 Магнитная антенна (только 3G версия)
- 1x Кабель локальной сети
- 1x Карточка горячей линии Kuma


Обратите внимание, что **CD-драйвер** не требуется, если вы используете комплект. Не вставляйте этот диск в ваш компьютер.

Сдвиньте крышку в нижнюю часть беспроводного адаптера, нажав на клип большим пальцем, а после сдвинув вниз и присоедините к маршрутизатору с помощью USB-провода, предоставленном в комплекте. Замените пластиковую крышку.

Вкрутите маленькую чёрную антенну на задней панели маршрутизатора и включите питание, используя предоставленные переменный или постоянный ток. PWR свет должен оставаться ярким, WLAN свет должен начать мигать, как только загрузка будет завершена. Обратите внимание, что USB-индикатор на маршрутизаторе не включится сразу же. Он не включится, пока установка не будет завершена и подключение к Интернету - подключено. Подключитесь к Wi-Fi на вашем устройстве (смартфон/планшет/компьютер) к сигналу '11N 3G Router AP'. На данный момент пароль для подключения не требуется. Откройте браузер (Internet Explorer/Chrome и т.д.) на вашем устройстве и введите **192.168.2.1** в адресной строке, и нажмите '**Enter**'.



При появлении запроса введите:
Имя пользователя = **admin** Пароль = **admin**






Выберите **'Easy Setup'** и нажмите на кнопку **'USB Wireless Adapter'**.



Затем нажмите на кнопку **'Site Survey'** в центре экрана.



Все доступные соединения теперь показаны в виде списка.



Если Вы хотите, Вы можете расположить их по силе сигнала или по имени, просто нажав на заголовок на экране.

Если у беспроводной сети, к которой Вы подключаетесь, есть пароль, он сообщит маршрутизатору, какой тип

пароля используется в разделе политики безопасности ниже, и вам просто нужно будет ввести пароль в поле Pass Phrase внизу экрана, а затем нажать на кнопку **'Next'**.



Если вы хотите добавить пароль к вашему маршрутизатору Kuma (рекомендуется), вы можете сделать это на экране ниже. Выберите **'Security Mode'**, а затем WPA2-PSK выберите кнопку **'AES'** в разделе WPA и введите пароль на ваш выбор между 8 и 63 символов.



Устройство перезагрузится при нажатии кнопки **'Done'**. Не забывайте, если Вы установили пароль на маршрутизаторе выше Вам нужно будет ввести его для подключения устройства к маршрутизатору, когда он будет перезагружен.

Полная повторная загрузка может занять несколько минут.

PWR свет остается включенным, а WLAN индикатор погаснет, и вернется снова, как только перезагрузка будет завершена.



Обратите внимание, что в то время как повторитель перезагружается, существует вероятность того, что устройство может подключиться к другому интернет-подключению, если таков доступен. Всегда проверяйте, что вы подключены именно к “11n 3G маршрутизатор AP”, как только он перезагружен.

После повторной загрузки проверьте, что индикатор USB включен, и вы подключены к Интернету. Возможно, вам придется закрыть и открыть Ваш браузер снова, чтобы использовать Интернет, как только устройство переподсоединилось.

Обратите внимание, что этот раздел руководства применяется только в случае, если у вас есть комплект Kuma 3G с ключом.


Вставьте SIM-карту (не входит в комплект) в ключ Kuma. (Другие ключи не будут работать, так как программное обеспечение в маршрутизаторе предназначено для работы только с ключом Kuma) Вставьте ключ в USB-порт, расположенный на передней панели маршрутизатора, затем выберите ‘Easy Setup’ и нажмите на кнопку ‘3G dongle’.




Вам будет представлен экран ниже. Просто добавьте данные SIM-карты в поля (см. Приложение). Если вашего провайдера сим-карты нет в списке, пожалуйста, свяжитесь с ними для вашего APN, имени пользователя и пароля.

Оставьте код набора нетронутым.

И нажмите ‘Next’.



Если вы хотите добавить пароль к вашему маршрутизатору Kuma (рекомендуется), вы можете сделать это внизу экрана. Выберите ‘Security Mode’, затем WPA2-PSK выберите кнопку ‘AES’ в разделе WPA и введите пароль на ваш выбор между 8 и 63 символов.



Устройство перезагрузится при нажатии на кнопку ‘Done’.

Не забывайте, если вы в конечном итоге установили пароль, вам нужно будет подключить устройство к маршрутизатору, когда он снова включится.

Теперь маршрутизатор перезагрузится. Обратите внимание, что перезагрузка маршрутизатора может занять несколько минут, а также для ключа и телефонной компании для аутентификации. После того, как соединение будет установлено, защитная заглушка покажет устойчивый синий (3G) или зелёный (2G) свет. Если индикатор продолжает мигать после 5 минут, то аппаратный ключ нашёл сигнал, но детали, указанные при входе в систему являются неверными.

Обратите внимание, этот маршрутизатор будет работать только с нашими ключами.

Обратите внимание, что в то время как маршрутизатор перезагружается существует вероятность того, что устройство может подключиться к другому интернет-подключению, если таковая имеется. Всегда проверяйте, что ваши устройства подключены именно к “11n 3G Router AP”, как только он перезагружен.

KUMA



Kuma WiFi Kablosuz bağlantı noktası Kiti



Kolay Kurulum Kılavuzu

Lütfen tüm bileşenlerin kutu içinde olup olmadığını kontrol ediniz.

Kutu içeriği:


- 1x Kuma kablosuz router
- 1x Kuma kablosuz adaptörü
- 1x 5 metre USB kablo
- 1x Sürücü CDsi (kit kullanımı için gerekli değil)
- 1x Jubilee kısıkaçı
- 1x Ana güç adaptörü
- 1x 12v araç adaptörü
- 1x kilitlenmemiş dongle (sadece 3G versiyonu)
- 1x CRC9 Manyetik ana anten (sadece 3G versiyonu)
- 1x Ethernet kablosu
- 1x Kuma helpline kart

Eğer Kit kullanıyorsanız CD sürücüsünün gerekli olmadığını lütfen unutmayınız. CDyi bilgisayarınıza takmanıza gerek yoktur.


Kablosuz adaptörün kılıfını baş parmağınızla kenarından tutup aşağı doğru çekerek açın ve kutudan çıkan usb kablo ile bağlantıyı sağlayın. Plastik kılıfı değiştirin.

Routerin kenarına siyah anteni çevirerek taktıktan sonra kutudan çıkan AC veya DC uç ile elektrik bağlantısını sağlayabilirsiniz. Başlatma işleminden sonra çalışır duruma geldiğinde PWR ışığı sürekli yanmalı WLAN ışığı ise yanıp sönmeli. Lütfen bu aşamada router üzerindeki USB ışığının yanmayacağını unutmayınız. Kurulum tamamlandıktan sonra internet bağlantısı sağlanmadan yanmayacaktır.

Cihazınızdaki(Akıllı telefon/Tablet/Bilgisayar) kablosuz bağlantı ile "11N 3G Router AP" sinyaline bağlanın. Bu aşamada bağlantıyı sağlamak için şifre gerekli değildir. Cihazınızda tarayıcıyı açın (Internet Explorer/Chrome vs.) ve adres çubuğuna **192.168.2.1** yazıp **'Enter'** a basın.



Kullanıcı adı ve şifre ekranı belirdiğinde şunları yazın:
User name = **admin** Password = **admin**






'Easy Setup' i seçin ve 'USB Wireless Adapter' e tıklayın.



Sonra ekranın ortasındaki 'Site Survey' butonuna tıklayın.



Var olan bütün bağlantılar bu listede gösterilir.




İsterseniz ekrandaki başlıklara tıklayarak sinyal gücü veya isim sırasına göre sıralayabilirsiniz.

Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı seçerek işaretleyin ve 'Select' e tıklayın.

Bağlandığınız kablosuz ağ şifre gerektiriyorsa, aşağıdaki Güvenlik Politikası kısmında ne çeşit şifre gerektirdiğini belirtir, siz de ekranın alt kısmındaki parola ekranına şifreyi girip 'Next' e tıklayın.



Kuma routerınıza şifre koymak isterseniz (önerilir), aşağıdaki ekrandan yapabilirsiniz. Önce 'Security Mode' u seçin sonra da WPA2-PSK seçin ve 'AES' butonuna tıklayıp 8 ile 63 arasında karakter kullanarak şifrenizi belirleyin.



'Done' a tıkladığınızda cihaz baştan başlatılacak.

Routerınıza şifre koyduysanız yeniden başlattıktan sonra şifreyi girmeniz gerekeceğini unutmayınız.

Baştan başlatma işlemi birkaç dakika alabilir.

PWR ışığı yanmaya devam ederken WLAN ışığı sönüp light will go off yeniden başlatma işlemi tamamlandıktan sonra tekrar yanacak.



Cihazınız yeniden başlatılırken etrafta başka bir cihaz var ise cihazınızın ona bağlanma ihtimali olduğunu Lüfen unutmayınız. Yeniden başladıktan sonra "11n 3G Router AP" a bağlanıp bağlanmadığını her zaman kontrol edin.

Yeniden başlatma işlemi tamamlandıktan sonra USB ışığını ve internete bağlı olup olmadığını kontrol edin. Cihaz internete tekrar bağlandıktan sonra tarayıcınızı tekrar kapatıp açmanız gerekebilir.

Dieser Abschnitt gilt nur für Kunden, die das Kuma 3G Set mit Kopierschutzstecker verwenden.

WiFi adaptörünü kullanmayınız.
Sim kartınızı(kutudan çıkmaz) Kuma dongle'a yerleştirin.
(Routerin içindeki yazılım sadece Kuma dongle ile çalışmaya uygun olduğundan başka marka dongle çalışmayacaktır)
Dongle'ı routernin ön tarafındaki USB portuna yerleştirip **'Easy Setup'** u seçin ve **'3G dongle'** butonuna tıklayın.




Aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız. SIM kartınızla ilgili bilgileri ilgili alanlara yazın.

Sim kart sağlayıcınız listede yer almıyorsa APN, kullanıcı adı ve şifre için sim kart sağlayıcınızla iletişime geçin.

Alan kodunu olduğu gibi bırakın.


Ve e basın **'Next'** e basın.



Kuma routerınıza şifre koymak isterseniz(tavsiye edilir)

aşağıdaki ekrandan yapabilirsiniz.

İlk önce **'Security Mode'** u seçin sonrada WPA2-PSK ve **'AES'** i seçin WPA kısmında 8 ile 63 karakter arası şifrenizi girin.



'Done' a tıkladığınızda cihaz kendisini baştan başlatacak Unutmayın, eğer şifre koymuşsanız baştan başladıktan sonra cihazınızı tekrar routera bağlamanız gerekecektir.

Router şimdi yeniden başlatılacak. Lütfen routernin tekrar başlatılıp dongle bağlantısının sağlanması ve telefon şirketinden onay gelmesinin birkaç dakika sürebileceğini dikkate alınız. Bağlantı sağlandıktan sonra dongle sabit yanar mavi(3G) veya yeşil (2G) ışık gösterecektir. **Eğer 5 dakika geçmesine rağmen ışık hala yanıp sönüyor ise dongle sinyal bulmuş fakat kullanıcı adı veya parola hatalı demektir.**

Bu routernin sadece kendi dongle ürünlerimiz ile çalıştığını lütfen dikkate alın.

Cihazınız yeniden başlatılırken etrafta başka bir cihaz var ise cihazınızın ona bağlanma ihtimali olduğunu Lüfen unutmayınız. Yeniden başladıktan sonra "11n 3G Router AP" a bağlanıp bağlanmadığını her zaman kontrol edin.

Appendix - UK Connection access point list

"3" UK (Any SIM)

APN: 3internet
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

abroadband (Any SIM)

APN: mdata.com
Username: mdata@mdata.com
Password: ppp

Airtel-Vodafone Channel Islands (Any SIM)

APN: airtel-ci-gprs.com
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

ASDA Mobile UK (Any SIM)

APN: asdamobiles.co.uk
Username: web
Password: web

Brightroam (UK originating SIM)

APN: mobile.o2.co.uk
Username: username
Password: password

BT Mobile UK (Any SIM)

APN: btmobile2.bt.com
Username: bt
Password: bt

co-operative mobile (Any SIM)

APN: tslpaymnet
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Delight Mobile UK (Any SIM)

APN: internet
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

EE/Everything Everywhere UK (Any SIM)

APN: everywhere
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Fogg Mobile (Any SIM)

APN: internet.foggmobil.com
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

giffgaff UK (Any SIM)

FREE giffgaff SIM + £5 CREDIT HERE
APN: giffgaff.com
Username: giffgaff
Password: [leave blank]

globalgig (UK sim)

APN: mbb.voiam.net
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

JT (Jersey Telecom) (Any SIM)

APN: pepper
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Lebara UK (Any SIM)

APN: uk.lebara.mobi
Username: wap
Password: wap

Lyca Mobile UK (Any SIM)

APN: data.lycamobile.co.uk
Username: lmuk
Password: plus

Manx Telecom - Isle of Man (Any SIM)

APN: 3gpronto
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Maxroam (Any SIM)

APN: maxroam.com
Username: maxroam
Password: maxroam

MobiData (Any SIM)

APN: mbb.voiam.net
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Natterbox (Any SIM)

APN: tslpaymnet
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Now Mobile (Any SIM)

APN: nowmobilenet
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

o2 UK (Contract SIM)

APN: mobile.o2.co.uk
Username: web
Password: web

o2 UK (Pay As You Go SIM from a DONGLE)

APN: m-bb.o2.co.uk
Username: web
Password: web

o2 UK (Pay As You Go SIM from a prepaid PHONE)

APN: payandgo.o2.co.uk
Username: web
Password: web

Orange UK (Any SIM)

APN: orangeinternet
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

ovivo Mobile (Any SIM)

APN: ovivomobile.com
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Samba Mobile (Any SIM)

APN: 3internet
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Shebang (Any SIM)

APN: mob.shebang.net
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Sure Mobile Guernsey (Any SIM)

APN: internet
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Sure Mobile Isle of Man (Any SIM)

APN: internet
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

T-mobile UK (Any SIM)

APN: general.t-mobile.uk
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Talkmobile UK (Contract SIM)

APN: talkmobile.co.uk
Username: wap or [leave blank]
Password: wap or [leave blank]

Talkmobile UK (Pay As You Go SIM)

APN: payg.talkmobile.co.uk
Username: wap or [leave blank]
Password: wap or [leave blank]

TalkTalk UK (Any SIM)

APN: mobile.talktalk.co.uk
Username: wap
Password: wap

Tesco Mobile UK (Prepay SIM)

APN: prepay.tesco-mobile.co.uk
Username: tescowap
Password: password

Three UK (Any SIM)

APN: 3internet
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Truphone (Any SIM, Any Tru Country)

APN: truphone.com
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Vectone UK (Any SIM)

APN: webuk.mundio.com
Username: [leave blank]
Password: [leave blank]

Virgin UK (Any SIM)

APN: goto.virginmobile.co.uk
Username: user
Password: [leave blank]

Vodafone UK (Contract SIM from any phone or dongle or iPad)

APN: internet
Username: web
Password: web

Vodafone UK (PayAsYouGo SIM from a dongle:"2GB valid 30 days")

APN: ppbundle.internet
 some 2013 sims have been found to use
APN: smart
Username: web
Password: web

Vodafone UK (PayAsYouGo SIM from a MiFi:"2GB valid 30 days")

APN: ppbundle.internet *or* pp.internet
 some 2013 sims have been found to use
APN: smart
Username: web
Password: web

Vodafone UK (PayAsYouGo SIM from a dongle: "1GB valid 30 days")

APN: pp.internet
Username: web
Password: web

Vodafone UK (PayAsYouGo SIM from a dongle: "1GB valid 90 days")

APN: pp.internet
Username: web
Password: web

Vodafone UK (PayAsYouGo SIM from a dongle: "1GB no expiry")

APN: pp.bundle *or* pp.internet
Username: web
Password: web

Vodafone UK (PayAsYouGo SIM from an iPad: "250mb valid 30 days")

APN: smart
Username: web
Password: web

Vodafone UK (PayAsYouGo SIM from a tablet: "250mb valid 30 days")

APN: smart
 some 2014 sims have been found to use
APN: pp.internet
Username: web
Password: web

Vodafone UK (PayAsYouGo SIM from any prepay phone)

APN: pp.vodafone.co.uk
Username: web
Password: web