



Sitzhöhe: Hebel rechts



Anheben:

Gewicht vom Sitz nehmen und Hebel nach oben ziehen.



Senken:

Aufrecht sitzen und Hebel nach oben ziehen.

Der Stuhl ist richtig eingestellt, wenn Ihre Füße flach auf dem Boden stehen.

Höhe Fußstütze: Runde Stütze unter dem Sitz

Nur bei den Hockermodellen erhältlich.



Einstellen der Fußstützenhöhe:

Halten Sie das mittlere Gehäuse der Fußstütze fest und drücken Sie den Hebel herunter.



Halten Sie den Hebel gedrückt, heben oder senken Sie die Fußstütze auf die gewünschte Höhe und lassen Sie den Hebel in einer der acht arretierbaren Positionen los.

Sitzpolster: Klemmen unter dem Sitz

Nur bei einigen Modellen erhältlich.



Anbringen:

Sitzpolster um die Sitzkanten legen.

Die Klemmen unter dem Sitz in die Schlitz auf beiden Seiten einrasten.

Überzug: Klemmen unter dem Sitz

Nur bei einigen Modellen erhältlich.



Anbringen:

Überzug um die Kanten von Rückenlehne und Sitz legen.

Die Klemmen unter dem Sitz in die Schlitz auf beiden Seiten einrasten.