


Fixture Diagram



Parts List

- | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| [A] Mounting Strap | [G] Fixture/Canopy | [M] Wall Bracket Mounting Screws |
| [B] Mounting Screws | [H] Lock Washers | [N] Drywall Anchors |
| [C] Outlet Box | [I] Ball Knobs | [O] Cap |
| [D] Strap Mounting Screws | [J] Turn Switch | [P] Plug |
| [E] Strain Relief | [K] Cord | [Q] Tube |
| [F] Wall Stand-Off | [L] Mounting Bracket | |

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

CLEANING:

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

Installation Instructions


MOUNTING WITH CORD:

- 1) Find a suitable location on the wall to mount your fixture. Location should be within 7 feet of an electrical outlet.
- 2) Using mounting bracket[L] as a guide, mark the two (2) hole locations for the plastic drywall anchors[N]. Drill the holes and insert the two (2) plastic drywall anchors.
- 3) Next, attach the mounting bracket[L] to the wall using the two (2) wall bracket mounting screws[M].
- 4) Carefully push fixture[G] to wall over the mounting screws protruding from the mounting bracket. Secure into place using the two lockwashers[H] and two ball knobs[I].
- 5) Slide wall stand-off[F] up tube[Q] and tighten thumb screw to lock into place. Wall stand-off should be locked approximately 6 inches from bottom of tube.
- 6) Insert recommended bulb (not supplied).
- 7) Insert plug[P] into 120-volt electrical outlet.
- 8) Turn on the light by using the turn switch[J] on the shade just below the swivel.

Installation Instructions (continued)

MOUNTING WITHOUT CORD:


- 1) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[A] that align with hole distance in canopy[G]. Insert mounting screws[B] into threaded holes.
- 2) Attach mounting strap to outlet box[C] using the strap mounting screws[D]. The mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 3) Remove the crimp wire nuts from the black and white wires, then slide the strain relief[E] off the cord. Remove the cord[K] by pulling wires out the bottom of the tube[Q].
- 4) Insert cap[O] into bottom of tube.
- 5) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.
 If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



- 6) Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 7) Carefully push fixture[G] to wall over the mounting screws protruding from the mounting strap.
NOTE: Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between wall and canopy of fixture.
- 8) Secure into place using the two lockwashers[H] and two ball knobs[I].
- 9) Carefully slide wall stand-off[F] up tube and tighten thumb screw to lock into place. Wall stand-off should be locked approximately 6 inches from bottom of tube.
- 10) Insert recommended bulb (not supplied).
- 11) Turn on the light by using the turn switch[J] on the shade just below the swivel.

Diagramme d'appareils

VUE DU DESSUS :
SUPPORT DE MONTAGE
(POUR MONTAGE AVEC CORDON)




Instructions d'installation (suite)

POUR MONTAGE SANS CORDON :

- 1) Localisez les trous taraudés appropriés sur l'étrier de montage[A] qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache[G]. Insérez les vis de montage[B] dans les trous filetés.
- 2) Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie[C] avec les vis de montage de l'étrier[D]. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
- 3) Retirez les écrous à sertir des fils noir et blanc, et faites glisser ensuite le protecteur de cordon[E] hors du cordon. Retirez le cordon[K] en tirant les fils par le bas du tube[Q].
- 4) Insérez le capuchon[O] dans le bas du tube.
- 5) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 6) Poussez soigneusement le luminaire[G] contre le mur par-dessus les vis de montage dépassant de l'étrier de montage.
REMARQUE : S'assurer que tous les fils sont à l'intérieur du cache et ne sont pas pincés entre le mur et le cache du luminaire.
- 7) Fixez à l'aide des deux rondelles de blocage[H] et des deux boutons sphériques[I].
- 8) Faites glisser soigneusement la pièce d'écartement murale[F] vers le haut du tube et serrez la vis à oreilles pour la verrouiller en place. La pièce d'écartement murale doit être verrouillée à environ 15 cm du bas du tube.
- 9) Installez l'ampoule recommandée (non fournie).
- 10) Allumez la lumière avec le commutateur[J] situé sur le cache juste en dessous du pivot.

Liste des Pièces

[A] Étrier de Montage	[G] Luminaire/Cache	[M] Vis de Montage du Support Murale
[B] Vis de Montage	[H] Rondelles de Blocage	[N] Ancrages en Plastique pour Cloison Sèche
[C] Boîte de Sortie	[I] Boutons Sphériques	[O] Capuchon
[D] Vis de Montage de L'étrier	[J] Commutateur D'activation	[P] Prise
[E] Protecteur de Cordon	[K] Cordon	[Q] Tube
[F] Pièce D'écartement Murale	[L] Support de Montage	

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

Instructions d'installation


POUR MONTAGE AVEC CORDON :

- 1) Localisez un emplacement approprié sur le mur pour installer le luminaire. L'emplacement doit être à moins de 2 m d'une prise électrique.
- 2) En vous servant du support de montage[L] comme guide, marquez les deux (2) trous pour les ancrages en plastique pour cloison sèche[N]. Percez les trous et insérez les deux (2) ancrages en plastique pour cloison sèche.
- 3) Fixez ensuite le support de montage[L] au mur à l'aide des deux (2) vis de montage du support mural[M].
- 4) Poussez soigneusement le luminaire[G] contre le mur par-dessus les vis de montage dépassant du support de montage. Fixez-le à l'aide des deux rondelles de blocage[H] et des deux boutons sphériques[I].
- 5) Faites glisser la pièce d'écartement murale[F] vers le haut du tube[Q] et serrez la vis à oreilles pour la verrouiller en place. La pièce d'écartement murale doit être verrouillée à environ 15 cm du bas du tube.
- 6) Installez l'ampoule recommandée (non fournie).
- 7) Insérez la prise[P] dans une prise électrique de 120 V.
- 8) Allumez la lumière avec le commutateur[J] situé sur le cache juste en dessous du pivot.

Diagrama de Accesorios

Instrucciones de Instalación (continuación)

VISTA DE ARRIBA:
SOPORTE DE MONTAJE
(PARA MONTAJE CON CORDÓN)



Lista de Partes

- [A] Abrazadera de Montaje
- [B] Tornillos de Montaje
- [C] Caja de Conexiones
- [D] Tornillos de la Abrazadera de Montaje
- [E] Alivio de Tensión
- [F] Espaciador de Pared
- [G] Artefacto/Cubierta
- [H] Arandelas de Seguridad
- [I] Perillas Redondas
- [J] Interruptor Giratorio
- [K] Cordón
- [L] Soporte de Montaje
- [M] Tornillos de Montaje del Soporte de Pared
- [N] Anclajes para Paneles de Yeso
- [O] Tapa
- [P] Enchufe
- [Q] Tubo

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.


Instrucciones de Instalación

MONTAJE CON CORDÓN:

- 1) Encuentre una ubicación adecuada en la pared para montar su artefacto. La ubicación debe estar a menos de 7 pies de una toma de corriente.
- 2) Utilizando el soporte de montaje [L] como guía, marque las dos (2) ubicaciones de los orificios para los anclajes de plástico para paneles de yeso [N]. Perfore los orificios e inserte los dos (2) anclajes de plástico para paneles de yeso.
- 3) A continuación, fije el soporte de montaje [L] a la pared utilizando los dos (2) tornillos de montaje del soporte de pared [M].
- 4) Empuje con cuidado el artefacto [G] a la pared sobre los tornillos de montaje que sobresalen del soporte de montaje. Asegúrelo en su sitio utilizando las dos arandelas de seguridad [H] y las dos perillas redondas [I].
- 5) Deslice el espaciador de pared [F] hacia arriba del tubo [Q] y apriete el tornillo de mariposa para fijarlo en su sitio. El espaciador de pared debe quedar bloqueado aproximadamente a 6 pulgadas de la parte inferior del tubo.
- 6) Inserte el foco recomendado (no suministrado).
- 7) Inserte el enchufe [P] en la toma de corriente de 120 voltios.
- 8) Encienda la luz mediante el interruptor giratorio [J] situado en la pantalla, justo debajo de la unión giratoria.

MONTAJE SIN CORDÓN:


- 1) Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje [A] que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta [G]. Inserte los tornillos de montaje [B] en los orificios roscados.
 - 2) Fije la abrazadera de montaje a la caja de conexiones [C] con los tornillos de montaje de la abrazadera [D]. La abrazadera de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.
 - 3) Retire las tuercas de seguridad de los cables blanco y negro, y luego deslice el alivio de tensión [E] del cordón. Retire el cordón [K] jalando los cables por la parte inferior del tubo [Q].
 - 4) Inserte la tapa [O] en la parte inferior del tubo.
 - 5) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - a) En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de conexiones alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de conexiones del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasarlo por la abrazadera de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de conexiones con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.



- 6) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 7) Empuje con cuidado el artefacto [G] hacia la pared sobre los tornillos de montaje que sobresalen de la abrazadera de montaje.

NOTA: Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la cubierta y que no queden atrapados entre la pared y la cubierta del artefacto.
- 8) Asegure en su lugar usando las dos arandelas de seguridad [H] y las dos perillas redondas [I].
- 9) Deslice con cuidado el espaciador de pared [F] hacia arriba del tubo y ajuste el tornillo de mariposa para fijarlo en su sitio. El espaciador de pared debe quedar bloqueado aproximadamente a 6 pulgadas de la parte inferior del tubo.
- 10) Inserte el foco recomendado (no suministrado).
- 11) Encienda la luz utilizando el interruptor giratorio [J] en la pantalla justo debajo de la unión giratoria.