

# LEUCOS®

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE INSTALLATION INSTRUCTIONS STACKING

A1 Allegato Enclosed



Montaggio 1 persona  
One installer



Conservare le istruzioni  
Save instructions

Indice di edizione  
Revised  
03

**CE** La marcatura indica che il prodotto ha superato positivamente tutte le prove previste dalle normative per la sicurezza elettrica richieste dalla Comunità Europea. Normative EN 60598-1 corrispondenti alle norme Italiane per la sicurezza elettrica CEI 34-21.



Questo prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani.  
Non trattare il prodotto come rifiuto ordinario.



Apparecchio certificato EAC come previsto dalla normativa per la commercializzazione di prodotti elettrici sul mercato russo.

**NOTA: - prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserto l'alimentazione.**

**- Eseguire le operazioni con molta attenzione per non graffiare o scheggiare il vetro.** ATTENZIONE: NEL CASO DI DANNEGGIAMENTO DEL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE, DAL SERVIZIO ASSISTENZA O DA PERSONALE QUALIFICATO AL FINE DI EVITARE PERICOLI.

1. Disporre la lampada sul piano in posizione eretta.
2. Inserire le lampadine nei quattro portalampade.
3. Riattivare l'alimentazione e testare il funzionamento.
4. Comporre la lampada posizionando un diffusore nell'altro, seguendo lo schema corrispondente al modello A, B, C o D.

**IMPORTANTE:**

Abbiate molta cura nell'appoggiare un elemento nell'altro per evitare scheggiature o danneggiamenti.

**WARNING: - Disconnect power before installation.**

**- Fixture to be installed by a certified electrician.**

**- Install in accordance with the national and local electrical codes.**

ATTENTION IN CASE OF DAMAGE OF THE FLEXIBLE SUPPLY CABLE, SUBSTITUTION SHOULD BE CARRIED OUT BY THE CONSTRUCTOR, CLIENT SERVICE OR QUALIFIED PERSONNEL, IN ORDER TO AVOID DANGER.

1. Place the fixture in an upright position.
2. Place the four dichroic bulb into the lampholders.
3. Restore power.
4. Place the glass modular components one inside each other following the A, B, C or D scheme as shown.

**NOTE:**

Place the diffusers with a plate care in order to obtain a soft contact between each other and avoid damages.



**DIC. max 4x50W - 230/240V GU10 + dimmer**

**For U.S.A. market only:**



**DIC. max 4x35W - 120V GU10**


# LEUCOS®

www.leucos.com / www.leucosusa.com


via delle industrie 16/B - 30030 Salzano (VE) - Italy




### STACKING A





### STACKING B



### STACKING C




### STACKING D



# LEUCOS®

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE  
INSTALLATION INSTRUCTIONS

## STACKING - GASKET



ATTENZIONE:

Infilare la guarnizione sul collare del vetro come illustrato

**WARNING:**

Insert the rubber gasket onto the glass collar as shown

