


RIORES®

品番:headspa-reveur

HEAD SPA Reveur

ヘッドスパ レヴール

取扱説明書



RIORES®

SOMA FACTORY

発売元:株式会社そうまファクトリー

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビルディング10F

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

安全にご使用頂く為にも、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

また、読み終えました取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意

使用する前に、取扱説明書及び危険・警告・注意に関する内容をよくお読みになり正しく使用してください。

△ 危険

誤った取り扱いをすると、使用者または周囲の人が死亡または重症を負う恐れがあり、かつその度合いが高い場合を指します。

●下記のような医用電子機器を使用している方は本製品を使用しないでください。

・ベースメーカーなど体内植込式医用電子機器 ・人工心肺など生命維持用医用電子機器 ・心電計などの装着型医用電子機器

△ 警告

誤った取り扱いをすると、使用者または周囲の人が死亡または重症を負う恐れが想定されることを指します。

●下記に該当する方は使用を控えるか、医師にご相談の上使用してください。

・アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患のある方・アレルギー疾患などで皮膚が過敏な方・化学繊維でかぶれた経験のある方・急性疾患の方・悪性腫瘍のある方・意思表示できない方・麻痺および知覚障害の方・感染症疾患の方・洗髪などで頭皮にトラブルを起こしたことがある方・出血性疾患、血友病疾患などの血液異常の症状がある方・高血圧の方・眼の病気、または治療歴のある方・飲食後や疲労が激しい場合・妊娠中、生理中の方（不安定なホルモンバランスが原因で肌トラブルが起こる恐れがあります）・抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬を服用中の方

●下記のような部位には使用しないでください。

・皮膚炎や過度の日焼けのある部位・傷、湿疹、腫れ物、化膿性疾患など異常のある部位・整形手術をした部位

●使用中に頭皮や身体に異常やトラブルが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。

●体質・内臓疾患や、使用した化粧品などが原因の場合もございますので専門医にご相談ください。

●乳幼児やペットには使用しないでください。

●お子様や身体の不自由な方だけでの使用は避けてください。未成年の方は、保護者同意の上保護者監視のもと使用してください。

●お子様の手の届く所に保管しないでください。感電や怪我の恐れがあります。

△ 注意

誤った取り扱いをすると、使用者または周囲の人が傷害または物損の恐れが想定されることを指します。

●本来の目的以外には使用しないでください。

●不安定な場所に置かないでください。本体や付属品をぶつけたり落としたりしてしまうと故障する恐れがあります。

●本体を水やお風呂の中に浸水させないでください。故障の原因となります。

●1部位1回5分以内、1日合計30分以内を目安に使用してください。

●使用部分に強く押しつけたり、過度に1ヶ所に集中して使用しないでください。髪の毛がからみついてしまった場合は、直ちに本体を停止させてからんだ髪を外してください。

●次に該当する方は使用しないでください。

・部分かつら（テープ貼り付け、エクステンションを含む編み込みなど）を装着中の方

・植毛をされている方

●LEDライトを目に照射したり、光源を覗き込んだりしないでください。

●45°C以上のお湯は使用しないでください。

●本体に直接シャンプーなどはつけないでください。

●本体および付属品にシンナー・ベンジン・除光液などの溶剤を使用しないでください。変色などの原因となります。

●温泉や入浴剤を入れたお湯の中では使用しないでください。万が一浸けてしまった場合には水でしっかり洗い流してください。また、サウナなどの高温多湿な場所では使用しないでください。

●本製品において発生した事故、損害などの責任は一切負いかねます。ご了承ください。


充電する際、本製品の定格入力(DC5V、1A)を超えたUSB電源アダプターを使用すると、機器の誤作動や故障、発煙の恐れがあります。

本製品の定格入力を超えないUSB電源アダプターを使用してください。

製品仕様

サ イ ズ	約100×115×125mm	充 電 時 間	約3時間
重 量	本体:約280g ※アタッチメント含む 充電台:約70g	フル充電時連続使用可能時間	約2時間 ※モードAで使用した場合
素 材	本体:ABS樹脂、PC、シリコーン 充電台:ABS樹脂 アタッチメント:シリコーン	オ ー ト パ ワ オ フ	約15分
本 体 電 源	リチウムイオン二次電池(DC5V、1200mAh)	防 水 規 格	IPX5
定 格 入 力	DC5V、1A	生 産 国	中国

梱包品




本体




充電台



USBケーブル
(USB Type-C)



掃除用ブラシ




収納袋




取扱説明書
(本書)


パート名




正面




上面



底面



充電端子



USBポート


充電方法

初めての使用時、または充電残量が少ないと場合は、本体の電源をオフにして充電を行ってください。

※充電残量が少なくなるとLEDランプが青色に点滅します。

USBケーブルのType-Cコネクタを充電台のUSBポートに、USBコネクタをお持ちのUSB電源アダプターに接続し、コンセントに差し込みます。

本体と充電台の充電端子の位置が合うように設置すると、LEDランプが赤色に点灯し充電が開始します。緑色の点灯に切り替わったら充電完了です。




⚠ 注意

●本製品の定格入力(DC5V, 1A)を超えたUSB電源アダプターを使用すると、機器の誤動作や故障、発煙の恐れがあります。本製品の定格入力を超えないUSB電源アダプターを使用してください。


●必ず本体とアタッチメントの水分をしっかりと拭き取り、完全に乾燥していることを確認してから充電台に設置してください。充電台は防水仕様ではないため、本体に水分が付着している状態で充電台に置いたり、充電台を浴室などの水気のある場所に置いたりすると故障する恐れがあります。

操作方法

①電源ボタンを約2秒以上長押しすると電源がオンになり、LEDランプが青色に点灯してモードAから動作を開始します。



②再度ボタンを押すとモードBへ切り替わり、さらに押すごとにC、Dと切り替わります。パターンDの次はAへと戻り、繰り返します。



③電源ボタンを約2秒以上長押し、または動作開始から約15分後に自動的に電源はオフになります。



使用方法

■スカルプスパ

①髪全体をシャワーなどで十分に洗い、シャンプーをつけてよく泡立ててください。



②図のように本体を持ち、電源をオンにしてお好みのモードを選択してください。



③側頭部と前頭部のスパ


1:生え際に約5秒間本体を軽く当ててください。

2:生え際から頭頂部へ約5秒かけてゆっくりと移動させてください。




④後頭部のスパ

③と同様に生え際から後頭部に向けてゆっくりと移動させてください。



⑤頭頂部と後頭部のスパ


本体を図の位置にあて、頭頂部から襟足に向かって約5秒ずつ順番に軽く押し当てていってください。



⑥スカルプスパが終わったら本体の電源をオフにし、シャンプーを流してトリートメントなど普段のお手入れを行ってください。



■アタッチメントの正しい當て方



- 1部位1回5分以内、1日合計30分以内を目安に使用してください。
- 使用部位に強く押しつけたり、過度に1箇所に集中して使用しないでください。
- 本体に直接シャンプーなどはつけないでください。
- 肌の弱い部分には使用しないでください。
- 45°C以上のお湯は使用しないでください。
- LEDライトを目に照射したり、光源を覗き込んだりしないでください。
- 使用後は「お手入れ方法」を参照し、お手入れを行うようにしてください。


お手入れ方法

■本体のお手入れ

電源がオフになっていることを確認し、本体についた汚れや髪の毛を簡単に水で洗い流します。付属の掃除用ブラシを使用して、可動部などの細かい部分の汚れを落として水で洗い流します。取れにくい汚れがあった場合は、中性洗剤を薄めて使用してください。

洗い終わったら乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、風通しのいい場所で乾燥させてください。


※特に充電端子には水分が残らないよう、綿棒などを使用してしっかりと水分を拭き取ってください。



■アタッチメントのお手入れ

電源がオフになっていることを確認し、本体からアタッチメントを優しく取り外します。付属の掃除用ブラシで汚れを落として水で洗い流します。取れにくい汚れがあった場合は中性洗剤を薄めて使用してください。

洗い終わったら乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、風通しのいい場所で乾燥させてください。



- 本体とアタッチメントが完全に乾燥したことを確認してからアタッチメントを可動部に差し込み、充電台に設置してください。水分が付着した状態で放置したり、充電台に置かないでください
- ベンジン・シンナー・除光液などの溶剤を使用しないでください。

保管方法

- 使用後は必ず本体とアタッチメントの水分を拭き取り完全に乾燥させ、充電台にセットした状態で保管してください。
- 使用しないときは本体の電源をオフにし、USB電源アダプターやUSBケーブルをコンセント等から抜いて保管してください。
- USBケーブルを結んだり本体や充電台に巻きつけたり、重いものを載せて挟み込んだりしないでください。
- 火気の近くや炎天下、浴室や車内などのような高温多湿な場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 長期間使用しないときは、お手入れを行い充電を完了してから保管してください。また、少なくとも3ヶ月に1回は充電し、正常に動作することを確認してください。長期間充電しないでおくと充電能力が低下することがあります。

廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

本製品を廃棄する場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄またはリサイクルしてください。

保証について

初期不良または自然故障があった場合、製品が到着してから保証期間内であれば返金・交換の保証対象となりますので、お問い合わせ先にご連絡ください。保証期間を過ぎてしまった場合は対応致しかねます。ご了承ください。

保証期間	1年間		
製品到着年月日	年	月	日
お問い合わせ先	【店舗で購入されたお客様】 ご購入された販売店へご連絡ください。 【インターネット等で購入されたお客様】 注文番号と店舗名を控え、 ご購入された販売店へご連絡ください。		