

SAMSUNG



BN68-16544M-00

Quick Setup Guide

QM32C

1 Model Name	QM32C
2 VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	100 x 100
3 C	10 - 12 mm (1.0 - 1.2 cm)
4 Standard Screw	M4
5 Quantity	4

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components


(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

- Remote sensor
 - Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
 - * Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

- Panel Key
- Power indicator
- Power button
 - Turns the product on or off.



Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	<p>Check that the product is connected correctly with a cable.</p> <p>Check that the source device connected to the product is powered on.</p>

Specifications

Model Name	QM32C	
Panel	Size	32 CLASS (31.5 inches / 80.1 cm)
	Display area	698.4 mm (H) x 392.85 mm (V)
Power Supply	AC100~240V~ 50/60Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) <p>Humidity: 10% to 80%, non-condensing</p>
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) <p>Humidity: 5% to 95%, non-condensing</p>


* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)

* Shielded Twisted Pair

* This device is a Class B digital apparatus.

* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Wall Mount Kit Specifications



1 Model Name	QM32C
2 VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	100 x 100
3 C	10 - 12 mm (1.0 - 1.2 cm)
4 Standard Screw	M4
5 Quantity	4

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Centre	Country/Region	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202	KOSOVO	038 40 30 90
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	LATVIA	8000-7267
BELGIUM	02-201-24-18	LITHUANIA	8-800-7777
BOSNIA	055 233 999	LUXEMBURG	261 03 710
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори <p>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък</p>	MONTENEGRO	020 405 888
CROATIA	072 726 786	NETHERLANDS	088 90 90 100
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	NORTH MACEDONIA	023 207 777
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	NORWAY	21629099
DENMARK	707 019 70	POLAND	*801-172-678* <p>(оплата wedlug taryfy operatora)</p>
ESTONIA	800-7267	PORTUGAL	210 608 098 <p>Chamada para a rede fixa nacional Dias uteis das 9h às 20h</p>
FINLAND	030-6227 515	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifar in retea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
FRANCE	01 48 63 00 00	SERBIA	011 321 6899
GERMANY	06196 77 555 77	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	SPAIN	91 175 00 15
IRELAND (EIRE)	0818 717100	SWEDEN	0771-400 300
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	SWITZERLAND	8000 726 786
		TÜRKIYE	444 77 11
		UK	0333 000 0333
		MOLDOVA	+373-22-667-400
		UKRAINE	0-800-502-000

(1) Beknopte Installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

(1) Kiirjuhend (2) Garantiekaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektroonikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimise (8) Adapter RS232C
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Komponentid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадъци от електрическо и електронно оборудване. (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Компоненти може да не се поддържа в зависимост от модела или географска област.

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal .	<p>Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел.</p> <p>Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.</p>

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

- Име на модел / VESA спецификации на отвора на винтовете (A * B) в милиметри / C / Стандартен винт / Количество / Конзола за монтиране на стена / Продукт
- За да свържете LAN кабел, използвайте CAT 7 (*STP тип) кабел за свързване. (10/100 Mbps)
- Това устройство е цифров апарат от клас B.
- За подробни спецификации на устройствта посетете уеб сайта на Samsung.

Spécificaties wandmontageset

- Modelnaam / Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / C / Standaardroef / Aantal / Wandbeugel / Product
- Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (10/100 Mbps)
- Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
- Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti. Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjerka komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

- Senzor daljinskog upravljača
 - Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
 - *Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Upravljačka tipka
- Indikator napajanja
- Gumb za uključivanje/isključivanje
 - Uključuje ili isključuje proizvod.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	<p>Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.</p> <p>Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.</p>

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Naziv modela / Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / C / Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod
- Zidni nosač / Proizvod

* Za spajanje LAN kabela upotrebljavajte kabel za povezivanje CAT 7 (*STP vrste). (10/100 Mb/s)

- Ovo je digitalni uređaj klase B.
- Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedigd.
- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details. Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte Installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

Onderdelen

- Senzor afstandsbediening
 - Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
 - * Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Paneeltoets
- Aan/Uit-lampje
- Aan/Uit-knop
 - Hiermee schakelt u het product in of uit.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	<p>Controleer of het product goed is verbonden met een kabel.</p> <p>Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.</p>

Spécificaties wandmontageset

- Modelnaam / Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / C / Standaardroef / Aantal / Wandbeugel / Product
- Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (10/100 Mbps)
- Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
- Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.
- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung. Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola přisušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba součástí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

Části

- Senzor dálkového ovládání
 - Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
 - *V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Klávesa ovládacího panelu
- Indikátor napájení
- Vypínač
 - Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu .	<p>Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem.</p> <p>Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.</p>

Specifikace sady pro upevnění na zeď

- Naziv modela / Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / C / Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod
- Pro pripojeni kabeL LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP*).

(10/100 Mb/s)

* Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Esti keel

Kiirjuhend

- Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantiid kehtida.
- Värv ja välisnõu võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
- Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend. Vaadake eemiselms lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantiekaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektroonikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimise (8) Adapter RS232C
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Komponentid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Osad

- Kaugjuhtimissensor
 - Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavalt nuppu.
 - Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
- Paneeliklahv
- Toiteindikaator
- Toitenupp
 - Lülitab toote sisse või välja.

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
No Signal .	<p>Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.</p> <p>Kontrollige, kas tootega ühendatud lahteseade on sisse lülitatud.</p>

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- Mudeli nimi / VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites / C / Standardne kruvi / Kogus / Seinakinnituskamber / Toode

* LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardile CAT 7 vastavat (*STP-tüüpi) kaablit. (10/100 Mbit/s)

- See seade on B-klassi digitaalseade.
- Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Uli sludaju korištenja proizvoda duje od 16 timer om dagen, opaves garancije muligvis.
- Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer. Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter. Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

- Fjernbetjeningsensor
 - Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
 - *Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Paneltast
- Stramindikator
- Strækknappen
 - Tænder eller slukker for produktet.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	<p>Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.</p> <p>Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.</p>

Specifikationer til vægbeslag

- Modelnavn / VESA-skruehulspecifikationer (A * B) i mm / C / Standardskrue / Antal / Vægmonteringsbeslag / Produkt

* Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (*STP-typel) til forbindelsen. (10/100 Mbps)

* Dette er et klasse B digitalt apparat.

* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

- Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
- Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Saat lisätietoja lataamalla käytettään seuraavaasta Samsung sivustosta. Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukaarti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Sähkö- ja elektronikkaromut (5) Virtajohto (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenytyjään, jolta ostit laitteen. Osat ei ehkä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla maantieteillisillä alueilla.

Osat

- Kaukosäätimen anturi
 - Ohjauspaneelin näppäin
 - Virran merkivalo
 - Virtapainike
- Bouton du panneau
- Indicateur d'alimentation
- Bouton d'alimentation
 - Permet d'activer ou de désactiver le produit.

Vianmääritysoapas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyvällä.	<p>Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.</p> <p>Varmista, että laitteeseen kytketty lähdelaitte on päällä.</p>

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

- Mallin nimi / VESA-ruuvinielen koko (A * B) millimeetreinä / C / Vakioruuvi / Määrä / Seinätelineen pitke / Tuote

* Jos haluat liittää lähiverkkoakaapelin, käytä CAT 7 -kaapelia (*STP-tyyppistä kaapelia) liitännän tekemiseen. (10/100 Mbps)

* Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.

* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Deutsch

