


NEWSLETTER ABONNIEREN UND EINKAUFSGUTSCHEIN IM WERT VON 10,- EURO* SICHERN!

Melden Sie sich jetzt auf **boc24.de/newsletter** an und freuen Sie sich auf die neuesten Fahrrad-Modelle, aktuelle Angebote aus unseren Rubriken wie Fahrradbekleidung, Fahrradteile und Zubehör, exklusive Rabattcodes sowie Gewinnspiele, die Sie in unserem Newsletter zuerst sehen. Ihren Gutschein können Sie nur bei einer Bestellung im Online-Shop **boc24.de** einlösen. Bitte beachten Sie, dass der Newsletter-Gutschein ausschließlich für neue Newsletter-Abonnent:innen gilt.



SIE KAUFEN BEI UNS OHNE RISIKO – GARANTIERT!



ZUFRIEDENHEITS-GARANTIE



KOSTENLOSE ERSTINSPEKTION



QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL

*Gutscheincode nur im Onlineshop einlösbar, der Mindesteinkaufswert beträgt 79,- €. Nur einmal einlösbar, nicht mit anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar. Nicht auf Versandkosten anrechenbar und keine Barauszahlung möglich.

KOMMEN SIE GERNE IN EINE UNSERER FILIALEN VOR ORT – WIR SIND FÜR SIE DA!

Über 40x in Deutschland



WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS MIT IHREM NEUEN RAD!

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Einkauf bei **boc24.de** und wünschen allzeit gute Fahrt!

Kennen Sie schon unseren Werkstattservice? In all unseren B.O.C.-Filialen stehen Ihnen unsere Werkstattmitarbeiter:innen bei Fragen und Problemen gerne zur Verfügung.



B.O.C.
Da fahr' ich am besten!



MONTAGE ANLEITUNG

Die wichtigsten Einstellungen Schritt für Schritt erklärt

Verantwortlich: BIKE & OUTDOOR COMPANY GmbH & Co. KG,
Friedrich-Ebert-Damm 111c, 22047 Hamburg.
Bildquellen: S.1+8 ©bodiaphoto - stock.adobe.com, S.2-3 & S.4-7
©REDPIXEL - stock.adobe.com

boc24.de



MACHEN SIE IHR NEUES FAHRRAD STARTKLAR!

Eine Videoanleitung finden Sie unter:
www.youtube.com/boc24.de

WERKZEUG: Schere oder Cutter, Kreuzschraubenzieher, 15 mm Gabelschlüssel (Pedale), Inbusschlüssel-Set 4-8 mm.

SCHRAUBEN FESTZIEHEN: Bitte beachten Sie beim Anziehen der Schrauben die vorgegebenen Drehmoment-Angaben an den Bauteilen.

RAHMENNUMMER: Notieren Sie sich die Rahmennummer (zu finden unterhalb des Tretlagers) und legen Sie diese zu den Unterlagen Ihres Fahrrads.



1. AUSPACKEN

Öffnen Sie vorsichtig den stehenden Karton mit einer Schere oder einem Messer/Cutter. Heben/Schieben Sie das Fahrrad behutsam aus dem Karton und entfernen Sie vorsichtig das übrige Verpackungsmaterial. Lesen Sie vor der weiteren Montage aufmerksam die beiliegende Bedienungsanleitung.



Bitte bewahren Sie den Karton für eine eventuelle Rückgabe 14 Tage auf. Anschließend trennen Sie bitte die unterschiedlichen Verpackungsmaterialien richtig und entsorgen diese umweltfreundlich in den vorgesehenen Mülltonnen.



2. LENKEREINSTELLUNG

(KONVENTIONELLER SCHAFTVORBAU)

Um den Vorbau richtig einzustellen, lösen Sie mit einem 6er Inbusschlüssel die senkrecht im Vorbauenschaft liegende Schraube. Unter Berücksichtigung der Maximalmarkierung bringen Sie nun den Vorbau auf die von Ihnen gewünschte Höhe. Drehen Sie die Vorbaueinheit so weit, dass Sie gerade nach vorne gerichtet ist. Um den Vorbau wieder sicher in den Schaft zu klemmen, ziehen Sie anschließend die Klemmschraube wieder fest.



2. LENKEREINSTELLUNG

(AHEADSET® VORBAU/- LENKUNGSLAGERSYSTEM)


Lösen Sie bitte zunächst die beiden Schrauben seitlich am Vorbau und drehen Sie die Vorbaueinheit dann auf dem Gabelschaft nach vorne, so dass der Lenker in Fahrposition steht. Anschließend ziehen Sie die beiden Schrauben am Vorbau wieder fest.



3. SATTELHÖHE RICHTIG EINSTELLEN

Abschließend stellen Sie den Sattel auf eine bequeme und richtige Sitzhöhe ein.

Wichtig: Die Sattelhöhe ist richtig eingestellt, wenn die Ferse fest auf dem Pedal steht und das Bein gestreckt ist.



4. BREMS- & SCHALTHEBEL

Anschließend richten die Klingel, Schalthebel, Lenker- und Bremsgriffe ergonomisch und für Sie gut erreichbar aus und ziehen die Schrauben wieder fest.



5. PEDALE MONTIEREN

Die Pedale sind am Achsende mit **R** und **L** gekennzeichnet. **R** bedeutet in Fahrtrichtung rechte Seite und **L** bedeutet in Fahrtrichtung linke Seite. Drehen Sie die Pedale mit der Hand in den entsprechenden Kurbelarm. Ziehen Sie anschließend beide Pedale mit einem 15mm Gabelschlüssel fest.



Wichtig: Die linke Pedale besitzt ein Linksgewinde und ist in den meisten Fällen durch eine Riffelung erkennbar. Es wird entgegen dem Uhrzeigersinn festgeschraubt (Beispiel links). Nutzen Sie für die Montage wenn möglich etwas Schmierfett.




6. (BEI E-BIKES) AKKU EINSETZEN & DISPLAY AUSRICHTEN:

Setzen Sie den Akku entsprechend der Herstellervorgaben in die Halterung am Rahmen ein. Der Akku sollte nicht wackeln. Anschließend richten Sie die Displayhalterung gut sichtbar aus und stecken das Display wieder auf.



7. REIFENDRUCK

Befüllen Sie die Reifen mit dem richtigen Luftdruck (siehe Reifenflanke). Damit der Reifen möglichst lange funktionsfähig bleibt, darf der angegebene Wert weder unter- noch überschritten werden. Das gilt sowohl für herkömmliche Fahrräder als auch für E-Bikes und Pedelecs. Stimmt der Luftdruck, schützt dies gleichzeitig auch vor Reifenpannen und vorzeitigem Verschleiß.



8. LICHT EINSTELLEN

Richten Sie den Frontscheinwerfer so aus, dass der Weg vor Ihnen gut ausgeleuchtet ist und andere Verkehrsteilnehmer nicht von Ihrem Scheinwerfer geblendet werden. Bei Rädern mit einem Nabendynamo ist das Rücklicht an den Scheinwerfer gekoppelt. Heben Sie das Vorderrad leicht an, drehen Sie dieses und prüfen Sie, ob Vorder- und Rücklicht leuchten.

Faustregel: Der Lichtkegel sollte circa 10 m Reichweite haben, ohne den Gegenverkehr zu blenden.

Unsere Kolleg:innen aus dem Kundenservice stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

boc24.de-Kundenservice

Tel.: 040 - 20 20 97 97

Mo.-Sa. 10:00-14:00 Uhr

E-Mail: kundenservice@b-o-c.com