

お手入れ方法

本体をいつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用前とご使用後は必ずお手入れをしてください。

お手入れ時の注意点

- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 煮沸洗浄、または食器洗い乾燥機、乾燥機を使用しないでください。
- たわし、ステンレスたわし、メラミンスポンジ、研磨剤入り洗剤は使用しないでください。
- 塩素系漂白剤、アルコールを使用しないでください。長時間のつけ洗いをしないでください。

ボトル キャップ

- ①台所用中性洗剤をぬるま湯で薄め、柔らかいスポンジでやさしく洗ってください。ボトルの内部は柄のついたスポンジブラシで内部を傷つけないようにやさしく洗ってください。
- ②十分にすすいだ後、逆さまにして自然乾燥します。

中栓

- ①フレーバーリングを取り外します。汚れている場合は清潔な布巾で拭いてください。
※フレーバーリングは絶対水洗いしないでください。
- ②台所用中性洗剤をぬるま湯で薄め、柔らかいスポンジでやさしく洗ってください。
- ③吸い口は市販のストロー用ブラシなどで洗ってください。
- ④十分にすすいだ後、水が残らないように数回振ってよく乾燥させてください。

故障かなと思ったとき

症状	原因	対応
吸い口から泡が入ってくる	故障ではありません。細かなフレーバーエアーを飲み物と一緒に取り込むことで、味を感じます。	泡が通常より多く感じた場合は、フレーバーリングの取り付けを確認してください。隙間があると、そこから空気を吸い込む可能性があります。
飲みものが吸えない	フレーバーリングがOFFの状態になっていませんか。	フレーバーリングを回して、ClickするONの位置に合わせてください。
キャップ内に飲み物がたまる 飲み物が漏れる	ボトルを横にしたり、振っていませんか。中栓はしっかり締まっていますか。キャップがゆるんでいませんか。	キャップ内の漏れストッパーが吸い口の中で栓をしています。横にしたり振ったりすると少量の飲み物がキャップ内にたまる事があります。
香り・味が変わった	フレーバーリングを長期間使用していませんか。使用前に中栓を洗浄しましたか。	気温の高い状態で長時間保管すると香りが変質する場合があります。新しいフレーバーリングと交換してください。中栓に香り成分が移る場合があります。ご使用前に必ず洗浄してください。

お問合せ・ご相談

修理、消耗品、交換用フレーバーリングなどのご相談は、お買い上げの販売店、または専用のホームページまでお問合せください。

MIRAQU 専用サイト <http://miraqu-water.com> お客様お問合せメールアドレス community@miraqu-water.com

株式会社 TACOS 〒334-0074 埼玉県川口市江戸2丁目1番13号

miraqu
hello, my new water.


本製品は飲み物に香りをプラスして味を生み出す新感覚フレーバープラスオンボトルです。

取扱説明書


miraqu 10
miraqu 5

ご使用前に必ずお読みください。
お読みになった後は大切に保管してください。

各部の名称



キャップ




フレーバーリング


(別売品)



中栓



ボトル



●お求めになった製品と本書に記載したイラストは異なる事があります。

安全にご使用いただくために、必ずお守りください

●乳幼児には使用させない。また手の届くところに保管しない。
誤飲やケガの恐れがあります。

●フレーバーリングは必ずつけた状態で使用する。

水漏れ、汚れの原因になります


●飲み物はその日のうちに飲み切る
腐敗の原因になります。また故障や汚れの原因になります。

●直火、ヒーターを使用しない
火災の可能性があります。変形、故障の原因になります。

●熱い飲み物はいれない
本製品は傾けて吸込む方法で使用する為、60℃を超える飲み物には適しません。やけどの危険があります。



●飲み物は既定の量を超えて入れない
ボトルの肩の位置から1.5cm下を超えて入れないでください。本来の機能を発揮できない場合があります。



●次のものは入れない。又は必ず注意を守って使用する

炭酸水・炭酸飲料

▲ 注意

発泡性の飲料を入れる場合は、途中でキャップを締めずに一度に飲み切ってください。吹き出し防止

乳飲料・果汁

× 禁止

成分が腐敗する事があります。長時間放置した場合は内部の飲料が吹き出る場合があります。

お茶の葉・果肉

× 禁止

吸い口や通気口が詰まり本来の機能が失われる事があります。

スープなど(塩分)

× 禁止

内部のステンレスが錆びやすくなります。粘性がある液体は通気口が詰まり機能が失われる場合があります。

●使用しないときはキャップを確実に締める
内部飲み物の漏れや故障の原因になります。

●製品を振らない
内部飲み物の漏れや故障の原因になります。

●電子レンジで加熱をしない
火災の可能性があります。変形、故障の原因になります。

●本製品の付属品以外を装着しない
内部飲み物の漏れや故障の原因になります。

●バックにいれるときは縦にして置く
万一の漏れを防ぐために、キャップは確実に絞めてボトルは立てて持ち運んでください。



ご注意とお願い

●キャップを外したまま逆さまにしない
キャップを外したまま倒したり、逆さまにすると中の飲み物が吸い口から漏れます。



●キャップを外す時、漏れに注意する
キャップは吸い口の栓になっていますが、横にしたり振ったときにキャップ内に飲み物がたまっている場合があります。必ず確認してからご使用ください。




ご使用方法

1. ボトルから中栓を取り出して本体の洗浄

ボトルから、キャップ、中栓をはずしてください。
中栓は滑り止めの部分を左に回すと取れます。

ご使用前にはお手入れ方法に従って、必ず全体を十分に洗浄してください。




2. 飲み物を入れて、中栓を取り付ける


ボトルに飲み物を注ぎ、中栓をしっかり取り付けます。

ボトルの肩の位置から1.5cm以上入れないでください。飲み物が吹き出したり、うまく飲めない場合があります。

飲み物の位置



3. フレーバーリングを取り付ける



①アルミ袋の上部の切込みからカット、チャックを開け中身を出し、はさみで真空袋を切ってフレーバーリングを取り出してください。


②フレーバーリングをシール面を上にして、吸い口の上部から下までしっかり押し込んで装着してください。

③フレーバーリングを回して、リングロックをリングストッパーの位置に合わせたところがONの位置です。ずらせばOFFの位置になります。※ストッパーの位置でClick感があります。

4. 飲み物を飲む


本品を傾けて吸い口を強く吸い込みます。
フレーバーエアと飲み物が同時に口の中に入ってきて味を感じます。

泡をいつもより多めに感じる時はフレーバーリングをしっかり中栓に押し付けて密着させてください。




5. 飲み終わったらキャップを締める

キャップの漏れストッパーが吸い口に入り、栓をすることで漏れを防止します。
キャップをしっかり右に回し確実に締めてください。



漏れストッパーが吸い口に刺さるように挿入します。



キャップはしっかり締めてください。

