

## Handleiding fotolijstje

### STAP 1



### STAP 2



### STAP 3



### STAP 4



#### LET OP:

- Het fotolijstje dient niet op warme plekken gebruikt te worden (op een warme vensterbank of direct in de zon). Als het plastic te warm wordt, kan het gaan vervormen.
- De LED-houder werkt op enkele powerbanks niet omdat het vermogen van de LED's erg laag is. Het kan daarom voorkomen dat de powerbank niet in de gaten heeft dat er iets ingepluggd zit. Probeer in dat geval een andere powerbank of een vaste voeding.