




DW Series
DW Pro 1 headset | DW Pro 2 headset

الدليل السريع
מדריך מהיר

אתבדל אתגה אזור התחמק פי الصوت
החלפת הכיוון של לחצני עוצמת הקול

תوصיל القاعدة الأساسية بالمصدر الرئيسي للإمداد بالطاقة
חיבור תחנת הבסיס לרשת החשמל



www.eposaudio.com/support









Sennheiser Communications A/S
Industriparken 27, DK-2750 Ballerup, Denmark
www.eposaudio.com

Publ. 04 / 20, 770-00078/A06

إجراء مكالمات عبر الهاتف
ביצוע שיחות דרך הטלפון

إجراء مكالمات عبر الهاتف
ביצוע שיחות דרך הטלפון

استخدام سماعة الرأس
שימוש בדיבורית



الارتباط التلقائي: إنشاء ارتباط تلقائي
קישור אוטומטי: יצירת קישור אוטומטי

ترك نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المحسنة (DECT)
יצאה מטווח ה-DECT

ارتداء سماعة الرأس
חבישת הדיבורית

