



Batterie Externe USB-C

USB-C Power bank

Manuel utilisateur • User guide



FRANÇAIS

1. Précautions

Merci de lire le manuel d'utilisation avant usage afin de tirer pleinement partie de votre batterie Mini20.

- Ne pas percer, plier ou jeter le produit.
- Ne pas jeter le produit au feu.
- Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive.
- Ne pas court-circuiter la batterie avec du plomb ou d'autres produits en métal.
- Ne pas transporter ou entreposer la batterie avec des objets en métal.
- Éviter l'électricité statique, les forts champs magnétiques et les radiations.
- Ne pas désassembler la batterie ou changer sa structure.
- Arrêter d'utiliser la batterie en cas d'odeur inhabituelle ou de distorsions du produit, ou autres anomalies.
- Garder hors de portée des enfants.
- Utiliser la batterie dans un endroit sec.

2. Caractéristiques produit

- Capacité de 20 000mAh
- Port USB-C^{in/out} - Power delivery 18W
- Double port USB Qualcomm 3.0 - 22.5W
- Compatible Macbook® USB-C
- Format ultra-compact
- Dimensions : 11.8 x 7.2 x 2.9cm
- Poids : 345g
- Puissance : 22.5W

3. Comment recharger un appareil avec la batterie Mini20

Avec le port USB : Veuillez noter que les ports USB seront plus efficace pour recharger les appareils compatibles Qualcomm 3.0^o comme un grand nombre de Smartphones Android^o par exemple. Ainsi, si vous disposez d'un Smartphone Android^o, il est conseillé de le charger via les ports USB.

Branchez un câble adapté à votre appareil sur un des ports USB de la Mini 20, la charge doit se déclencher automatiquement, sinon, presser le bouton Power pour la déclencher manuellement.

Avec le port USB-C : Pour recharger une Nintendo® Switch® ou un Macbook® USB-C, branchez un câble USB-C vers USB-C sur le port USB-C de la Mini 20. Ces appareils étant très énergivores, pour optimiser leur recharge, il est conseillé de ne pas les utiliser pendant la charge.

Si vous disposez d'un iPhone^o, nous vous conseillons de le charger à l'aide d'un câble USB-C vers Lightning^o pour le charger plus rapidement.

4. Comment recharger votre batterie Mini20

Pour recharger la Mini 20, branchez la simplement à un chargeur secteur grâce au câble USB-C inclus. L'indicateur LED de niveau de charge se met à clignoter.

Pour une recharge optimale, il est conseillé de la recharger à l'aide d'un chargeur secteur USB-C Power Delivery.

5. Vue globale



@ contact@xmoove.fr

📷 [x_moove](#)

📘 [X-Moove](#)

📍 [xmoove.fr](#)

ENGLISH

1. Precautions

Please read the user guide before use to get the most out of your Mini20 power bank.

- Do not pierce, bend or trash the product.
- Do not throw the product into fire.
- Do not expose the power bank to excessive heat.
- Do not short-circuit the power bank with lead or other metal products.
- Do not transport or store the power bank with metal objects.
- Avoid static electricity, strong magnetic fields and radiation.
- Do not disassemble the battery or change its structure.
- Stop using the power bank in case of unusual smell or distortion of the product, or other abnormalities.
- Keep out of reach of children.
- Use the power bank in a dry place.

2. Product features

- **20 000mAh Capacity**
- **USB-C^{in/out} Port - Power delivery 18W**
- **Dual USB Port Qualcomm 3.0 - 22.5W**
- **Compatible with USB-C Macbook®**
- **Ultra-compact size**
- **Dimensions : 11.8 x 7.2 x 2.9cm**
- **Weight : 345g**
- **Power : 22.5W**

3. How to charge a device with the Mini20 power bank

With the USB port : Please note that the USB ports will be more effective for charging Qualcomm 3.0® compatible devices such as many Android® smartphones. For example, if you have an Android® smartphone, it is recommended that you charge it via the USB ports.

Connect a cable suitable for your device to one of the Mini 20 USB ports, your device should start charging. If not, press the Power button to start charging manually.

With the USB-C port : To charge a Nintendo® Switch® or Macbook® USB-C, plug a USB-C to USB-C cable to the Mini 20's USB-C port. As these devices require a lot of power, it is recommended that you don't use them while charging.

If you have an iPhone®, we recommend charging it with a USB-C to Lightning® cable for faster charging.

4. How to charge your Mini20 power bank

To charge the Mini 20, simply plug it into a mains charger using the included USB-C cable. The LED charge level indicator will start to flash.

For optimal charging, it is recommended to charge the Mini 20 with a USB-C Power Delivery charger.

5. Global view



@ contact@xmoove.fr

📷 [x_moove](https://www.instagram.com/x_moove)

📘 [X-Moove](https://www.facebook.com/X-Moove)

📍 www.xmoove.fr