



Batterie Externe Compacte

Compact Power bank

Manuel utilisateur • User guide



FRANÇAIS

1. Précautions

Merci de lire le manuel d'utilisation avant usage afin de tirer pleinement partie de votre batterie Travel 30 000.

- Ne pas percer, plier ou jeter le produit.
- Ne pas jeter le produit au feu.
- Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive.
- Ne pas court-circuiter la batterie avec du plomb ou d'autres produits en métal.
- Ne pas transporter ou entreposer la batterie avec des objets en métal.
- Éviter l'électricité statique, les forts champs magnétiques et les radiations.
- Ne pas désassembler la batterie ou changer sa structure.
- Arrêter d'utiliser la batterie en cas d'odeur inhabituelle ou de distorsions du produit, ou autres anomalies.
- Garder hors de portée des enfants.
- Utiliser la batterie dans un endroit sec.

2. Caractéristiques produit

- Capacité de 30 000mAh
- Double port USB : 2 x 5V/2A^{out}
- Port Micro-USB : 5V/2Aⁱⁿ
- Port USB-C : 5V/2Aⁱⁿ
- Dimensions : 13.9 x 7 x 4.1cm
- Poids : 580g

3. Comment recharger sa batterie Travel 30 000

Brancher la batterie Travel 30 000 sur un chargeur secteur délivrant au minimum 5V/2A en utilisant le câble Micro-USB/USB-C fourni avec la batterie.

4. Comment recharger vos appareils

Branchez un câble adapté à votre appareil sur un des ports USB de la Travel 30 000, la charge doit se déclencher automatiquement, sinon, presser le bouton power.

5. Diagramme produit :



@ contact@xmoove.fr

📷 [x_moove](https://www.instagram.com/x_moove)

📘 X-Moove

👉 <https://xmoove.fr/>

ENGLISH

1. Precautions

Please read the user guide before use to get the most out of your Travel 30 000 power bank.

- Do not pierce, bend or trash the product.
- Do not throw the product into fire.
- Do not expose the power bank to excessive heat.
- Do not short-circuit the power bank with lead or other metal products.
- Do not transport or store the power bank with metal objects.
- Avoid static electricity, strong magnetic fields and radiation.
- Do not disassemble the battery or change its structure.
- Stop using the power bank in case of unusual smell or distortion of the product, or other abnormalities.
- Keep out of reach of children.
- Use the power bank in a dry place.

2. Product features

- Capacity : 30 000mAh
- Dual USB port : 2 x 5V/2A^{out}
- Micro-USB port : 5V/2Aⁱⁿ
- USB-C port : 5V/2Aⁱⁿ
- Dimensions : 13.9 x 7 x 4.1cm
- Weight : 580g


3. How to recharge your Travel 30 000 power bank

Connect the Travel 30 000 to an AC charger delivering at least 5V/2A using the Micro-USB cable supplied with the power bank.

4. How to charge your devices

Connect a cable adapted to your device to one of the USB port of the Travel 30 000, charging will start automatically, otherwise, press the power button.

5. Global view



@ contact@xmoove.fr

Instagram x_moove

Facebook X-Moove

🔗 <https://xmoove.fr/>