


lytmi



User Manual
Smart Light Strip Basic Kit
SL501


English P01-P11
Deutsch P12-P22
Français P23-P33
Italiano P34-P44
Español P45-P55

Contents

What's in the box? P02
Specification P03
Installation P03-P05
Control the light P06-P08
Voice Control P09
By "Lytmi Station" Desktop APP P09
Notice P09
Troubleshooting P10
Customer Service P11

What's in the box?

Light Strip	1
Smart RGB Controller	1
Power Adapter	1
Fixing clips & screws	10
User Manual	1




Specification

Light strip Length	5m /16ft per roll
LED Color	5050RGB+2835C/W
Color Temperature	2700K-6500K
Power Supply output voltage	DC 24V
DC power size	5.5x2.1mm
Maximum current	2A

Installation

- Clean the surface to ensure it's dustless and dry.
- Cut the light strip(Optional) cut the light strip according to your need.




Warning: If the light strip was cut, it cannot be extended anymore.

1. Take off the protective film on the tape, stick the light strip on and press over it firmly.

2. Place the light strip on the clips when it is necessary.


There are 2 ways for the fixing clips:

- Use the 3M stickers directly.
- Reinforce clips and screws provided.



Control the light

1. Control via the controller



Button Function

Press the button	ON/OFF
Long press the button for 5s or above	Reset factory settings

Indicator Status


Flashes slowly	Ready for WiFi connection
Flashes rapidly	Connecting to WiFi
Solid on	Connected successfully
Flashes irregularly	OTA Online

2. Reset the light manually:


- Long press the button for 5s or above.
- Remove the device from the APP manually. Tap in the "Smart Light Strip" and remove it.
- Turn the device ON-OFF-ON-OFF-ON until the light blinks or breathes.

3. Control via the APP (The sync mode can be only controlled via APP)


- Download Lytmi APP
- Scan QR code to download the app from the App Store or Google Play.
- Make sure your WiFi is under 2.4GHz. Turn on Bluetooth and GPS/location on your phone.
- On the APP, register and log in. The APP will detect the "Smart Light Strip" automatically. Tap and add it.



3.4 Tap Setting -> Synchronize to customize the sync mode (Neo HDM2.0 sync box standard edition required)



3.5 Tap Scene to select/change the light mode and enjoy!



Voice Control

Supports Voice Assistant like: Alexa, Google Assistant and Smart Things

By "Lytmi Station" Desktop APP

Download the software on our official website: <https://lytmi.com/> (Only supports Win10 above)

Notice

- The sync mode requires Neo HDM2.0 sync box standard edition required or PC Screen Strip Light. It also requires HDMI Sync Box or Lytmi Station Desktop APP in the same WiFi network. (The HDMI Sync Box should be on, otherwise, it cannot be synced)
- The light strip can be extended another 15 meters. (Maximum length of 20 meters in total)
- If the light strip was cut, it cannot be extended anymore.

Troubleshooting

1. Cannot connect with Lytmi APP

- Make sure the Bluetooth, GPS is on and your WiFi is under 2.4GHz.
- Make sure the distance between the controller and the phone less than 1 meter while connecting.
- Re-power on the strip and re-run the Bluetooth in your phone to try again.

2. Cannot use the sync mode.

Please make sure you have Neo HDM2.0 sync box standard edition required or Lytmi Station Desktop APP for the sync mode.

3. The strip stops do not work

- Full tap each connector part and re-connect them.
- Tap ON/OFF button on the controller or APP to exclude the light strip's issue.

If you have any problem about the item or something is unfulfilled in the package, feel free to contact us. Our email: support@lytmi.com

Customer Service

1. Warranty: 12-Month Limited Warranty

2. Support: Lifetime Technical Support

3. Email: support@lytmi.com

4. Official website: www.lytmi.com

5. Facebook@lytmi

6. YouTube@lytmi

7. Tiktok@lytmi

8. Instagram@lytmiofficial

Download the "Lytmi Station"desktop APP on lytmi official website: <https://lytmi.com/>

The "Lytmi Station"desktop APP only support Win10 above


Benutzer Handbuch

Contents

Was ist in der Box? P13
Spezifikation P14
Installation P14-P16
Kontrolle des Lichts P16-P19
Sprachsteuerung P20
Durch "Lytmi Station" Desktop APP P20
Hinweise P20
Troubleshooting P21
Kundenservice P22

Was ist in der Box?

Light Strip	1
Smart RGB Controller	1
Anpassung	1
Befestigungsclips und Schrauben	10
Benutzer Handbuch	1




Spezifikation

Light strip Länge	5m /16ft pro Rolle
LED Farbe	5050RGB+2835C/W
Farbtemperatur	2700K-6500K
Ausgangsspannung des Netzbleis	DC 24V
Leistung DC	5.5x2.1mm
Maximaler Strom	2A

Installation

- Reinigen Sie die Oberfläche, damit sie staubfrei ist und trocken.
- Schneiden Sie den Lichtstreifen nach Ihrem Bedarf.
- Cut the light strip(Optional) Cut the light strip according to your need.




Warning: Wenn die Lichtleiste durchgeschnitten wurde, kann sie nicht mehr verlängert werden.

1. Die Schutzfolie auf dem Klebeband abheben, den Lichtstreifen aufkleben und fest andrücken.

2. Legen Sie die Lichtleiste auf die Befestigung der Clips.


Es gibt 2 Möglichkeiten für die Befestigung der Clips:

- Verwenden Sie die 3M-Aufkleber direkt.
- Beifüge Clips und Schrauben nutzen.



Kontrolle des Lichts

1. Steuerung über den Controller



Taste Funktion

Knopf drücken	An/Aus
Langes Drücken der Taste für 5s oder mehr	Auf Werksinstellungen zurücksetzen

Indicator Status


Blinkt langsam	Bereit für WiFi-Verbindung
Blinkt schnell	Verbinden mit WiFi
Dauerhaft an	Erfolgreich verbunden
Unregelmäßiges Blinken	OTA Online

2. setzen Sie das Licht manuell zurück:


- Halten Sie die Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt.
- Entfernen Sie das Gerät manuell aus der APP. Tippen Sie auf die "Intelligente Lichtleiste" und entfernen Sie sie.
- Schalten Sie das Gerät EIN-AUS-EIN-AUS-EIN bis das Licht blinkt oder atmet.

3. Steuerung über die APP (Der Synchronisationsmodus kann nur über die APP gesteuert werden)


- Lytmi APP herunterladen
- Scannen Sie den QR-Code, um die App von der App Store oder Google Play herunterzuladen.
- Registrieren Sie sich in der APP und melden Sie sich an. Die APP erkennt den "Smart Light Strip" automatisch. Tippen Sie auf und fügen Sie ihn hinzu.
- Überprüfen Sie, ob Ihre WiFi-Frequenz unter 2,4 GHz liegt, und aktivieren Sie Bluetooth und GPS/Ortung auf Ihrem Handy.
- Registrieren Sie sich in der APP und melden Sie sich an. Die APP erkennt den "Smart Light Strip" automatisch. Tippen Sie auf und fügen Sie ihn hinzu.



3.4. Tippen Sie auf Einstellungen -> Synchronisieren, um den Synchronisationsmodus anzupassen (Neo HDM2.0 sync box standard edition erforderlich)



3.5. Tippen Sie auf "Szene", um den Lichtmodus auszuwählen/ändern und freuen Sie sich!



Sprachsteuerung

Unterstützt Sprachassistenten wie: Alexa, Google Assistant und Smart Things

Durch "Lytmi Station" Desktop APP

Laden Sie die Software auf unserer offiziellen Website herunter: <https://lytmi.com/> (Nur unterstützt Win10 oben)

Hinweise

- Der Synchronisationsmodus erfordert Neo HDM2.0 Sync Box Standard Edition oder PC Screen Strip Light. Es erfordert auch HDMI Sync Box oder Lytmi Station Desktop APP im gleichen WiFi Netzwerk. (Die HDMI-Sync-Box sollte eingeschaltet sein, sonst kann sie nicht synchronisiert werden)
- Die Lichtleiste kann um weitere 15 Meter verlängert werden. (maximal, Länge von 20 Metern insgesamt)
- Wenn die Lichtleiste durchgeschnitten wurde, kann sie nicht mehr verlängert werden.

Troubleshooting

1. Verbindung mit Lytmi APP nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte richtig angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth und GPS eingeschaltet sind und Ihr WiFi unter 2,4 GHz liegt.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Controller und dem Telefon weniger als 1 Meter beträgt, während Sie die Verbindung herstellen.
- Schalten Sie die Leuchte wieder ein und stellen Sie die Bluetooth-Funktion für ein paar Minuten wieder her, um es erneut zu versuchen.

2. Der Sync-Modus kann nicht verwendet werden

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die Neo HDM2.0 Sync Box Standard Edition oder eine Lytmi Station Desktop APP für den Sync-Modus besitzen

3. Die Lichtleisten funktionieren nicht

- Ziehen Sie jedes Verbindungsstück heraus und verbinden Sie es erneut.
- Tippen Sie auf die Taste EIN/AUS auf dem Controller oder der APP, um das Problem mit den Lichtleisten auszuschließen.

Wenn Sie irgendwas Problem mit dem Artikel haben oder etwas im Paket fehlt, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unser e-mail: support@lytmi.com

Customer Service

1. Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie

2. Unterstützung: Lebenslanger technischer Support

3. Email: support@lytmi.com

4. Offizielle Website: www.lytmi.com

5. Facebook@lytmi

6. YouTube@lytmi

7. Tiktok@lytmi

8. Instagram@lytmiofficial

Laden Sie die Desktop-APP "Lytmi Station" von der offiziellen Lytmi-Website herunter: <https://lytmi.com/>

Die "Lytmi Station" Desktop APP unterstützt nur Win10 oben

Mode d'emploi

Sommaire

Quel est le contenu de la boîte ? P24
Spécifications P25
Installation P25-P27
Contrôler la lumière P27-P30
Contrôle vocal P31
Par "Lytmi Station" Desktop APP P31
Remarque P31
Dépannage P32
Service client P33

Quel est le contenu de la boîte ?

Bande lumineuse	1
Contrôleur RGB intelligent	1
Adaptateur d'alimentation	1
Pièces et vis de fixation	10
Manuel d'utilisation	1



Spécifications

Longueur de la bande lumineuse	5m /16ft par rouleau
Couleur des DEL	5050RGB+2835C/W
Température de la couleur	2700K-6500K
Taille de l'alimentation en courant continu	DC 24V
Leistung DC	5.5x2.1mm
Courant maximal	2A

Installation

- Nettoyez la surface pour la dépoussiérer et sécher.
- Coupez la bande lumineuse (optionnel) Coupez la bande lumineuse selon votre besoin.




Warning: Si la bande lumineuse a été coupée, elle ne peut plus être étendue.

1. Retirez le ruban protecteur de la bande, collez la bande lumineuse et appuyez fermement dessus.


2. Placez la bande lumineuse sur les prises lorsque c'est nécessaire. Il y a deux façons de fixer les pinces :

- Employez directement les autocollants 3M
- Renforcez les pinces et les vis fournies



Contrôler la lumière

1. Contrôle via contrôleur



Bouton Fonction

Appuyez sur le bouton	ON/OFF
Appuyez longuement sur le bouton pendant 5s ou plus	Reinitialisation des paramètres de base

Indicateur Statut


Clignote lentement	Prêt pour la connexion wifi
Clignote rapidement	Connexion au WiFi
Allumé en permanence	Connexion réussie
Clignote de façon irrégulière	OTA en ligne

2. Réinitialise la lumière manuellement:

- Appuyez longuement sur le bouton pendant 5s ou plus.
- Retirez manuellement le dispositif de l'APP. Tapez sur la "bande lumineuse intelligente" et retirez-la.
- Longuez appuyez sur ON-OFF-ON-OFF-ON jusqu'à ce que la lumière clignote ou respire.

3. Contrôle via l'APP (le mode de synchronisation ne peut être contrôlé que par l'APP).

- Télécharger l'APP Lytmi
- Vérifiez que votre WiFi est inférieur à 2,4 GHz. Activez le Bluetooth et le GPS/localisation sur votre téléphone.
- Après de l'APP, enregistrez-vous et connectez-vous. L'APP sélectionnera automatiquement la "bande lumineuse intelligente". Cliquez et ajoutez-la.
- Cliquez sur Paramètres -> Connexion pour personnaliser le mode de synchronisation (boîtier de synchronisation Neo HDM2.0 édition standard requis)
- Cliquez sur la touche Scene pour sélectionner/modifier le mode d'éclairage et profitez-en!



3.4. Cliquez sur Paramètres -> Connexion pour personnaliser le mode de synchronisation (boîtier de synchronisation Neo HDM2.0 édition standard requis)



3.5. Cliquez sur la touche Scene pour sélectionner/modifier le mode d'éclairage et profitez-en!



Contrôle vocal

Prend en charge les assistants vocaux tels que : Alexa, Google Assistant et Smart Things

Par "Lytmi Station" Desktop APP

Téléchargez le logiciel sur notre site officiel: <https://lytmi.com/> (Supporte uniquement Win10 ci-dessus)

Remarque

- Le mode de synchronisation nécessite une boîte de synchronisation Neo HDM2.0 édition standard ou une bande lumineuse pour écran de PC ; il nécessite également une boîte de synchronisation HDMI Sync Box ou l'application Lytmi Station dans le même réseau WiFi. (La boîte de synchronisation HDMI doit être allumée, sinon, la synchronisation ne peut pas être effectuée).
- La bande lumineuse peut être étendue de 15 mètres supplémentaires. (Longueur maximale de 20 mètres au total)
- Si la bande lumineuse a été coupée, elle ne peut plus être étendue.

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'APP Lytmi

- Assurez-vous que la luce sia ben collegata e accesa.
- Assurez-vous que le Bluetooth et le GPS siano attivi e che il WiFi sia sotto i 2,4 GHz.
- Assurez-vous que la distance entre le contrôleur et le téléphone est inférieure à 1 mètre lors de la connexion.
- Permettez la bande sous tension et réactivez le Bluetooth dans votre téléphone pour réessayer.

2. Impossible d'utiliser le mode de synchronisation

Veuillez vous assurer que vous possédez la Neo HDM2.0 Sync Box Standard Edition ou une "Lytmi Station" Desktop APP pour le mode Sync

3. Les bandes lumineuses ne fonctionnent pas

- Ziehen Sie jedes Verbindungsstück heraus und verbinden Sie es erneut.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF du contrôleur ou de l'APP pour exclure le problème des bandes lumineuses.

Si vous avez un quelconque problème concernant l'article ou si quelque chose n'est pas fonctionnel, n'hésitez pas à nous contacter. Notre e-mail: support@lytmi.com

Service client

1. Garantie : Garantie limitée de 12 mois

2. Assistance : Support technique à vie

3. Email : support@lytmi.com

4. Site Internet officiel : www.lytmi.com

5. Facebook@lytmi

6. YouTube@lytmi

7. Tiktok@lytmi

8. Instagram@lytmiofficial

Téléchargez l'application de bureau "Lytmi Station" sur le site officiel de Lytmi : <https://lytmi.com/>

L'APP de bureau "Lytmi Station" ne supporte que Win10 ci-dessus


ManualeUtente

Contenuti

Cosa c'è nella P35
Specifiche P36
Installazione P36-P41
Controllare la luce P36-P41
Controllo vocale P42
mitti l'APP desktop "Lytmi" P42
Avviso P42
Risoluzione dei P43
Servizio clienti P44

Striscia luminosa

Bande lumineuse	1
Contrôleur RGB intelligent	1
Adaptateur d'alimentation	1
Clips et Torx/vis de fixation	10
Manuel d'usage	1




Specifche

Longhezza della striscia luminosa	5m /16ft per rotolo
Colori LED	5050RGB+2835C/W
Temperatura del colore	2700K-6500K
Tensione di uscita dell'alimentatore	DC 24V
Dimensioni dell'alimentazione CC	5.5x2.1mm
Corrente massima	2A

Installazione

- Limpa la superficie per assicurarsi che sia priva di polvere e asciutta.
- Tagliare la striscia luminosa (opzionale) Tagliare la striscia luminosa secondo il tuo bisogno.




Warning: Se la striscia luminosa è stata tagliata, non può più essere estesa.

1. Togliere la pellicola protettiva sul nastro, incollare la striscia luminosa e premere con decisione.

2. Posizionare la striscia luminosa sulle clip quando è necessario.


La clip di fissaggio possono essere utilizzate in due modi:

- Utilizzare direttamente gli adesivi 3M
- Le clip e le viti di rinforzo fornite



Controllare la luce

1. Controllo tramite controller



Bouton Fonction

Pressione il pulsante	ON/OFF
Mantieni pulsato il pulsante per 5 secondi o più	Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Indicatore Stato


Lampoglia lentamente	Pronto per la connessione wifi
Lampoglia rapidamente	Connessione al WiFi
Solido su	Collegato con successo
Lampoglia in modo irregolare	OTA online

2. Resettare manualmente la luce:

- Premere il pulsante per 5 secondi o più.
- Rimuovere manualmente il dispositivo dall'APP. Toccare la "Striscia luminosa intelligente" e rimuoverla.
- Accendere il dispositivo ON-OFF-ON-OFF-ON finché la luce non lampeggia o respira.

3. Controllo tramite APP (la modalità di sincronizzazione può essere controllata solo tramite APP).

- Scaricare l'APP Lytmi
- Assicurarsi che il WiFi sia inferiore a 2,4 GHz; attivare il Bluetooth e il GPS/localizzazione sul telefono.
- Subl'APP, registrarvi e accedere. L'APP rileverà automaticamente la "Smart Light Strip". Toccare e aggiungere.
- Toccare Impostazioni -> Sincronizzazione per personalizzare la modalità di sincronizzazione (il necessario box di sincronizzazione Neo HDM2.0 edizione standard)
- Toccare Scene per selezionare/modificare la modalità di illuminazione e divertirvi!



3.4. Toccare Impostazioni -> Sincronizzazione per personalizzare la modalità di sincronizzazione (il necessario box di sincronizzazione Neo HDM2.0 edizione standard)



3.5. Toccare Scene per selezionare/modificare la modalità di illuminazione e divertirvi!



Controllo vocale

Supporta gli assistenti vocali come: Alexa, Google Assistant e Smart Things

Tramite l'APP desktop "Lytmi"

Scaricate il software dal nostro sito ufficiale: <https://lytmi.com/> (supporto solo Win10)

Avviso

- La modalità di sincronizzazione richiede il box di sincronizzazione Neo HDM2.0 in edizione standard o il PC Screen Strip Light; richiede inoltre il box di sincronizzazione HDMI o l'APP Lytmi Station Desktop nello stesso rete WiFi. (Il box di sincronizzazione HDMI deve essere acceso, altrimenti non può essere sincronizzato).
- La striscia luminosa può essere allungata di altri 15 metri. (lunghezza massima di 20 metri in totale).
- Se la striscia luminosa è stata tagliata, non può più essere estesa.

Risoluzione dei

1. Impossibile connettersi con l'APP Lytmi

- Assicurarsi che la luce sia ben collegata e accesa.
- Assicurarsi che il Bluetooth e il GPS siano attivi e che il WiFi sia sotto i 2,4 GHz.
- Assicurarsi che la distanza tra il controller e il telefono sia inferiore a 1 metro durante il collegamento.
- Ricaricare la striscia e ripristinare il Bluetooth nel telefono per riprovare.

2. Non è possibile utilizzare la modalità di sincronizzazione.

Assicurarsi di disporre di Neo HDM2.0 Sync Box Standard Edition o di un'applicazione desktop "Lytmi Station" per la modalità Sync.

3. Le luci a striscia non funzionano

- Estragete ogni parte di connessione e ricollegatela.
- Toccare il pulsante ON/OFF sul controller o sull'APP per escludere il problema dalla striscia luminosa.

Se avete qualsiasi problema circa l'articolo o qualcosa è rovinata nel pacchetto, non esitate a contattarci. Il nostro indirizzo e-mail: support@lytmi.com

Servizio clienti

1. Garantie: Garantia limitada de 12 mes

2. Assistenza: Assistenza tecnica a vita

3. Email: support@lytmi.com

4. Sito web ufficiale: www.lytmi.com

5. Facebook@lytmi

6. YouTube@lytmi

7. Tiktok@lytmi

8. Instagram@lytmiofficial

Scaricate l'APP desktop "Lytmi Station" dal sito web ufficiale di Lytmi : <https://lytmi.com/>

L'APP desktop "Lytmi Station" supporta solo Win10


Manual De Usuario

Contenido

¿Qué incluye la caja? P46
Especificaciones P47
Instalación P47-P49
Control de la luz P49-P52
Control por voz P53
A través de la APP de escritorio P53
Aviso P53
Resolución de Problemas P54
Atención al Cliente P55

¿Qué incluye la caja?

Tira de luz LED	1
Controlador RGB inteligente	1
Adaptador de Corriente	1
Clips y Tornillos de fijación	10
Manual de Usuario	1




Especificaciones

Longitud de la tira de luz	5m /16ft por rollo
Color LED	5050RGB+2835C/W
Temperatura de color	2700K-6500K
Tensión de salida de la fuente de alimentación	DC 24V
Tamaño del Conector DC	5.5x2.1mm
Corriente máxima	2A

Instalación

- Limpa la superficie para asegurarse de que está libre de polvo y seca.
- Corta la tira de luz (opcional) Corta la tira de luz de acuerdo a tus necesidades.




Warning: Si la tira de luz es cortada, ya no se podrá extender.

1. Retira la película protectora de la cinta, pega la tira de luz y presiona firmemente sobre ella.


2. Coloca la tira de luz en los clips cuando sea necesario. Hay 2 maneras de fijar los clips:

- Utiliza los pegatinas 3M directamente
- Refuerza los clips y tornillos



Control de la luz

1. Manejo a través del controlador



Boton Función

Presione el botón	ON/OFF
Mantén pulsado el botón durante 5 segundos o más	Restablecer ajustes de fábrica

Indicador Estado

Parpadeo lento	Listo para la conexión WiFi
Parpadeo rápido	Conectado a la red WiFi
Luz fija	Conectado correctamente
Parpadeo irregular	OTA en línea

2. Reinicie la luz manualmente:


- pulsar prolongadamente el botón durante 5s o más.
- Retire el dispositivo de la APP manualmente. Toca en la "Tira de Luz inteligente" y retírala.
- Enciende el dispositivo ON-OFF-ON-OFF-ON hasta que la luz parpadee o respire.

3. Control a través de la APP (El modo de sincronización sólo puede ser controlado a través de la APP)


- Descargar Aplicación LYTMI
- Asignarse de que tu red WiFi está por debajo de 2,4GHz. Enciende el Bluetooth y el GPS/ubicación en tu teléfono.
- Regístrate e inicia sesión en la aplicación. La aplicación detectará "Smart Light Strip" automáticamente. Púlsalo sobre el nombre para añadirlo.
- Tocar Configuración -> Sincronización para personalizar el modo de sincronización (se requiere la edición estándar del box de sincronización Neo HDM2.0)
- Pulsar "Escena" para seleccionar/cambiar el modo de luz y comenzar a disfrutar!



3.4. Presione Ajustes -> Sincronizar para personalizar el modo de sincronización (se requiere la edición estándar del box de sincronización Neo HDM2.0)



3.5. Pulsar "Escena" para seleccionar/cambiar el modo de luz y comenzar a disfrutar!



Control por voz

Asiste a asistentes de voz como: Alexa, Google Assistant y Smart Things

A través de la APP de escritorio "Lytmi Station"

Descargue el software desde nuestro sitio web oficial: <https://lytmi.com/> (sólo es compatible con Win10)

Aviso

- El modo de sincronización requiere la edición estándar de la caja