



**MorphoTarp T/C NonaCanopy**

**ポップテント風マンタフライ**

Pup tent Style - Manta Fly








# ポップテント風マンタフライの張り方

How to pitch the "Pup tent style - Manta Fly"



# ポップテント風マンタフライの張り方

How to pitch the "Pup tent style - Manta Fly"



7


5で取り付けておいた  
ガイロープをポールや  
木などに固定して引っ  
張り、後方部の居住空  
間を広げる

6

3でペグダウンした真  
横の位置にグロメット  
に差し込んだポールを  
立て、ガイロープで固  
定する  
ポール推奨高：140cm 以下

8

ポールを左右それぞれ  
のグロメットに差し込  
み、サイドウォールが  
ピンと張るように立て  
る。先端のループにガ  
イロープを繋いで固定  
する



9

さらに高さを出した  
場合は、センターのグ  
ロメットにポールを立  
て調節する

○ … ポールを差し込むグロメット or ループ

○ … ポールを立てる位置 ○ … ペグダウンする位置



## ポップテント風マンタフライの張り方

How to pitch the "Pup tent style - Manta Fly"

### 《入り口の閉じ方》

余り布を側面に沿わせ、ループが通る位置にペグを打つ。ループをペグに引っ掛けることで入り口のロック機能となる。

内側で閉じる際は、布をポールに巻き込むようにして内側に引き込み、外側で打ったペグにループを引っ掛けてロックする。

